

Fronius Symo
3.0-3-S / 3.7-3-S / 4.5-3-S
3.0-3-M / 3.7-3-M / 4.5-3-M
5.0-3-M / 6.0-3-M / 7.0-3-M
8.2-3-M
10.0-3-M / 12.5-3-M / 15.0-3-M
17.5-3-M / 20.0-3-M

Manual de instrucciones

Inversores para instalaciones fotovoltaicas acopladas a la red

Kezelési útmutató

Hálózati inverter

Kullanım kılavuzu

Şebeke bağlantılı inverter





### Igen tisztelt olvasó

#### **Bevezetés**

Köszönjük az irántunk megnyilvánuló bizalmát, és fogadja szerencsekívánatainkat ehhez a kiváló műszaki tulajdonságokkal rendelkező Fronius termékhez. Ez az útmutató segít Önnek, hogy megismerje a készülék kezelését. Amennyiben az útmutatót gondosan átolvassa, meg fogja ismerni a Fronius termék nyújtotta sokoldalú lehetőségeket. Csak ezáltal lesz képes annak előnyeit a lehető legjobban kihasználni.

Kérjük, vegye figyelembe a biztonsági előírásokat, és gondoskodjon a termék felhasználási helyén a lehető legnagyobb biztonságról. A gondos kezelés elősegíti, hogy a termék hosszú ideig megőrizze minőségét és megbízhatóságát. Ez fontos előfeltétele a kiváló eredményeknek.

A biztonsági tudnivalók értelmezése



VESZÉLY! Közvetlenül fenyegető veszélyt jelez. Halál vagy súlyos sérülés a következménye, ha nem kerüli el.



**FIGYELMEZTETÉS!** Veszélyessé is válható helyzetet jelöl. Ha nem kerüli el, következménye halál vagy súlyos sérülés lehet.



**VIGYÁZAT!** Károssá válható helyzetet jelöl. Ha nem kerüli el, következménye könnyű vagy csekély személyi sérülés és anyagi kár lehet.



**MEGJEGYZÉS!** Olyan lehetőséget jelöl, amely a munka eredményét hátrányosan befolyásolja és a felszerelésben károkat okozhat.

**FONTOS!** Alkalmazási megoldásokat és egyéb különösen hasznos információkat jelöl. Nem jelez káros vagy veszélyes helyzetet.

Ha bárhol a szövegben egy a "Biztonsági előírások" című fejezetben bemutatott szimbólumot lát, fordítson rá fokozott figyelmet.

# Tartalomjegyzék

Biztonsági előírások	
Általános tudnivalók	63
Környezeti feltételek	
Képzett személyzet	
EMC-intézkedések	
Ártalmatlanítás	
Adatbiztonság	
Szerzői jog	
Általános tudnivalók	
Kószülák konconciá	
Készülék-koncepció	00
Rendeltetésszerű használat	
Figyelmeztető információk a készüléken	
Tudnivalók a dummy készülékről	
Adatkommunikáció és Solar Net	
Solar Net és adatkapcsolat	
Adatkommunikációs terület	
A 'Solar Net' LED ismertetése	69
Példa	70
Fronius Datamanager	71
Kezelőelemek, csatlakozók és kijelzők a Fronius Datamanager-en	71
Fronius Datamanager éjszaka, vagy akkor, ha nem elég a meglévő DC feszültség	
'Fronius Datamanager' telepítése - áttekintés	
A Fronius Datamanager-rel kapcsolatos közelebbi információk	74
Kezelőelemek és kijelzők	
Kezelőelemek és kijelzők	
Kijelző	
Navigálás a menüszintben	
Kijelző-világítás aktiválása	
Kijelzővilágítás automatikus deaktiválása / átváltás az 'AKTUÁLIS' menüpontra	
Menüszinţ behívása	
Az AKTUÁLIS menüpontban kijelzett értékek	
A NAPLÓ menüpontban kijelzett értékek	
BEÁLLÍTÁS menüpont	79
Előzetes beállítás	
Szoftverfrissítések	
Navigálás a BEÁLLÍTÁS menüpontban	
Beállítás menüpontok beállítása általában	
Alkalmazási példa: Állítsa be az időt	
A setup menü menüpontjai	
Készenlét	82
DATCOM	82
USB	83
Relék	84
Energia-manager	85
ldő/dátum	86
Kijelzőbeállítások	86
Energiahozam	87
Ventilátorok	88
INFO menüpont	89
Mért értékek LT állapot Hálózat állapot	89
Készülékinformáció	89
Verzió	90
Gombreteszelés be- és kikapcsolása	91
Általános tudnivalók	91
Gombreteszelés be- és kikapcsolása	91
USB-meghajtó, mint adatgyűjtő és frissítő az inverter szoftveréhez	93
	93
USB-meghajtó, mint adatgyűjtő	
Megfelelő USB-meghajtók	93
USB-meghajtó az inverter szoftver frissítéséhez	94
Távolítsa el az USB-meghaitót	94

Alapmenü	95
Általános tudnivalók	95
Belépés az Alapmenübe	95
Alap-menüpontok	95
Állapot-diagnózis és hibaelhárítás	97
Állapotüzenetek kijelzése	97
A kijelző teljes kiesése	97
1. osztályba sorolt állapotüzenetek	97
3. osztályba sorolt állapotüzenetek	97
	98
5. osztályba sorolt állapotüzenetek	100
6. osztályba sorolt állapotüzenetek	101
7. osztályba sorolt állapotüzenetek	101
10-12. osztályba sorolt állapotüzenetek	103
Vevőszolgálat	103
	103
Műszaki adatok	104
Fronius Symo Dummy	110
Magyarázat a lábjegyzetekhez	110
Figyelembe vett szabványok és irányelvek	110
Garanciális feltételek és ártalmatlanítás	111
Fronius gyári garancia	111
Ártalmatlanítás	111

### Biztonsági előírások

#### Általános tudnivalók



A készüléket a technika mai állása és elismert biztonságtechnikai szabályok szerint készítettük. Ennek ellenére hibás kezelés vagy visszaélés esetén veszély fenyegeti

- a kezelő vagy harmadik személy testi épségét és életét,
- az üzemeltető készülékét és egyéb anyagi értékeit,
- a készülékkel végzett hatékony munkát.

A készülék üzembe helyezésével, karbantartásával és állagmegóvásával foglalkozó személyeknek

- megfelelően képzetteknek kell lenniük,
- ismeretekkel kell rendelkezniük az elektromos szerelésről, és
- teljesen ismerniük és pontosan követniük kell ezt a kezelési útmutatót.

A kezelési útmutatót állandóan a készülék felhasználási helyén kell őrizni. A kezelési útmutató előírásain túl be kell tartani a balesetek megelőzésére és a környezet védelmére szolgáló általános és helyi szabályokat is.

A készüléken található összes biztonsági és figyelmeztető feliratot

- olvasható állapotban kell tartani,
- nem szabad tönkretenni,
- eltávolítani,
- letakarni, átragasztani vagy átfesteni.



A készüléket csak akkor üzemeltesse, ha valamennyi védőberendezés működőképes. Ha a védőberendezések nem teljesen működőképesek, akkor az veszélyezteti

- a kezelő vagy harmadik személy testi épségét és életét,
- az üzemeltető készülékét és egyéb anyagi értékeit,
- a készülékkel végzett hatékony munkát.

A készülék bekapcsolása előtt a nem teljesen működőképes védőberendezéseket hozassa rendbe a jogosultsággal rendelkező szakszervizzel.

A védőberendezéseket soha ne kerülje meg és ne helyezze üzemen kívül.

A készüléken lévő biztonsági és veszélyjelző útmutatások helyét a készülék kezelési útmutatójának "Általános tudnivalók" című fejezetében találja meg.

A biztonságot veszélyeztető hibákat a készülék bekapcsolása előtt meg kell szüntetni.

Az Ön biztonságáról van szó!

#### Környezeti feltételek



A készüléknek a megadott tartományon kívül történő üzemeltetése vagy tárolása nem rendeltetésszerűnek minősül. Az ebből eredő károkért a gyártó nem felel

A megengedett környezeti feltételekről szóló információt a kezelési útmutató műszaki adatai között találja meg.

#### Képzett személyzet



Ezen Kezelési útmutató szervizinformációi csak a képzett szakszemélyzet számára szólnak. Az áramütés halálos lehet. Csak olyan tevékenységet végezzen, ami fel van sorolva a dokumentációban. Ez arra az esetre is vonatkozik, ha Ön arra ki lenne képezve.



Az összes kábelnek és vezetéknek jól rögzítettnek, sértetlennek, szigeteltnek és kielégítően méretezettnek kell lennie. A laza, megégett, károsodott vagy alulméretezett kábeleket és vezetékeket azonnal ki kell javíttatni az arra feljogosított szakműhellyel.



Karbantartási és javítási munkákat a készüléken kizárólag csak az arra feljogosított szakműhellyel szabad végeztetni.

ldegen forrásból beszerzett alkatrészek esetén nem garantált, hogy az igénybevételnek és a biztonsági igényeknek megfelelően tervezték és gyártották őket. Csak eredeti pótalkatrészeket használjon (ez érvényes a szabványos alkatrészekre is).

A gyártó beleegyezése nélkül ne végezzen a készüléken semmiféle változtatást, be- vagy átépítést.

A nem kifogástalan állapotú alkatrészeket azonnal cserélje ki.

#### EMC-intézkedések



Különleges esetekben a készülék a szabványban rögzített zavarkibocsátási határértékek betartása ellenére is befolyással lehet a tervezett alkalmazási területre (pl. ha a felállítás helyén érzékeny készülékek vannak, vagy ha a felállítás helye rádió- vagy televízió-vevőkészülékek közelébe esik). Ebben az esetben az üzemeltető köteles a zavar elhárítására megfelelő intézkedéseket tenni.

#### Ártalmatlanítás



Az elhasználódott elektromos és elektronikus berendezésekről szóló 2002/96/ EK európai irányelv és az azt végrehajtó nemzeti jogszabály értelmében az elhasználódott elektromos készülékeket külön kell gyűjteni, és gondoskodni kell a környezetvédelmi szempontból megfelelő újrahasznosításukról. Elhasználódott készülékét adja le a viszonteladónál vagy tájékozódjon a lakóhelyén működő engedélyezett gyűjtési és ártalmatlanítási rendszerről. Ennek az EUirányelvnek a betartása a környezet védelmét és az Ön egészségének megőrzését szolgálja!

#### Adatbiztonság



A gyári beállítások megváltoztatása esetén az adatok biztonságáért (mentéséért) a felhasználó felelős. A személyes beállítások kitörlődéséért a gyártó nem felel.

#### Szerzői jog




A jelen kezelési útmutató szerzői joga a gyártóé.

A szöveg és az ábrák a kézirat leadásának időpontjában fennálló technikai szintnek felelnek meg. A változtatás jogát fenntartjuk. A kezelési útmutató tartalma semmiféle igényre nem adhat alapot. Újítási javaslatokat és a kezelési útmutatóban előforduló hibák közlését köszönettel vesszük.

### Általános tudnivalók

#### Készülék-koncepció



Készülék felépítése:

- (1) Házfedél
- (2) Inverter
- (3) Falitartó
- (4) Csatlakozó rész DC főkapcsolóval
- (5) Adatkommunikációs terület
- (6) Adatkommunikációs fedél

Az inverter váltóárammá alakítja át a szolármodulok által termelt egyenáramot. A váltóáram a hálózati feszültséggel szinkronban betáplálásra kerül a nyilvános villamos hálózatba.

Az inverter kizárólag hálózattal összekapcsolt fotovoltaikus berendezésekhez készült, a nyilvános hálózattól független áramtermelésre nincs lehetőség.

Az inverter felépítésének és működésmódjának köszönhetően maximális biztonságot nyújt szereléskor és üzem közben.

Az inverter automatikusan felügyeli a nyilvános villamos hálózatot. Az inverter a normálistól eltérő hálózatviszonyok esetén (pl. a hálózat lekapcsolásakor, megszakításakor stb.) azonnal leáll, és megszakítja a betáplálást a villamos hálózatba.

A hálózatfelügyelet feszültségfelügyelet, frekvenciafelügyelet és a szigetállapotok felügyelete révén valósul meg.

Az inverter működése teljesen automatikus. Amint a napfelkeltét követően elegendő energia áll rendelkezésre a szolármodulokból, az inverter megkezdi a hálózat felügyeletét. Megfelelő napsugárzás esetén az inverter megkezdi a hálózati betáplálás üzemmódot. Az inverter úgy működik, hogy a szolármodulokból a lehető legnagyobb teljesítmény legyen kinyerhető.

Ha a termelt energia már nem elég a hálózatba tápláláshoz, akkor az inverter teljesen leválasztja a teljesítményelektronikát a hálózatról, és leállítja a működést. Valamennyi beállítás és a mentett adatok megmaradnak.

Ha az inverter készülékhőmérséklete túlságosan megemelkedik, az inverter saját védelme érdekében automatikusan csökkenti a kimeneti teljesítményt.

A túl magas készülékhőmérséklet oka lehet a magas környezeti hőmérséklet, vagy a nem megfelelő hőelvezetés (például kapcsolószekrénybe szerelés megfelelő hőelvezetés nélkül).

# Rendeltetésszerű használat

A szolár-inverter kizárólag arra szolgál, hogy a szolármodulok egyenáramát váltóárammá alakítsa át, és betáplálja azt a nyilvános villamos hálózatba.

Rendeltetésellenesnek a következők számítanak:

- másféle vagy a megadottól eltérő használat
- az inverter átalakítása, kivéve, ha azt a Fronius kifejezetten ajánlotta
- olyan alkatrészek beszerelése, melyeket a Fronius nem kifejezetten ajánlott vagy nem forgalmaz.

Az ebből eredő károkért a gyártó nem felel. Megszűnik a garanciális igény. A rendeltetésszerű használathoz tartozik még:

- az összes tudnivaló teljes elolvasása és betartása, valamint a kezelési útmutató biztonsági és veszélyekre vonatkozó útmutatásainak betartása
- az ellenőrzési és karbantartási munkák elvégzése,
- a kezelési útmutató szerinti szerelés

A fotovoltaikus berendezés tervezésekor ügyelni kell arra, hogy a fotovoltaikus berendezés valamennyi eleme kizárólag csak a megengedett üzemi tartományán belül legyen üzemeltetve.

Vegye figyelembe a szolármodul gyártója által ajánlott valamennyi intézkedést, melyek azt a célt szolgálják, hogy a szolármodul tulajdonságai hosszú időn keresztül megmaradjanak.

Vegye figyelembe az energia szolgáltató vállalat hálózati betáplálásra vonatkozó rendelkezéseit.

#### Figyelmeztető információk a készüléken

Az inverteren és az inverterben figyelmeztető információk és biztonsági szimbólumok találhatók. Ezeket a figyelmeztető információkat és biztonsági szimbólumokat tilos eltávolítani vagy átfesteni. A tudnivalók és szimbólumok figyelmeztetnek a helytelen kezelésre, melynek következményei súlyos személyi sérülés és anyagi károk lehetnek.



#### Biztonsági szimbólumok:



A helytelen kezelés személyi sérüléseket és anyagi károk veszélyét hordozhatja.



A leírt funkciókat csak akkor alkalmazza, ha a következő dokumentumokat teljesen átolvasta és megértette:

- jelen kezelési útmutató
- a fotovoltaikus berendezés rendszerelemek összes kezelési útmutatója, különösen a biztonsági előírások



Veszélyes elektromos feszültség.



Várja meg a kondenzátorok kisülési idejét.

#### A figyelmeztető információk szövege:

#### FIGYELMEZTETÉS!

Az áramütés halálos lehet. A készülék felnyitása előtt gondoskodjon arról, hogy a készülék bemeneti és kimeneti oldala feszültségmentes legyen. Várja meg a kondenzátorok kisülési idejét (5 perc).


#### Tudnivalók a dummy készülékről

A dummy készülék fotovoltaikus berendezéshez történő üzemszerű csatlakoztatásra nem alkalmas, és kizárólag bemutatási célból helyezhető üzembe.

**FONTOS!** Dummy készülék esetén semmiképpen nem szabad feszültség alatt álló DC-kábeleket DC csatlakozókhoz csatlakoztatni.

Feszültségmentes kábelek vagy kábeldarabok bemutatási célból történő csatlakoztatása megengedett.

A dummy készülék a típustábláról ismerhető fel:



Példa: Dummy készülék típustáblája

### Adatkommunikáció és Solar Net

#### Solar Net és adatkapcsolat

A rendszerbővítők egyedi alkalmazhatósága céljából a Fronius kifejlesztette a Solar Netet. A Solar Net olyan adathálózat, mely lehetővé teszi több inverter összekapcsolását a rendszerbővítőkkel.

A Solar Net egy gyűrű topológiával rendelkező buszrendszer. Egy vagy több, a Solar Netbe bekötött, rendszerbővítővel rendelkező inverter kommunikációjához egy kábel elegendő.

A különféle rendszerbővítőket automatikusan felismeri a Solar Net.

A különféle azonos rendszerbővítők megkülönböztetése érdekében állítson be egy egyedi számot a rendszerbővítőkön.

Az egyes inverterek Solar Net-ben való egyértelmű azonosítása céljából az ide tartozó inverterhez is hozzá kell rendelni egy egyedi számot.

Az egyedi szám hozzárendelését lásd a 'BEÁLLÍTÁS (SETUP) menüpont' c. fejezet szerint.


Az egyes rendszerbővítőkre vonatkozó közelebbi információk a megfelelő kezelési útmutatóban vagy az Interneten a http://www.fronius.com cím alatt találhatók.

A DATCOM-komponensek kábelezésére vonatkozó közelebbi információk a:



→ http://www.fronius.com/QR-link/4204101938 cím alatt találhatók.

#### Adatkommunikációs terület



Kiviteltől függően az inverter Fronius Datamanager dugaszolható kártyával szerelhető fel.

#### Poz. Megnevezés

(1) Átkapcsolható többfunkciós áraminterfész (pl. teljesítménycsökkentő funkció, interfész számlálóhoz, mérőbemenethez stb.)

Pin 1 = mérőbemenet: max. 20 mA, 100 ohm mérőellenállás (terhelés) Pin 2 = max. zárlati áram 15 mA, max. üresjárati feszültség 16 V DC vagy GND

Kapcsolási változat 1: Túlfeszültség-védelmi jelzőérintkező

Pin 1: -

Pin 2: +

#### Poz. Megnevezés

Kapcsolási változat 2: 4-20 mA

Pin 1: +

Pin 2: -

A többfunkciós áraminterfészhez való csatlakozáshoz az inverter szállítási terjedelmébe tartozó 2-pólusú ellendugót használja.

- (2) Solar Net / Interface Protocol IN csatlakozó
- (3) Solar Net / Interface Protocol OUT csatlakozó

'Fronius Solar Net' / Interface Protocol be- és kimenet, más DATCOM komponensekkel való kapcsolat céljából (pl. inverter, Sensor Box stb.)

Több DATCOM komponens hálózatba kapcsolásakor a DATCOM komponensek minden szabad IN vagy OUT csatlakozójába záródugaszt kell dugni. Fronius Datamanager dugaszolható kártyával rendelkező invertereknél 2 záródugasz tartozik az inverter szállítási terjedelmébe.

(4) 'Solar Net' LED
Jelzi, hogy a Solar Net áramellátás rendelkezésre áll-e

(5) 'Adatátvitel' LED
Az USB-meghajtóhoz történő hozzáféréskor villog. Ezalatt az USB-meghajtó
nem távolítható el.

USB A hüvely
 USB-meghajtó csatlakoztatására, maximális szerkezeti mérete

tó nem tartozik az inverter szállítási terjedelmébe.

Az USB-meghajtó adatgyűjtőként funkcionálhat az inverterhez. Az USB-meghaj-

(7) Potenciálmentes kapcsolóérintkező ellendugóval

max. 250 V AC / 4 A AC

65 x 30 mm

max. 30 V DC / 1 A DC

max. 1,5 mm² kábelkeresztmetszet

Pin 1 = nyitó érintkező (alaphelyzetben zárva)

Pin 2 = gyökvarrat (közös)

Pin 3 = záró érintkező (alaphelyzetben nyitva)

(érintkezők felülről lefelé)

A potenciálmentes kapcsolóérintkezőhöz való csatlakozáshoz az inverter szállítási terjedelmébe tartozó ellendugót használja.

- (8) Fronius Datamanager WLAN-antennával vagy az opcionális kártya tartójához való fedéllel
- (9) Opcionális kártya tartójához való fedél

## A 'Solar Net' LED ismertetése

#### A 'Solar Net' LED világít:

A Fronius Solar Net / Interface Protocol-on belüli adatkommunikáció áramellátása rendben van

#### A 'Solar Net' LED 5 másodpercenként rövid időre felvillan:

Hiba a Fronius Solar Net adatkommunikációban

- Túláram (áramerősség > 3 A, pl. a Fronius Solar Net Ring-ben lévő rövidzár miatt)
- Csökkent feszültség (nincs rövidzár, a feszültség a Fronius Solar Net-ben < 6,5 V, például ha túl sok DATCOM komponens van a Fronius Solar Net-ben, és nem elegendő az elektromos ellátás).

Ebben az esetben a DATCOM komponensekhez külső energiaellátás szükséges, a DATCOM komponensekre kapcsolt kiegészítő tápegységgel.


Ha csökkent feszültséget észlel, akkor szükség esetén ellenőrizze, hogy hibás-e a többi DATCOM komponens.

A túláram vagy a lecsökkent feszültség miatti lekapcsolás után az inverter 5 másodpercenként megpróbálja újra helyreállítani a Fronius Solar Net energiaellátását, egészen addig, míg a hiba fennáll.

Ha elhárították a hibát, akkor a Fronius Solar Net 5 másodpercen belül ismét áramot kap.

#### Példa

Inverter- és érzékelőadatok feljegyzése és archiválása a Fronius Datamanager és a Fronius Sensor Box segítségével:



Adathálózat 3 inverterrel és egy Fronius Sensor Box-szal:

- 1. inverter Fronius Datamanager-rel
- 2. és 3. inverter Fronius Datamanager nélkül!

#### = záródugasz

Az inverter külső kommunikációja (Solar Net) az adatkommunikációs területen keresztül történik. Az adatkommunikációs terület be- és kimenetként két RS 422 interfészt tartalmaz. Az összekapcsolás RJ45 dugaszokkal történik.

**FONTOS!** Mivel a 'Fronius Datamanager' adatgyűjtőként funkcionál, a Fronius Solar Net Ringben nem lehet más adatgyűjtő.


Fronius Solar Net Ring-enként csak egy Fronius Datamanager!

Fronius Symo 3 - 10 kW: Szerelje ki az összes egyéb Fronius Datamanager-t és a Froniusnál opcionálisan kapható vakfedéllel (42,0405,2020) zárja le a szabad opcionális kártyatartót, vagy használjon Fronius Datamanager nélküli invertert (light-verzió).

Fronius Symo 10 - 20 kW: Szerelje ki az összes egyéb Fronius Datamanager-t és a fedél (cikkszám - 42,0405,2094) cseréjével zárja le a szabad opcionális kártyatartót, vagy használjon Fronius Datamanager nélküli invertert (light-verzió).

### Fronius Datamanager

Kezelőelemek, csatlakozók és kijelzők a Fronius Datamanager-en



#### Sz. Funkció

#### (1) IP kapcsoló

az IP-cím átkapcsolásához:

A Előírt IP-cím '169.254.0.180'

A 'Fronius Datamanager' fix IP címe 169.254.0.180; a fix IP-cím egy számítógéppel LAN-on keresztül történő közvetlen összekapcsolódásra szolgál a számítógép előzetes konfigurálása nélkül

B Hozzárendelt IP-cím A 'Fronius Datamanager' hozzárendelt IP-címmel rendelkezik (gyári beállítás 192.168.1.180);

az IP-cím a 'Fronius Datamanager' web-interfészén állítható be.

#### (2) WLAN LED

T'

- Zölden világít: ha van hálózati kapcsolat
- Pirosan világít: ha nincs hálózati kapcsolat

#### (3) Solar Web kapcsolat LED

**(3)** 

- Zölden világít: ha van kapcsolat a 'Fronius Solar.web'-bel
- Pirosan világít: ha nincs kapcsolat a 'Fronius Solar.web'-bel
- Nem világít: ha a Datamanager-en deaktiválva van a kapcsolat a 'Fronius Solar.web'-bel

#### (4) Kapcsolat LED

×

- Zölden világít: ha a 'Fronius Solar Net'-en belül van kapcsolat
- Pirosan világít: ha a 'Fronius Solar Net'-en belül megszakadt a kapcsolat

#### (5) Ellátás LED

V

- Zölden világít: ha a 'Fronius Solar Net' megfelelő áramellátást ad; a 'Fronius Datamanager' üzemkész
- Nem világít: ha a 'Fronius Solar Net' nem biztosít elegendő áramellátást vagy nincs áramellátás - külső áramellátás szükséges
- Pirosan villog: frissítési folyamat alatt

FONTOS! Frissítés közben ne szakítsa meg az áramellátást.

Pirosan világít: ha nem sikerült a frissítés

#### (6) LAN csatlakozó

Kék színnel jelölt Ethernet interfész, az Ethernet kábel csatlakoztatására szolgál

- Sz. Funkció
- (7) WLAN-antenna
- (8) I/O-k

digitális be- és kimenetek

Digitális bemenetek: I/O 0 - I/O 3, I 4 - I 9

Feszültségszint: low = min. 0 V - max. 1,8 V; high = min. 3 V - max. 30 V Bemeneti áramok: a bemeneti feszültségtől függően; bemeneti ellenállás = 46 kOhm

Digitális kimenetek: I/O 0 - I/O 3

Kapcsolóképesség dugaszolható Datamanager kártya segítségével történő tápellátás esetén: 3,2 W, 10,7 V összesítve a 4 digitális kimenetre

Kapcsolóképesség külső tápegységgel történő min. 12,8 - max. 24 V DC tápellátás esetén, az Uint / Uext-re és a GND-re csatlakoztatva: 1 A, 10,7 - 24 V DC (a külső tápegységtől függően) digitális kimenetenként

Az I/O-k csatlakoztatása a készülékkel együtt szállított ellendugasz segítségével történik.

Fronius Datamanager éjszaka, vagy akkor, ha nem elég a meglévő DC feszültség Az éjszakai üzemmód paraméter a Beállítás menüpontban, a kijelzőbeállításoknál gyárilag OFF-ra van beállítva.

Ezért a Fronius Datamanager éjszaka, vagy akkor, ha nem elég a meglévő DC feszültség, nem érhető el.

Ha mégis aktiválni akarja a Fronius Datamanager-t, az AC-oldalon kapcsolja ki, majd újra be az invertert, és 90 másodpercen belül nyomjon meg egy tetszőleges gombot az inverter kijelzőjén.

Lásd még a "Beállítás menüpontok", "Kijelzőbeállítások" (éjszakai üzemmód) fejezetet.

'Fronius Datamanager' telepítése áttekintés





**MEGJEGYZÉS!** A 'Fronius Datamanager' telepítés előfeltétele a hálózat-technológia ismerete.



**MEGJEGYZÉS!** A Fronius Datamanager telepítéséhez és üzembe helyezéséhez számítógép / laptop szükséges.

A Fronius Datamanagerre vonatkozó részletes információk a http://www.fronius.com címen lévő honlapunk Szolár elektronika/Berendezés-felügyelet menüpontjában, a Fronius Datamanager (Galvo / Symo) kezelési útmutatójának teljes változatában találhatók.

- Csatlakoztassa a kék Ethernet-kábelt a 'Fronius Datamanager'-hez (LAN csatlakozó)
- Csatlakoztassa a záródugaszt a 'Fronius Datamanager'-hez (Solar Net IN csatlakozó)
- Csatlakoztassa a kék Ethernet-kábelt a számítógéphez / laptophoz
- Kapcsolja ki a PC-n / laptopon a WLAN-t (a hálózati konfliktusok elkerülése érdekében)

Végezze el a számítógépen / laptopon a 'Fronius Datamanager'-hez szükséges hálózati beállításokat

Például Microsoft Windows-hoz:

Aktiválja a következőket: Rendszervezérlő / Hálózati és engedélyezési központ / LAN-kapcsolat / Tulajdonságok (általános) / Internetprotokoll (TCP/IP) / Tulajdonságok / 'IP-cím automatikus kiosztása' + 'DNS-szervercím automatikus kiosztása'

Deaktiválja a következőket: Internetböngésző / Extrák / Internetopciók / Kapcsolatok / LAN-beállítások / 'LAN proxy szerver használata'

- 6 Kapcsolja az 'IP' kapcsolót A pozícióba a 'Fronius Datamanager'-en
- Kapcsolja be az AC-oldalon az invertert, és 90 másodpercen belül nyomjon meg egy tetszőleges gombot az inverter kijelzőjén
- Az inverter menüszintjén, a BEÁLLÍTÁS menüpontban, a kijelző-beállításoknál állítsa az éjjeli üzemmódot 'ON'-ra (BE)
- Kb. 1 perc elteltével nyissa meg a böngészőt a számítógépen / laptopon, és adja meg a következő címet (a webszerver az Internet Explorerrel a 9-es verziótól, a Chromemal és a Firefox-szal működik): http://169.254.0.180

Megjelenik a 'Fronius Datamanager' web-interfész.



**MEGJEGYZÉS!** Ha nem jön létre a kapcsolat a Fronius Datamanager-rel, ellenőrizze a hálózati beállításokat (pl. Microsoft Windows-hoz):

- Aktiválja a következőket: Rendszervezérlő / Hálózati és engedélyezési központ / LAN-kapcsolat / Tulajdonságok (általános) / Internetprotokoll (TCP/IP) / Tulajdonságok / 'IP-cím automatikus kiosztása' + 'DNS-szervercím automatikus kiosztása'
- Deaktiválja a következőket: Internetböngésző / Extrák / Internetopciók / Kapcsolatok / LAN-beállítások / 'LAN proxy szerver használata'

A 'Fronius Datamanager' első üzembe helyezésekor egy időpontot és dátumot tartalmazó üzenet jelenik meg.

Rattintson az üzenetre, és állítsa be az időt és a dátumot

Amennyiben nem jelenik meg az üzenet: Beállítások / IDŐ/DÁTUM / állítsa be az időt és a dátumot

- Beállítások / Internetkapcsolat / WLAN mentés
- Beállítások / WLAN / kiválasztása:

'dinamikus' (host-név kiadása)

vagy

'statikus' (adatok bevitele)

- Beállítások / WLAN KEZELÉSE / Hálózatok aktualizálása
- Válassza ki a saját WLAN-hálózatot
- 13 Vigye be a hálózati jelszót
- Beállítások / SOLAR.WEB / adatok bevitele, mentése A Fronius Solar.web-re vonatkozó közelebbi információk a Fronius Solar.web kezelési útmutatójában találhatók.
- Rendszerinformációk / adatgyűjtő azonosító feljegyzése (a Solar.web-be történő bejelentkezéshez szükséges)
- 16 Kapcsolja ki az AC-oldalon az invertert
- Kapcsolja vissza az 'IP' kapcsolót B pozícióba a 'Fronius Datamanager'-en
- Válassza le a kék Ethernet-kábelt a 'Fronius Datamanager'-ről és a számítógépről / laptopról

- A PC-n / laptopon kapcsolja be újra a WLAN-t
- 20 Csukja le az adatkommunikációs fedelet, és kapcsolja be az invertert
- Az inverter menüszintjén, a BEÁLLÍTÁS menüpontban, a kijelzőbeállításoknál szükség esetén állítsa vissza az éjjeli üzemmódot 'OFF'-ra (KI)

#### Regisztrálás a Fronius Solar.Web-en

- Adja meg a böngészőben a "www.solarweb.com"-ot
- A regisztrálás az e-mail címmel történik
- A Fronius Solar. Web a megerősítő e-mail megérkezése után használható
- A Solar. Web oldal felső részén található ház szimbólumra kattintva jön létre a saját berendezés



 Az "Adatforrások" alatt vegyen fel további adatforrásokat (itt adja meg a korábban feljegyzett adatgyűjtő azonosítót)

A Fronius Datamanager-rel kapcsolatos közelebbi információk


A Fronius Datamanager-rel kapcsolatos közelebbi információk a:



 $\rightarrow$  http://www.fronius.com/QR-link/4204260173HU cím alatt találhatók.

## Kezelőelemek és kijelzők

#### Kezelőelemek és kijelzők



Poz.	Ismertetés
(1)	Kijelző
	az értékek, a beállítások és a menük kijelzésére

#### Ellenőrző és állapotjelző LED-ek

- (2) Általános állapotjelző LED világít,
  - ha a kijelzőn állapotüzenet jelenik meg (hiba esetén piros, figyelmeztetésnél narancs)
  - a betáplálás üzemmód megszakítása esetén
  - hibakezelés közben (az inverter a fellépett hiba nyugtázására vagy elhárítására vár)
- (3) Startup LED (narancs)

világít, ha

- az inverter az automatikus indulás vagy öntesztelés fázisban van, amikor napfelkelte után a szolármodulok már elegendő teljesítményt szolgáltatnak
- az inverter a Beállítás menüben készenléti üzemmódra lett kapcsolva (= betáplálás üzemmód kézi lekapcsolása)
- az inverter-szoftver aktualizálásra kerül
- (4) Üzemállapot LED (zöld) világít,
  - ha a fotovoltaikus berendezés az inverter automatikus indítási fázisa után zavartalanul üzemel
  - ameddig a hálózati betáplálás üzemmód fennáll

#### Funkciógombok - választás szerint különféle funkciókra beállítva:

(5) 'Balra/fel' gomb
a navigáláshoz balra és felfelé
(6) 'Le/jobbra' gomb
a navigáláshoz lefelé és jobbra
(7) 'Menü/Esc' gomb
a menüszintbe váltáshoz
a Beállítás menüből való kilépéshez
(8) 'Enter' gomb
a kiválasztás nyugtázásához

A gombok kapacitívan működnek. A rájutó nedvesség hátrányosan befolyásolhatja a gombok működését. Az optimális működéshez szükség esetén kendővel törölje szárazra a gombokat.


#### Kijelző

A kijelző táplálását az AC hálózati feszültség biztosítja. A Beállítás menü beállításától függően a kijelző egész nap rendelkezésre állhat.

**FONTOS!** Az inverter kijelzője nem hitelesített mérőkészülék. Az energiaszolgáltató vállalat fogyasztásmérőjéhez viszonyított kismértékű eltérés rendszerfüggő. Így tehát az energiaszolgáltatóval való pontos elszámoláshoz hitelesített számláló szükséges.

<u>                                     </u>	Menüpont
AC Output Power	Paraméter magyarázata
<b>1759</b> <sup>™</sup>	Értékek és egységek, valamint állapotkódok kijelzése
<b>+ + ±</b>	A funkciógombok kiosztása

Kijelző kijelzési tartományai, kijelzési üzemmód



A kijelző kijelzési tartományai, beállítási üzemmód

- (\*) Gördítősáv
- (\*\*) Az energia-manager szimbólum kijelzésre kerül az 'Energia-manager' funkció aktivált állapotában.
- (\*\*\*) WR-Nr. = inverter DATCOM száma, mentés szimbólum - a beállított értékek mentésekor rövid időre megjelenik, USB kapcsolat - megjelenik, ha csatlakoztatta az USB meghajtót

### Navigálás a menüszintben

#### Kijelző-világítás aktiválása

1 Nyomjon meg egy tetszőleges gombot.

A kijelző világítása aktiválódik.

A BEÁLLÍTÁS menü 'Kijelző beállítások' menüpontjában a kijelző állandó világításra, vagy állandóan kikapcsolt világításra állítható be.

Kijelzővilágítás automatikus deaktiválása / átváltás az 'AKTUÁLIS' menüpontra Ha 2 percen keresztül nem nyom meg egyetlen gombot sem,

- akkor automatikusan kialszik a kijelzővilágítás és az inverter átvált az 'AKTUÁLIS' menüpontba (amennyiben a kijelzővilágítás az automatikus üzemmódra van beállítva).
- Az 'AKTUÁLIS' menüpontra váltás a menüszinten belül bármelyik tetszőleges helyzetből megtörténik, kivéve a Beállítás 'Készenlét' menüpontot.
- Az aktuális betáplált teljesítmény kijelzésre kerül.

# Menüszint behívása



Nyomja meg a 'Menü' gombot



A kijelző a menüszintre vált át.



A 'balra' vagy 'jobbra' gombokkal válassza ki a kívánt menüpontot



Hívja be a kívánt menüpontot az 'Enter' gomb megnyomásával

#### Menüpontok

- **AKTUÁLIS** pillanatnyi értékek kijelzése
- NAPLÓ a mai nap, az aktuális naptári év és az inverter első üzembe helyezése óta eltelt idő feljegyzett adatai
- GRAF napi jelleggörbe grafikusan ábrázolja a nap folyamán a kimeneti teljesítmény alakulását. Az időtengely skálabeosztása automatikusan jön létre. Nyomja meg a 'Vissza' gombot a kijelzés bezárásához
- **BEÁLLÍTÁS** Beállítás menü
- INFO készülékre és szoftverre vonatkozó információk

# Az AKTUÁLIS menüpontban kijelzett értékek

**Kimeneti teljesítmény** (W) - készüléktípustól (MultiString) függően két kimeneti teljesítmény (PV1 / PV2) jelenik meg az Enter gomb megnyomása után

Hálózati feszültség (V) - háromfázisú (L1, L2 és L3)

Kimeneti áram (A) - háromfázisú (L1, L2 és L3)

Hálózati frekvencia (Hz)

Szolár feszültség (V) - U PV1 és ha van, U PV2

Szolár áram (A) - I PV1 és ha van, I PV2

Pontos idő - Pontos idő az inverteren vagy a Fronius Solar Net gyűrűben

Dátum - Dátum az inverteren vagy a Fronius Solar Net gyűrűben

#### A NAPLÓ menüpontban kijelzett értékek

#### Betáplált energia (kWh / MWh)

A figyelembe vett időtartamon belül a hálózatba betáplált energia

A különböző mérési eljárások következtében eltérés lehet más mérőkészülékek kijelzéséhez viszonyítva. A betáplált energia elszámolása szempontjából csak az elektromos szolgáltató vállalat által rendelkezésre bocsátott hitelesített mérőeszköz a mérvadó.

#### Maximális kimeneti teljesítmény (W)

A figyelembe vett időtartamon belül a hálózatba betáplált legnagyobb teljesítmény

#### Hozam

A figyelembe vett időtartam alatt kigazdálkodott pénzösszeg (a pénznem és az átszámítási tényező a Beállítás menüpontban állítható be)

Ugyanúgy, mint a betáplált energiánál, a hozamnál is eltérések lehetnek más mérési értékekhez viszonyítva.

A pénznem és az elszámolási díjszabás beállítását lásd a 'Beállítás menü' erre vonatkozó fejezetében.

A gyári beállítás a mindenkori országbeli beállítástól függ.

#### CO2 megtakarítás (g / kg)

A figyelembe vett időtartam alatt megtakarított CO<sub>2</sub>-kibocsátás

A CO<sub>2</sub> megtakarítás megfelel annak a CO<sub>2</sub>-kibocsátásnak, mely a meglévő erőműparktól függően ugyanilyen mennyiségű árammennyiség előállításakor keletkezne. A gyári beállítás 0,53 kg/kWh (forrás: DGS - Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie).

#### Maximális hálózati feszültség (V)

A figyelembe vett időtartamon belül mért legnagyobb hálózati feszültség

#### Maximális szolár feszültség (V)

A figyelembe vett időtartamon belül mért legnagyobb szolármodul feszültség

#### Üzemórák

Az inverter üzemelési időtartama (ÓÓ:PP).

FONTOS! A napi és az éves értékek helyes kijelzéséhez pontosan be kell állítani az időt.

# **BEÁLLÍTÁS** menüpont

#### Előzetes beállítás

Az inverter előzetesen üzemkészre van konfigurálva. A teljesen automatikus hálózati betápláláshoz nincs szükség előzetes beállításokra.

A BEÁLLÍTÁS menüpont egyszerűen lehetővé teszi az inverter előre beállított értékeinek a megváltoztatását, hogy ezáltal meg lehessen felelni a felhasználó egyedi kívánságainak és követelményeinek.


#### Szoftverfrissítések



**MEGJEGYZÉS!** A szoftverfrissítések miatt a készüléken elérhetők lehetnek olyan funkciók, amelyeket ez a kezelési útmutató nem említ, vagy fordítva. Ezenkívül egyes ábrák csekély mértékben eltérhetnek az Ön készülékének kezelőelemeitől. A kezelőelemek működési módja azonban megegyezik.

#### Navigálás a BE-ÁLLÍTÁS menüpontban

#### Belépés a BEÁLLÍTÁS menüpontba



- A menüszinten a 'balra' vagy 'jobbra' gombbal válassza ki a 'BEÁLLÍTÁS' menüpontot
- Nyomja meg az 'Enter' gombot



Megjelenik a BEÁLLÍTÁS menü első menüpontja:


'Készenlét' ('Standby')

#### Lapozás a menüpontok között



A 'Fel' vagy 'Le' gombokkal lapozzon a rendelkezésre álló menüpontok között

#### Kilépés a menüpontból



A menüpontból való kilépéshez nyomja meg a 'Vissza' gombot

A menüszint kijelzésre kerül

Ha 2 percen keresztül nem nyom meg egyetlen gombot sem,

- akkor az inverter a menüszinten belül bármely tetszőleges helyzetből átvált az 'AKTU-ÁLIS' menüpontba (kivétel: a Beállítás 'Készenlét' menüpontja),
- a kijelzővilágítás kialszik.
- Az aktuális betáplált teljesítmény kijelzésre kerül.

#### Beállítás menüpontok beállítása általában

- Belépés a BEÁLLÍTÁS menüpontba
- A 'Fel' vagy 'Le' gombokkal válassza ki a kívánt menüpontot

**♣** ♥

Nyomja meg az 'Enter' gombot

# A beállításra kerülő érték első helye villog:

A 'Fel' vagy 'Le' gombokkal válasszon ki egy számot az első helyre

4 +

Nyomja meg az 'Enter' gombot

Az érték második helye villog.

Ismételje a 4. és 5. lépést addig, amíg

az egész beállításra kerülő érték villogni nem kezd.

- Nyomja meg az 'Enter' gombot
- Szükség esetén ismételje meg a lépéseket 4-től 6-ig a mértékegységek vagy a többi beállításra kerülő értékek beállításához, amíg villogni kezd a mértékegység vagy a beállításra kerülő érték.
- A változtatás mentéséhez és átvételéhez nyomja meg az 'Enter' gombot.

₽

A változtatások elvetéséhez nyomja meg az 'Esc' gombot.

♣

Az aktuális kiválasztott menüpont kijelzésre kerül.

# A rendelkezésre álló beállítások kijelzésre kerülnek:

A 'Fel' vagy 'Le' gombokkal válassza ki a kívánt beállítást

4 🔻

A választás mentéséhez és átvételéhez nyomja meg az 'Enter' gombot.

4

A választás elvetéséhez nyomja meg az 'Esc' gombot.

1

Az aktuális kiválasztott menüpont kijelzésre kerül.

#### Alkalmazási példa: Állítsa be az időt



- **♣** ♥
- Válassza ki a Beállítás 'Idő/dátum' menüpontot
- Nyomja meg az 'Enter' gombot













Megjelenik a beállítható értékek áttekintése.

- A 'Fel' vagy 'Le' gombokkal válassza ki az 'Idő beállítása' pontot
- 4 Nyomja meg az 'Enter' gombot

Megjelenik a pontos idő. (ÓÓ:PP:MM, 24 órás kijelzéssel), az óra tízes helyiértéke villog.

- + = 5 A 'Fel' vagy 'Le' gombokkal válassza ki az óra tízes helyiértékét
- Nyomja meg az 'Enter' gombot

Az óra egyes helyiértéke villog.

Ismételje meg a 5. és 6. lépést az óra egyes helyiértékére, valamint a percre és a másodpercre vonatkozóan, amíg ...

a beállított pontos idő villogni kezd.

Nyomja meg az 'Enter' gombot

Az idő átvételre kerül, megjelenik a beállítható értékek áttekintése.

▲ Nyomja meg az 'Esc' gombot

Megjelenik a Beállítás 'ldő/dátum' menüpont.

## A setup menü menüpontjai

#### Készenlét

A Készenlét üzemmód manuális aktiválása/deaktiválása

- Nincs hálózati betáplálás.
- A startup LED narancssárga színnel világít.
- Készenlét üzemmódban nem hívható be és nem állítható be a menüszinten belül másik menüpont.
- Az automatikus átváltás az 'AKTUÁLIS' menüpontba, miután 2 percig semmilyen gomb nem lett megnyomva, nincs aktiválva.
- A Készenlét üzemmódot csak manuálisan lehet befejezni az 'Enter' gomb megnyomásával.
- A hálózati betáplálás üzemmód bármikor ismét indítható ('Készenlét' deaktiválása).

#### Készenlét üzemmód beállítása (a hálózati betáplálás üzemmód kézi kikapcsolása):

- Válassza ki a 'Készenlét' menüpontot
- Nyomja meg az 'Enter' gombot

A kijelzőben váltakozva jelenik meg a 'KÉSZENLÉT' és az 'ENTER' szöveg.

A Készenlét üzemmód most már aktiválva van.

A startup LED narancssárga színnel világít.

#### Hálózati betáplálás üzemmód újbóli felvétele:

Készenlét üzemmódban a kijelzőben váltakozva jelenik meg a 'KÉSZENLÉT' és az 'ENTER' szöveg.

A hálózati betáplálás újbóli felvételére nyomja meg az 'Enter' gombot

A 'Készenlét' menüpont kijelzésre kerül.

Ezzel párhuzamosan az inverter lefuttatja az indítás fázist.

A hálózati betáplálás üzemmód újbóli felvételekor zölden világít az üzemállapot LED.

#### **DATCOM**

Adatkommunikáció ellenőrzése, inverter számának bevitele, DATCOM éjjeli üzemmód, protokoll beállítások

Beállítási tartomány Állapot/inverter száma/protokoll típusa

#### Allapot

Jelzi a Solar Net-en folyamatban lévő adatkommunikációt vagy az adatkommunikációban fellépett hibát

#### Inverter száma

Inverter számának (=címének) beállítása több szolár inverterrel rendelkező berendezéseknél

Beállítási tartomány 00 - 99 (00 = 100. inverter)

Gyári beállítás 01

**FONTOS!** Ha több inverter van az adatkommunikációs rendszerbe kapcsolva, akkor mindegyik inverterhez hozzá kell rendelni egy saját címet.

#### Protokoll típusa

Meghatározza, hogy milyen kommunikációs protokoll szerint történik az adatátvitel:

Beállítási tartomány Solar Net / Interface Protocol \*

Gyári beállítás Solar Net

\* Az Interface Protocol protokolltípus csak Datamanager-kártya nélkül működik. A meglévő Datamanager-kártyákat el kell távolítani az inverterből.

#### USB-meghajtóval kapcsolatos értékek megadása

Beállítási tartomány Hardver biztonságos eltávolítása/szoftverfrissítés/naplózási in-

tervallum

#### Hardver biztonságos eltávolítása

Az USB-meghajtó adatveszteség nélküli eltávolítása az adatkommunikációs fiók USB A hüvelyéről.

Az USB-meghajtó eltávolítható:

- ha megjelenik az OK üzenet
- ha az 'adatátvitel' LED már nem villog vagy világít

#### Szoftver frissítés

Az inverter-szoftver USB-meghajtó segítségével végzett frissítéséhez.

#### Eljárásmód:

Töltse le a 'froxxxxx.upd' frissítő fájlt (pl. a http://www.fronius.com-ról; az xxxxx a mindenkori verziószámot jelöli)



**MEGJEGYZÉS!** Az inverter-szoftver problémamentes frissítése érdekében az erre a célra alkalmazott USB-meghajtónak nem lehet rejtett partíciója és kódolása (lásd "Megfelelő USB-meghajtók" fejezet).

- Mentse a frissítő fájlt az USB-meghajtó legfelső adatszintjére
- Nyissa meg az adatkommunikációs területet
- Dugja be a frissítő fájlt tartalmazó USB-meghajtót az adatkommunikációs terület USB hüvelyébe
- Válassza ki a Beállítás menüben az 'USB', majd a 'Frissítő szoftver' menüpontot
- 6 Nyomja meg az 'Enter' gombot
- Várjon, amíg a kijelzőn megjelenik az aktuálisan az inverterben lévő és az új szoftververzió összehasonlítása.
  - 1. oldal: Recerbo szoftver (LCD), gombvezérlő szoftver (KEY), ország szerinti beállítás verzió (Set)
  - 2. oldal: teljesítményátviteli egység szoftver
- Minden oldal után nyomja meg az 'Enter' gombot

Az inverter elkezdi az adatok másolását.

Megjelenik a 'FRISSÍTÉS' és a mentés %-os előrehaladása az összes elektronikus modul adatának átmásolásáig.

A másolás után az inverter egymás után frissíti a szükséges elektronikus modulokat. Megjelenik a 'FRISSÍTÉS', az érintett modul és a mentés %-os előrehaladása.

Utolsó lépésként az inverter frissíti a kijelzőt.

A kijelző kb. 1 másodpercig sötét marad, villognak az ellenőrző és állapotjelző LED-ek.

A szoftver frissítésének befejezése után az inverter átvált a indítási fázisra, majd a hálózati betáplálás üzemmódra. Az USB-meghajtót ki lehet húzni.

Az inverter-szoftver frissítésekor megmaradnak a Beállítás menü egyedi beállításai.

#### Naplózási intervallum

Naplózás funkció aktiválása/deaktiválása, továbbá a naplózási intervallum megadása

Egység Perc

Beállítási tartomány 30 perc / 20 perc / 15 perc / 10 perc / 5 perc / nincs naplózás

Gyári beállítás 30 perc

30 perc A naplózási intervallum 30 perc; az USB-meghajtóra 30 percen-

ként tárolódnak a naplózott adatok.

20 perc 15 perc

10 perc

5 perc A naplózási intervallum 5 perc; az USB-meghajtóra 5 percen-

ként tárolódnak a naplózott adatok.

Nincs naplózás Nincs adatmentés

FONTOS! A kifogástalan naplózási funkció biztosításához pontosan be kell állítani az időt.

#### Relék Relék aktiválása, relé-beállítások, relé-teszt

Beállítási tartomány Relé üzemmód / relé-teszt / bekapcsolási pont\* / kikapcsolási

pont\*

\* Csak akkor kerülnek kijelzésre, ha aktiválva van a 'Relé üzemmód' alatt az 'E-manager' funkció.

#### Relé üzemmód

Az adatkommunikációs területen a potenciálmentes kapcsolóérintkező különböző funkcióinak kiválasztására szolgál:

- Riasztás funkció
- Aktív kimenet
- Energia-manager

Beállítási tartomány ALL / Permanent / OFF / ON / E-Manager (ÖSSZES / állandó /

KI / BE / E-manager)

Gyári beállítás ALL (ÖSSZES)

#### Riasztás funkció:

Állandó / ALL A potenciálmentes kapcsolóérintkező kapcsolása tartósan fennálló és (ÖSSZES): ideiglenes szervizkódok esetén (pl. a betáplálás üzemmód rövid idejű

megszakítása, egy szervizkód naponta meghatározott számban fellép

- beállítás az ,ALAP' menüben)

#### Aktív kimenet:

ON (BE): Az ON potenciálmentes kapcsolóérintkező mindaddig be van kapcsol-

va, amíg az inverter üzemel (amíg a kijelző világít vagy kijelez).

OFF (KI): Az ON potenciálmentes kapcsolóérintkező ki van kapcsolva.

#### Energia-manager:

E-manager: Az 'Energia-manager' működéséről további információk az "Energia-

manager" fejezetben találhatók.

#### Relé-teszt

Működésellenőrzés, hogy periodikusan kapcsol-e a potenciálmentes kapcsolóérintkező

Bekapcsolási pont (csak aktivált 'Energia-manager' funkció esetén)

a hatásos teljesítmény azon határának beállításához, amelytől kezdve a potenciálmentes kapcsolóérintkező bekapcsolásra kerül

Gyári beállítás 1000 W

Beállítási tartomány Kikapcsolási pont - az inverter max. névleges teljesítménye / W

/ kW

**Kikapcsolási pont** (csak aktivált 'Energia-manager' funkció esetén)

a hatásos teljesítmény azon határának beállításához, amelytől kezdve a potenciálmentes kapcsolóérintkező kikapcsolásra kerül

Gyári beállítás 500

Beállítási tartomány 0 - bekapcsolási pont / W / kW

#### Energia-manager

Az 'Energia-manager' funkcióval a potenciálmentes kapcsolóérintkező úgy vezérelhető, hogy aktorként működjön.

Így a potenciálmentes kapcsolóérintkezőre csatlakoztatott fogyasztó a betáplált teljesítménytől függő be- vagy kikapcsolási pont megadásával vezérelhető.

A potenciálmentes kapcsolóérintkező automatikusan kikapcsolásra kerül,

- ha az inverter nem táplál be áramot a nyilvános hálózatba,
- ha az invertert manuálisan átkapcsolják készenlét üzemmódra,
- ha a hatásos teljesítmény előírás kisebb, mint a névleges teljesítmény 10%-a,
- ha nem elegendő a napsugárzás.

Az 'Energia-manager' funkció aktiválásához válassza ki az 'E-manager'-t, és nyomja meg az 'Enter' gombot.

Ha az 'Energia-manager' funkció aktiválva van, akkor a kijelzőn balra fent megjelenik az 'Energia-manager' szimbólum:



kikapcsolt ON potenciálmentes kapcsolóérintkező esetén (nyitott érintkező)



bekapcsolt ON potenciálmentes kapcsolóérintkező esetén (zárt érintkező)

Az 'Energia-manager' funkció deaktiválásához válasszon ki egy másik funkciót és nyomja meg az 'Enter' gombot.

#### Tudnivaló a be- és a kikapcsolási pont meghatározásához

A be- és a kikapcsolási pont közötti túl kicsi különbség és a hatásos teljesítmény ingadozásai gyors kapcsolási ciklust eredményezhet.

A gyakori be- és kikapcsolás elkerülése érdekében a be- és a kikapcsolási pont közötti különbségnek minimum 100 - 200 W-nak kell lennie.

A kikapcsolási pont kiválasztásakor vegye figyelembe a csatlakoztatott fogyasztó teljesítményfelvételét.

A bekapcsolási pont kiválasztásakor vegye figyelembe az időjárási viszonyokat is és a várható napsugárzást.

#### Alkalmazási példa

Bekapcsolási pont = 2000 W, kikapcsolási pont = 1800 W

Ha az inverter legalább 2000 W-ot vagy ennél többet szolgáltat, az inverter potenciálmentes kapcsolóérintkezője bekapcsolódik.

Ha az inverter teljesítménye 1800 W alá csökken, a potenciálmentes kapcsolóérintkező ki-kapcsolódik.

#### Lehetséges alkalmazás:

Hőszivattyú vagy klímaberendezés üzemeltetése, lehetőleg nagy mennyiségű saját termelésű áram használatával

#### ldő/dátum

Az idő, a dátum és az automatikus nyári/téli időszámítás átkapcsolás beállítása

Beállítási tartomány Idő beállítása / dátum beállítása / nyári/téli időszámítás

#### ldő beállítása

Idő beállítása (óó:pp:mm)

#### Dátum beállítása

Dátum beállítása (nn.hh.éééé)

#### Nyári/téli időszámítás

Az automatikus nyári/téli időszámítás átkapcsolás aktiválása / deaktiválása



**MEGJEGYZÉS!** Az automatikus nyári/téli időszámítás átkapcsolás funkciót csak akkor használja, ha a Fronius Solar Net gyűrűben nincsenek LAN- vagy WLAN-képes rendszerelemek (pl. Fronius Datalogger Web, Fronius Datamanager). Meglévő LAN- vagy WLAN-képes rendszerelemek esetén állítsa be ezt a funkciót a rendszerelem web-interfészén.

Beállítási tartomány on / off Gyári beállítás on

**FONTOS!** Az idő és dátum korrekt beállítása a napi és éves értékek, valamint a napi jelleggörbe helyes kijelzésének előfeltétele.

#### Kijelzőbeállítások

Beállítási tartomány Nyelv / éjjeli üzemmód / kontraszt / megvilágítás

#### Nyelv

A kijelző nyelvének beállítása

Beállítási tartomány Német, angol, francia, holland, olasz, spanyol, cseh, szlovák, ...

#### Éjjeli üzemmód

DATCOM éjjeli üzemmód; éjszaka vezérli a DATCOM és a kijelző üzemelését vagy akkor, ha nem elég a meglévő DC feszültség

Beállítási tartomány AUTO / ON / OFF

Gyári beállítás OFF

AUTO: A DATCOM mindig működik, ha az adatgyűjtő csatlakoztatva van egy aktív, megszakítás nélküli Solar Net hálózatra.

A kijelző éjszaka sötét, és egy tetszőleges gomb megnyomásával aktiválha-

tó.

ON A DATCOM mindig működik. Az inverter megszakítás nélkül biztosítja a So-

(BE): lar Net 12 V-os ellátását. A kijelző mindig aktív.

**FONTOS!** Ha csatlakoztatott Solar Net komponensek esetén a DATCOM éjjeli üzemmód ON-ra vagy AUTO-ra van állítva, akkor éjszaka megnövekszik az inverter áramfogyasztása 7 W-ra.

OFF Éjszaka nincs DATCOM üzem, az inverternek nincs szüksége AC áramra,

(KI): hogy ellássa a Solar Net-et.

A kijelző éjszaka nem aktív, a Fronius Datamanager nem áll rendelkezésre.

#### Kontraszt

A kijelző kontrasztjának beállítása

Beállítási tartomány 0 - 10 Gyári beállítás 5

Mivel a kontraszt függ a hőmérséklettől, a változó környezeti feltételek szükségessé tehetik a 'Kontraszt' menüpont beállítását.

#### Megvilágítás

A kijelző világításának előzetes beállítása

A 'Megvilágítás' menüpont csak a kijelző háttérvilágítására vonatkozik.

Beállítási tartomány AUTO / ON / OFF

Gyári beállítás AUTO

AUTO: A kijelző világítása egy tetszőleges gomb megnyomásakor aktiválódik. Ha 2

percen keresztül nem nyom meg egyetlen gombot sem, akkor a kijelző vilá-

gítása kialszik.

ON A kijelző világítása aktív inverternél állandóan be van kapcsolva.

(BE):

OFF A kijelző világítása állandóan ki van kapcsolva.

(KI):

#### Energiahozam

#### Beállítás:

- OFFSET érték beállítása az összes energia kijelzéséhez
- mérési kiegyenlítő tényező beállítása a napi, az évi és az összes energia kijelzéséhez
- pénznem beállítása
- betáplálási díjszabás beállítása
- CO<sub>2</sub> tényező beállítása

Beállítási tartomány Számlálóeltérés / számlálókalibrálás / pénznem / betáplálási ta-

rifa / CO2 tényező /

#### Számlálóeltérés

Annak az értéknek a megadása a betáplált energiához, melyet hozzá kell adni az aktuálisan betáplált energiához (pl. átvitt érték az inverter kicserélésekor)

Egység Wh / kWh / MWh

Beállítási tartomány 5-jegyű

Gyári beállítás 0

#### Számlálókalibrálás

Korrekciós érték megadása abból a célból, hogy az inverter kijelzőjének értéke megfeleljen a hitelesített árammérő kijelzésének

Egység %

Beállítási tartomány -5,0 ... +5,0

Gyári beállítás 0

#### Pénznem

A pénznem beállítása

Beállítási tartomány 3-jegyű, A-Z

#### Betáplálási díjszabás

Az elszámolási díjszabás beállítása a betáplált energia elszámolásához

Beállítási tartomány 2-jegyű, 3 tizedesjegy

Gyári beállítás (az ország szerinti beállítás függvénye)

#### CO2-tényező

A CO2 csökkentési tényezőjének beállítása

Egység kg/kWh

Beállítási tartomány 0,000 ... 2,000

Gyári beállítás 0,53

(az ország szerinti beállítás függvénye)

#### Ventilátorok

A ventilátorok működőképességének ellenőrzéséhez

Beállítási tartomány Ventilátor #1 teszt / ventilátor #2 teszt (készülékfüggő)

- Válassza ki a kívánt ventilátort a 'Fel' és 'Le' gombokkal
- A kiválasztott ventilátor tesztje az 'Enter' gomb megnyomásával indítható el.
- A ventilátor addig jár, amíg Ön az 'Esc' gomb megnyomásával ki nem lép a menüből.

# **INFO** menüpont

Mért értékek
LT állapot
Hálózat állapot

Mért értékek	Kijelzési tartomány: PV szig. / Fan #1 / U PV1
	PV szig.
	A fotovoltaikus berendezés szigetelési ellenállása
	Fan #1 A ventilátor előírt teljesítményének százalékos értéke
	U PV 1 / U PV 2 Pillanatnyi DC feszültség a kapcsokon, akkor is, ha az inverter egyatalán nem táplál be (1. vagy 2. MPP tracker)
LT állapot	Az inverterben legutoljára fellépett hiba státuszának kijelzése.
	<b>FONTOS!</b> A gyenge napsugárzás miatt minden reggel és este term szetszerűen fellép a 306-os (Power low) és a 307-es (DC low) állap tüzenet. Ezeket az állapotüzeneteket nem hiba okozza.
	<ul> <li>Az 'Enter' gomb megnyomása után kijelzésre kerül a teljesít-ményátviteli egység állapota és a legutoljára fellépett hiba</li> <li>A 'Fel' vagy 'Le' gombokkal lapozzon a listán belül</li> <li>Az állapot- és hibalistából való kilépéshez nyomja meg a 'Vissz gombot</li> </ul>
Hálózat állapot	Az utoljára fellépett 5 hálózati hiba megjeleníthető:
	<ul> <li>Az 'Enter' gomb megnyomása után kijelzésre kerül az utoljára f lépett 5 hálózati hiba</li> <li>A 'Fel' vagy 'Le' gombokkal lapozzon a listán belül</li> <li>A hálózati hibák kijelzéséből való kilépéshez nyomja meg a 'V sza' gombot</li> </ul>

#### Készülékinformáció

vető):

Az energiaszolgáltató vállalat számára fontos beállítások kijelzéséhez. A kijelzett értékek a mindenkori ország szerinti beállítás vagy az inverterre jellemző beállítások függvényei.

Kijelzési tartomány	Általános tudnivalók / ország szerinti beállítás / MPP tracker / hálózatfelügyelet / hálózati feszültség határértékek / hálózati frekvencia határértékek / P-tényező / AC teljesítményhatár
Általános tudnivalók:	Készüléktípus Család
Ország szerinti beállí- tás:	Beállítás Ország szerinti beállítás
	Verzió Az ország szerinti beállítás verziója
	Csoport Csoport az inverter szoftver frissítéséhez
MPP Tracker (maximá- lis teliesítménypont kö-	

Hálózatfelügyelet:	GMTi Inverter gyorsindítás ideje s-ban
	inverter gyorsinultas lueje s-ban
	GMTr
	Újbóli rákapcsolódási idő s-ban hálózati hiba után
	ULL
	Hálózati feszültség átlagértéke 10 percen keresztül V-ban
	LLTrip
	Kioldási idő a hosszú idejű feszültség-felügyelethez
Feszültséghatárok:	UILmax
	Belső hálózati feszültség felső értéke V-ban
	UILmin
	Belső hálózati feszültség alsó értéke V-ban
Frekvenciahatárok:	FILmax
	Belső hálózati frekvencia felső értéke Hz-ben
	FILmin
	Belső hálózati frekvencia alsó értéke Hz-ben
P-tényező:	aktuális beállított teljesítménytényező cos fi
	(pl. konstans cos(fi) / konstans Q / Q(U)-jelleggörbe / stb.)
AC teljesítményhatár:	Max. P AC
	Manuális teljesítménycsökkentés

#### Verzió

Az inverterbe épített NYÁK-lapok verziószámának és sorozatszámának a kijelzése (pl. szervizelés céljából)

Kijelző / kijelző szoftver / szoftver ellenőrzőösszeg / adatmemória / adatmemória #1 / teljesítményátviteli egység / teljesítményátviteli egység szoftver / EMC szűrő Kijelzési tartomány

### Gombreteszelés be- és kikapcsolása

Általános tudnivalók Az inverter fel van szerelve gombreteszelő funkcióval.

Aktivált gombreteszeléskor a setup menüt nem lehet behívni, pl. a beállítási adatok véletlen megváltoztatásának a megakadályozása céljából.

A gombreteszelés aktiválásához / deaktiválásához be kell vinni a 12321 kódot.

Gombreteszelés be- és kikapcsolása







▲ 1 Nyomja meg a 'Menü' gombot

A menüszint kijelzésre kerül.

A funkcióval nem rendelkező 'Menü/ Esc' gombot nyomja meg 5-ször



A 'KÓD' menüben kijelzésre kerül a 'Hozzáférési kód' szöveg, az első hely villog.

- Vigye be a 12321 kódot: A 'Fel' vagy 'Le' gombokkal válasszon ki egy számot a kód első helyére
- 4 Nyomja meg az 'Enter' gombot

A második hely villog.

Ismételje meg a 3. és 4. lépéseket a kód második, harmadik, negyedik és ötödik helyére egészen addig, amíg ...

a beállított kód villogni kezd.

4

6 Nyomja meg az 'Enter' gombot



A 'ZÁROLÁS' menüben kijelzésre kerül a 'gombreteszelés'.

+ - 7 A 'Fel és 'Le' gombokkal lehet a gombreteszelést be- vagy kikapcsolni:

ON (BE) = gombreteszelés aktiválva (a SETUP (BEÁLLÍTÁS) menüpontot nem lehet behívni)

OFF (KI) = a gombreteszelés deaktiválva (a SETUP (BEÁLLÍTÁS) menüpont behívható)

Nyomja meg az 'Enter' gombot

# USB-meghajtó, mint adatgyűjtő és frissítő az inverter szoftveréhez

# USB-meghajtó, mint adatgyűjtő

Az USB A hüvelybe csatlakoztatott USB-meghajtó az inverter adatainak a naplózására szolgálhat.

Az USB-meghajtó által mentett, naplózott adatok bármikor

- importálhatók a Fronius Solar.access szoftverbe az adatnaplózással együtt készülő FLD-fájllal,
- az adatnaplózással együtt készülő CSV-fájl közvetlenül megtekinthető más programkészítők programjaival (pl. Microsoft® Excel).

A régebbi változatok (az Excel 2007-ig) sorszáma 65536 sorra korlátozott.

Az "USB-meghajtón lévő adatok", az "Adatmennyiség és tárkapacitás", valamint a "Puffertár" témakörökkel kapcsolatos közelebbi információk az alábbi címeken találhatók:

Fronius Symo 3 - 10 kW:



→ http://www.fronius.com/QR-link/4204260172HU

Fronius Symo 10 - 20 kW:



→ http://www.fronius.com/QR-link/4204260175HU

#### Megfelelő USBmeghajtók

A kereskedelemben kapható sokféle USB-meghajtó következtében nem biztosítható, hogy az inverter mindenféle USB-meghajtót felismerjen.

A Fronius javasolja, hogy csak minősített, iparilag alkalmazható USB-meghajtókat alkalmazzon (ügyeljen az USB-IF logóra).

Az inverter a következő fájlrendszerű USB-meghajtókat támogatja:

- FAT12
- FAT16
- FAT32

A Fronius azt javasolja, hogy az alkalmazott USB-meghajtókat csak a naplózott adatok feljegyzésére vagy az inverter-szoftver frissítésére használja. Az USB-meghajtókon ne legyenek más adatok.

USB-szimbólum az inverter kijelzőn, pl. a 'MOST' kijelzési üzemmódban:



Ha az inverter felismeri az USB-meghajtót, akkor a kijelzőn jobbra fent megjelenik az USB szimbólum.

Az USB-meghajtó behelyezésekor ellenőrizze, hogy megjelenik-e az USB szimbólum (villoghat is).




**MEGJEGYZÉS!** Kültéri alkalmazásnál ügyeljen arra, hogy a szokásos USB-meghajtók működése gyakran csak egy korlátozott hőmérséklet-tartományon belül biztosított. Kültéri alkalmazáskor biztosítani kell, hogy az USB-meghajtó pl. alacsony hőmérsékleten is működjön.

USB-meghajtó az inverter szoftver frissítéséhez

Az USB meghajtó segítségével a SETUP (BEÁLLÍTÁS) menün keresztül végfelhasználók is aktualizálhatják az inverter szoftverét: a frissítő fájlt előbb az USB meghajtóra kell menteni, majd onnan át kell vinni az inverterre.

# Távolítsa el az USB-meghajtót

Biztonsági tudnivalók az USB-meghajtó eltávolításáról:



**FONTOS!** Az adatvesztés megakadályozása céljából a csatlakoztatott USB-meghajtót csak a következő előfeltételek mellett szabad eltávolítani:

- csak a BEÁLLÍTÁS menü 'USB/hardver biztonságos eltávolítása' menüpontján keresztül
- ha az 'Adatátvitel' LED már nem villog vagy világít.

# **Alapmenü**

#### Általános tudnivalók

Az Alapmenüben az inverter telepítéséhez és üzeméhez szükséges következő fontos paraméterek állíthatók be:

- MPP 1. tracker
- MPP 2. tracker
- Jel relé

- Hőmérséklet figyelmeztetés
- TELJES visszaállítás

#### Belépés az Alapmenübe









▲ Nyomja meg a 'Menü' gombot

A menüszint kijelzésre kerül.

A funkcióval nem rendelkező 'Menü/ Esc' gombot nyomja meg 5-ször



A 'KÓD' menüben kijelzésre kerül az 'Hozzáférési kód' szöveg, az első hely villog.

- Vigye be a 22742 kódot: A 'Fel' vagy 'Le' gombokkal válasszon ki egy számot a kód első helyére
- Nyomja meg az 'Enter' gombot

A második hely villog.

Ismételje meg a 3. és 4. lépéseket a kód második, harmadik, negyedik és ötödik helyére egészen addig, amíg ...

a beállított kód villogni kezd.

6 Nyomja meg az 'Enter' gombot

Megjelenik az Alapmenü.

- + 7 A 'Fel' vagy 'Le' gombokkal válassza ki a kívánt menüpontot
- Dolgozza fel a kiválasztott menüpontot az 'Enter' gombbal
- Az Alapmenü elhagyásához nyomja meg az 'Esc' gombot

#### MPP 1. tracker / MPP 2. tracker

- MPP 2. tracker: ON / OFF (BE/KI) (csak MultiMPP tracker készülékeknél)
- DC üzemmód: MPP AUTO / FIX / MPP USER
- Fix feszültség: a fix feszültség beviteléhez
- MPPT indítófeszültség: az MPPT indítófeszültség beviteléhez

#### USB napló

A funkció aktiválása vagy deaktiválása, az összes hibaüzenet USB-meghajtóra mentéséhez

AUTO / OFF / ON

#### Jel relé

- Eseménykésleltetés:

Azon időbeli késleltetés beviteléhez, hogy mikortól kell SMS-t küldeni vagy a relét kapcsolni

900 - 86 400 másodperc

- Eseményszámláló:

A jelzést kiváltó események számának beviteléhez:

10 - 255

#### Hőmérséklet-figyelmeztetés

a túlmelegedés-figyelmeztetés eseményenkénti aktiválásához / deaktiválásához ON / OFF

#### **TOTAL Reset**

A NAPLÓ menüpontban a max. és min. feszültségértéket, valamint a max. betáplált teljesítményt nullázza.

Az értékek visszaállítása nem vonható vissza.

Az értékek nullázásához nyomja meg az 'Enter' gombot.

Megjelenik a "CONFIRM" ("MEGERŐSÍTÉS").

Nyomja meg újra az 'Enter' gombot.

Az értékek visszaállításra kerülnek, és megjelenik a menü

# Állapot-diagnózis és hibaelhárítás

# Állapotüzenetek kijelzése

Az inverter rendszer-öndiagnosztizálással rendelkezik, mely a lehetséges hibák nagy részét önműködően felismeri és kijelzi a kijelzőn. Ezáltal az inverter és a fotovoltaikus berendezés hibái, továbbá a szerelési és kezelési hibák gyorsan megtalálhatók.

Ha a rendszer-öndiagnosztizálás konkrét hibát talált, akkor a kijelzőn megjelenik a hozzá tartozó állapotüzenet.

**FONTOS!** A rövid időre megjelenő állapotüzenetek az inverter szabályozási viselkedéséből adódhatnak. Ha ezután az inverter zavartalanul tovább működik, akkor nincs hiba.

#### A kijelző teljes kiesése

A kijelző napfelkelte után hosszabb ideig sötét marad:

Ellenőrizze az AC feszültséget az inverter csatlakozóin:
 az AC feszültségnek 220/230 V (+ 10% / - 5%), illetve 380/400 V (+ 10% / - 5%) értékűnek kell lennie.

#### 1. osztályba sorolt állapotüzenetek

Az 1. osztályba sorolt állapotüzenetek legtöbbször csak átmenetileg lépnek fel, és azokat a nyilvános villamos hálózat okozza.

Az inverter először a hálózat megszakításával reagál. Ezt követően a hálózat ellenőrzésre kerül az előírt felügyeleti időtartamon belül. Ha ezen időszak alatt a hiba többé már nem áll fenn, akkor az inverter újra felveszi a hálózati betáplálás üzemmódot.

Az ország szerinti beállítás függvényeként a GPIS lágyindítási funkció aktiválva van: a nemzeti irányelveknek megfelelően az AC hiba miatti kikapcsolás után folyamatosan növelésre kerül az inverter kimeneti teljesítménye.

Kód	Ismertetés	Viselkedés	Elhárítás
102	Túl nagy az AC feszültség		
103	Túl kicsi az AC feszültség	Ha a részletes ellenőrzés után a hálózati feltételek ismét a megengedett tartományon be- lül vannak, akkor az inverter új- ból felveszi a hálózati betáplálás üzemmódot.	Hálózati csatlakozók ellenőr- zése; Ha az állapotüzenet állandóan megjelenik, akkor lépjen kap- csolatba a berendezés szere- lőjével
105	Túl nagy az AC frekvencia *)		
106	Túl kicsi az AC frekvencia		
107	Nincs AC hálózat		
108	Sziget üzemmód felismerve		
112	RCMU hiba		

\*) A hálózati frekvencia túl nagy és az inverter a szabvány szerint nem táplálhat energiát a hálózatba. Készülékhiba nem áll fenn.

### 3. osztályba sorolt állapotüzenetek

A 3. osztály azokat az állapotüzeneteket öleli fel, melyek a betáplálás üzemmód közben felléphetnek, de alapvetően nem vezetnek a hálózati betáplálás tartós megszakításához.

Az automatikus hálózatleválasztás és az előírt hálózatfelügyeleti feladatok elvégzése után az inverter megpróbálja a hálózati betáplálás újrafelvételét.

Kód	Ismertetés	Viselkedés	Elhárítás
301	Túláram (AC)	A hálózati betáplálás üzem- mód rövid időre megszakításra	
302	Túláram (DC)	kerül. Az inverter újból elkezdi a fel- futtatás fázist.	**)
303	DC modul túlmelegedés	Hálózati betáplálás üzemmód	Fúvassa ki a hűtőlevegő
304	AC modul túlmelegedés	rövid idejű megszakítása Az inverter újból elkezdi a fel- futtatás fázist.	nyílásokat és a hűtőtes- tet; **)
305	Zárt relé ellenére nincs betáplálás	Hálózati betáplálás üzemmód rövid idejű megszakítása Az inverter újból elkezdi a fel- futtatás fázist.	**)
306	Túl kis PV-teljesítmény áll rendelke- zésre a betáplálás üzemmódhoz	Hálózati betáplálás üzemmód	Várjon a megfelelő nap-
307	DC low Túl kicsi a DC bemeneti feszültség a betáplálás üzemmódhoz	rövid idejű megszakítása Az inverter újból elkezdi a felfu- tási fázist.	sugárzásra; **)
	! A gyenge napsugárzás miatt minden re es (DC low) állapotüzenet. Ezeket az álla		ép a 306-os (Power low)
308	Túl nagy a közbenső köri feszültség		
309	Túl nagy az MPPT1 DC bemeneti feszültség	Hálózati betáplálás üzemmód rövid idejű megszakítása Az inverter újból elkezdi a felfu-	**)
313	Túl nagy az MPPT2 DC bemeneti feszültség	tási fázist.	

<sup>\*\*)</sup> A hiba automatikusan elhárításra kerül; Ha az állapotüzenet állandóan megjelenik, akkor lépjen kapcsolatba a berendezés szerelőjével

# 4. osztályba sorolt állapotüzenetek

A 4. osztályba sorolt állapotüzenetek részben megkövetelik egy képzett Fronius szerviztechnikus beavatkozását.

Kód	Ismertetés	Viselkedés	Elhárítás	
401	Nem lehetséges a kommunikáció a telje- sítményátviteli egységgel	Ha lehetséges, akkor az in-		
406	DC modul hőmérséklet-érzékelő hibás	verter az újbóli automatikus	*\	
407	AC modul hőmérséklet-érzékelő hibás	csatlakoztatási kísérlet után felveszi a hálózati betáplá-	*)	
408	A táphálózatban mért DC komponens túl magas	lás üzemmódot		
412	A fix feszültségű üzemelés van az MPP feszültségű üzemelés helyett kiválasztva és a fix feszültség túl alacsony vagy túl magas értékre van beállítva.	-	**)	
415	A biztonsági lekapcsolás az opcionális kártya vagy a RECERBO következtében kioldott	Az inverter nem táplál ára- mot a hálózatba.	*)	
416	Nem lehetséges a kommunikáció a teljesítményátviteli egység és a vezérlés között.	Ha lehetséges, akkor az inverter az újbóli automatikus csatlakoztatási kísérlet után felveszi a hálózati betáplálás üzemmódot	*)	

Kód	Ismertetés	Viselkedés	Elhárítás	
417	Hardver azonosító probléma			
419	Egyedi azonosító konfliktus	Ha lehetséges, akkor az in-		
421	HID-tartomány hiba	verter az újbóli automatikus	Frissítse az inverter	
425	Nem lehetséges a kommunikáció a telje- sítményátviteli egységgel	csatlakoztatási kísérlet után felveszi a hálózati betáplá- lás üzemmódot	firmverét; *)	
426 - 428	Lehetséges hardverhiba	ias uzemmouot		
431	Szoftverprobléma	Az inverter nem táplál ára- mot a hálózatba.	Végezzen AC-reset-et (vezetékvédő kapcsoló ki- és bekapcsolása); aktualizálja az inverter firmverét; *)	
436	Működésbeli inkompatibilitás (egy vagy több NYÁK-lap az inverterben nem kom- patibilis egymással, pl. NYÁK-lap csere után)	Ha lehetséges, akkor az inverter az újbóli automatikus csatlakoztatási kísérlet után felveszi a hálózati betáplá-	Frissítse az inverter firmverét; *)	
437	Teljesítményátviteli egység probléma	lás üzemmódot		
438	Működésbeli inkompatibilitás (egy vagy több NYÁK-lap az inverterben nem kom- patibilis egymással, pl. NYÁK-lap csere után)	Ha lehetséges, akkor az inverter az újbóli automatikus csatlakoztatási kísérlet után felveszi a hálózati betáplálás üzemmódot	Frissítse az inverter firmverét; *)	
443	Túl kicsi vagy aszimmetrikus közbenső köri feszültség	Az inverter nem táplál ára- mot a hálózatba.	*)	
445	<ul> <li>Kompatibilitási hiba (pl. NYÁK-lap cseréje miatt)</li> <li>Érvénytelen teljesítményátviteli egy- ség konfiguráció</li> </ul>	Az inverter nem táplál ára- mot a hálózatba.	Frissítse az inverter firmverét; *)	
447	Szigetelesi hiba	Az inverter nem táplál ára-	*)	
450	A Guard nem található	mot a hálózatba.		
451	Memóriahiba felfedezés			
452	Kommunikációs hiba a processzorok között	Ha lehetséges, akkor az in-		
453	A hálózati feszültség és a teljesítményát- viteli egység nincs összhangban	verter az újbóli automatikus csatlakoztatási kísérlet után	*)	
454	A hálózati frekvencia és a teljesítményát- viteli egység nincs összhangban	felveszi a hálózati betáplá- lás üzemmódot		
456	Az Anti-Islanding (szigetállapot-ellenőr- ző) funkció nem működik megfelelően			
457	A hálózati relé beragadt			
458	Hiba a mérőjel-érzékelés során			
459	Hiba a szigetelési teszt mérőjelének rög- zítésekor		*)	
460	A digitális jelprocesszor (DSP) referencia feszültségforrása a megengedett tűréshatáron kívül működik	Az inverter nem táplál ára- mot a hálózatba.		
461	Hiba a DSP adatmemóriában			
462	DC betáplálás-felügyeleti rutin hiba			
463	Felcserélt AC-polaritás, helytelenül csat- lakoztatott AC-csatlakozódugó			

Kód	Ismertetés	Viselkedés	Elhárítás	
472	Szolármodul-földelés biztosítója hibás, nincs szolármodul-földelés			
474	RCMU-érzékelő hibás	Az invertor nem tánlál ára		
475	Szigetelési hiba (szolármodul és földelés közötti összeköttetés)	Az inverter nem táplál ára- mot a hálózatba.	**)	
476	Meghajtóellátás tápfeszültsége túl ala- csony			
480, 481	Működésbeli inkompatibilitás (egy vagy több NYÁK-lap az inverterben nem kom- patibilis egymással, pl. NYÁK-lap csere után)	Az inverter nem táplál ára- mot a hálózatba.	Frissítse az inverter firmverét, *)	
482	Az első üzembe helyezés utáni beállítás (setup) megszakadt	Az inverter nem táplál ára- mot a hálózatba.	AC-Reset (vezetékvédő kapcsoló ki- és bekap- csolása) után indítsa el újra a beállítást (setup)	
483	U <sub>DCfix</sub> feszültség az MPP2-String-nél az érvényes tartományon kívül van	Az inverter nem táplál ára- mot a hálózatba.	Ellenőrizze az MPP be- állításokat; *)	
485	CAN adási puffer megtelt	Az inverter nem táplál ára- mot a hálózatba.	Végezzen AC-reset-et (vezetékvédő kapcsoló ki- és bekapcsolása); *)	

<sup>\*)</sup> Ha az állapotüzenet tartósan megjelenik: Értesítsen egy, a Fronius által képzett szerviztechnikust

## 5. osztályba sorolt állapotüzenetek

Az 5. osztályba sorolt állapotüzenetek általában nem akadályozzák a hálózati betáplálás üzemmódot, de következményük a betáplálás üzemmód korlátozása lehet. Ezek addig kerülnek kijelzésre, amíg egy gombnyomással nyugtázásra nem került az állapotüzenet (a háttérben azonban az inverter normálisan működik).

Kód	Ismertetés	Viselkedés	Elhárítás
502	Szigetelési hiba a szolármodu- lokon	A figyelmeztető üzenet megjelenik a kijelzőn	**)
509	Nem volt betáplálás az utolsó 24 órában	A figyelmeztető üzenet megjelenik a kijelzőn	Nyugtázza az állapotüzenetet; Ellenőrizze, hogy a zavarmentes be- táplálás üzemmód minden feltétele teljesül-e (pl. a szolármodulok hóval borítottak-e); **)
515	Nem lehetséges a kommuniká- ció a szűrővel	Figyelmeztető üzenet a kijelzőn	*)
516	Nem lehetséges a kommuniká- ció a memóriaegységgel	Memóriaegység figyel- meztető üzenete	*)
517	Teljesítmény-csökkenés (de- rating) a túl nagy hőmérséklet miatt	Teljesítmény-csökke- nés esetén figyelmezte- tő üzenet jelenik meg a kijelzőn	Szükség esetén fúvassa ki a hűtőlevegő nyílásokat és a hűtőtestet; A hiba automatikusan elhárításra kerül; **)
518	Hibás belső DSP működés	Figyelmeztető üzenet a kijelzőn	*)
519	Nem lehetséges a kommuniká- ció a memóriaegységgel	Memóriaegység figyel- meztető üzenete	*)

<sup>\*\*)</sup> Ha az állapotüzenet állandóan megjelenik, akkor lépjen kapcsolatba a berendezés szerelőjével

Kód	Ismertetés	Viselkedés	Elhárítás	
520	Nem volt MPPT1 betáplálás az utolsó 24 órában	A figyelmeztető üzenet megjelenik a kijelzőn	Nyugtázza az állapotüzenetet; Ellenőrizze, hogy a zavarmentes be- táplálás üzemmód minden feltétele teljesül-e (pl. a szolármodulok hóval borítottak-e); *)	
522	DC low String 1	Figyelmeztető üzenet a	*)	
523	DC low String 2	kijelzőn		
551	Hibás a szolármodul-földelés biztosítója	Figyelmeztető üzenet a kijelzőn	Cserélje ki a szolármodul földelés biztosítóját; **)	
558, 559	Működésbeli inkompatibilitás (egy vagy több NYÁK-lap az inverterben nem kompatibilis egymással, pl. NYÁK-lap csere után)	Figyelmeztető üzenet a kijelzőn	Frissítse az inverter firmverét; *)	
560	Túl nagy frekvencia miatti telje- sítménycsökkenés	Túl nagy hálózati frekvencia esetén jelenik meg. A teljesítmény csökken.	Amint a hálózati frekvencia újra a megengedett tartományban van és az inverter újra normál üzemmódban működik, a hiba automatikusan elhá- rításra kerül; **)	
564	Működésbeli inkompatibilitás (egy vagy több NYÁK-lap az inverterben nem kompatibilis egymással, pl. NYÁK-lap csere után)	Figyelmeztető üzenet a kijelzőn	Frissítse az inverter firmverét; *)	

<sup>\*)</sup> Ha az állapotüzenet tartósan megjelenik: Értesítsen egy, a Fronius által képzett szerviztechnikust

## 6. osztályba sorolt állapotüzenetek

A 4. osztályba sorolt állapotüzenetek részben megkövetelik egy képzett Fronius szerviztechnikus beavatkozását.

Kód	Ismertetés	Viselkedés	Elhárítás
601	CAN busz megtelt	Az inverter nem táplál ára- mot a hálózatba.	Frissítse az inverter firmverét; *)

<sup>\*)</sup> Ha az állapotüzenet tartósan megjelenik: Értesítsen egy, a Fronius által képzett szerviztechnikust

## 7. osztályba sorolt állapotüzenetek

A 7. osztályba sorolt állapotüzenetek a vezérlésre, az inverter konfigurációjára és adatainak feljegyzésére vonatkoznak, és közvetlenül vagy közvetetten befolyásolhatják a betáplálás üzemmódot.

Kód	Ismertetés	Viselkedés	Elhárítás
701 - 716	Információkat ad a belső pro- cesszorállapotról	Figyelmeztető üzenet a ki- jelzőn	*)
721	Az EEPROM újra inicializálva lett	Figyelmeztető üzenet a ki- jelzőn	Nyugtázza az állapotüzenetet; *)

<sup>\*\*)</sup> Ha az állapotüzenet állandóan megjelenik, akkor lépjen kapcsolatba a berendezés szerelőjével

Kód	Ismertetés	Viselkedés	Elhárítás
722 - 730	Információkat ad a belső pro- cesszorállapotról	Figyelmeztető üzenet a ki- jelzőn	*)
731	Inicializálási hiba - az USB- meghajtó nem támogatott	Figyelmeztető üzenet a ki-	Ellenőrizze vagy cserélje ki az USB-meghajtót
732	Inicializálási hiba - túláram az USB-meghajtónál	jelzőn	ellenőrizze az USB-meghajtó fájl- rendszerét; *)
733	Nincs USB-meghajtó csatla- koztatva	Figyelmeztető üzenet a ki- jelzőn	Csatlakoztassa vagy ellenőrizze az USB-meghajtót; *)
734	A frissítő fájl felismerése ered- ménytelen, vagy nincs frissítő fájl	Figyelmeztető üzenet a ki- jelzőn	Ellenőrizze a frissítő fájlt (pl. a helyes fájlnév szempontjából) *)
735	A frissítő fájl nem a készülék- hez való, túl régi frissítő fájl	Figyelmeztető üzenet a ki- jelzőn, a frissítési folyamat megszakad	Ellenőrizze a frissítő fájlt, szükség esetén töltse le a készü- lékhez való frissítő fájlt (pl. http:// www.fronius.com oldalról); *)
736	Írási vagy olvasási hiba lépett fel	Figyelmeztető üzenet a ki- jelzőn	Ellenőrizze az USB-meghajtót és a rajta lévő fájlokat, vagy cserélje ki az USB-meghajtót Az USB-meghajtót csak akkor húzza ki, ha az 'Adatátvitel' LED már nem villog vagy világít; *)
737	A fájlt nem lehetett megnyitni	Figyelmeztető üzenet a ki- jelzőn	Húzza ki, majd dugja vissza az USB-meghajtót; ellenőrizze vagy cserélje ki az USB-meghajtót
738	Nem lehet menteni a naplózott adatokat (pl. az USB-meghajtó írásvédett vagy megtelt)	Figyelmeztető üzenet a ki- jelzőn	Hozzon létre tárolóhelyet, oldja fel az írásvédettséget, szükség esetén ellenőrizze vagy cserélje ki az USB-meghajtót; *)
740	Inicializálási hiba - hiba az USB-meghajtó fájlrend- szerében	Figyelmeztető üzenet a ki- jelzőn	Ellenőrizze az USB-meghajtót; formatálja át a számítógéppel FAT12, FAT16 vagy FAT32 for- mátumra
741	Hiba a naplózott adatok rögzí- tésekor	Figyelmeztető üzenet a ki- jelzőn	Húzza ki, majd dugja vissza az USB-meghajtót; ellenőrizze vagy cserélje ki az USB-meghajtót
743	Hiba lépett fel frissítés közben	Figyelmeztető üzenet a ki- jelzőn	Ismételje meg a frissítést, ellen- őrizze az USB-meghajtót; *)
745	A frissítő fájl hibás	Figyelmeztető üzenet a ki- jelzőn, a frissítési folyamat megszakad	Töltse le újra a frissítő fájlt; ellen- őrizze vagy cserélje ki az USB- meghajtót; *)
746	Hiba lépett fel frissítés közben	Figyelmeztető üzenet a ki- jelzőn, a frissítési folyamat megszakad	2 perc várakozási idő után indítsa újra a frissítést; *)
751 752	A pontos idő elveszett  Real Time Clock modul kom- munikációs hiba	Figyelmeztető üzenet a ki- jelzőn	Állítsa be újra az időt és a dátumot az inverteren; *)
753	Belső hiba: A Real Time Clock Modul vész-üzemmódban van	Nem pontos idő, idővesztés lehetséges (normál betáplá- lás üzemmód)	Állítsa be újra az időt és a dátu- mot az inverteren
754 - 755	Információkat ad a belső pro- cesszorállapotról	Figyelmeztető üzenet a ki- jelzőn	*)

Kód	Ismertetés	Viselkedés	Elhárítás
757	Hardverhiba a Real Time Clock modulban	Hibaüzenet a kijelzőn, az inverter nem táplál be áramot a hálózatba	*)
758	Belső hiba: A Real Time Clock Modul vész-üzemmódban van	Nem pontos idő, idővesztés lehetséges (normál betáplá- lás üzemmód)	Állítsa be újra az időt és a dátu- mot az inverteren
760	Belső hardverhiba	Hibaüzenet a kijelzőn	*)
761 - 765	Információkat ad a belső pro- cesszorállapotról	Figyelmeztető üzenet a ki- jelzőn	
766	A vészüzemi teljesítmény-kor- látozás aktiválva lett (max. 750 W)	Hibaüzenet a kijelzőn	*)
767	Információkat ad a belső pro- cesszorállapotról		
768	A hardver modulokban külön- böző a teljesítménykorlátozás	Eigyolmoztotő üzonot a ki	
772	A memóriaegység nem áll rendelkezésre	Figyelmeztető üzenet a ki- jelzőn	*)
773	Szoftver frissítés 0-ás csoport (érvénytelen ország szerinti beállítás)		
775	Nem áll rendelkezésre a PMC teljesítményátviteli egység	Figyelmeztető üzenet a ki-	Nyomja meg az 'Enter' gombot a
776	Készüléktípus érvénytelen	jelzőn	hiba nyugtázásához; *)
781 - 794	Információkat ad a belső pro- cesszorállapotról	Figyelmeztető üzenet a ki- jelzőn	*)

<sup>\*)</sup> Ha az állapotüzenet tartósan megjelenik: Értesítsen egy, a Fronius által képzett szerviztechnikust

# 10-12. osztályba sorolt állapotüzenetek

# 1000 - 1299- Információkat ad a belső processzor-programállapotról

Leírás Az inverter zavartalan működése esetén nincs jelentősége, és csak a Status I T" setup paraméterben jelenik meg. Tényleges

csak a "Status LT" setup paraméterben jelenik meg. Tényleges hiba fellépésekor ez az állapotüzenet segíti a Fronius TechSupport-ot a hibakeresésben.

## Vevőszolgálat

**FONTOS!** Forduljon Fronius-kereskedőjéhez vagy egy a Fronius által képzett szerviz technikushoz, ha

- egy hiba gyakran vagy tartósan fellép
- olyan hiba jelenik meg, mely nincs benne a táblázatban

## Üzemeltetés erősen poros környezetben

Inverter üzemeltetése erősen poros környezetben:

ha szükséges, akkor tiszta sűrített levegővel fúvassa ki a hűtőtestet és az inverter hátoldalán a ventilátort, valamint a levegőbevezető nyílásokat a falitartón.

# Műszaki adatok

Fronius Symo	3.0-3-S	3.7-3-S	4.5-3-S
Bemeneti adatok			
MPP feszültségtartomány	200 - 800 V DC	250 - 800 V DC	300 - 800 V DC
Max. bemeneti feszültség (1000 W/m²-nél / -10 °C-on üresjáratban)	1000 V DC		
Min. bemeneti feszültség		150 V DC	
Max. bemeneti áram		16,0 A	
Szolármodulok max. zárlati árama (I <sub>SC PV</sub> )		24,0 A	
Max. áram-visszatáplálás <sup>4)</sup>		32 A (RMS) <sup>5)</sup>	
Kimeneti adatok			
Névleges kimeneti teljesítmény (P <sub>nom</sub> )	3000 W	3700 W	4500 W
Max. kimeneti teljesítmény	3000 W	3700 W	4500 W
Névleges hálózati feszültség	3 ~	NPE 220/230 V / 380/4	100 V
Min. hálózati feszültség		150 V / 260 V	
Max. hálózati feszültség		280 V / 485 V	
Névleges kimeneti áram 220 / 230 V-nál	4,5 / 4,3 A	5,6 / 5,4 A	6,8 / 6,5 A
Max. kimeneti áram		9 A	1
Névleges frekvencia		50 / 60 Hz <sup>1)</sup>	
Torzítási tényező		< 3%	
Teljesítménytényező, cos fi	0,	,7 - 1 induktív/kapacitív	<sup>(2)</sup>
Bekapcsoló áramimpulzus <sup>6)</sup> és időtartam		38 A / 2 ms	
Max. kimeneti hibaáram időtartamonként	21,4 A (RMS)		
Általános adatok			
Maximális hatásfok		98%	
Európai hatásfok	96,2%	96,7%	97%
Saját fogyasztás éjszaka		< 0,7 W & < 3 VA	
Hűtés	Szabá	ályozott kényszerszellő	iztetés
Védettség		IP 65	
Méretek, ma × sz × mé		645 x 431 x 204 mm	
Súly		16 kg	
Megengedett környezeti hőmérséklet		- 25 °C +60 °C	
Megengedett páratartalom		0 - 100%	
EMC zavarkibocsátási osztály		В	
Túlfeszültség besorolás DC / AC	2/3		
Szennyezettségi fok	2		
Zajkibocsátás	58,3 dB(A) ref. 1 pW		
Védőberendezések			
DC szigetelésmérés	beépítve		
Viselkedés DC túlterheléskor	Munkapoi	nt-eltolás, teljesítmény	korlátozás
DC leválasztó kapcsoló	beépítve		
RCMU		beépítve	

Fronius Symo	3.0-3-M	3.7-3-M	4.5-3-M
Bemeneti adatok			
MPP feszültségtartomány	150 - 800 V DC	150 - 800 V DC	150 - 800 V DC
Max. bemeneti feszültség		1000 V DC	
(1000 W/m²-nél / -10 °C-on üresjáratban)			
Min. bemeneti feszültség		150 V DC	
Max. bemeneti áram		2 x 16,0 A	
Szolármodulok max. zárlati árama (I <sub>SC PV</sub> )		2 x 24,0 A	
Max. áram-visszatáplálás <sup>4)</sup>	48 A (RMS) <sup>5)</sup>		
Kimeneti adatok			
Névleges kimeneti teljesítmény (P <sub>nom</sub> )	3000 W	3700 W	4500 W
Max. kimeneti teljesítmény	3000 W	3700 W	4500 W
Névleges hálózati feszültség	3 ~ 1	NPE 220/230 V / 380/4	100 V
Min. hálózati feszültség	150 V / 260 V		
Max. hálózati feszültség		280 V / 485 V	
Névleges kimeneti áram 220 / 230 V-nál	4,6 / 4,4 A	5,6 / 5,4 A	6,8 / 6,5 A
Max. kimeneti áram	13,5 A		
Névleges frekvencia	50 / 60 Hz <sup>1)</sup>		
Torzítási tényező	< 3%		
Teljesítménytényező, cos fi	0,85 - 1 induktív/kapacitív <sup>2)</sup>		v <sup>2)</sup>
Bekapcsoló áramimpulzus <sup>6)</sup> és időtartam	38 A / 2 ms		
Max. kimeneti hibaáram időtartamonként	24 A (RMS)		
Általános adatok			
Maximális hatásfok		98%	
Európai hatásfok			97,2%
Saját fogyasztás éjszaka	< 0,7 W & < 3 VA		
Hűtés	Szabályozott kényszerszellőztetés		
Védettség	IP 65		
Méretek, ma × sz × mé	645 x 431 x 204 mm		
Súly	19,9 kg		
Megengedett környezeti hőmérséklet	- 25 °C +60 °C		
Megengedett páratartalom	0 - 100%		
EMC zavarkibocsátási osztály	В		
Túlfeszültség besorolás DC / AC	2/3		
Szennyezettségi fok	2		
Zajkibocsátás	59,5 dB(A) ref. 1 pW		
Védőberendezések		· · · · · ·	
DC szigetelésmérés		beépítve	
Viselkedés DC túlterheléskor	Munkapont-eltolás, teljesítménykorlátozás		
DC leválasztó kapcsoló	beépítve		
RCMU		beépítve	

Fronius Symo	5.0-3-M	6.0-3-M	7.0-3-M
Bemeneti adatok			-
MPP feszültségtartomány	163 - 800 V DC	195 - 800 V DC	228 - 800 V DC
Max. bemeneti feszültség		1000 V DC	
(1000 W/m²-nél / -10 °C-on üresjáratban)			
Min. bemeneti feszültség		150 V DC	
Max. bemeneti áram		2 x 16,0 A	
Szolármodulok max. zárlati árama (I <sub>SC PV</sub> )		2 x 24,0 A	
Max. áram-visszatáplálás <sup>4)</sup>	48 A (RMS) <sup>5)</sup>		
Kimeneti adatok			
Névleges kimeneti teljesítmény (P <sub>nom</sub> )	5000 W	6000 W	7000 W
Max. kimeneti teljesítmény	5000 W	6000 W	7000 W
Névleges hálózati feszültség	3 ~ 1	NPE 220/230 V / 380/4	100 V
Min. hálózati feszültség		150 V / 260 V	
Max. hálózati feszültség		280 V / 485 V	
Névleges kimeneti áram 220 / 230 V-nál	7,6 / 7,3 A	9,1 / 8,7 A	10,6 / 10,2 A
Max. kimeneti áram	13,5 A		
Névleges frekvencia	50 / 60 Hz <sup>1)</sup>		
Torzítási tényező	< 3%		
Teljesítménytényező, cos fi	0,85 - 1 induktív/kapacitív <sup>2)</sup>		v <sup>2)</sup>
Bekapcsoló áramimpulzus <sup>6)</sup> és időtartam	38 A / 2 ms		
Max. kimeneti hibaáram időtartamonként	24 A (RMS)		
Általános adatok			
Maximális hatásfok		98%	
Európai hatásfok			97,6%
Saját fogyasztás éjszaka	< 0,7 W & < 3 VA		
Hűtés	Szabályozott kényszerszellőztetés		
Védettség	IP 65		
Méretek, ma × sz × mé	645 x 431 x 204 mm		
Súly	19,9 kg 19,9 kg 21,9 kg		21,9 kg
Megengedett környezeti hőmérséklet	- 25 °C +60 °C		
Megengedett páratartalom	0 - 100%		
EMC zavarkibocsátási osztály	В		
Túlfeszültség besorolás DC / AC	2/3		
Szennyezettségi fok	2		
Zajkibocsátás	59,5 dB(A) ref. 1 pW		
Védőberendezések		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
DC szigetelésmérés		beépítve	
Viselkedés DC túlterheléskor	Munkapont-eltolás, teljesítménykorlátozás		
DC leválasztó kapcsoló	beépítve		
RCMU		beépítve	

Fronius Symo	8.2-3-M	
Bemeneti adatok		
MPP feszültségtartomány (PV1 / PV2)	267 - 800 V DC	
Max. bemeneti feszültség	1000 V DC	
(1000 W/m²-nél / -10 °C-on üresjáratban)		
Min. bemeneti feszültség	150 V DC	
Max. bemeneti áram (I PV1 / I PV2)	2 x 16,0 A	
Szolármodulok max. zárlati árama (I <sub>SC PV</sub> )	2 x 24,0 A	
Max. áram-visszatáplálás <sup>4)</sup>	48 A (RMS) <sup>5)</sup>	
Kimeneti adatok		
Névleges kimeneti teljesítmény (P <sub>nom</sub> )	8200 W	
Max. kimeneti teljesítmény	8200 W	
Névleges hálózati feszültség	3 ~ NPE 220/230 V / 380/400 V	
Min. hálózati feszültség	150 V / 260 V	
Max. hálózati feszültség	280 V / 485 V	
Névleges kimeneti áram 220 / 230 V-nál	12,4 / 11,9 A	
Max. kimeneti áram	13,5 A	
Névleges frekvencia	50 / 60 Hz <sup>1)</sup>	
Torzítási tényező	< 3%	
Teljesítménytényező, cos fi	0,85 - 1 induktív/kapacitív <sup>2)</sup>	
Bekapcsoló áramimpulzus <sup>6)</sup> és időtartam	38 A / 2 ms	
Max. kimeneti hibaáram időtartamonként	24 A (RMS)	
Általános adatok		
Maximális hatásfok	98%	
Európai hatásfok	97,7%	
Saját fogyasztás éjszaka	< 0,7 W & < 3 VA	
Hűtés	Szabályozott kényszerszellőztetés	
Védettség	IP 65	
Méretek, ma × sz × mé	645 x 431 x 204 mm	
Súly	21,9 kg	
Megengedett környezeti hőmérséklet	- 25 °C +60 °C	
Megengedett páratartalom	0 - 100%	
EMC zavarkibocsátási osztály	В	
Túlfeszültség besorolás DC / AC	2/3	
Szennyezettségi fok	2	
Zajkibocsátás	59,5 dB(A) ref. 1 pW	
Védőberendezések		
DC szigetelésmérés	beépítve	
Viselkedés DC túlterheléskor	Munkapont-eltolás, teljesítménykorlátozás	
DC leválasztó kapcsoló	beépítve	
RCMU	beépítve	

Fronius Symo	10.0-3-M	12.5-3-M
Bemeneti adatok		
MPP feszültségtartomány	270 - 800 V DC	320 - 800 V DC
Max. bemeneti feszültség	1000	V DC
(1000 W/m²-nél / -10 °C-on üresjáratban)		
Min. bemeneti feszültség	200 \	
Max. bemeneti áram (MPP1 / MPP2)		16,5 A eszültségekhez
Szalármadulak may zárlati árama (l		24,8 A
Szolármodulok max. zárlati árama (I <sub>SC PV</sub> ) (MPP1 / MPP2)	40,57	24,0 A
Max. áram-visszatáplálás <sup>4)</sup>	40,5 / 24,8	A (RMS) <sup>5)</sup>
Kimeneti adatok		
Névleges kimeneti teljesítmény (P <sub>nom</sub> )	10 000 W	12 500 W
Max. kimeneti teljesítmény	10 000 W	12 500 W
Névleges hálózati feszültség	3 ~ NPE 220/23	30 V / 380/400 V
Min. hálózati feszültség	150 V	/ 260 V
Max. hálózati feszültség	280 V	<sup>/</sup> 485 V
Névleges kimeneti áram 220 / 230 V-nál	15,2 / 14,5 A	18,9 / 18,1 A
Max. kimeneti áram	20	A
Névleges frekvencia	50 / 60 Hz <sup>1)</sup>	
Torzítási tényező	< 2	2%
Teljesítménytényező, cos fi	0 - 1 induktív/kapacitív <sup>2)</sup>	
Max. kimeneti hibaáram időtartamonként	960 A / 4,22 ms	
Általános adatok		
Maximális hatásfok	97,	8%
Európai hatásfok U <sub>DCmin</sub> / U <sub>DCnom</sub> / U <sub>DCmax</sub>	95,4 / 97,3 / 96,6%	95,7 / 97,5 / 96,9%
Saját fogyasztás éjszaka	0,7 W &	117 VA
Hűtés	Szabályozott kén	yszerszellőztetés
Védettség	IP 66	
Méretek, ma × sz × mé	725 x 510 x 225 mm	
Súly	34,8 kg	
Megengedett környezeti hőmérséklet	- 25 °C +60 °C	
Megengedett páratartalom	0 - 100%	
EMC zavarkibocsátási osztály	В	
Túlfeszültség besorolás DC / AC	2/3	
Szennyezettségi fok	2	
Zajkibocsátás	65 dB(A) (ref. 1 pW)	
Védőberendezések		
DC szigetelésmérés	beépítve	
Viselkedés DC túlterheléskor	Munkapont-eltolás, teljesítménykorlátozás	
DC leválasztó kapcsoló	beépítve	
RCMU	beépítve	

Fronius Symo	15.0-3-M	17.5-3-M	20.0-3-M
Bemeneti adatok		l	
MPP feszültségtartomány	320 - 800 V DC	370 - 800 V DC	420 - 800 V DC
Max. bemeneti feszültség (1000 W/m²-nél / -10 °C-on üresjáratban)	1000 V DC		
Min. bemeneti feszültség		200 V DC	
Max. bemeneti áram (MPP1 / MPP2)		33,0 / 27,0 A	
Szolármodulok max. zárlati árama (I <sub>SC PV</sub> ) (MPP1 / MPP2)		49,5 / 40,5 A	
Max. áram-visszatáplálás <sup>4)</sup>	49,5 / 40,5 A		
Kimeneti adatok			
Névleges kimeneti teljesítmény (P <sub>nom</sub> )	15 000 W	17 500 W	20 000 W
Max. kimeneti teljesítmény	15 000 W	17 500 W	20 000 W
Névleges hálózati feszültség	3~1	NPE 220/230 V / 380/4	100 V
Min. hálózati feszültség		150 V / 260 V	
Max. hálózati feszültség	280 V / 485 V		
Névleges kimeneti áram 220 / 230 V-nál	22,7 / 21,7 A	26,5 / 25,4 A	30,3 / 29 A
Max. kimeneti áram	32 A		
Névleges frekvencia	50 / 60 Hz <sup>1)</sup>		
Torzítási tényező	< 2%		
Teljesítménytényező, cos fi	0 - 1 induktív/kapacitív <sup>2)</sup>		
Max. kimeneti hibaáram időtartamonként	960 A / 4,22 ms		
Általános adatok			
Maximális hatásfok		98%	
Európai hatásfok U <sub>DCmin</sub> / U <sub>DCnom</sub> / U <sub>DCmax</sub>	96,2 / 97,6 / 97,1%   96,4 / 97,7 / 97,2%   96,5 / 97,8 /		96,5 / 97,8 / 97,3%
Saját fogyasztás éjszaka	0,7 W & 117 VA		
Hűtés	Szabályozott kényszerszellőztetés		
Védettség	IP 66		
Méretek, ma × sz × mé	725 x 510 x 225 mm		
Súly	43,4 kg / 43,2 kg		
Megengedett környezeti hőmérséklet	- 25 °C +60 °C		
Megengedett páratartalom	0 - 100%		
EMC zavarkibocsátási osztály	В		
Túlfeszültség besorolás DC / AC	2/3		
Szennyezettségi fok	2		
Zajkibocsátás	65 dB(A) (ref. 1 pW)		
Védőberendezések			
DC szigetelésmérés		beépítve	
Viselkedés DC túlterheléskor	Munkapont-eltolás, teljesítménykorlátozás		
DC leválasztó kapcsoló	beépítve		
RCMU	beépítve		

## Fronius Symo Dummy

Bemeneti adatok	Dummy 3 - 10 kW	Dummy 10 - 20 kW
Névleges hálózati feszültség	1 ~ NP	E 230 V
Hálózati feszültség tűrése	+10 /	-5% <sup>1)</sup>
Névleges frekvencia	50 - 60 Hz <sup>1)</sup>	
Általános adatok		
Védettség	IP 65	IP 66
Méretek, ma × sz × mé	645 x 431 x 204 mm	725 x 510 x 225 mm
Súly	11 kg	22 kg

## Magyarázat a lábjegyzetekhez

- A megadott értékek standard értékek; igény szerint az invertert összehangoljuk az ország szerinti előírásokkal.
- 2) Az ország szerinti vagy a készülék szerinti beállítástól függően (ind. = induktív, cap. = kapacitív)
- 3) PCC = kapcsolódási pont a nyilvános hálózathoz
- 4) Maximális áram az inverter és a szolármodul között az inverter hibája esetén
- 5) Az inverter elektromos felépítéséből adódóan biztosítva
- 6) Áramcsúcs az inverter bekapcsolásakor

## Figyelembe vett szabványok és irányelvek

#### CE-jelölés

Minden szükséges és vonatkozó szabvány és irányelv betartásra kerül a vonatkozó EU irányelvek szerint, így tehát a készülékek CE-jelöléssel rendelkeznek.

## Kapcsolás a sziget üzemmód megakadályozására

Az inverter fel van szerelve a sziget üzemmód megakadályozására szolgáló engedélyezett kapcsolással.

#### Hálózat-kimaradás

Az inverterbe szériafelszerelés szerint beépített mérő- és biztonsági eljárás gondoskodik arról, hogy hálózatkimaradáskor a betáplálás azonnal megszakításra kerüljön (pl. ha az energiaellátó kikapcsol vagy vezetékkárok esetén).

# Garanciális feltételek és ártalmatlanítás

# Fronius gyári garancia

A Fronius inverterek leszállítása esetén érvényben van a világszerte érvényes Fronius gyári garancia, a felszerelés dátumától számított 60 hónapig, melyet a költségek viselése mellett meg lehet hosszabbítani.

Ezalatt a garanciaidő alatt a Fronius garantálja az inverter rendeltetésszerű működését. A részletes, országokra vonatkozó garanciális feltételek megkaphatók az illetékes berendezés létesítőtől vagy pedig az Internetről a következő cím alatt:

http://www.fronius.com/Solar/Warranty

A Fronius gyári garancia igénybevételéhez be kell mutatni a termékhez tartozó számlát és a garanciális feltételeket és adott esetben a kapott garanciális tanúsítványt a garanciális szolgáltatások meghosszabbításáról.

A Fronius ezért azt ajánlja, hogy az inverter üzembe helyezése után nyomtassa ki a garanciális feltételek egy példányát.

#### Ártalmatlanítás

Ha az invertert ki kell cserélni, akkor a Fronius visszaveszi a régi készüléket és gondoskodik annak szakszerű újrahasznosításáról.