				-			
				<u> </u>		寄存器地址	寄存器地址
名称	说明	字节数	╽の数点	单位	读写	(十进制)	(十六进制)
VOCT		<u> </u>		<u> </u>			
V-SET	电压设置	2	2	V	R/W	0	0x0000
I-SET	电流设置	2	3	A	R/W	1	0x0001
VOUT	输出电压显示值	2	2	V	R	2	0x0002
IOUT	输出电流显示值	2	3	A	R	3	0x0003
POWER	输出功率显示值	2	2	W	R	4	0x0004
UIN	输入电压显示值	2	2	V	R	5	0x0005
AH-LOW	输出AH低16位	2	0	maH	R	6	0x0006
AH-HIGH	输出AH高16位	2	0	maH	R	7	0x0007
WH-LOW	输出WH低16位	2	0	mwH	R	8	0x0008
WH-HIGH	输出WH高16位	2	0	mwH	R	9	0x0009
OUT_H	开启时长-小时	2	0	Н	R	10	0x000A
OUT_M	开始时长-分钟	2	0	М	R	11	0x000B
OUT_S	开启时长-秒	2	0	S	R	12	0x000C
T_IN	内部温度值	2	1	F/C	R	13	0x000D
T_EX	外部温度值	2	1	F/C	R	14	0x000E
LOCK	按键锁	2	0	-	R/W	15	0x000F
PROTECT	保护状态	2	0	-	R/W	16	0x0010
CVCC	恒压恒流状态	2	0	-	R	17	0x0011
ONOFF	开关输出	2	0	-	R/W	18	0x0012
F-C	温度符号	2	0	-	R/W	19	0x0013
B-LED	背光亮度等级	2	0	-	R/W	20	0x0014
SLEEP	息屏时间	2	0	М	R/W	21	0x0015
MODEL	产品型号	2	0	-	R	22	0x0016
VERSION		2	0	-	R	23	0x0017
SLAVE-ADD	从机地址	2	0	-	R/W	24	0x0018
BAUDRATE L	波特率	2	0		R/W	25	0x0019
T-IN-OFFSET	内部温度修正	2	1	F/C	R/W	26	0x001A
T-EX-OFFSET	外部温度修正	2	1	F/C	R/W	27	0x001X
BUZZER	外部温度修正 蜂鸣器开关	2	0		R/W	28	0x001B
EXTRACT-M		2	0	<del></del>	R/W	29	0x001D
DEVICE	快捷调出数据组	2	0	<del>-</del>	R/W	30	0x001E
MPPT-SW	设备状态	2	0	-	R/W	31	0x001E
MPPT-K	MPPT开关	2	0	-	R/W	32	0x0020
BatFul	MPPT最大功率点系数	2	0		R/W	33	0x0020 0x0021
	满电截至电流	2		-			
CW-SW	恒功率开关		0	-	R/W	34	0x0022
CW	恒功率值	2	0	-	R/W	35	0x0023
		<u> </u>	ļ	<b></b>	<b></b>		
		ļ			<b>_</b>		
					5044	10	2 2000
MASTER	主机类型	2	0	0	R/W	48	0x0030
WIFI-CONFIG	WIFI配网功能	2	0	0	R/W	49	0x0031
WIFI-STATUS	WIFI状态	2	0	0	R/W	50	0x0032
IPV4-H	IP地址前两个字节	2	0	0	R/W	51	0x0033
IPV4-L	IP地址后两个字节	2	0	0	R/W	52	0x0034
				<u> </u>			

本产品设计有M0-M9共10组存储数据组

数据组的起始地址计算方法是: 0050H+数据组号\*0010H,

例如M3数据组的起始地址为:0050H+3\*0010H=0080H。

V-SET	电压设置	2	2	V	R/W	80	0x0050
I-SET	电流设置	2	3	Α	R/W	81	0x0051
S-LVP	低压保护值	2	2	V	R/W	82	0x0052

S-OVP S-OCP S-OPP	过压保护值	2					
× × × ·			2	V	R/W	83	0x0053
S-OPP	过流保护值	2	3	Α	R/W	84	0x0054
	过功率保护值	2	1	W	R/W	85	0x0055
S-OHP_H	最大输出时长小时	2	0	Н	R/W	86	0x0056
S-OHP_M	最大输出时长-分钟	2	0	M	R/W	87	0x0057
S-OAH_L	最大输出AH低16位	2	0	maH	R/W	88	0x0058
S-OAH_H	最大输出AH高16位	2	0	maH	R/W	89	0x0059
S-OWH_L	最大输出WH低16位	2	0	10mwH	R/W	90	0x005A
S-OWH_H	最大输出WH高16位	2	0	10mwH	R/W	91	0x005B
S-OTP	过温保护值	2	0	F/C	R/W	92	0x005C
S-INI	上电输出开关	2	0	-	R/W	93	0x005D
S-ETP	外部过温保护	2	0	-	R/W	94	0x005E
					5.44		
	校准安全码	2	0	0	R/W	4096	0x1000
	电压输出零点(*10)	2	0	0	R/W	4097	0x1001
CV恒压设置比例系数	电压输出比例低16位	2	0	0	R/W	4098	0x1002
	电压输出比例高16位	2	0	0	R/W	4099	0x1003
CO标签次累比/图2 #5	电流输出零点(*10)	2	0	0	R/W	4100	0x1004
CC恒流设置比例系数	电流输出比例低16位	2	0	0	R/W	4101	0x1005
	电流输出比例高16位	2	0	0	R/W	4102	0x1006
<b>读取中工作/01~粉</b>	电压回读零点(*10)	2	0	0	R/W	4103	0x1007
读取电压比例系数	电压回读比例低16位	2	0	0	R/W	4104	0x1008
	电压回读比例高16位	2	0	0	R/W R/W	4105 4106	0x1009 0x100A
生丽市 法压例系数	电流回读零点(*10)	2	0	0	R/W	4107	0x100A 0x100B
读取电流比例系数	电流回读比例低16位	_			R/W	4107	
	电流回读比例高16位	2	0	0			0x100C
Vout AD值	读取Vout AD采集值	2	0	0	R/W	4109	0x100D
Iout AD值	读取IOUT AD采集值	2	0	0	R/W	4110	0x100E
		电压电》 I					寄存器地址
名称	说明	电压电流 字节数	<b>流自标</b> 》 <sub>小数点</sub>	<b>定相关</b> :	<b>寄存器</b> 读写	寄存器地址 (十进制)	寄存器地址 (十六进制)
名称 CAL_MODE						寄存器地址	
CAL_MODE	说明 校准模式	字节数	小数点	单位	读写	寄存器地址 (十进制)	(十六进制)
CAL_MODE	说明 校准模式	字节数	小数点	单位 <b>0</b>	读写 R/W	寄存器地址 (十进制) <b>5376</b>	(十六进制) 0x1500
CAL_MODE	说明 校准模式 测量真实值	字节数 2 2	小数点 0 0	单位 0 0	读写 R/W R/W	寄存器地址 (十进制) 5376 5377	(十六进制) 0x1500 0x1501
CAL_MODE  AL_REAL_VALU  CAL_STATUS	说明 校准模式 测量真实值 校准状态	字节数 2 2 2 2	小数点 0 0 0	单位 0 0	读写 R/W R/W	寄存器地址 (十进制) 5376 5377 5378	(十六进制) 0x1500 0x1501 0x1502
CAL_MODE CAL_REAL_VALU CAL_STATUS CAL_VOUT	说明 校准模式 测量真实值 校准状态 产品电压值 产品电流值	字节数 2 2 2 2 2	小数点 0 0 0 0	单位 0 0 0 0	读写 R/W R/W R	寄存器地址 (十进制) 5376 5377 5378 5379	(十六进制) 0x1500 0x1501 0x1502 0x1503

电压电流自标定相关寄存器

名称	说明	字节数	小数点	单位	读写	寄存器地址	寄存器地址
OZONE_Z0_L	校准模式	2	0	0	R/W	1024	0x0400
OZONE_Z0_H	测量真实值	2	0	0	R/W	1025	0x0401
OZONE_A_L	校准状态	2	0	0	R/W	1026	0x0402
OZONE_A_H	产品电压值	2	0	0	R/W	1027	0x0403
OZONE_B_L	产品电流值	2	0	0	R/W	1028	0x0404
OZONE_B_H	产品电压ADC	2	0	0	R/W	1029	0x0405
OZONE_C_L					R/W	1030	0x0406
OZONE_C_H					R/W	1031	0x0407
OZONE_D_L					R/W	1032	0x0408
OZONE_D_H					R/W	1033	0x0409
OZONE_F_L					R/W	1034	0x040A
OZONE_F_H					R/W	1035	0x040B