

**ME3630** 

# WelinkOpen™,SDK 安装开发向导 版本: V1.0 日期: 2018-02-09 LTE 模块




E-mail: ztewelink@zte.com.cn





# 修订历史

版本	日期	描述
V1.0	2018-02-09	第一次发布
		com 03.146.199.12 2019/11811.40:08








# 目录

修订历史	
1. 概述	
2. WELINKOPEN™ SDK 安装	
3. WELINKOPEN™ SDK 开发目录	10
4. 客户程序编译	
5. 制作 UBI 文件系统	
6. 烧录 UBI 文件	
821AF JO31@ QQ. colfu	







# 1. 概述

本文档介绍使用 VMware 虚拟机开发可以运行在 ME3630 模块上的应用程序。

WelinkOpen™ SDK 提供交叉编译链、所需的库文件和头文件、API 和 API 调用示例程序,这些 API 可以实现客户所有的需求。所有的内容将以 VM 虚拟机配置文件的形式提供给客户,客户只需要安装 VMware,然后加载 WelinkOpen™ SDK 提供的 VMX 配置文件,加载成功后启动 ZTEWELINK-Ubuntu16.04 操作系统便可以开发。

WelinkOpen™ SDK 的开发环境位于/opt/welinkopen-x86\_64 目录下,该目录下的 sysroots 目录包含了交叉编译链、库文件、头文件和 API 等。Example 目录包含了 API 的调用示例程序,客户可以参考或直接拷贝所需的代码。示例程序如下:

atcop\_client: 用于发送 AT 命令

data\_client: 用于数据拨号,可以使的 ME3630 Linux 获取 IP 地址上网

dm client: 用于设备管理

gps\_client: 用于获取定位信息

nw\_client: 用于获取模块的网络注册状态

sim\_client: 用于获取 SIM 卡的相关信息

log\_client: 用于将客户程序的 LOG 信息打印到 ME3630 模块的日志系统中,编译保存跟踪

voice\_client: 用于电话语音操作

sms client: 用于收发短信

uart\_client: 用于 mcu 和 ME3630 Linux 之间的通信





## 2. WELINKOPEN™ SDK 安装

如果需要安装虚拟机,按照如下步骤依次执行。如果是真实的 ubuntu 操作系统,则直接跳到第7步。

① WelinkOpen™ SDK 项目将提供虚拟机的相关文件,要使用 WelinkOpen™ SDK 项目虚拟机,首先必须安装 VMware Workstation。



图 2-1 VMware Workstation 主界面

WelinkOpen™ SDK 项目虚拟机的配置文件包括 vmx 和 vmdk 文件。



图 2-2 vmx 和 vmdk 文件

② 打开已安装好的 VMware Workstation,点击 VMware Workstation 主界面的"打开虚拟机"选项。







图 2-3 打开虚拟机选项

③ 选择虚拟机文件目录下的 vmx 文件,点击打开按钮。




图 2-4 选择 vmx 文件

打开成功后, 可看到如下界面。








图 2-5 ZTEWELINK 虚拟机

④ 选中已加载成功的虚拟机"ZTEWELINK-Ubuntu16.04",右键选择"开机"。



图 2-6 打开 ZTEWELINK 虚拟机

⑤ 如果弹出如下界面,请选择"我已复制该虚拟机"。






图 2-7 虚拟机开机弹窗

⑥ 登陆虚拟机。选择虚拟机"ztewelink",输入密码,按下"Enter"键进入虚拟机。密码请联系张云涛,邮箱 zhangyuntao@gosuncn.com 获取。




图 2-8 登陆界面

⑦ 查看 WelinkOpen™ SDK 安装包文件。





安装包"welinkopen-x86 64-armv7a-vfp-neon-toolchain-0.1.sh"如下图所示:

```
ztewelink@ztewelink-ubuntu16: ~/ztewelink_sdk

ztewelink@ztewelink-ubuntu16: ~/ztewelink_sdk$

ztewelink@ztewelink-ubuntu16: ~/ztewelink_sdk$ pwd

/home/ztewelink/ztewelink_sdk

ztewelink@ztewelink-ubuntu16: ~/ztewelink sdk$ ls

welinkopen-x86_64-armv7a-vfp-neon-toolchain-0.1.sh

ztewelink@ztewelink-ubuntu16: ~/ztewelink_sdk$

ztewelink@ztewelink-ubuntu16: ~/ztewelink_sdk$
```

图 2-9 安装包文件

⑧ 在 ubuntu 系统安装 WelinkOpen™ SDK 包。直接运行 WelinkOpen™ SDK 安装包文件 "welinkopen-x86\_64-armv7a-vfp-neon-toolchain-0.1.sh"。出现 "Enter target directory for SDK (default: /opt/welinkopen-x86\_64):",则表示需要客户输入安装目录,安装文件的默认目录是 "/opt/welinkopen-x86\_64",这里我们选择默认目录,直接按"Enter"按键确认。




图 2-10 SDK 路径

9 出现"You are about to install the SDK to "/opt/welinkopen-x86\_64". Proceed[Y/n]?",在后面输入"y",然后按"Enter"按键确认。

```
ztewelink@ztewelink-ubuntu16: ~/ztewelink_sdk × ztewelink@ztewelink-ubuntu16: ~/atcop_client × tewelink@ztewelink-ubuntu16: ~/s ztewelink@ztewelink-ubuntu16: ~\square ztewelink@ztewelink-ubuntu16: ~\square ztewelink@ztewelink-ubuntu16: ~\square ztewelink_sdk/ztewelink-ubuntu16: ~\square ztewelink_sdk\square ztewelink@ztewelink-ubuntu16: ~\square ztewelink_sdk\square \square \square \text{yelinkopen-x86_64-armv7a-vfp-neon-toolchain-0.1.sh}
Enter target directory for SDK (default: /opt/welinkopen-x86_64):
You are about to install the SDK to "/opt/welinkopen-x86_64". Proceed[Y/n]?y
```





#### 图 2-11 安装 SDK

(10) 如果出现输入管理员密码,请输入密码,然后按"Enter"按键安装。

```
② ■ □ ztewelink@ztewelink-ubuntu16: ~/ztewelink_sdk

ztewelink@ztewelink-ubuntu16: ~/ztewelink_sdk$ ls
welinkopen-x86_64-armv7a-vfp-neon-toolchain-0.1.sh
ztewelink@ztewelink-ubuntu16: ~/ztewelink_sdk$
ztewelink@ztewelink-ubuntu16: ~/ztewelink_sdk$ ./welinkopen-x86_64-armv7a-vfp-neo
n-toolchain-0.1.sh
Enter target directory for SDK (default: /opt/welinkopen-x86_64):
You are about to install the SDK to "/opt/welinkopen-x86_64". Proceed[Y/n]?y
[sudo] ztewelink 的密码:
```

图 2-12 管理员密码

安装成功后,出现"SDK has been successfully set up and is ready to be used."字串。

```
Ztewelink@ztewelink-ubuntu16: ~/ztewelink_sdk

Ztewelink@ztewelink-ubuntu16: ~/ztewelink_sdk × Ztewelink@ztewe!ink-ubuntu16: ~/atcop_client × ★ Ztewelink@ztewe!ink-ubuntu16: ~/atcop_client × ★ Ztewelink@ztewe!ink-ubuntu16: ~/atcop_client × ★ Ztewelink@ztewe!ink-ubuntu16: ~/ztewelink_sdk × Ztewelink@ztewelink_ubuntu16: ~/ztewelink_sdk$ Ztewelink@ztewelink-ubuntu16: ~/ztewelink_sdk$ Ztewelink-ubuntu16: ~/ztewelink_sdk$ Ztewelink_sdk$ Ztewelink_s
```

图 2-13 安装 SDK 成功

到此 WelinkOpen™ SDK 安装完成,可直接开发程序。





# 3. WELINKOPEN™ SDK 开发目录

① 打开一个终端,进入到"/opt"目录。 opt 目录下的"welinkopen-x86 64"目录,就是 Openlinux 项目的 编译环境和代码。

```
😰 🖃 🗊 ztewelink@ztewelink-ubuntu16: /opt
ztewelink@ztewelink-ubuntu16:~$
                                            2019/1/18 11:50:08
ztewelink@ztewelink-ubuntu16:~$ cd /opt/
ztewelink@ztewelink-ubuntu16:/opt$ ls
welinkopen-x86_64
ztewelink@ztewelink-ubuntu16:/opt$
ztewelink@ztewelink-ubuntu16:/opt$ pwd
ztewelink@ztewelink-ubuntu16:/opt$
ztewelink@ztewelink-ubuntu16:/opt$
```

图 3-1 代码目录 4

## ② 进入到"/opt/welinkopen-x86 64"目录:

"sysroots"目录是 Openlinux 项目的交叉编译环境。

"oem\_start.sh"用于启动客户程序,必须存放在/ocmapp/etc/目录下。

"ubi tools"是 oemapp 和 oemdata 分区的 web 文件制作工具。

"examples"目录是 atcop、data、gps、rw、dm、sim、sms、voice 客户端的示例程序。

"examples"下面的文件目录和功能见下表:

Example 下目录名称	目录功能		
atcop_client	用于发送 AT 命令		
data_client	用于数据拨号,可以使的 ME3630 Linux 获取 IP 地址上网		
dm_client	用于设备管理		
gps_client	用于获取定位信息		
nw_client	用于获取模块的网络注册状态		
sim_client	用于获取 SIM 卡的相关信息		
log_client	用于将客户程序的 LOG 信息打印到 ME3630 模块的日志系统中, 编译保存跟踪		
voice_client	用于电话语音操作		
Sms_client	用于收发短信		

表 1 目录功能

<sup>&</sup>quot;examples"里面的示例程序展示 API 的使用方法,客户可以参考或拷贝。





```
ztewelink@ztewelink-ubuntu16:/opt/weli... × ztewelink@ztewelink-ubuntu16:/opt/weli... × ztewelink@ztewelink-ubuntu16:/opt/welinkopen-x86_64$
ztewelink@ztewelink-ubuntu16:/opt/welinkopen-x86_64$ pwd
/opt/welinkopen-x86_64
ztewelink@ztewelink-ubuntu16:/opt/welinkopen-x86_64$ ls
environment-setup-armv7a-vfp-neon-oe-linux-gnueabi
examples
oem_start.sh
site-config-armv7a-vfp-neon-oe-linux-gnueabi
sysroots
ubu tools
version-armv7a-vfp-neon-oe-linux-gnueabi
ztewelink@ztewelink-ubuntu16:/opt/welinkopen-x86_64$
ztewelink@ztewelink-ubuntu16:/opt/welinkopen-x86_64$
```

图 3-2 编译环境





## 4. 客户程序编译

下面以 log\_test 可执行程序编译为例。

①将"/opt/welinkopen-x86\_64/examples"下的"log\_client"目录,拷贝一份到"/home/zetwelink"目录下面。 拷贝完成后,将 log\_client 目录改为 log\_test。详细见图 4-1 到图 4-3。

```
stewelink@ztewelink-ubuntu16: /opt/welinkopen-x86_64/examples
ztewelink@ztewelink-ub... ×
                            ztewelink@ztewelink-ub...
ztewelink@ztewelink-ubuntu16:/opt/welinkopen-x86_64/example
ztewelink@ztewelink-ubuntu16:/opt/welinkopen-x86_64/examplé&$
Jrwxr-xr-x 11 root root 4096 1月
                                     29
                                          2018
            5 root root 4096 1月
                                     29 10:51
            4 root root 4096 1月
                                     29
            2 root root 4096 1月
                                     29
            4 root root 4096
                                     29
                                          2018 data
            4 root root 4096
                                     29
                                          2018 dm
drwxr-xr-x
            3 root root 4096
                                     29
           4 root root 4096 1月
                                              log_client/
                                     29
            3 root root 4096 1月
                                     29
                                            18 mcm_voice_client/
            4 root root 4096 1月
                                     29
                                          2018 nw_client/
drwxr-xr-x
                                        2018 sim_client/
drwxr-xr-x 4 root root 4096 1月 29~2018 sim_client/
ztewelink@ztewelink-ubuntu16:/opt介welinkopen-x86_64/examples$
tewelink@ztewelink-ubuntu16:/opt
                                     /welinkopen-x86_64/examples$
```

图 4-1 log\_client 源码

```
ztewelink@ztew... × zwelink@ztew... × ztewelink@ztew... × ztewelink@ztew... × ztewelink@ztew... × ztewelink@ztew... × ztewelink@ztewelink. ztewelink. ztewelink@ztewelink. ztewelink. ztewelink.
```

图 4-2 拷贝 log\_client 目录




图 4-3 log\_test 目录

② log\_test 目录内容如下:

"mcm log client.c"是 log test 客户端的源代码。

"build"是编译之后,生成 log\_test 二进制文件的目录。

"Makefile"是 log\_test 编译规则。

```
ztewelink@ztewelink-ubuntu16:~$
ztewelink@ztewelink-ubuntu16:~\log_test\
ztewelink@ztewelink-ubuntu16:~\log_test$
ztewelink@ztewelink-ubuntu16:~\log_test$ ls
build Makefile mcm_log_client.c
ziewelink@ziewelink-ubuntu16:~\log_test$
ztewelink@ztewelink-ubuntu16:~\log_test$
ztewelink@ztewelink-ubuntu16:~\log_test$
ztewelink@ztewelink-ubuntu16:~\log_test$
ztewelink@ztewelink-ubuntu16:~\log_test$
ztewelink@ztewelink-ubuntu16:~\log_test$
```

图 4-4 log\_test 目录

③进入"/home/zetwelink/log\_test"目录,修改 Makefile 中 SDKTARGETSYSROOT、SDKBUILDROOT 所指的路 径和 C\_SOURCES、TARGET 表示的源文件和目标文件。

SDKTARGETSYSROOT 必须指向"armv7a-vfp-neon-oe-linux-gnueabi"文件目录。

SDKBUILDROOT 必须指向"x86\_64-oesdk-linux"文件目录。

i. 修改 Makefile 中 SDKTARGETSYSROOT、SDKBUILDROOT 所指的路径。

SDKTARGETSYSROOT=/opt/welinkopen-x86\_64/sysroots/armv7a-vfp-neon-oe-linux-gnueabi;

SDKBUILDROOT=/opt/welinkopen-x86\_64/sysroots/x86\_64-oesdk-linux;







ii. 修改 Makefile 中 C SOURCES 指向的源文件,TARGET 指向的目标文件名

C\_SOURCES = mcm\_log\_client.c

TARGET := log\_test

图 4-6 源文件和目标文件

iii. 修改 mcm\_log\_client.c 的相关代码,当 log\_test 在开机运行之后,每隔 3 秒时间,在 logcat 中打印一句"Hello Word!"。

811:50:08





```
int main
(
  int argc,
  char **argv
)
{
    char *str_tmp = "Hello Word!";
    while (1)
    {
       LOGI("%s", str_tmp);
       sleep(3);
    }
    return MCM_LOG_SUCCESS;
}
```

图 4-7 mcm\_log\_client.c 文件内容

④ 在终端输入"make clean",清除编译文件。用"ls"查看编译目录"build"是否被删除。

```
ztewelink@ztewelink-ubuntu16:~/log_test$
ztewelink@ztewelink-ubuntu16:~/log_test$ make clean
rm -fR .dep build
ztewelink@ztewelink-ubuntu16:~/log_test$ ls
Makefile mcm_log_client.c
ztewelink@ztewelink-ubuntu16:~/log_test$
ztewelink@ztewelink-ubuntu16:~/log_test$
ztewelink@ztewelink-ubuntu16:~/log_test$
```

图 4-8 清除界面

⑤ 在终端输入"make",编译 log test 可执行程序。

```
ztewelink@ztewelenk-ubuntu16:~/log_test$
ztewelink@ztewelink-ubuntu16:~/log_test$ make
mkdir -p build
CC build/mcm_log_client.o
arm-oe-linux-gnueabi-gcc -march=armv7-a -mfloat-abi=soft -mfpu=vfp
t/welinkopen-x86_64/sysroots/armv7a-vfp-neon-oe-linux-gnueabi -c
open-x86_64/sysroots/armv7a-vfp-neon-oe-linux-gnueabi/usr/include
d=c99 -MD -MP -MF .dep/mcm_log_client.o.d -Wa,-a,-ad,-alms=build/m
lst mcm_log_client.c -o build/mcm_log_client.o
LN build/log_test
arm-oe-linux-gnueabi-gcc -march=armv7-a -mfloat-abi=soft -mfpu=vfp
```

图 4-9 编译界面

⑥ 如果"make"执行成功,那么编译目录"build"下会编译出二进制文件"log test"。如下图。





```
ztewelink@ztewelink-ubuntu16:~/log_test$
ztewelink@ztewelink-ubuntu16:~/log_test/build$
ztewelink@ztewelink-ubuntu16:~/log_test/build$ ls
log_test mcm_log_client.lst mcm_log_client.o
ztewelink@ztewelink-ubuntu16:~/log_test/build$
ztewelink@ztewelink-ubuntu16:~/log_test/build$
ztewelink@ztewelink-ubuntu16:~/log_test/build$
ztewelink@ztewelink-ubuntu16:~/log_test/build$
```

图 4-10 编译生成的文件

3031@dd;cath 03.136.199.112 00.19111811.





# 5. 制作 UBI 文件系统

① ME3630 将提供两个分区给客户: "oemapp"和"oemdata"。其中,"oemapp"是只读分区。



图 5-1 两个分区文件

i. "oemapp"分区文件系统,目前默认有三个文件目录"bin、lib、etc"。客户可以重新分配"oemapp"分区的文件系统,但 oemapp 下的"etc"目录必须存在。

"bin" 存放可执行文件。

"etc" 存放配置文件。此目录必须存在,目录里面的"oem\_start.sh"用于启动客户程序,模块开机时会调用该脚本。

"lib" 存放库文件。



图 5-2 oemapp 分区文件系统

- ii. "oemdata"分区主要用于存储客户的过程文件。
- ② 在"/home/ztewelink"下创建 oemapp 分区对应的源目录 oemappfs 和 oemappfs 目录下的 3 个子目录 "etc、lib、bin"。

```
ztewelink@ztewelink-ubuntu16:~$
ztewelink@ztewelink-ubuntu16:~$
ztewelink@ztewelink-ubuntu16:~$
ztewelink@ztewelink-ubuntu16:~$ cd oemappfs/
ztewelink@ztewelink-ubuntu16:~/oemappfs$
ztewelink@ztewelink-ubuntu16:~/oemappfs$ mkdir ./{bin,etc,lib}
ztewelink@ztewelink-ubuntu16:~/oemappfs$ ls
bin etc lib
ztewelink@ztewelink-ubuntu16:~/oemappfs$
```

图 5-3 oemappfs 目录

③ 将编译好的 log test 程序,拷贝到"/home/ztewelink/oemappfs/bin"目录下面。

```
ztewelink@ztewelink-ubuntu16:~/oemappfs/bin$
ztewelinkdztewelink/oemappfs/bin
ztewelinkdztewelink-ubuntu16:~/oemappfs/bin$
ztewelink@ztewelink-ubuntu16:~/oemappfs/bin$
cp /home/ztewelink/log_test/build/log_test
./
ztewelinkdztewelink-ubuntu16:~/oemappfs/bin$
ztewelinkdztewelink-ubuntu16:~/oemappfs/bin$
log_test
ztewelinkdztewelink-ubuntu16:~/oemappfs/bin$
ztewelinkdztewelink-ubuntu16:~/oemappfs/bin$
```

图 5-4 oemappfs 的 bin 目录

④ 将客户程序的启动脚本 oem\_start.sh 拷贝到"/home/ztewelink/oemappfs/etc"目录下面。oem\_start.sh 的内容默认为空,需要客户手动添加。

```
ztewelink@ztewelink-ubuntu16:~/oewappfs/etc$
ztewelink@ztewelink/oemappfs/etc$
/home/ztewelink/oemappfs/etc$
ztewelink@ztewelink-ubuntu16:~/oemappfs/etc$
ztewelink@ztewelink-ubuntu16:~/oemappfs/etc$ cp /opt/welinkopen-x86_64/oem_start
.sh ./
ztewelink@ztewelink-ubuntu16:~/oemappfs/etc$ ls
oem_start.sh
ztewelink@ztewelink-ubuntu16:~/oemappfs/etc$
ztewelink@ztewelink-ubuntu16:~/oemappfs/etc$
```

图 5-5 oemappfs 的 etc 目录

⑤ 将 "log\_test" 可执行程序,添加在开机启动脚本列表中。修改启动脚本 "/home/ztewelink/oemappfs/etc/oem\_start.sh"。





39/11811:50:08



### #!/bin/sh

# To do for customers.

/oemapp/bin/log\_test &

图 5-6 oemappfs 的 etc 目录

- (6) "oemapp"和"oemdata"ubi 文件系统的制作方法。
  - i. ubi 文件系统制作工具在"/opt/welinkopen-x86\_64/ubi\_tools/"目录下。

"make ubi.sh" 用于生成"oemapp"和"oemdata"分区的 ubi 文件。

"oemapp output" 存储"oemapp"分区 ubi 文件。

"oemdata\_output" 存储"oemdata"分区 ubi 文件。

```
ztewelink@ztewelink-ubuntu16:/opt/welinkopen-x86_64/ubi_tools
ztewelink@ztewelink-ubuntu16:/opt/welinkopen-x86_64/ubi_tools$
ztewelink@ztewelink-ubuntu16:/opt/welinkopen-x86_64/ubi_tools$ pwd
/opt/welinkopen-x86_64/ubi_tools$ ls
ztewelink@ztewelink-ubuntu18:/opt/welinkopen-x86_64/ubi_tools$ ls
make_ubi.sh
my_ubi.cfa
oemdata_output 文件系统工具使用说明.docx
ubinize
ztewelink@ztewelink-ubuntu16:/opt/welinkopen-x86_64/ubi_tools$
ztewelink@ztewelink-ubuntu16:/opt/welinkopen-x86_64/ubi_tools$
```

图 5-7 制作 ubi 文件目录

ii."make ubi.sh"脚本用于自动生成"oemapp"和"oemdata"分区 ubi 文件。

"OEMAPP INPUT FILE" 指定生成 oemapp 分区文件系统的源目录,默认为空。

"OEMDATA\_INPUT\_FILE"指定生成 oemdata 分区文件系统的源目录,默认为空。

当"OEMAPP\_INPUT\_FILE"或"OEMDATA\_INPUT\_FILE"变量的值为空时,不生成对应的 ubi 文件。



```
make_ubi.sh (/opt/welinkopen-x86_64/ubi_tools) - gedit

##!/bin/bash

CUR_PATH=`pwd`

##++ oemdata +++
OEMDATA_INPUT_FILE=|
OEMDATA_OUTPUT_FILE_UBIFS="${CUR_PATH}/oemdata_output"
OEMDATA_OUTPUT_FILE_UBIFS="${OEMDATA_OUTPUT_FILE_PATH}/oem-datafs.ubifs"
OEMDATA_OUTPUT_FILE_FINAL_UBI="${OEMDATA_OUTPUT_FILE_PATH}/oem-datafs.ubi"
OEMDATA_UBINIZE_CFG="${OEMDATA_OUTPUT_FILE_PATH}/obinize_oem-data.cfg"

MK_OEMDATA_UBIFS_ARGS="-m 2048 -e 126976 -c 280 -F"
MK_OEMDATA_UBINIZE_ARGS="-m 2048 -p 128KiB -s 2048 -c 280"
OEMDATA_VOLUME_SIZE="27MiB"

#--- oemdata ---

#+++ oemapp_+++
DEMAPP_OUTPUT_FILE_DATH="${CUR_PATH}/oemapp_output"
OEMAPP_OUTPUT_FILE_PATH="${CUR_PATH}/oemapp_output"
OEMAPP_OUTPUT_FILE_FINAL_UBI="${OEMAPP_OUTPUT_FILE_PATH}/oem-appfs.ubi"
OEMAPP_OUTPUT_FILE=FINAL_UBI="${OEMAPP_OUTPUT_FILE_PATH}/oem-appfs.ubi"
OEMAPP_UBINIZE_CFG="${OEMAPP_OUTPUT_FILE_PATH}/oem-appfs.ubi"
OEMAPP_UBINIZE_ARGS="-m 2048 -e 126976 -c 680 -F"
MK_OEMAPP_UBINIZE_ARGS="-m 2048 -e 126976 -c 680 -F"
MK_OEMAPP_UBINIZE_ARGS="-m 2048 -p 128KiB -s 2048 -c 680"

#--- oemapp ---

\[
\begin{align*}
\text{MS_OEMAPP_UBINIZE_ARGS="-m 2048 -e 126976 -c 680 -F" \\
MK_OEMAPP_UBINIZE_ARGS="-m 2048 -p 128KiB -s 2048 -c 680"

#--- oemapp ---

\end{align*}
\text{MS_OEMAPP_UBINIZE_ARGS="-m 2048 -e 126976 -c 680 -F" \\
MK_OEMAPP_UBINIZE_ARGS="-m 2048 -e 126976 -c 680 -F" \\
MS_OEMAPP_UBINIZE_ARGS="-m 2048 -e 126976 -c 680 -F" \\
MS_OEMAPP_UBINIZE_ARGS=
```

iii. 在"make\_ubi.sh"里面,添加"oemapp"和"oemdata"分区的源目录。

如果只添加"oemapp"分区的源目录,则只生成"cemapp"分区的 ubi 文件。

如果只添加"oemdata"分区的源目录,则只生成"oemdata"分区的 ubi 文件。

这里我们只添加"oemapp"分区的源目录

```
#+++ oemapp +++

DEMAPP INPUT FILE="/home/ztewelink/oemappfs"

OEMAPP_OUTPUT_FILE_PATH="${CUR_PATH}/oemapp_output"

OEMAPP_OUTPUT_FILE_UBITS="${OEMAPP_OUTPUT_FILE_PATH}/oem-appfs.ubifs"

OEMAPP_OUTPUT_FILE_FINAL_UBI="${OEMAPP_OUTPUT_FILE_PATH}/oem-appfs.ubi"

OEMAPP_UBINIZE_CFG= ${OEMAPP_OUTPUT_FILE_PATH}/ubinize_oem-app.cfg"

MK_OEMAPP_UBIFS= RGS="-m 2048 -e 126976 -c 680 -F"

MK_OEMAPP_UBINIZE_ARGS="-m 2048 -p 128KiB -s 2048 -c 680"

OEMAPP_VOLUME_SIZE="77MiB"

#--- oemapp ---
```

图 5-9 oemapp ubi 依赖的源文件路径

iv. 执行"make\_ubi.sh"脚本,生成"oemapp"分区的 ubi 文件"oem-appfs.ubi",可以进入"oemapp\_output"目录查看。





图 5-10 生成 oemapp ubi 文件





# 6. 烧录 UBI 文件

①. 将"oemapp"分区的"oemapps-appfs.ubi"文件取出,放到 windows 电脑的某个位置。这里选择放在"D:\tmp\_file"下面。




图 6-1 ubi 文件位置

②. 使用"adb reboot bootloader",将 ME3630 切换到 fastboot 模式。



图 6-2 切换 fastboot 模式

③. 如果切换 fastboot 模式成功,会出现 ADB 口。







④. 使用"fastboot flash oemapp D:\tmp\_file\oem-appfs.ubi" 命令,烧录 oemapp 分区的"oem-appfs.ubi" 文件。



图 6-4 烧录 UBI 文件

(5). 使用"fastboot reboot"重启设备。

图 6-5 重启设备

⑥. 使用"adb shell"进入设备,然后到"/oemapp/bin"目录查看 log\_test 的位置是否正确。



```
adb_tool - adb shell

/ #

/ #

/ # cd /oemapp/bin/
/oemapp/bin #

/oemapp/bin #

/oemapp/bin #

/oemapp/bin #

/oemapp/bin #

/oemapp/etc #
```

图 6-6 烧录的 log\_test 客户端

⑦. 使用"ps"命令,查看开机之后,log\_test程序是否已经自启动。

图 6-7 log\_test 程序

图. 使用"logcat"命令查看 log test 程序 log 输出,每隔 3 秒 log\_test 程序打印一句"Hello Word!"。见下图。

```
# logcat ! grep Hello

I/ZIE_LOG ( 837): Hello Word!

I/ZTE_LOG ( 839): Hello Word!
```

图 6-8 log\_test 程序

以上通过图文结合的方式,详细说明了 WelinkOpen™ SDK 安装包从安装到开发,再到编译,最后将程序烧录到板子的四个过程。旨在指导客户更好更快地开发项目。