

5: 当车窗不工作时, RRWndRunSts=0x0: Window stop

2.3 灯光控制

灯光控制包括开关按键背光灯、把手迎宾灯、后视镜转向灯、后视镜选择指示灯、儿童锁指示灯。

2.3.1 硬线信号定义

硬线输入输出信号表 (●标配, △预留, /非配)

FLDC U	FRDC U	RLDCU	RRDC U	信号中文描述	信号值定义
●	●	●	●	开关背光灯	低电平: OFF 高电平: ON
●	●	●	●	把手迎宾灯	低电平: OFF 高电平: ON
●	●	/	/	后视镜转向灯	低电平: OFF 高电平: ON
●	/	/	/	左侧后视镜选择指示灯	低电平: OFF 高电平: ON
●	/	/	/	右侧后视镜选择指示灯	低电平: OFF 高电平: ON
●	/	/	/	左侧儿童锁指示灯	低电平: OFF 高电平: ON

/	/	/	/	右侧儿童锁指示灯	低电平：OFF 高电平：ON
•	•	•	•	门灯	低电平：OFF 高电平：ON

2.3.2 开关背光灯

功能概述：DCU 控制车门区域开关背光灯点亮/熄灭。

前置条件： CAN 通信正常。

2.3.2.1 左前门开关背光灯点亮

7488-1315 - 触发条件：收到 XCU 发送的 SwBkLghtCmd=0x1-0x64；

执行输出：FLDCU 根据 SwBkLghtCmd 信号的占空比驱动车门区域开关背光灯点亮，并发送开关背光灯驱动状态：

FLDoor_BackLghtDrvSts（0x1-0x64）

2.3.2.2 左前门开关背光灯熄灭

7488-2381 - 触发条件：收到 XCU 发送的 SwBkLghtCmd≠0x1-0x64。

执行输出：FLDCU 关闭开关背光灯，并发送 FLDoor_BackLghtDrvSts=0x0

7488-2400 - 注：若 XCU 发送信号 SwBkLghtCmd 超时，则值保持上一状态。

2.3.2.3 左前门开关背光灯故障诊断

7488-2378 - 1：当 FLDCU 检测到开关背光灯短路后，立即切断相应输出口（FLDoor_BackLghtDrvSts=0x0），通过总线报文发送故障消息：FLDoor_BackLghtFlrSts=0x2: Short Circuit，之后当电源模式发生切换后，若满足激活才可继续工作；

7488-2888 - 2：当检测到开关背光灯开路后，输出口驱动逻辑不受影响，通过总线报文发送故障消息：FLDoor_BackLghtFlrSts=0x1: Open Circuit；

3：当左前门开关背光灯无故障时，发送 FLDoor_BackLghtFlrSts=0x0 No Failure

2.3.2.4 右前门开关背光灯点亮

7488-1316 - 触发条件：收到 XCU 发送的 SwBkLghtCmd=0x1-0x64；

执行输出：FRDCU 根据 SwBkLghtCmd 信号的占空比驱动车门区域开关背光灯点亮，并发送开关背光灯驱动状态：

FRDoor_BackLghtDrvSts（0x1-0x64）

2.3.2.5 右前门开关背光灯熄灭

7488-2398 - 触发条件：收到 XCU 发送的 SwBkLghtCmd≠0x1-0x64。

执行输出：FRDCU 关闭开关背光灯，并发送 FRDoor_BackLghtDrvSts=0x0

7488-2887 - 注：若 XCU 发送信号 SwBkLghtCmd 超时，则值保持上一状态。

2.3.2.6 右前门开关背光灯故障诊断

7488-2889 - 1：当 FLDCU 检测到开关背光灯短路后，立即切断相应输出口（FRDoor_BackLghtDrvSts=0x0），通过总线报文发送故障消息：FRDoor_BackLghtFlrSts=0x2: Short Circuit，之后当电源模式发生切换后，若满足激活才可继续工作；

7488-2890 - 2：当检测到开关背光灯开路后，~~输出口驱动逻辑不受影响，通过总线报文发送故障消息：FRDoor_BackLghtFlrSts=0x1: Open Circuit；~~

7488-5610 - 3：当右前门开关背光灯无故障时，发送 FRDoor_BackLghtFlrSts=0x0 No Failure

2.3.2.7 左后门开关背光灯点亮

7488-9366 - 触发条件：收到 XCU 发送的 SwBkLghtCmd=0x1-0x64；

执行输出：RLDCU 根据 SwBkLghtCmd 信号的占空比驱动车门区域开关背光灯点亮，并发送开关背光灯驱动状态：

RLDoor_BackLghtDrvSts（0x1-0x64）

2.3.2.8 左后门开关背光灯熄灭

7488-9368 - 触发条件：收到 XCU 发送的 SwBkLghtCmd≠0x1-0x64。

执行输出：RLDCU 关闭开关背光灯，并发送 RLDoor_BackLghtDrvSts=0x0

注：若 XCU 发送信号 SwBkLghtCmd 超时，则值保持上一状态。

2.3.2.9 左后门开关背光灯故障诊断

7488-9367 - 1：当 RLDCU 检测到开关背光灯短路后，立即切断相应输出口（RLDoor_BackLghtDrvSts=0x0），通过总线报文发送故障消息：RLDoor_BackLghtFlrSts=0x2: Short Circuit，之后当电源模式发生切换后，若满足激活才可继续工作；

2：当门开关背光灯无故障时，发送 RLDoor_BackLghtFlrSts=0x0 No Failure

2.3.2.10 右后门开关背光灯点亮

7488-9365 - 触发条件：收到 XCU 发送的 SwBkLghtCmd=0x1-0x64；

执行输出：RRDCU 根据 SwBkLghtCmd 信号的占空比驱动车门区域开关背光灯点亮，并发送开关背光灯驱动状态：

RRDoor_BackLghtDrvSts（0x1-0x64）

2.3.2.11 右后门开关背光灯熄灭

7488-9364 - 触发条件：收到 XCU 发送的 SwBkLghtCmd≠0x1-0x64。

执行输出：RRDCU 关闭开关背光灯，并发送 RRDoor_BackLghtDrvSts=0x0

注：若 XCU 发送信号 SwBkLghtCmd 超时，则值保持上一状态。

2.3.2.12 右后门开关背光灯故障诊断

7488-9363 - 1：当 RRDCU 检测到开关背光灯短路后，立即切断相应输出口（RRDoor_BackLghtDrvSts=0x0），通过总线报文发送故障消息：RRDoor_BackLghtFlrSts=0x2: Short Circuit，之后当电源模式发生切换后，若满足激活才可继续工作；

2：当右前门开关背光灯无故障时，发送 RRDoor_BackLghtFlrSts=0x0 No Failure

2.3.3 门把手迎宾灯（not for X04）

功能概述：DCU 控制门把手迎宾灯点亮/熄灭。

7488-8367 - X04：不响应把手迎宾灯指令，FL/FRDoorHadlLghtDrvSts=0x0: Inactive, FL/FRDoorHadlLghtFlrSts=0x3 reserved;

2.3.3.1 左前门把手迎宾灯点亮

7488-2421 - 触发条件：a||b

a、FLDCU 收到 XCU 发送的 HadlLghtCmd=0x1: ON。

b、FLDCU 收到门把手灯点亮命令：FLDoorHadlLghtCmd=0x1 ON

执行输出：FLDCU 驱动把手迎宾灯点亮，并发送门把手灯驱动状态：FLDoorHadlLghtDrvSts=0x1: Active

7488-3652 - 备注：

- 1、如果 HadlLghtCmd 信号超时，则认为 HadlLghtCmd=0x0 OFF，无效。响应 FLDoorHadlLghtCmd 命令。
- 2、如果 FLDoorHadlLghtCmd 超时，则认为 FLDoorHadlLghtCmd=0x0 OFF 无效。响应 HadlLghtCmd 命令。
- 3、如果 HadlLghtCmd 信号和 FLDoorHadlLghtCmd 都超时，则认为两个命令都无效，门把手迎宾灯熄灭。

2.3.3.2 左前门把手迎宾灯熄灭

7488-2406 - 触发条件：1&2

1、FLDCU 收到 XCU 发送的 HadlLghtCmd=0x0: OFF。

2、FLDCU 收到门把手灯点亮命令：FLDoorHadlLghtCmd=0x0 OFF；

执行输出：FLDCU 驱动把手迎宾灯熄灭，并发送门把手灯驱动状态：FLDoorHadlLghtDrvSts=0x0: Inactive

2.3.3.3 左前门把手迎宾灯故障诊断

7488-2405 - 1: 若门把手迎宾灯无故障, 则发送 FLDoorHadlLghtFlrSts=0x0: No Failure

7488-2891 - 2: 当 FLDCU 检测到门把手迎宾灯短路后, 立即切断相应输出口 (FLDoorHadlLghtDrvSts=0x0), 通过总线报文发送故障消息: FLDoorHadlLghtFlrSts=0x2: Short Circuit, 之后当电源模式发生切换后, 若满足激活才可继续工作;

7488-2892 - 3: 当检测到门把手迎宾灯开路后, 输出口驱动逻辑不受影响, 通过总线报文发送故障消息: ~~FLDoorHadlLghtFlrSts=0x1: Open Circuit.~~

2.3.3.4 右前门把手迎宾灯点亮

7488-2418 - 触发条件: a||b

a、FRDCU 收到 XCU 发送的 HadlLghtCmd=0x1: ON。

b、FRDCU 收到门把手灯点亮命令: FRDoorHadlLghtCmd=0x1 ON。

执行输出: FRDCU 收到驱动把手迎宾灯点亮, 并发送门把手灯驱动状态: FRDoorHadlLghtDrvSts=0x1: Active

7488-3653 - 备注:

1、如果 HadlLghtCmd 信号超时, 则认为 HadlLghtCmd=0x0 OFF, 无效。响应 FRDoorHadlLghtCmd 命令。

2、如果 FRDoorHadlLghtCmd 超时, 则认为 FRDoorHadlLghtCmd=0x0 OFF 无效。响应 HadlLghtCmd 命令。

3、如果 HadlLghtCmd 信号和 FRDoorHadlLghtCmd 都超时, 则认为两个命令都无效, 门把手迎宾灯熄灭。

2.3.3.5 右前门把手迎宾灯熄灭

7488-2379 - 触发条件: 1&2

1、FRDCU 收到 XCU 发送的 HadlLghtCmd=0x0: OFF。

2、FRDCU 收到门把手灯点亮命令: FRDoorHadlLghtCmd=0x0 OFF;

执行输出: FRDCU 驱动把手迎宾灯熄灭, 并发送门把手灯驱动状态: FRDoorHadlLghtDrvSts=0x0: Inactive

2.3.3.6 右前门把手迎宾灯故障诊断

7488-2899 - 1: 若门把手迎宾灯无故障, 则发送 FRDoorHadlLghtFlrSts=0x0: No Failure

2: 当 FRDCU 检测到门把手迎宾灯短路后, 立即切断相应输出口 (FRDoorHadlLghtDrvSts=0x0), 通过总线报文发送故障消息: FRDoorHadlLghtFlrSts=0x2: Short Circuit, 之后当电源模式发生切换后, 若满足激活才可继续工作;

7488-2897 - 3: ~~当检测到门把手迎宾灯开路后, 输出口驱动逻辑不受影响, 通过总线报文发送故障消息:~~

~~RLDoorHadlLghtFlrSts=0x1: Open Circuit;~~

2.3.3.7 左后门把手迎宾灯点亮

7488-9362 - 触发条件: a||b

a、RLDCU 收到 XCU 发送的 HadlLghtCmd=0x1: ON。

b、RLDCU 收到门把手灯点亮命令: RLDoorHadlLghtCmd=0x1 ON

执行输出: RLDCU 驱动把手迎宾灯点亮, 并发送门把手灯驱动状态: RLDoorHadlLghtDrvSts=0x1: Active

备注:

- 1、如果 HadlLghtCmd 信号超时, 则认为 HadlLghtCmd=0x0 OFF, 无效。响应 RLDoorHadlLghtCmd 命令。
- 2、如果 RLDoorHadlLghtCmd 超时, 则认为 RLDoorHadlLghtCmd=0x0 OFF 无效。响应 HadlLghtCmd 命令。
- 3、如果 HadlLghtCmd 信号和 RLDoorHadlLghtCmd 都超时, 则认为两个命令都无效, 门把手迎宾灯熄灭。

2.3.3.8 左后门把手迎宾灯熄灭

7488-9361 - 触发条件: 1&2

1、RLDCU 收到 XCU 发送的 HadlLghtCmd=0x0: OFF。

2、RLDCU 收到门把手灯点亮命令: RLDoorHadlLghtCmd=0x0 OFF;

执行输出: RLDCU 驱动把手迎宾灯熄灭, 并发送门把手灯驱动状态: RLDoorHadlLghtDrvSts=0x0: Inactive

2.3.3.9 左后门把手迎宾灯故障诊断

7488-9360 - 1: 若门把手迎宾灯无故障, 则发送 RLDoorHadlLghtFlrSts=0x0: No Failure

2: 当 RLDCU 检测到门把手迎宾灯短路后, 立即切断相应输出口 (RLDoorHadlLghtDrvSts=0x0), 通过总线报文发送故障消息: RLDoorHadlLghtFlrSts=0x2: Short Circuit, 之后当电源模式发生切换后, 若满足激活才可继续工作;

2.3.3.10 右后门把手迎宾灯点亮

7488-9387 - 触发条件: a||b

a、RRDCU 收到 XCU 发送的 HadlLghtCmd=0x1: ON。

b、RRDCU 收到门把手灯点亮命令: RRDoorHadlLghtCmd=0x1 ON

执行输出: RLDCU 驱动把手迎宾灯点亮, 并发送门把手灯驱动状态: RRDoorHadlLghtDrvSts=0x1: Active

备注:

- 1、如果 HadlLghtCmd 信号超时, 则认为 HadlLghtCmd=0x0 OFF, 无效。响应 RRDoorHadlLghtCmd 命令。
- 2、如果 RRDoorHadlLghtCmd 超时, 则认为 RRDoorHadlLghtCmd=0x0 OFF 无效。响应 HadlLghtCmd 命令。
- 3、如果 HadlLghtCmd 信号和 RLDoorHadlLghtCmd 都超时, 则认为两个命令都无效, 门把手迎宾灯熄灭。

2.3.3.11 右后门把手迎宾灯熄灭

7488-9385 - 触发条件：1&2

1、RRDCU 收到 XCU 发送的 HadlLghtCmd=0x0: OFF。

2、RRDCU 收到门把手灯点亮命令：RRDoorHadlLghtCmd=0x0 OFF；

执行输出：RRDCU 驱动把手迎宾灯熄灭，并发送门把手灯驱动状态：RRDoorHadlLghtDrvSts=0x0: Inactive

2.3.3.12 右后门把手迎宾灯故障诊断

7488-9383 - 1: 若门把手迎宾灯无故障，则发送 RRDoorHadlLghtFlrSts=0x0: No Failure

2: 当 RRDCU 检测到门把手迎宾灯短路后，立即切断相应输出口（RRDoorHadlLghtDrvSts=0x0），通过总线报文发送故障消息：RRDoorHadlLghtFlrSts=0x2: Short Circuit，之后当电源模式发生切换后，若满足激活才可继续工作；

2.3.4 后视镜转向灯

功能概述：前门 DCU 控制后视镜上的转向灯点亮/熄灭。

前置条件：CAN 通信正常；

2.3.4.1 左后视镜转向灯点亮

7488-2910 - 触发条件：a&b

a. FLDCU 收到 FBCM 发送的 LTurnLghtCmd=0x1: ON；

b. E2E 校验通过。

执行输出：

FLDCU 驱动左后视镜转向灯点亮并发送后视镜左侧转向灯驱动状态：MirLTurnLghtDrvSts = 0x1: Active；

2.3.4.2 左后视镜转向灯熄灭

7488-2993 - 触发条件：a||b||c

a. FLDCU 收到 FBCM 发送的 LTurnLghtCmd=0x0: OFF；

b. E2E 校验失败；

c. LTurnLghtCmd 信号超时。

执行输出：

FLDCU 驱动左后视镜转向灯熄灭并发送后视镜左侧转向灯驱动状态：MirLTurnLghtDrvSts = 0x0: Inactive；

2.3.4.3 左后视镜转向灯故障诊断

7488-2917 - 1. 若左后视镜转向灯无故障，则发送 MirLTurnLghtDrvFlt=0x0: No Failure；

7488-2914 - 2. 当 FLDCU 检测到左后视镜转向灯短路后，立即切断相应输出口（MirLTurnLghtDrvSts=0x0），并通过总线报文发送故障消息：MirLTurnLghtDrvFlt= 0x2: Short Circuit，之后当电源模式发生切换后，若满足激活条件，才可继续工作。

7488-2915 - 3.当 FLDCU 检测到左后视镜转向灯开路后，输出口驱动逻辑不受影响，通过总线报文发送故障消息：
~~MirLTurnLghtDrvFlt= 0x1: Open Circuit；~~

2.3.4.4 右后视镜转向灯点亮

7488-2966 - 触发条件：a&b

a. 收到 FBCM 发送的 RTurnLghtCmd=0x1: ON；

b. E2E 校验通过。

执行输出：

FRDCU 驱动右侧外后视镜转向灯点亮并发送后视镜右侧转向灯驱动状态：MirRTurnLghtDrvSts = 0x1: Active；

2.3.4.5 右后视镜转向灯熄灭

7488-2992 - 触发条件：a||b||c

a.收到 FBCM 发送的 RTurnLghtCmd=0x1: OFF；

b. E2E 校验失败；

c. RTurnLghtCmd 信号超时

执行输出：

FRDCU 驱动右侧外后视镜转向灯熄灭并发送后视镜右侧转向灯驱动状态：MirRTurnLghtDrvSts = 0x0: Inactive；

2.3.4.6 右后视镜转向灯故障诊断

7488-2962 - 1. 若右后视镜转向灯无故障，则发送 MirRTurnLghtDrvFlt=0x0: No Failure；

7488-2959 - 2. 当 FRDCU 检测到左后视镜转向灯短路后，立即切断相应输出口（MirRTurnLghtDrvSts=0x0），并通过总线报文发送故障消息：MirRTurnLghtDrvFlt= 0x2: Short Circuit，之后当电源模式发生切换后，若满足激活条件，才可继续工作。

7488-2960 - 3.当 FRDCU 检测到左后视镜转向灯开路后，输出口驱动逻辑不受影响，通过总线报文发送故障消息：
~~MirRTurnLghtDrvFlt= 0x1: Open Circuit；~~

2.3.5 后视镜选择指示灯

功能概述：后视镜选择开关按下，FLDCU 驱动对应侧开关指示灯点亮。

2.3.5.1 左后视镜选择指示灯点亮

7488-2956 - 前置条件：1、左后视镜选择指示灯处于熄灭状态

2、电源模式 ACC/ON 档

触发条件：左后视镜选择开关被按下

执行输出：

1:FLDCU 驱动后视镜选择指示灯点亮，并发送点亮状态：LMirSelSwLEDIndrDrvSts=0x1:Active; LMirSelIndcLampCmd=0x1:

Working

2:指示灯点亮计时 3min

3: 3min 内按下任一后视镜调节开关（从无效到有效），则重新计时 3min

2.3.5.2 左后视镜选择指示灯熄灭

7488-2957 - 前置条件：1、左后视镜选择指示灯处于激活状态

2、电源模式 ACC/ON 档

触发条件：a||b||c

a. 3min 计时到；

b. 左或右后视镜选择开关再次按下；

~~c. FLDCU 睡眠；~~

执行输出：FLDCU 驱动后视镜选择指示灯熄灭；并发送熄灭状态：

LMirSelSwLEDIndrDrvSts=0x0:Inactive; LMirSelIndcLampCmd=0x0: Not Work

2.3.5.3 左后视镜选择指示灯故障诊断

7488-2953 - 1、若左后视镜选择指示灯无故障，则发送 LMirSelSwLEDIndrFlt=0x0: Normal;

7488-2954 - 2、FLDCU 检测到左后视镜选择指示灯短路后，则立即切断相应输出口（LMirSelSwLEDIndrDrvSts=0x0），并通过总线报文发送：LMirSelSwLEDIndrFlt =0x1: Failure，之后当电源模式发生切换后，若满足激活条件，才可以继续工作。

~~**7488-2951** - 3、FLDCU 检测到左后视镜选择指示灯开路后，输出口驱动逻辑不受影响，并通过总线报文发送：~~

~~LMirSelSwLEDIndrFlt~~

~~=0x1: Failure~~

2.3.5.4 右后视镜选择指示灯点亮

7488-2955 - 前置条件：1、右后视镜选择指示灯处于熄灭状态

2、电源模式 ACC/ON 档

触发条件：右后视镜选择开关被按下

执行输出：

1：FLDCU 驱动后视镜选择指示灯点亮，并根据后视镜选择指示灯的点亮状态发送：

RMirSelSwLEDIndrDrvSts=0x1:Active; RMirSelIndcLampCmd=0x1: Working

2:指示灯点亮计时 3min

3: 3min 内按下任一后视镜调节开关（从无效到有效），则重新计时 3min

2.3.5.5 右后视镜选择指示灯熄灭

7488-2952 -前置条件：1、右后视镜选择指示灯处于激活状态

2、电源模式 ACC/ON 档

触发条件：a||b||c

a. 3min 计时到；

b. 左或右后视镜选择开关再次按下。

~~c. FLDCU 睡眠~~

执行输出：FLDCU 驱动右后视镜选择指示灯熄灭；并根据右后视镜选择指示灯的熄灭状态发送：

RMirSelSwLEDIndrDrvSts=0x0:Inactive; RMirSelIndcLampCmd=0x0: Not Work

2.3.5.6 右后视镜选择指示灯故障诊断

7488-2948 - 1、若右后视镜选择指示灯无故障，则发送 RMirSelSwLEDIndrFlt=0x0: Normal;

7488-2950 - 2、FLDCU 检测到右后视镜选择指示灯短路后，则立即切断相应输出口（RMirSelSwLEDIndrDrvSts=0x0），并通过总线报文发送：RMirSelSwLEDIndrFlt =0x1:Failure，之后当电源模式发生切换后，若满足激活条件，才可以继续工作。

~~**7488-2949** - 3、FLDCU 检测到右后视镜选择指示灯开路后，输出口驱动逻辑不受影响，并通过总线报文发送：~~

~~RMirSelSwLEDIndrFlt~~

~~=0x1: Failure。~~

7488-3004 - 注：左右后视镜选择开关指示灯共用一个 3min 计时器

2.3.6 儿童锁指示灯

功能概述：FLDCU 根据收到的 RLDCU 和 RRDCU 发送的儿童锁状态信号驱动儿童锁指示灯点亮/熄灭。

前置条件：

a: 系统电压 9-16V;

b: CAN 通信正常。

2.3.6.1 儿童锁指示灯点亮

7488-3650 - 触发条件: a||b||c||

~~1、FLDCU 收到 FBCM 发送儿童锁闭锁的信号: LChildProtnLckSts=0x1: Locked。~~

~~2、FLDCU 收到 FBCM 发送儿童锁闭锁的信号: RChildProtnLckSts=0x1: Locked~~

a. ChildLckCfgFdbk 为 0x0: BothSide, 且左右儿童锁状态为闭锁

b. ChildLckCfgFdbk 为 0x1: Only Left, 且左儿童锁状态为闭锁, 右儿童锁状态为解锁

c. ChildLckCfgFdbk 为 0x2: Only Right, 且左儿童锁状态为解锁, 右儿童锁状态为闭锁

当任意儿童锁处于闭锁状态点亮儿童锁指示灯

W01/W01B

左侧儿童锁状态信号: FBCM_LChildProtnLckSts, 0x1: Locked

右侧儿童锁状态信号: ~~FBCM_RChildProtnLckSts~~, 0x1: Locked

X04

左侧儿童锁状态信号: FBCM_LChildProtnLckSts, 0x1: Locked

右侧儿童锁状态信号: ~~RBCM_RChildProtnLckSts~~, 0x1: Locked

7488-9381 - W03:

左侧儿童锁状态信号: RLChildProtnLckSts, 0x1: Locked

右侧儿童锁状态信号: RRChildProtnLckSts, 0x1: Locked

7488-9379 - W04:

左侧儿童锁状态信号: FBCM_LChildProtnLckSts, 0x1: Locked

右侧儿童锁状态信号: RBCM_RChildProtnLckSts, 0x1: Locked

7488-8589 - 执行输出:FLDCU 驱动儿童锁指示灯点亮。并发送儿童锁指示灯状态信号:LChildProtnLckIndrDrvSts=0x1: Active。

2.3.6.2 儿童锁指示灯熄灭

7488-2967 - 触发条件: a&b

a. DCU 休眠;

~~b. FLDCU 收到 FBCM 发送的儿童锁状态为解锁: LChildProtnLckSts=0x0: UnLocked。~~

~~c. FLDCU 收到 FBCM 发送的儿童锁状态为解锁: RChildProtnLckSts=0x0: UnLocked~~

b. 1, 2, 3 触发条件均不满足

1. ChildLckCfgFdbk 为 0x0: BothSide, 且左右儿童锁状态为闭锁
2. ChildLckCfgFdbk 为 0x1: Only Left, 且左儿童锁状态为闭锁, 右儿童锁状态为解锁
3. ChildLckCfgFdbk 为 0x2: Only Right, 且左儿童锁状态为解锁, 右儿童锁状态为闭锁

W01/W01B

左侧儿童锁状态信号: FBCM_LChildProtnLckSts, 0x0: UnLocked

右侧儿童锁状态信号: FBCM_RChildProtnLckSts, 0x0: UnLocked

X04

左侧儿童锁状态信号: FBCM_LChildProtnLckSts, 0x0: UnLocked

右侧儿童锁状态信号: RBCM_RChildProtnLckSts, 0x0: UnLocked

7488-9378 - W03:

左侧儿童锁状态信号: RLChildProtnLckSts, 0x1: Locked

右侧儿童锁状态信号: RRChildProtnLckSts, 0x1: Locked

7488-9377 - W04:

左侧儿童锁状态信号: FBCM_LChildProtnLckSts, 0x1: Locked

右侧儿童锁状态信号: RBCM_RChildProtnLckSts, 0x1: Locked

7488-8965 -

执行输出: FLDCU 驱动儿童锁指示灯熄灭, 并发送儿童锁指示灯状态信号: LChildProtnLckIndrDrvSts=0x0: Inactive

2.3.6.3 儿童锁指示灯故障诊断

7488-2980 - 1、若儿童锁指示灯无故障, 则发送 LChildProtnLckIndrFlt= 0x0: Normal;

7488-2981 - 2、FLDCU 检测到儿童锁状态指示灯短路后, 立即切断相应输出口 (LChildProtnLckIndrDrvSts=0x0), 并通过总线报文发送: LChildProtnLckIndrFlt= 0x1: Failure, 之后当电源模式发生切换后, 若满足激活条件, 才可以继续工作。

7488-2978 - 3、FLDCU 检测到儿童锁指示灯开路后, 输出口驱动逻辑不受影响, 并通过总线报文发送: LChildProtnLckIndrFlt= 0x1: Failure。

7488-2979 - 4、FLDCU 睡眠后, 不需要存储指示灯状态。

2.3.7 门灯

功能概述： 门模块根据节电命令和门开状态，控制门灯的点亮和熄灭。

2.3.7.1 左前门灯状态

左前门灯点亮

7488-3714 - 触发条件： 1&2

1、当节电控制命令 PwrCtrlCmd=0x1 ON

2、车门打开： FLDoorSts=0x1 Ajar

执行输出：左前门灯点亮，发送门灯状态信号： FLDoorlightsSts=ON；

左前门灯熄灭

7488-3715 - 触发条件： 1||2

1、当节电控制命令 PwrCtrlCmd=0x0 OFF

2、车门关闭： FLDoorSts=0x0 Closed

执行输出：左前门熄灭，发送门灯状态信号 FLDoorlightsSts=OFF；

2.3.7.2 右前门灯状态

右前门灯点亮

7488-3712 - 触发条件： 1&2

1、当节电控制命令 PwrCtrlCmd=0x1 ON

2、车门打开， FRDoorSts=0x1 Ajar

执行输出：右前门灯点亮，发送门灯状态信号： FRDoorlightsSts=ON；

右前门灯熄灭

7488-3713 - 触发条件： 1||2

1、当节电控制命令 PwrCtrlCmd=0x0 OFF

2、车门关闭： FRDoorSts=0x0 Closed

执行输出：右前门熄灭，发送门灯状态信号 FRDoorlightsSts=OFF；

2.3.7.3 门灯故障

7488-3716 - 1、FLDCU 检测到门灯短路后，则立即切断相应输出口（FLDoorlightsSts=OFF），并通过总线报文（FLDoorlightsFlt=0x1 Fault）发送，之后当电源模式发生切换后，若满足激活条件，才可以继续工作。

7488-3717 - 2、FRDCU 检测到门灯短路后，则立即切断相应输出口（FRDoorlightsSts=OFF），并通过总线报文（FRDoorlightsFlt=0x1 Fault）发送，之后当电源模式发生切换后，若满足激活条件，才可以继续工作。

7488-3891 - 3、若门灯无故障，发送 FLDoorlightsFlt=0x0 Normal

2.3.7.4 左后门灯状态

7488-9376 - 左后门灯点亮

触发条件：1&2

1、当节电控制命令 PwrCtrlCmd=0x1 ON

2、车门打开：RLDoorSts=0x1 Ajar

执行输出：左前门灯点亮，发送门灯状态信号：RLDoorlightsSts=ON；

7488-9389 - 左后门灯熄灭

触发条件：1||2

1、当节电控制命令 PwrCtrlCmd=0x0 OFF

2、车门关闭：RLDoorSts=0x0 Closed

执行输出：左前门熄灭，发送门灯状态信号 RLDoorlightsSts=OFF；

7488-9391 - 左后门灯故障

1、RLDCU 检测到门灯短路后，则立即切断相应输出口（RLDoorlightsSts=OFF），并通过总线报文（RLDoorlightsFlt=0x1 Fault）发送，之后当电源模式发生切换后，若满足激活条件，才可以继续工作。

2、若门灯无故障，发送 RLDoorlightsFlt=0x0 Normal

2.3.7.5 右后门灯状态

7488-9390 - 右后门灯点亮

触发条件：1&2

1、当节电控制命令 PwrCtrlCmd=0x1 ON

2、车门打开，RRDoorSts=0x1 Ajar

执行输出：右前门灯点亮，发送门灯状态信号：RRDoorlightsSts=ON；

7488-9407 - 右后门灯熄灭

触发条件：1||2

1、当节电控制命令 PwrCtrlCmd=0x0 OFF

2、车门关闭：RRDoorSts=0x0 Closed

执行输出：右前门熄灭，发送门灯状态信号 RRDoorlightsSts=OFF；

7488-9405 - 右后门灯故障

1、RRDCU 检测到门灯短路后，则立即切断相应输出口（RRDoorlightsSts=OFF），并通过总线报文（RRDoorlightsFlt=0x1 Fault）发送，之后当电源模式发生切换后，若满足激活条件，才可以继续工作。

2、若门灯无故障，发送 RRDoorlightsFlt=0x0 Normal

2.3.8 ADS 灯

7488-8620 - 功能描述：门模块根据 XCU 发送的 ADAS 灯点亮请求点亮后视镜上的 ADAS 灯。同时根据阳光雨量传感器的 LowBeamReq 区分 ADAS 灯的开关状态。

2.3.8.1 左前 ADS 灯熄灭

7488-3626 - 触发条件：

1、FLDCU 收到 XCU 发送的 ADS 灯熄灭请求 LADASLghtReq=0x0 OFF Request。

2、FLDCU 收到 FBCM 发送的 LTurnLghtCmd=0x1: ON

执行输出：1、FLDCU 驱动左前 ADS 灯熄灭。并且发送驱动状态：LmirADASLghtDrvSts=0x0 OFF。

2.3.8.2 左前 ADS 灯低亮

7488-8887 - 前置条件：FLDCU 连续 600ms 收到 FBCM 发送的 LTurnLghtCmd=0x0: OFF；

7488-3627 - 触发条件：LowBeamReq=0x1: ON Request（晚上）时，FLDCU 收到 XCU 发送的 ADS 灯点亮请求 LADASLghtReq=0x1 Low On Request。

执行输出：1、FLDCU 驱动左前 ADS 灯低亮（即 R26 和 L9 同时输出高）。并且发送驱动状态：LmirADASLghtDrvSts=0x1 Low On。

2.3.8.3 左前 ADS 灯高亮

7488-8888 - 前置条件：FLDCU 连续 600ms 收到 FBCM 发送的 LTurnLghtCmd=0x0: OFF；

7488-3624 - 触发条件：1||2

1.FLDCU 收到 XCU 发送的 ADS 灯点亮请求 LADASLghtReq=0x2 High On Request。

2.LowBeamReq=0x0: OFF Request(白天)时,FLDCU 收到 XCU 发送的 ADS 灯点亮请求 LADASLghtReq=0x1 Low On Request。

执行输出：1、FLDCU 驱动左前 ADS 灯高亮，即 R26 输出高，L9 不输出。并且发送驱动状态：LmirADASLghtDrvSts=0x2 High On。

2.3.8.4 左前 ADS 灯保持上一状态

7488-3625 - 触发条件：FLDCU 收到 XCU 发送的 ADAS 灯点亮请求 LADASLghtReq=0x3 Breath Request。

执行输出：FLDCU 驱动左前 ADAS 灯保持上一状态（驱动状态报文也保持上一状态）。

2.3.8.5 左前 ADS 灯故障

左前 ADS 指示灯短路（R26 输出）

7488-3900 - 前置条件：左前 ADS 指示灯点亮

触发条件：当 FLDCU 检测到 ADS 指示灯短路

执行输出：1、FLDCU 立即切断 ADS 指示灯的输出，并且发送驱动状态并且发送驱动状态 LmirADASLghtDrvSts=0x0 Off

2、同时发送故障状态：LmirADASLghtFlrSts=0x1 Short Circuit

3、当电源模式发生切换后，若满足激活条件，才可以继续工作

7488-3897 - 当 ADS 指示灯无故障时，发送 LmirADASLghtFlrSts=0x0: No Failure

左前 ADS 指示灯使能信号（L9 输出）短路

7488-3898 - 前置条件：左前 ADS 指示灯使能信号点亮

触发条件：当 FLDCU 检测到 ADS 指示灯使能信号短路

执行输出：1、FLDCU 立即切断 ADS 指示灯使能信号输出，并且发送驱动状态并且发送驱动状态 LmirADASLghtDrvSts=0x2 High On

2、同时发送故障状态：LmirADASLghtFlrSts=0x1 Short Circuit

3、当电源模式发生切换后，若满足激活条件，才可以继续工作（重新激活条件）

7488-3895 - 当 ADS 指示灯使能信号无故障时，发送 LmirADASLghtFlrSts=0x0: No Failure

2.3.8.6 右前 ADS 灯熄灭

7488-3622 - 触发条件：

1、FRDCU 收到 XCU 发送的 ADAS 灯熄灭请求 RADASLghtReq=0x0 OFF Request。

2、FRDCU 收到 FBCM 发送的 RTurnLghtCmd=0x1: ON

执行输出：FRDCU 驱动左前 ADAS 灯熄灭。并且发送驱动状态：RmirADASLghtDrvSts=0x0 OFF。

2.3.8.7 右前 ADS 灯低亮

7488-8885 - 前置条件:FRDCU 连续 600ms 收到 FBCM 发送的 RTurnLghtCmd=0x0: OFF;

7488-3623 - 触发条件: LowBeamReq=0x1: ON Request (晚上) 时, FRDCU 收到 XCU 发送的 ADAS 灯点亮请求 RADASLghtReq=0x1 Low On Request。

执行输出: 1、FRDCU 驱动左前 ADAS 灯低亮, 即 R26 和 L9 同时输出高。并且发送驱动状态: RmirADASLghtDrvSts=0x1 Low On。

2.3.8.8 右前 ADS 灯高亮

7488-8886 - 前置条件:FRDCU 连续 600ms 收到 FBCM 发送的 RTurnLghtCmd=0x0: OFF;

7488-3620 - 触发条件: 1||2

1.FRDCU 收到 XCU 发送的 ADAS 灯点亮请求 RADASLghtReq=0x2 High On Request。

2.LowBeamReq=0x0 OFF Request (白天) 时, FRDCU 收到 XCU 发送的 ADAS 灯点亮请求 RADASLghtReq=0x1 Low On Request。

执行输出: FRDCU 驱动右前 ADS 灯高亮, 即 R26 输出高。并且发送驱动状态: RmirADASLghtDrvSts=0x2 High On。

2.3.8.9 右前 ADS 灯保持上一状态

7488-3621 - 触发条件: FRDCU 收到 XCU 发送的 ADS 灯点亮请求 RADASLghtReq=0x3 Breath Request。

执行输出: FRDCU 驱动左前 ADS 灯保持上一状态 (驱动报文状态也保持上一报文)

2.3.8.10 右前 ADS 灯故障

右前 ADS 指示灯短路

7488-3896 - 前置条件: 右前 ADS 指示灯点亮

触发条件: 当 FRDCU 检测到 ADS 指示灯短路

执行输出: 1、FRDCU 立即切断 ADS 指示灯的输出, 并且发送驱动状态并且发送驱动状态 RmirADASLghtDrvSts=0x0 Off

2、同时发送故障状态: RmirADASLghtFlrSts=0x1 Short Circuit

3、当电源模式发生切换后, 若满足激活条件, 才可以继续工作 (重新激活条件)

7488-3893 - 当 ADS 指示灯无故障 (无短路时), 发送 RmirADASLghtFlrSts=0x0: No Failure

右前 ADS 指示灯使能信号 (L9 输出) 短路

7488-3894 - 前置条件：右前 ADS 指示灯使能信号点亮

触发条件：当 FRDCU 检测到 ADS 指示灯使能信号短路

执行输出：1、FRDCU 立即切断 ADS 指示灯使能信号输出，并且发送驱动状态并且发送驱动状态 RmirADASLghtDrvSts=0x2 High On

2、同时发送故障状态：RmirADASLghtFlrSts=0x1 Short Circuit

3、当电源模式发生切换后，若满足激活条件，才可以继续工作（重新激活条件）

7488-3892 - 当 ADS 指示灯使能信号无故障（无短路时），发送 RmirADASLghtFlrSts=0x0: No Failure

2.4 后视镜功能

门模块支持后视镜的电动折叠、展开、调节、记忆、加热功能以及后视镜侧转向灯的控制。

2.4.1 硬线信号定义

硬线输入输出信号表（●标配，△预留，/非配）

FLDC U	FRD CU	信号中文描述	信号值定义
●	●	后视镜 X 方向位置	
●	●	后视镜 Y 方向位置	
●	/	后视镜选择开关	
●	/	后视镜选择开关指示灯	
●	●	后视镜调节开关	
●	●	后视镜展开输出	
●	●	后视镜向上调节输出	