

**✎** 机箱内部主槽口15，可以任意位置安装任意型号板卡。  
上电机发这些命令后，必须阅读板卡上的回复并判断，如果没回复或回复的内容不对，需要重发。

[illegible][illegible]