# 如何在 ESP8266 运行 MicroPython

Phodal Huang

October 24, 2017

目录 目录

## 目录

	1:准备
步骤	<b>2</b> : 烧录固件
	烧录固件
À	

步骤 1: 准备 目录

原文链接: https://www.wandianshenme.com/play/esp8266-install-micropython-python-in-hardwar

MicroPython 是一个 Python 3 语言的精简、高效实现。ESP8266 WiFi 芯片内封有8M 的 Flash,并且价格低廉,是使用 MicroPython 的绝佳平台。本教程将指导您如何在 ESP8266 上设置 MicroPython。

#### 步骤 1: 准备

我们的硬件清单只有一个东西,那就是 ESP8266 开发板。

#### MicroPython 介绍

MicroPython 是一个 Python 3 语言的精简、高效实现,其包括 Python 标准库的一小部分,并经过优化,可以运行在微控制器和受限环境中运行。

MicroPython 包含了诸如交互式提示,任意精度整数、闭包、列表解析、生成器、异常处理等高级功能。然而,它足够紧凑,适合并能运行在只有 256k 代码空间和 16k RAM 的硬件上。

MicroPython 旨在尽可能与普通 Python 兼容,从而轻松将代码从桌面传输到微控制器或嵌入式系统。

#### 步骤 2: 烧录固件

为了在 ESP8266 上使用 MicroPython, 我们需要先烧录最新的 MicroPython 固件。

因此,我们所做的第一件事是,从 MicroPython 官网的下载页面(http://micropython.org/download#esp8266)下载最新的固件。在这个页面里,一共包含了三个可选的版本:

- 稳定的固件, 为 1024kb 及以上的模块构建。
- 每日固件, 为 1024kb 及以上的模块构建。
- 每日固件, 为 512kb 模块构建。

Tips:如果你是一个 MicroPython 新手,最好的办法就是使用固件版本的 MicroPython。如果您是一位经验丰富的 MicroPython 和 ESP8266 用户,并且密切关注于开发及帮助测试新功能,那么每天的版本更适合你。

步骤 2: 烧录固件 目录

### 烧录固件

一旦下载完 MicroPython 固件(编译代码), 您需要将其烧录到 ESP8266 设备上。 执行此操作有两个主要步骤:

- 首先需要将设备置于引导加载程序模式
- 其次才是烧录固件。

为了获得最佳效果,建议您先擦除设备的整个闪存,然后再放入新的 MicroPython 固件。

当前, **MicroPython** 只支持 **esptool.py** 来烧录固件,详情见: https://github.com/espressif/esptool/。我们可以直接使用 pip 安装:

1 \$pip install esptool

需要注意的是: esptool 只有 1.3 以上的版本才能支持使用 Python 3.4, 1.3 以下的版本只能使用 Python 2.7 版本。

使用 esptool.py 的下面命令可以清除 flash:

1 \$esptool.py --port /dev/ttyUSBO erase\_flash

然后烧录新的固件:

1 \$esptool.py --port /dev/ttyUSB0 --baud 460800 write\_flash
--flash size=detect 0 esp8266-20170823-v1.9.2.bin

注意:

- 您需要将端口(port)设置,更改为你电脑上的相关的端口
- 如果烧录出现错误,则还可能需要减小波特率(例如,降低到 115200)
- 固件的文件名也应该与您所拥有的文件相匹配。

对于具有特定 Flash ROM 配置的某些电路板(例如 NodeMCU 板的某些变体),您可能需要使用以下命令来部署固件(请注意 - fm dio 选项):

如果上述命令运行没有错误,那么 MicroPython 应该安装在你的主板上!

原文链接: https://www.wandianshenme.com/play/esp8266-install-micropython-python-in-hardwar