第3章 系统接口及配线

3.1 iSMK 系列系统接口及配线

3.1.1 各部分名称




图 3-1 iSMK 系列各部分名称

表 3-1 状态指示灯说明



3.1.2 外部接线图





图 3-2 iSMK 系列集成电机外部连接方式

3.1.3 线缆型号及端子说明

iSMK 系列集成电机会从本体上引出两条线缆:电源线缆和信号线缆。其中,带抱闸的电机所需要的抱闸线会整合到信号线缆中,极大节省了接线空间,使用该系列电机时需配置相应的外接线缆方可使用。信号线缆的折弯半径为 4OD,电源线缆的折弯半径为 6OD (OD 表示线缆外直径),电源线缆和信号线缆的引出线和外接线如下所示。

1.电源线缆

表 3-2 电源线缆说明






表 3-3 电源线缆端子接线定义(电机端直接出线)

一体机端 电源线端子 PIN	线色	信号	
1	红色	48V+	
3	黑色	48V-	

表 3-4 电源线缆外接线




表 3-5 电源线缆外接线端子接线定义(延长线)

PIN3	电源线端子 PIN	线色	信号	
	1	红色	48V+	
PIN1	3	黑色	48V-	

2. 信号线缆

信号线缆包含逻辑电输入、CANopen 总线输入、调试 I/O、RS485 通信以及抱闸输出五部分,其线缆型号和端子接口定义如下所示。

表 3-6 信号线缆说明




表 3-7 信号线缆端子接线定义(电机端直接出线)

	A			В		
	引脚号	名称	线缆颜色	引脚号	名称	线缆颜色
PIN1 PIN10	1	24V	红	10	GND	黑
	2	Lock+	紫	11	Lock -	紫黑
	3	CANH	蓝黑	12	CANL	蓝
	4	CANH		13	CANL	
	5 RS485A	Tak 223	14	RS485B	Tak	
PIN9 PIN18	6	RS485A	橙黑	15	RS485B	橙
	7	OUT1+	黄黑	16	СОМО	黄
	8	COMI	白	17	DI1	绿
	9	GNDC	绿黑	18	DI2	白黑




图 3-3 信号线缆外接线

表 3-8 信号线缆外接线端子接线定义(延长线)

	A			В		
	引脚号	名称	线缆颜色	引脚号	名称	线缆颜色
100 100 100	1	24V	红	10	GND	黑
PIN10 PIN1	2	Lock+	棕	11	Lock -	蓝
	3	CANH	浅绿	12	CANL	浅蓝
	4	CANH	粉	13	CANL	白黑
냭ㅁ미	5	RS485A	黄	14	RS485B	绿
PIN18 D PIN9	6	RS485A	灰	15	RS485B	白
	7	OUT1+	紫	16	СОМО	橙
	8	СОМІ	白棕	17	DI1	白红
	9	GNDC	白绿	18	DI2	白橙

表 3-9 信号线缆端子接口详细说明

引脚编号	引脚名称	引脚说明			
1	24V	24V 逻辑电源输入 逻辑电为可接选项,使用逻辑电供电时候需注意动力电源地和逻辑地为完全隔离状态。若系统电源处于 非隔离状态,逻辑地线不做连接;逻辑供电接在 DC-和 24V			
10	GND	逻辑电参考地			
2	Lock+	外部解抱闸输入(24V+)正 强制解抱闸输入端,输入电压 24V,最大输入电流 0.7A,仅当 AGV 车体电池没电等紧急情况下使用; 只有在逻辑电和动力电都断电情况下才能外部解抱闸,正常工作时候禁止短接和连接到其他信号及外壳			
11	Lock -	外部解抱闸输入(24V-)负 强制解抱闸输入端,输入电压 24V,最大输入电流 0.7A,仅当 AGV 车体电池没电等紧急情况下使用; 只有在逻辑电和动力电都断电情况下才能外部解抱闸,正常工作时候禁止短接和连接到其他信号及外壳			
3	CANH	N. 信息正常			
4	CAINIT	CAN 信号正端			
12	CANL	CAN 信号负端			
13	CAUTE				
5 6	RS485A	RS485 数据正端			
14	RS485B	DC40E 粉掃各豐			
15	K3403D	RS485 数据负端			
7	OUT1+	数字信号输出端,OUT1 为开集电极输出,最高电压 30V,驱动能力为 100mA			
16	СОМО	数字信号输出公共端			
8	СОМІ	数字信号输入公共端			
9	GNDC	信号地			
17	DI1	数字信号输入端			
18	DI2	共 COMI 端;高电平:12.5~30VDC 低电平:0~5VDC 输入阻抗:5KΩ 最大频率:1KHz			




注意

用户如需自制线缆,请联系我司人员获取相关线缆图纸!

3.1.4 电气及通讯接线

3.1.4.1 电气接线

图 3-4 为 iSMK 系列电机相关的输入输出电气接线, 当现场应用存在较大干扰时, 控制信号建议采用双 绞线的接线方式, 从而可减少干扰源对控制信号的干扰。 (注:图中标注的颜色为外接线缆的颜色)



.

注意

- iSMK 系列驱动器是接入动力电来驱动内部电机抱闸的装置,如需使用外部手动解除抱闸时需注意驱动器不能接入动力电源,手动强制解除抱闸仅在紧急情况下使用。
- iSMK 系列驱动器外部解除抱闸时,接入的电源电压必须为 24V, 当超过 24V 时, 在高温场合下会对抱闸线圈造成损坏,强制外部解抱闸的接线图如下:



表 3-10 数字输入输出信号接线示例

数字信号输入接线			
说明	数字量输入口 高电平输入电压范围: 12.5-30VDC; 低电平输入电压范围:		
	0-5VDC; 最大频率: 1KHz		
上位机为继电器输出时	用关		