

Elipsoide de Fresnel

Guía de acceso — paso a paso para ingresar a la herramienta

Desarrollado por

Cesar Vargas — 20211578127 · Andrea Yurany Lara Mancipe — 20232578116 · Maria Camila Palacio Romero — 20232578031

¿Qué es esto?

Una aplicación web (HTML/CSS/JS, sin necesidad de instalar nada) que diagnostica el despeje del primer elipsoide de Fresnel de un radioenlace punto a punto, a partir de la altura de las torres, la ubicación geográfica de los dos sitios y la frecuencia de operación, siguiendo el criterio de la Rec. UIT-R P.526.

Pasos para ingresar

1

Abre la portada

Ubica la carpeta del proyecto y haz doble clic en **index.html** (o abre la dirección del sitio, si te la compartieron publicada). Se abrirá en tu navegador.

2

Verás la portada del proyecto

Una lámina técnica con la animación del enlace entre dos torres y el elipsoide de Fresnel, y a la derecha un panel con el botón de acceso.

3

Presiona el botón INGRESAR

No se piden usuario ni contraseña: solo haz clic en **INGRESAR** y espera el mensaje “acceso concedido”.

4

Se abre la herramienta de diagnóstico

Automáticamente pasarás a la pantalla principal (**app.html**), ya cargada con un enlace de ejemplo (Barranquilla – Puerto Colombia, 5.8 GHz).

5

Ingresa los datos de tu enlace

Cambia latitud, longitud y altura de torre de los sitios A y B (o arrástralos en el mapa), la frecuencia, y el factor k. Puedes activar terreno real, presupuesto de enlace y guardar escenarios.

6

Presiona Calcular y lee el resultado

El veredicto (Despejado / Apto / Marginal / Obstruido), las 12 tarjetas de lectura y el perfil gráfico del enlace se actualizan al instante. Usa el ícono de impresora (arriba a la derecha) para exportar un informe, y el de cerrar sesión para volver a la portada.

Nota: el botón Ingresar no es un control de acceso real (es una página estática sin servidor); funciona como portada previa a la herramienta. La sesión dura mientras la pestaña del navegador permanezca abierta, o hasta pulsar “Cerrar sesión”.