



Пояснение по применению платы для управления ТПЧ 800 500Гц

Входные аналоговые сигналы:

Вход пассивный и гальваноразвязанный.

На 0 входе (Задание мощности) резистор 500 Ом отключен и заизолирован. Вход сконфигурирован как 0-10V для использования с потенциометром.

0V и ниже соответствует 0 кВт

10V и выше соответствует 800кВт

ТПЧ воспринимает только задание мощности.

Поэтому вход 1 (задание напряжения) тоже сконфигурирован как вход мощности. Но на нем оставлен резистор 500 Ом и вход сконфигурирован как 0-20ма.

Выходные аналоговые сигналы:

Выходы пассивные и гальваноразвязанные- как нарисовано на схеме.

Мощность(Х1)

4ма и ниже соответствует 0 кВт 20ма и выше соответствует 800кВт

Выходное напряжение(Х2)

4ма и ниже соответствует 0 В 20ма и выше соответствует 1000В

Выходной ток(ХЗ)

4ма и ниже соответствует 0 A 20ма и выше соответствует 1100A

Частота (Х4)

4ма и ниже соответствует 0 Гц 20ма и выше соответствует 800Гц

Входные дискретные сигналы

Вкл.силового питания Х13 1-2

Разрешает включение ТПЧ (готовность установки). Включать автомат в ТПЧ нужно вручную.

Если вход не используется нужно подать 1.

Вкл.нагрев Х13 3-4

Включает нагрев

Сброс ошибки Х13 5-6

Сброс ошибки ТПЧ.

Выходные дискретные сигналы

Готовность X5 1-2

Сигнал готовности от ТПЧ. (При пропадании связи не меняет своего состояния) Нагрев X5 3-4

Сигнал нагрев переданный от ТПЧ.(При пропадании связи обнуляется)

Ошибка Х5 5-6

Сигнал ошибки от ТПЧ. (При пропадании связи будет выставлен)

Частота низкая X5 7-8

В виду отсутствия кода ошибки от ТПЧ не используется

Частота высокая Х5 9-10

В виду отсутствия кода ошибки от ТПЧ не используется $Heucnp\ \Pi\Pi \ YS\ 11-12$

Сигнал неисправности ТПЧ *Heucnp.нагр X*5 13-14

В виду отсутствия кода ошибки от ТПЧ = Сигнал неипр.БК от ТПЧ

Перегрев Х5 15-16

Для связи платы с АСУ используется физический интерфейс RS485, Скорость 38400 бит/сек, длина данных 8 бит, без контроля четности, один стоп бит. (8N1).

Протокол связи: MODBUS RTU. Адрес устройства ucSlaveAddress=11

В виду отсутствия кода ошибки от ТПЧ = Сигнал неисправности СО от ТПЧ

Адреса будут указаны в соответствии с FreeModbus Libary: A portable Modbus implementation for Modbus ASCII/RTU. Copyright (c) 2006 Christian Walter. т.е. так, как они нумеруются в пакете MODBUS (без добавления каких либо смещений).

Управляющие параметры – в квадратных скобках адрес регистра:

Coils:

usRegCoilsBuf[16] Команда сброса ошибки ТПЧ usRegCoilsBuf[17] Команда готовности ТПЧ. usRegCoilsBuf[18] Команда включения нагрева ТПЧ usRegCoilsBuf[19];Блокировка таймаута — используется при наладке связи

Holding:

usRegHoldingBuf[16];Заданная мощность в сотнях Вт. Т.е. для задания 800кВт нужно выдать 8000 в регистр.Номинал 800кВт.

В рабочем режиме должна производиться запись либо чтение какого либо регистра хотябы 1 раз в сек. По истечению времени отключается нагрев. Для блокирования отключения нагрева необходимо выставить 1 в usRegCoilsBuf[19];

Измеренные параметры— в квадратных скобках адрес регистра: Discrets:

usRegDiscBuf[16]*Ошибка ТПЧ* usRegDiscBuf[17]*Силовое питание подано* usRegDiscBuf[18]*Готовность ТПЧ* usRegDiscBuf[19]*Нагрев включен*.

Inputs:

usRegInputBuf[16] Потребляемая мощность в сотнях Ватт- те при 800кВт в регистре будет 8000; Номинал 800кВт

usRegInputBuf[17] Выходное напряжение а В Номинал 1000 В usRegInputBuf[18] Выходная частота в Γ μ Номинал 500 Γ μ usRegInputBuf[19] Выходной ток в Λ Номинал 1100 Λ ;

Исходный код находится здесь: https://github.com/cvy7/s controller ветвь tpch800_1