Bristlebot-Stromversorgung mit USB-Ladestation

Soll die Ladestation separat oder fest am Bristlebot eingebaut sein? Je nachdem, die Platine:

Entweder auseinanderbrechen und mit Buchsenleiste und Stiftleiste steckbar verbinden...

... oder auseinanderbrechen und mit 2 Drähten oder Stiften der Stiftleiste fest zusammenlöten... ... oder am Stück lassen (keine Drahtverbindung nötig, es gibt Leiterbahnen über die Bruchstelle).







Motor-Zuleitungen: je in eines der beiden benachbarten verbundenen

Lötreihenfolge 1023...: hitzeempfindliche Bauteile zuletzt

Löcher, egal, wie herum ② Widerstand 10 Ω 3 Widerstand 100 Ω ⑦ Schalter: braun-schwarz-schwarz-gold-braun braun-schwarz-braun-gold Einbaurichtung egal Einbaurichtung egal Einbaurichtung egal 4 Z-Diode: Strich am 1 Buchsenleiste Gehäuse nach unten ⑥ Spannungsregler: ⑤ 2 LEDs: flache Seite ® Stiftleiste: 1 Zahn ziehen flache Seite nach rechts (falls vorhanden), kurzer Draht, nach links

Aufladen an beliebigem USB-Anschluss, z.B. Mobiltelefon-Netzteil oder Computer. Wenn Spannng da ist, leuchtet die obere LED. Nach 1–2 Minuten leuchten beide LEDs, dann ist voll. Länger oder kürzer eingesteckt lassen schadet aber nichts. Der Kondensator kann beliebig viele Male und in beliebigem Zustand aufgeladen werden, egal ob leergefahren oder nicht. Wenn der Kontakt schlecht ist: mit einigen Schichten Klebband auf der Unterseite auf höchstens 2 mm verdicken.

Dieses Loch mit Leim verstopfen, damit die Stiftleiste nicht verkehrt herum eingesteckt werden kann – sonst wird der Kondensator beschädigt Mondensator: Minus-Markierung (–) am Gehäuse (kurzer Draht) zum nicht mit Plus (+) markierten Loch