
第一步: IDF5.1下载

下载网址: https://dl.espressif.com/dl/esp-idf/?idf=4.4 打开网址后如下图:



第二步: 离线 idf5.1 安装

注意:安装前关闭 360 等杀毒软件


(一)下载好的离线的安装包,双击安装。



(三) 同意协议, 然后选择下一步, 其他的都是默认选项, 选择下一步即可:



(四)安装目录的选择,可以修改,然后下一步:




(五) 安装完成。




第三步:编绎和使用(方法一)

经过第二步的安装,我们的 idf 开发环境已经安装好了,打开我们安装的目录:如下图:



其中目录"example"就是官方提供的一些参考代码。我们下面尝试编绎以下目录的"hello_world"工程:



注意: 关掉360等杀毒软件。

(一) 在开始菜单找到第二步安装的 ESP-IDF, 运行。



运行后,我们看到未尾的提示: go to the project directory and run:idf.py build,也就是告诉我们,进入对应的工程目录,使用命令"idf.py build"就可以编绎了

(二) 通过 cd 命令进入相应的例程



(三)设置工程支持的芯片

编绎程序前需要设置工程支持对应的芯片(ESP32、ESP32-C3、ESP32-S2 和 ESP32-S3),通过命令"idf.py set-target (型号)"操作。配套提供的工程已经全部配置过芯片,这步可以不用操作。

```
I:\ESP32\esp-idf-v4.3\examples\get-started\hello_world>
I:\Esp32\exp-idf-v4.3\examples\get-started\hello_world>
I:\Esp32\exp-idf-v4.3\example
```

ESP32 C3芯片配置命令: idf.py set-target esp32c3 ESP32 S2芯片配置命令: idf.py set-target esp32s2 ESP32 S3芯片配置命令: idf.py set-target esp32s3

还可以通过命令"idf.py menuconfig"配置工程选项,如flash 大小,log 输出等级、波特率。

(四) 工程编绎

```
Done! You can now compile ESP-IDF projects.
Go to the project directory and run:

idf.py build

I:\ESP32\esp-idf-v4.3\cd .\examples\get-started\hello_world

I:\ESP32\esp-idf-v4.3\examples\get-started\hello_world

Executing action: all (aliases: build)

Running ninja in directory i:\esp32\esp-idf-v4.3\examples\get-started\hello_world

Executing "ninja all"...
```

```
I:\ESP32\esp-idf-v4.3\examples\get-started\hello_world>idf.py build
Executing action: all (aliases: build)
Running ninja in directory i:\esp32\esp-idf-v4.3\examples\get-started\hello_world\build
Executing "ninja all"...
[1/46] Performing build step for 'bootloader'
ninja: no work to do.
[44/44] Generating binary image from built executable
esptool.py v3.1-dev
Merged 1 ELF section
Generated I:/ESP32/esp-idf-v4.3/examples/get-started/hello_world/build/hello-world.bin

Project build complete. To flash, run this command:
C:\Users\ddministrator\-espressif\python_env\idf4.3_py3.8_env\Scripts\python.exe ...\..\components\esptool_py\esptool\
esptool.py -p(PORI) -h 460800 --before default_reset --after hard_reset --chip esp32 vrite_flash --flash_node dio --fl
ash_size detect --flash_freq 40m 0x1000 build\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootloader\bootlo
```

(五)程序下载 编绎完成后,已经告诉了我们下载的命令,它的完整的命令如下

idf.py -p (PORT) [-b BAUD] flash

使用串口 COM3 和波特率 115200 下载,命令如: idf.py-p com3-b 115200 flash,注意空格。

(PORT):表示开发板生成的串口号,比如我们板子生成的是com3.

[-b BAUD]:这个参数可有可无。如果有,表示指定波特率下载。

(六) 其他控制台命令说明

idf.py menuconfig //进入配置菜单 idf.py -p PORT [-b BAUD] flash //可以设置波特率的下载命令 idf.py -p COM3 -b 460800 flash //通过串口 3 下载程序 idf.py -p COM3 monitor//打开串口 com3 监视 idf.py -p PORT flash monitor //程序下载完成后,打开串口监视 ldf.py build//编绎 idf.py fullclean//清除 idf.py set-target esp32//设置支持的芯片,

第四步:使用 vscode 编绎(方法二)

注意:建议关闭 360 之类的杀毒软件,否则会出现莫名其妙的错误。

vscode 编绎,必须在第二步的离线安装 IDF 基础上完成。


(一) 需要先安装 Visual Studio Code 软件


注意: 如果已经安装,可以跳到下一步。 下载网址:

https://code.visualstudio.com/Download

管理员运行后,接受许可后,一路点下一步,直到安装完成即可。 可以考虑按以 下方法汉化。

启动 Visual Studio Code 软件,按下组合键"ctrl+shift+p",输入命令"configure display language",回车确认。







再一次按下组合

键 "ctrl+shift+p",输入命令 "configuredisplay language",回车确认,选择"zh-cn", 然后重启 vscode 软件即可。



(二) 安装 esp-idf 插件

在扩展搜索 idf,即可看到 Espressif IDF,点击安装



IDF 安装完成后,按下F1 键,输入"ESP-IDF:Configure ESP-IDF extension",打开配置页面。



在以下界面,选择"ADVANCED"或者"USE EXISTINGSETUP"都可以,我们选择后者。




安装完成:




(三) 打开工程和编绎

注意:必须关闭 360 之类的杀毒软件,否则会出现各种未知问题。 VSCODE 安装完成 esp-idf 插件后,我们打开一个工程:




界面底部工具,把鼠标放到对应的图标上,会有提示,说明如下:

↑ 串口选择




② 芯片选择




③ 工程配置


可以通过菜单配置 CPU 频率,flash 大小,LOG 输出等级,LOG 输出波特率等。



④ 清除编绎结果



⑤ 编绎程序



```
整端 问题 輸出 调试控制台

[85/86] Linking C executable bootloader.elf
[86/86] Generating binary image from built executable
esptool.py v3.1-dev
Merged 1 ELF section
Generated I:/ESP32/esp-idf-v4.3/examples/get-started/hello_world/build/bootloader/bootloader.bin
[990/990] Generating binary image from built executable
esptool.py v3.1-dev
Merged 1 ELF section
Generated I:/ESP32/esp-idf-v4.3/examples/get-started/hello_world/build/hello-world.bin

终端将被任务重用,按任意健关闭。 编绎完成
```

⑥ 下载程序

