

Управление режимом питания Jetson nano

На Jetson Nano есть два основных режима, которые отличаются количеством активных ядер и частотой :

- Режим MAXN (ID: 0) — это режим максимальной производительности (10 Вт). Используются все 4 ядра процессора на максимальной частоте.
- Режим 5W (ID: 1) — это энергосберегающий режим (5 Вт). Активны только 2 ядра (CORE_0 и CORE_1), что снижает энергопотребление и нагрев.

Посмотреть текущий режим

Откройте терминал и выполните команду:

```
sudo nvpmode -q
```

В ответ вы увидите строку NV Power Mode: MAXN (или 5W), а также цифру (0 или 1), соответствующую режиму .

Переключить режим

Используйте команду:

```
sudo nvpmode -m <номер_режима>
```

- Для режима 4 ядер (MAXN/10W): `sudo nvpmode -m 0`
- Для режима 2 ядер (5W): `sudo nvpmode -m 1`

Настройка сохраняется после перезагрузки.

Дополнительно

Для принудительной установки максимальных частот (помимо включения ядер) используется команда `sudo jetson_clocks` .

Удобно следить за состоянием ядер и частот с помощью утилиты `jtop` (установка: `sudo pip install jetson-stats`) .