# Основы ROS2

## 2. Как принять и отправить сообщение в топике

1. Через команду ros2 topic pub (в терминале)

Это самый простой способ для тестирования — публикация сообщения из командной строки.

#### Синтаксис:

```
ros2 topic pub <топик> <тип_сообщения> "<значения_в_yaml>"
```

Пример: публикация сообщения типа std msgs/msg/String

```
ros2 topic pub /chatter std_msgs/msg/String "data: 'Hello from terminal!'"
```

PROS 2 автоматически опубликует одно сообщение и завершит работу. Чтобы публиковать постоянно с заданной частотой, добавьте флаг −т (rate):

```
ros2 topic pub -r 1 /chatter std_msgs/msg/String "data: 'Hello every second!'"
```

(публикует 1 раз в секунду)

Пример: публикация  $geometry_msgs/msg/Twist$  (часто используется для управления роботом)

```
def main(args=None):
    rclpy.init(args=args)
ros2 topic pub /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "linear:
    x: 0.5
    y: 0.0
    z: 0.0
angular:
    x: 0.0
    y: 0.0
z: 0.0
```

### 2. Из Python-ноды (с помощью rclpy)

Если нужно интегрировать в код:

```
import rclpy
from rclpy.node import Node
from std msgs.msg import String
class MinimalPublisher(Node):
   def init (self):
        super().__init__('minimal_publisher')
        self.publisher = self.create publisher(String, 'chatter', 10)
        timer period = 1.0 # секунды
        self.timer = self.create timer(timer period, self.timer callback)
    def timer callback(self):
       msg = String()
        msg.data = 'Hello from Python node!'
        self.publisher .publish(msg)
        self.get logger().info(f'Publishing: "{msg.data}"')
def main(args=None):
   rclpy.init(args=args)
    node = MinimalPublisher()
   rclpy.spin(node)
   node.destroy node()
   rclpy.shutdown()
if __name__ == '__main__':
    main()
```

#### Запуск:

```
python3 publisher_example.py
```