## **№** Что такое LowCmd и LowState?

- LowCmd это сообщение, которое вы отправляете роботу.
  - → Вы говорите: «Мотор №3, повернись на 0.5 радиан с такой жёсткостью!»
- LowState это ответ от робота, в котором он рассказывает:
  - ightarrow «Вот мои текущие углы, скорости, температуры, данные с гироскопа и т.д.»

Эти сообщения работают на **низком уровне (low-level)** — вы управляете моторами напрямую, без абстракций вроде «идти вперёд».

# 🕹 Структура LowCmd — команда для робота

```
uint8[2] head
uint8 level_flag
uint8 frame_reserve
uint32[2] sn
uint32[2] version
uint16 bandwidth
MotorCmd[20] motor_cmd → **Команды для 20 моторов** (главное поле!)
ВmsCmd bms_cmd
uint8[40] wireless_remote
uint8[12] led
uint8[2] fan
uint8 gpio
uint32 reserve
uint32 crc → Контрольная сумма
```

#### **∦** Что внутри MotorCmd (один мотор)?

```
uint8 mode float32 q \rightarrow Целевой угол (в радианах). Например: 0.0 = нейтраль, 1.0 \approx 57° float32 dq \rightarrow Целевая скорость вращения (рад/с). Обычно 0. float32 tau \rightarrow Целевой момент (H·м). Используется в режиме 1. float32 kp \rightarrow "Жёсткость" — насколько сильно мотор сопротивляется отклонению от угла `q` float32 kd \rightarrow "Амортизация" — насколько сильно мотор тормозит при движении uint32[3] reserve
```

#### 🥊 Пример:

Если вы хотите, чтобы мотор держал угол 0.3 рад и был "упругим", как пружина:

```
mode = 10
q = 0.3
```

```
dq = 0.0 \\ kp = 50.0 \\ kd = 2.0
```

## ★ Структура LowState — состояние робота

```
uint8[2] head
uint8 level flag
uint8 frame reserve
uint32[2] sn
uint32[2] version
uint16 bandwidth
IMUState imu state
                      → **Данные с гироскопа и акселерометра**
MotorState[20] motor state \rightarrow **Состояние всех 20 моторов**
BmsState bms state
int16[4] foot force
int16[4] foot force est
uint32 tick
uint8[40] wireless remote
uint8 bit flag
float32 adc reel
int8 temperature ntc1/2
float32 power v
float32 power a
uint16[4] fan frequency
uint32 reserve
uint32 crc
```

#### Ш Что внутри MotorState (один мотор)?

```
uint8 mode → Текущий режим мотора

float32 q → Текущий угол (рад)

float32 dq → Текущая скорость (рад/с)

float32 ddq → Ускорение (редко используется)

float32 tau_est → Оценка момента, который сейчас приложен

float32 q_raw → "Сырой" угол (до фильтрации)

float32 dq_raw → "Сырая" скорость

int8 temperature → Температура мотора (°C)

uint32 lost → Сколько пакетов потеряно для этого мотора
```

#### ♦ Что внутри IMUState?

```
float32 quaternion[4] \rightarrow Ориентация робота в пространстве: [w, x, y, z] float32 gyroscope[3] \rightarrow Угловая скорость: [\omegax, \omegay, \omegaz] (рад/с) float32 accelerometer[3]\rightarrow Ускорение: [\alphax, \alphay, \alphaz] (\alphay/c²)
```

float32[3] rpy int8 temperature

# 🧩 Как это использовать? (Кратко)

- Чтобы управлять моторами  $\rightarrow$  публикуйте в топик /lowemd, заполняя motor\_cmd[i].
- Чтобы читать состояние  $\rightarrow$  подписывайтесь на /lowstate, читайте motor state[i].q, imu\_state.gyroscope и т.д.