아두이노(Arduino) 소개



1

아두이노 소개

- 오픈소스를 기반으로 한 단일 보드 마이크로 컨트롤러
- 작은 컴퓨터
 - 80년대 중후반에 나온 80286PC(16MHz) 정 도의 속도로 동작하는 컴퓨터
 - 메모리나 저장공간, 입출력 장치가 매우 제한 적이거나 없는 대신 다른 LED, 모터, 입력장 치, 출력장치 등등을 제어하는데 특화된 컴퓨 터
- 설계도가 모두 공개되어 있는 오픈 하드웨어
 - 정식 아두이노 보드와 아두이노 호환 보드


2

아두이노(이탈리아어: Arduino 아르두이노)는 오픈소스를 기반으로 한 단일 보드 마이크로컨트롤러로 완성된 보드(상품)와 관련 개발 도구 및 환경을 말한다. 2005년 이탈리아의 IDII(Interaction Design Institutelvera)에서 하드웨어에 익숙지 않은 학생들이 자신들의 디자인 작품을 손쉽게 제어할 수 있게 하려고 고안되었다.

아두이노는 다수의 스위치나 센서로부터 값을 받아들여, LED나 모터와 같은 외부 전자 장치들을 통제함으로써 환경과 상호작용이 가능한 물건을 만들어 낼 수있다.

임베디드 시스템 중의 하나로 쉽게 개발할 수 있는 환경을 이용하여, 장치를 제어할 수 있다.

아두이노 통합 개발 환경(IDE)을 제공하며, 소프트웨어 개발과 실행코드 업로드도 제공한다.



아두이노 우노는 가장 많이 사용되는 기본적인 아두이노 보드이다. 아두이노 우노는 ATmega328 기반의 마이크로 컨트롤러 보드로14 개의 디지털 입출력 핀 (6 개는 PWM 출력으로 사용할 수 있음), 6 개의 아날로그 입력, 16MHz 세라믹 공진기, USB 연결, 전원 잭, ICSP 헤더 및 재설정 버튼이 있다.

아두이노 WIFI D1 R1 보드는 아두이노우노보드와 ESP8266 WIFI 모듈을 혼합한 보드이다.


ESP8266 모듈은 2014년 처음 등장한 WIFI 통신모듈이다.


아두이노 WIFI D1 R1 보드는 우노와 형태는 같지만 ESP-8266EX프로세서로 동작하는 다른 보드이다.

하지만 기존의 아두이노 IDE에서 프로그래밍이 가능하고 아두이노 쉴드들과 호환이 가능하도록 만들어진 보드이다.


특히, <u>3.3V에서 동작</u>하며<u>80Mhz 클럭 속도로 매우 빠른</u> 프로세싱이 가능하고 플래시메모리를 4M byte를 보유하고 있다.








GPIO란 General Purpose Input/Ouput 의 줄임말로, 마이크로 컨트롤러의 핀을 입력 또는 출력 용도로 사용할 수 있게 하는 기능이다. GPIO핀을 제어해서 핀의 전압 값을 읽어 들일 수도 있고, 핀이 연결된 회로에 전 압을 인가해 줄 수도 있다.



[아두이노 동작과정]

- 1. 아두이노와 각종 장치들(LED, 모터, 센서, 모듈 등등)을 연결
- 2. 아두이노 개발환경(Integrated Development Environment, 통합개발환경)을 실행
- 3. 아두이노에 연결된 장치들을 원하는 대로 동작하도록 스케치(Sketch, 소스코드) 작성
- 4. 아두이노 개발환경에서 스케치 컴파일
 - 아두이노에 넣어도 문제가 없는지, 문법이 틀리지는 않았는지 검사하고 아 두이노에 넣을 수 있는 형태로 바꾸는 과정이다.
 - 컴파일 과정에 문제가 없으면 아두이노의 마이크로 컨트롤러에 프로그램을 넣게 된다.
- 5. 아두이노 개발환경에서 컴파일된 바이너리를 아두이노 보드에 업로드
- 6. 아두이노가 스케치대로 동작



[아두이노 IDE설치]


- -1. 인터넷 창을 열고, https://www.arduino.cc/ 주소로 접근한다.
- 2. 다운로드(Download) 메뉴를 클릭하고 내 컴퓨터의 운영체제에 맞는 소프트웨어를 선택한다.
- 3. 소프트웨어를 설치한다.

[아두이노 IDE와 아두이노 연결하기]

- 1. 아두이노 보드와 컴퓨터를 USB 케이블로 연결한다.
- 2. 일반적으로 아두이노 IDE 프로그램을 설치하면 드라이버 프로그램도 함께 설치된다.
- 3. 장치관리자에서 아두이노가 몇 번 포트에 연결되어 있는지 확인한다.
- 4. 아두이노 IDE 프로그램의 '도구' 메뉴를 선택하고 '시리얼 포트'를 . 방금 본 장치관리자의 시리얼포트 번호와 같은지 확인해 보고, 다르다면 같은 숫자로 바꾸어준다.


[자동으로 연결되지 않을 경우]

- •시작 메뉴 클릭 > 컴퓨터 오른쪽 마우스 클릭 > 속성 클릭 > 장치관리자 클릭
- •포트(Ports COM & LPT)에 아두이노(Arduino)가 보이는지 확인
- •오른쪽 마우스를 클릭하고 드라이버 소프트웨어 업데이트를 선택
- •드라이버를 선택(아두이노 IDE 프로그램 폴더에서 선택)




[보드인식 확인]

- -장치관리자의 포트 확인
- -포트 확인 시 드라이버가 설치 되어 있지 않으면 아래의 사이트에 접속하여 드라이버를 설치한다.
- -http://www.wch.cn/download/CH341SER_ZIP.html




[환경설정]

- -추가적인 보드 매니저
- -http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json



[보드 매니저] -Esp8266 추가




[보드변경]

툴-> 보드 : Webmos D1 R1 툴-> Upload Speed : 115200

아두이노 UNO WiFi D1 R1 환경구축 • 설정 테스트 -파일>예제>01.Basics>Blink -컴파일하고 업로드 01.Basics 02.Digital 03.Analog ◎ Blink | 아두이노 1.8.9 (Windows Store 파일 편집 스케치 둘 도움말 DigitalReadSerial Fade ReadAnalogVoltage 04.Communication 05.Control 06.Sensors 새 파일 열기... 최근 파일 열기 스케치북 Ctrl+O 07.Display 08.Strings 09.USB 10.StarterKit_BasicKit 11.ArduinoISP 모든 보드의 예제 페이지 설정 Ctrl+Shift+P

[스케치(Sketch)]

- 아두이노 보드에서 동작하는 프로그램을 만들기 위해 사용되는 프로그래밍 언어이다.
- 아두이노 개발환경(IDE)에서 작성하고 컴파일한다.
- 컴파일 과정이 완료되면 아두이노 보드에 업로딩 한다.



[프로그램 기본 구조]

- 1. 주석 및 전역변수 선언 영역
 - 보통 전역변수나 라이브러리 헤더 include.
 - 클래스 인스턴스 선언하는 공간

2.setup()함수

- 아두이노에 전원이 들어오거나 reset 되었을 때 처음 1회만 실행되는 함수
- 아두이노가 가진 pin 들을 초기화하거나 소스코드 내에서 사용되는 변수 및 각종 하드웨어를 초기화

3.loop() 함수

- -setup이 실행된 후 무한 반복해서 호출되는 함수
- -아두이노가 동작하는 동안 실행 될 핵심 동작코드가 위치

[변수]

- 변수는 메모리 공간에 저장하는 영역으로 변수선언을 통해서 공간을 확보

[변수선언]

- 데이터타입 변수명 = 값 Int led = 13;

[데이터타입]

- 문자 : char (1byte) 아스키코드 값
- 정수: int(2byte), byte(1byte), long(4byte)


- 실수 : float(4byte), double(4byte)

시리얼 통신



[시리얼(Serial)통신]

- 일련의 데이터를 비트 단위로 순차적으로 전송하는 통신규약
- 아두이노에서 시리얼 통신은 보드와 PC간의 통신을 목적으로 사용
- RX와 TX를 통해 USB로 연결된 PC와 시리얼 통신 수행
- 시리얼 통신을 위해서는 통신설정(보드레이트:Baudrate)을 맞추어야 함 : 단위(BPS:Bit Per Second)



[시리얼통신]

Serial.begin(speed)

- 시리얼 통신을 사용하기 위해 사용하고자 하는 통신 포트를 초기화(레지스터 값 설정)

Serial.available()

- 시리얼 포트로부터 수신받은 데이터가 있는지 확인할 때 사용
- 수신받은 데이터가 0 초과라면, 즉 데이터가 존재한다면 존재함을 의미

Serial.read()


- 수신받은 데이터를 읽는데 사용

Serial.print(), Serial.println()

- 시리얼 포트를 통하여 데이터를 출력시키는데 사용
- Serial.print() 는 줄바꿈을 하지 않고 Serial.println() 는 줄바꿈 함

[반복문 : while]

- 조건이 참일 동안 계속 반복



해결문제 : 시리얼통신을 통해서 입력 받은 숫자를 짝수와 홀수로 구분하시오.

[연산자]

- 사칙연산 : +, -, *, /

- 나머지연산자 : %

- 비교연산자 : >, < , >=, <= , ==, != - 논리연산자 : && (and), ||(or), !(not)


[조건문: if..else]

- 조건에 따라 수행문 결정

LED 제어하기 (digital output)




18




[브레드보드(breadboard)]

- 0.25센티미터 간격으로 구멍이 나있는 플라스틱으로 된 틀 아래에 전류가 흐를 수 있는 라인이 배치된 납땜이 필요 없는 형태의 기판
- 전기 및 전자 회로의 실험에서 기판에 납땜을 하지 않고도 회로를 구성할 수 있는 도구
- 브레드보드는 세로로 파진 홈인 중앙선의 좌우에 위치한 수평 방향의 단자 띠와 수직 방향의 버스 띠로 구성
- 단자 띠는 부품간의 연결을 위한 것이고 버스 띠는 전원공급




[LED]

- 전류를 빛으로 전환하는 기본적인 반도체 소자로 발광 다이오드
- (+)단자와 (-)단자로 구성
- 다리가 긴 쪽이 (+) 단자, 짧은쪽이 (-)단자
- 전원을 입력해줄 때는 단자를 맞춰 입력 해줘야하며, 적정 전압을 입력해줘야 함
- 극을 반대로 연결하거나 높은 전압을 인가할 경우 LED가 터질 수 있으니 주의



[저항]

- 저항은 전기의 흐름을 조절 해서 전자 부품이 과전류로 인해 손상되는 것을 방지
- 아두이노에서 기본적으로 내보내는 5V를 직접적으로 LED에 보내게 되면 LED 가 손상되기 때문에 저항과 함께 사용해야 **함**
- 저항에는 극성이 없음
- 저항의 값은 저항에 색칠되어 있는 컬러로 확인



pinMode()

. - 특정한 핀을 입력으로 쓸지 출력으로 쓸지를 설정

digitalWrite()


- GPIO output 기능을 수행

digitalWrite(pin number, HIGH)

- 해당되는 핀에 5V를 출력

digitalWrite(pin number, LOW)

- 해당되는 핀에 0V를 출력하게 된다.




해결문제: 1초에 한번씩 3색의 LED가 하나씩 불이 켜지도록 작성하세요.

버튼제어하기 (digital input)



24



[푸시버튼]

- 푸시버튼은 회로도 상에서 1번과 3번, 2번과 4번 단자는 서로 연결
- 푸시버튼을 누르면 1번, 2번, 3번, 4번이 모두 연결된 상태
- 저항은 VCC단자에 달아주는 것이 중요

[풀업(PULL-UP)과 풀다운(PULL-DOWN)]

풀업과 풀다운은 방법은 같고 VCC과 GND와 같이 서로 반대이다.

풀업(PULL-UP)


- ON: 0(LOW), OFF: 1(HIGH)

풀다운(PULL-DOWN)

- ON: 1(HIGH), OFF: 0(LOW)

digitalRead()

- GPIO의 입력기능 구현



해결문제 : 버튼을 눌렀을 때 불이 켜지도록 작성하시오.

수동부저



28



[피에조 부저 (Piezo Buzzer)]


- -- 얇은 금속판을 주기적으로 떨리게하여서 소리를 출력하는 소형 부품
- 극성이 있음

tone(핀번호, 음의 높낮이, 음의 지속시간) 함수

- 지정포트로 지정 주파수 신호를 길이(1/1000초단위)로 출력하여 소리가 나도록 함

noTone(포트)함수

- 지정하는 포트의 출력 끄기




해결문제 : 버튼을 누르면 LED에 불이 오고 부저 소리를 내시오.

적외선 모션 감지 센서




31




[모션감지센서]

- 적외선 PIR센서(PIR, Passive Infrated Sensor)
- 수동적외선센서로써 적외선을 통해 **사람의 움직임(모션, motion)을 감지**하는 센서
- 센서 앞에 사물이 지나가면 적외선의 변화가 생기며 이것을 감지
- 감지각도범위 안에 적외선(빛)의 변화가 있을 시 High(1) 신호를, 없을 시 Low(0) 값을 출력하는 센서



모션 감지 센서는 감지각도범위 안에 적외선(빛)의 변화가 있을 시 High(1) 신호를, 없을 시 Low(0) 값을 출력함으로 digitalRead()함수를 사용하여 변화를 감지



해결문제 : 움직임이 감지되었을 때 부저 소리를 내고 LED에 불을 켜보세요.

온도 감지 센서



35

라이브러리 추가

- 라이브러리
 - 특정 목적을 위해 사용되는 파일들을 모아놓은 집합
 - 새로운 센서를 쓸 때 우리가 직접 컨트롤 하기에는 너무 복 잡하기 때문에 이런 일을 쉽게 할 수 있도록 해주는 라이브 러리들을 사용
- 라이브러리 설치 방법
 - [스케치 라이브러리 가져오기] 메뉴로 설치
 - [스케치 라이브러리 가져오기 라이브러리 추가...] 메뉴를 선택합니다. 그리고 다운로드 받은 라이브러리 ZIP 파일의 위치를 지정
 - _ 직접 설치
 - 아두이노 개발환경을 종료
 - [아두이노 설치폴더₩libraries] 폴더로 이동 - 라이브러리 폴더를 만들어 파일을 넣으면 아두이노 개발환경이 시작할 때 인식
 - 아두이노 개발환경을 실행하고 [스케치 라이브러리 가져오기] 메뉴 를 확인
 - 예제는 [파일 예제] 메뉴를 확인
- libraries\ArduinoTest (폴더)
- libraries\ArduinoTest\ArduinoTest.cpp
- libraries\ArduinoTest\ArduinoTest.h
- libraries\ArduinoTest\examples (폴더)



[온도감지센서 - DHT11]

- 내부에 써미스터(thermistor)와 정전식 습도 센서가 내장되어있는 온습도 센서
- 측정값을 디지털 센서 신호로 출력

참고) 라이브러리 추가시 폴더명은 DHT가 되어야 하고 DHT 폴더에는 Adafruit_Sensor.h 파일이 반드시 존재

온도 습도 측정

```
COULDING TO THE PARTY OF THE PA
```

```
#include "DHT.h"
#define DHTTYPE DHT11  // DHT 11

// DHT Sensor
const int DHTPin = 5;
DHT dht(DHTPin, DHTTYPE);

void setup() {
    // put your setup code here, to run once:
    Serial.begin(115200);
    delay(10);
    dht.begin();
}

void loop() {
    // put your main code here, to run repeatedly:
    float h = dht.readHumidity();
    // Read temperature as Celsius (the default)
    float t = dht.readTemperature();

if (isnan(h) || isnan(t)) {
    Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
    }
    else{
        Serial.print("Humidity: ");
        Serial.print("%\text{\text{\text{W}}t Temperature: ");
        Serial.print("%\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{
```

38

아두이노(Arduino) WiFi



[ESP8266 모듈]

- WiFi 네트워킹을 지원하는 통신 모듈이며, 하드웨어 제어 기능도 상당부분 수 행할 수 있음

[WeMos D1 보드]

- ESP-12(E) 모듈을 이용해서 아두이노 보드와 호환되도록 만든 보드 아두이노 개발 환경을 이용해서 ESP8266 펌웨어를 만들 수 있음

D1 R1 WiFi 확인

```
#include <ESP8266WiFi.h>

#ifndef STASSID "your-ssid"
#define STASSID "your-ssid"
#define STAPSK "your-password"
#endif

const char* ssid = STASSID;
const char* bost = "djxmmx.net";
const uint16_t port = 17;

void setup() {
    Serial.begin(115200);

// We start by connecting to a WiFi network
    Serial.println();
    Serial.printl(");
    Serial.printl("Sod);

WiFi.mode(WiFI_STA);
WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.printl("");
    Serial.println("");
    Serial.println("");
    Serial.println("");
    Serial.println("Pi address: ");
    Serial.println("WiFi.localIP());
}

void loop() {
```





아두이노와 파이어베이스 연결





41

파이어베이스(Firebase)는 2011년 파이어베이스(Firebase, Inc)사가 개발하고 2014년 구글에 인수된 모바일 및 웹 애플리케이션 개발 플랫폼이다.

Firebase 환경설정하기

- https://firebase.google.com/구글 계정으로 로그인
- Console로 이동





아두이노와 파이어베이스 연결


- https://github.com/firebase/firebasearduino/tree/master/examples/Firebas eDemo ESP8266
 - Download FirebaseArduino library
 - Start Arduino
 - Click Sketch > Include Library > Add .ZIP Library...
 - Choose firebase-arduino-master.zip downloaded

44

FirebaseArduino now depends on <u>ArduinoJson library</u> instead of containing it's own version of it. Please either use Library Manager or download specific version of the library from github. We recommend that ArduinoJson is at least version <u>5.13.1</u>

파이어베이스 – Realtime Database

https://console.firebase.google.com/



45



ESP8266 WiFi 설정 및 firebase 설정

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <FirebaseArduino.h>

// Set these to run example.
#define FIREBASE_HOST ""
#define FIREBASE_AUTH ""
#define WIFI_SSID ""
#define WIFI_SSID ""
#define WIFI_PASSWORD "11110000"

void setup() {
    Serial.begin(115200);

// connect to wifi.
    WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
    Serial.print("connecting");
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        Serial.print("");
        delay(500);
    }
    Serial.print("connected: ");
    Serial.print("connected: ");
    Serial.print("KIFI.localIP());

Firebase.begin(FIREBASE_HOST, FIREBASE_AUTH);
}
```

```
float n = 0;

void loop() {
// set value
Firebase.setFloat("temp", n);
// handle error
if (Firebase.failed()) {
    Serial.print("setting /number failed:");
    Serial.println(Firebase.error());
    return;
}
n = n + 0.1;
delay(1000);
}
```

onoff-14f9e

___ led: 1

temp: 18.1000328



```
int ledck;
void loop() {
  ledck = Firebase.getInt("led");
  if (ledck == 1) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
  }
  else {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
  }
  Serial.println(ledck);
  delay(1000);
}
```

해결문제: 파이어베이스의 led값에 따라 LED의 불을 끄고 켜보세요.