Position of Parts in Instrument Panel

Code	English	Français	Español
J 30 J 31 J 32 J 33 J 34 J 35 J 36 J 37 J 38 J 39 J 40 J 41 J 42	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
! K 3	Kick Down SW	Bloc raccord de jonction Contacteur de rétrogradation	Conector de enlace Interruptor del retirador
L 1	Luggage Compartment Door Opener SW	Dispositif d'ouverture de porte de compartiment à bagages	Interruptor del abridor de la puerta del portaequipajes
M 2 M 3	Multi-Display Multi-Display	Afficheur multifonctions Afficheur multifonctions	Visualizador műltiple Visualizador műltiple
P 3 P 4 P 5	Parking Brake SW Power Outlet PPS ECU	Contacteur de frein de stationnement Prise d'alimentation PPS ECU	Interruptor del freno de estacionamiento Toma de alimentación ECU PPS
R 2 R 3 R 4 R 6 R 7	Radio and Player Radio and Player Radio and Player Rear Fog Light SW Remote Control Mirror SW	Autoradio et lecteur de cassettes Autoradio et lecteur de cassettes Autoradio et lecteur de cassettes Commande de projecteur antibrouillard arrière Commande de rétroviseur à commande électrique	Radio y reproductor Radio y reproductor Radio y reproductor Interruptor de la luz antiniebla trasera Interruptor del espejo retrovisor de control remoto
R 8	Rheostat	Rhéostat	Reóstato
S 4 S 5	Seat Heater SW Shift Lock Control ECU	Commande de chauffage de siège ECU de commande de verrouillage de sécurité de changement de vitesses	Interruptor del calefactor del asiento ECU de control de bloqueo de cambios
S 6 S 7 S 8 S 9 S 10 S 11 S 12	Step Light LH Step Light RH Stereo Component Amplifier Stop Light SW	Eclairage de marchepied gauche Eclairage de marchepied droit Amplificateur stéréo Amplificateur stéréo Amplificateur stéréo Amplificateur stéréo Contacteur de feux stop	Luz del peldaño izquierda Luz del peldaño derecha Amplificador de componente estéreo Amplificador de componente estéreo Amplificador de componente estéreo Amplificador de componente estéreo Interruptor de la luz de parada
T 4 T 5 T 6	Telephone Microphone Tilt and Telescopic ECU Transponder Key Amplifier	Microphone de téléphone ECU de réglage d'inclinaison et télescopique Amplificateur de clé de transpondeur	Micrófono del teléfono ECU de inclinación y telescópica Amplificador de la llave de transmisor
U 1	Unlock Warning SW and Key Interlock Solenoid	Contacteur de rappel de libération et solénoïde de commande de couplage de clé	Interruptor de advertencia de desbloqueo y solenoide de interbloqueo de la llave
V 4 V 5	VSC Off SW VSC Warning Buzzer	Commutateur VSC Off Sonnerie de rappel de VSC	Interruptor de desactivación VSC Off Zumbador de advertencia de VSC
Y 1	Yaw Rate Sensor	Capteur de mouvement de lacet	Sensor relación de desvío