

目 录

一、安全声明	P1
二、产品介绍	P2
三、性能参数	P2
四、外观与接口介绍	P3
五、使用步骤	P4
六、参数设置	P5
七、固件升级	P6
八、常见问题	P7
九、法规标识	P7

一、安全声明

1. 常规安全



- 请使用输出为5V的电源适配器进行充电。
- 请勿在潮湿环境下操作。
- 请勿在易燃易爆的环境中操作。
- 请保持产品表面清洁干燥。
- 切勿将ES120整体泡水或用湿手使用,慎防漏电。
- ●ES120是精密元器件组成,使用时避免跌落。

2. 使用责任声明

凡因任何原因或推测而导致的任何特别、间接、附带或继 起的损坏或损失,生产厂家一概不负责。

二、产品介绍

ES120是基于STM32处理器的迷你智能电动螺丝刀,配置OLED显示屏以及Micro USB接口(可连接电脑及充电)。体积小巧,操作简单,使用方便。可以满足学校实验,家电维修、电子工程的基本要求。

三、性能参数

工作电压: 3-5V 工作时长: 60分钟

充电时间: 40分钟


空载转速: 170转/分钟

扭矩范围: 2.5/20kgf.cm

螺丝刀规格: 4mm内六角

充电方式: Micro USB 5V输入

四、外观与接口介绍




- 1.按键
- 2.OLED显示屏
- 3.内六角插口(尺寸为4mm)
- 4.USB接口

五、使用步骤

- 1、在螺丝刀关机情况下,有USB数据线接入时,短按按键进入待用界面,长按按键进入DFU界面;没有USB数据线接入时,短按、 长按均进入待用界面;
- 2、使用方法: 在待机界面,按下ES120按键:
- 1) 当手腕向左摆动(图1、图3),体感螺丝刀顺时针转动;
- 2) 当手腕向右摆动(图2、图4),体感螺丝刀逆时针转动。

握持方式图示:



3、在待用界面下保持螺丝刀不动,按住按键,稳定不动半秒,螺丝刀将会转动,转动方向为上次使用时的方向;



工作界面为:



4、静置15秒,自动关机。

六、参数设置

1、手动设置

在待用界面下连续按键三下,进入设置模式,长按或等待 1.5秒自动退出设置模式,设置模式下扭矩有五档:

- A档为自动模式,螺丝刀旋转速度随转动角度增大而增大。(出厂设置为A档)
- 1档到4档对应4种扭矩,且扭矩逐级减小。



2、配置文件设置

螺丝刀关机情况下接入USB数据线,短按按键,电脑识别

U盘;打开U盘里的config.txt文件,内容为:

StartAngle=2 #(2~10)

Gear=4 #(0~4)

MotoTimeCont=0 #ReadOnly

Ver=1.1 #ReadOnly

参数名称	参数释意	可调范围
StartAngle	启动角度,如设置为2, 则按键旋转2°,电机开始旋转	2~10
Gear	设置的档位,0~4对应A~4档	0~4
MotoTimeCont	电机使用时间,不可改	
Ver	版本号,不可改	

注: 预设参数在保存后自动更新至ES120

七、固件升级

- 1、访问www.miniware.com.cn,将适用于螺丝刀的最新固件下载至电脑。
- 2、螺丝刀关机情况下,用USB数据线将ES120与电脑连接,按住ES120的按键直到ES120屏幕上显示"DFU3.44",进入DFU模式,电脑将出现虚拟磁盘(8位序列号)。
- 3、把准备好的hex固件拷贝到该盘的根目录下,当固件后缀名.hex变为.rdy后,断开USB数据线连接或连续按三下按键退出DFU,完成固件升级。

八、常见问题

1、扭矩档位:当扭矩到达档位设定的最高扭矩时,螺丝刀 会停止工作3秒再继续工作,达到保护螺丝以及电机的作用。

2、DFU,U盘模式:只有关机的情况下,连接USB数据线,再开机才可以进入。

3、充电时的图标为:

 $\langle \mathbf{v} \rangle$

充满的标志为:

低电量时屏幕有警告并关机: No Power!

4.由于机械磨损原因需要加润滑油,如内六角插口表面有 少许油渍属于正常现象。

九、法规标识

9.1丢弃处理



切勿丢弃在家庭垃圾中

处理和回收: 您必须根据当地的法律和法规正确处理。

9.2符合FCC声明



此设备符合美国联邦通讯委员会FCC 规则第15 部分中的规范。操作设备须符合以下两个条件:

- (1) 本设备不得引发干扰。
- (2) 本设备必须能承受其收到的任何干扰,包括可能导致意外操作的干扰。

9.3符合CE声明



标记是欧洲共同体的注册商标。 此CE 标记表示产品,符合所有相关的欧洲法律规定。