#### 修改记录

更新日期	更新类型	更新人	更新内容	
2015/12/13	Α	Echo	新建文档	
2015/12/16	Α	Echo	增加常见测量场景,初步完成文档	
2016/5/12	М	Echo	修复TTL接口RXD和TXD顺序问题,感谢@ckw1107	
2016/10/1	М	Echo	根据 v16.9.20 固件更新文档	
2017/12/10	М	Echo	根据固件 v17.8.5 更新文档	
2018/1/13	М	Echo	将命令行手册从用户手册中独立出去	

注:

M-->修改

A -->添加

作者 Echo <echo.xjtu@gmail.com>保留本文档最终解释权

保留文档更新但不在第一时间通知用户的权利

本文档以 v17.8.5 固件编写,其余固件仅供参考

请使用 PDF 书签阅读本文档,快速定位所需内容!

更多信息请关注

作者博客: <a href="http://blog.sina.com.cn/xjtuecho">http://blog.sina.com.cn/xjtuecho</a>

作者微博: http://weibo.com/eth0

作者淘宝: <a href="http://shop114445313.taobao.com/">http://shop114445313.taobao.com/</a>
作者 github 主页: <a href="https://github.com/xjtuecho/">https://github.com/xjtuecho/</a>

最新文档和设备固件请访问 github 项目主页: https://github.com/xjtuecho/uimeter/

# UIMeterMini 用户手册

UIMeterMini 为 UIMeter 的精简版本,继承了 UIMeter 强大的电压电流监控记录功能,体积大大缩小,简化了供电,降低了使用难度,新增四线测量等实用功能。主要特性如下:

- 1) 体积小巧,不含插头仅仅 40x27x15mm
- 2) 测量范围宽, 电压高达 35V, 电流正负 10A
- 3) 功耗低,典型工作功耗 6.5mA,典型休眠功耗 170uA,可长期连电池工作
- 4) 支持 4096 条离线数据记录与导出
- 5) 独特的串口命令行界面,可以查看设置各种参数
- 6) 电流支持高端、低端测量,检流电阻共模电压高达 26V,支持真四线测量
- 7) 可外接蓝牙模块,支持无线联机
- 8) 电压电流全软件校准,提供校准命令

UIMeterMini 外观与接口参考图 1。




图 1 UIMeter 外观与接口

## 1 端口定义

## 1.1J1 TTL 通信接口

四个插针从上往下依次为: TXD、RXD、GND、3V3。分别为串口发送、串口接收、地、3.3V 电源。

测量端取电时, 3.3V 可以对外输出电源, 用于蓝牙模块等外接设备的供电。

连接 USB 转 TTL 串口数据线时,3.3V 可以输入电源,注意 3.3V 电源只能连接 3.3V 电源,

#### 禁止连接 5V 电源, 会烧坏设备。

如果只有 5V USBTTL 线,可以外部供电时可以将 USBTTL 的供电线连接到 VIN1。

#### 1.2J2 功能选择跳线

四个插针从上往下依次为: BOOTO、3V3、VIN、VIN1。

BOOT0 为 MCU 引导跳线, 3V3 为控制板 3.3V 电源输出, 短接 BOOT0 和 3V3 可以通过 J1 刷入固件, 默认状态为断开。v17.8.5 版本固件以后内置了 xboot, 更新 APP 无需使用引导 跳线。

VIN 为测量电压, VIN1 为辅助供电输入, 短接 VIN 和 VIN1 设备辅助供电从测量端取电,默认状态为短接。断开以后,可以使用 USBTTL 线供电,接 J1 的 TXD、RXD、GND 和 J2 的 VIN1,注意 3.3V 以上供电只能接入 VIN1。

#### 1.3 J3 4PIN5.08 测量端口

从左往右依次为: I+、I-、V+、GND。

I+和 I-为电流测量端子,电流从 I+流入,I-流出定义为正,反之为负。I+和 I-之间连接 5mR 电流取样电阻,严禁连接电压源,会造成短路。I+和 I-端子电压近似相等,相对于 GND 的电压定义为共模电压,共模电压范围-0.3V~26V,因此使用高端电流取样时电压不应该超过 26V。

V+和 GND 为电压测试端子,V+电压范围 2V-35V,使用高端电流取样时,电压应低于 26V。 V+与 GND 有极性,严禁反接,反接会烧坏设备。



## 2 用户界面

UIMeterMini 的用户界面由四位数码管和两个按键组成。用户界面参考图 2。




图 2 UIMeterMini 用户界面

#### 2.1恢复出厂设置

同时按住左键+右键上电,设备恢复出厂设置,参数保存到内置存储。恢复出厂设置以后需要重新校准。

#### 2.2恢复默认串口波特率

按住左键上电,设备使用默认波特率 **115200**,用于忘记波特率时联机,默认波特率不保存。

#### 3 串口命令

UIMeter 内置一个命令解释器,可以通过超级终端(或者 Putty、SecrueCRT)等软件来连接。连接以后可以设置设备参数,访问或者导出离线记录数据。

详细用法请参考《UIMeterMini 命令行手册》。

#### 4 常见测量场景

#### 4.1单电压测量

使用两条导线,连接图 1 中 J3 端子的 V+和 GND 两位到待测试电压即可。如图 3 所示。测试时 J2 端子的 VIN 和 VIN1 网络短接,UIMeterMini 从待测试电源供电,电流小于 10mA。




图 3 单电压测试

可以用该方式测试电池电压、直流电源输出电压。

直连电池测试电压时,如果需要长期连接电池,一定打开设备自动休眠功能,否则可能会很快将电池电量用光。

接线时一定看清楚极性,<mark>严禁接反</mark>,接反会烧。一定分清楚电压档和电流档,用电流档测试电压会造成短路,可能带来危险。

#### 4.2单电流测量

将电路原回路断开,电流从 J3 的 I+流入,I-流出,同时 V+和 GND 连接电池供电,如图 4 所示,可以进行单电流测量,此时设备显示电流为待测回路电流,电压为供电电池电压,

两者没有内在联系,因此功率参数无意义。

如果电流从 I-流入, I+流出, 电流为负值, 最后一个小数点点亮, 表示负数。




图 4 单电流测量

### 4.3 电压电流测量

同时使用电压电流档,可以测试电源电压、电流、功率等参数。

电流测量分高端取样和低端取样,UIMeterMini 同时支持高端取样和低端取样。电流低端取样和高端取样原理图见图 5 图 6 所示。

低端取样测量 A 点与 GND 之间的电压,低端取样简单方便,但会带来地平面噪声。

高端取样测量 AB 之间的差模电压,高端取样直接连电源,共模电压高,但是不会带来额外的接地干扰。




图 5 电流低端取样原理




图 6 电流高端取样原理

#### 4.3.1 电流低端取样

电流低端取样接线图见图 7。电流从电源正极出来,先经过负载,然后进入 UIMeterMini 的 J3 端子 I+,经过检流电阻以后从 I-出来,回到电源负极。电流路径需要用粗线连接,确保低阻抗,电压测量可使用单独的细线连接。

采用低端取样,I+和I-端子共模电压近似为0,电源电压可以达到最大35V。

去掉 VIN 和 VIN1 之间的跳线,通过 J1 单独供电 3.3V,电压测试线无电流流过,可实现 真四线测量。




图 7 电流低端取样接线图

#### 4.3.2 电流高端取样

电流高端取样接线图见图 8。电流从电源正极出来,先进入 UIMeterMini 的 J3 端子 I+, 经过 UIMeterMini 内部检流电阻以后从 I-出来,经过负载,最后回到电源负极。电流路径需要用粗线连接,确保低阻抗,电压测量可使用单独的细线连接。

采用高端取样,I+和I-端子共模电压近似为电源电压,由于I+和I-最高共模电压不能超过 26V,因此采用电流高端取样,电源电压最大 26V。

去掉 VIN 和 VIN1 之间的跳线,通过 J1 单独供电 3.3V,电压测试线无电流流过,可实现 真四线测量。




图 8 电流高端取样接线图

#### 4.4辅助电源接法

如果测量 2V 以下或者 26V 以上 35V 以下电压,设备需要提供单独的辅助电源,测量接线如图 9 所示。

常见的辅助电源为 USBTTL 线,VCC 和 GND 接入 UIMeterMini 的 GND 和 VIN1,如果需要联机可以同时连接 TXD 和 RXD。

J1 和 J2 的 3V3 端子都是 3.3V 电源, 严禁连接外部 3.3V 以上电压。




图 9 辅助电源接法

## 5 固件更新

v17.8.5 及以后固件支持 TTL 串口直接更新。

使用超级终端连接 TTL 串口以后,执行 reboot 900 命令,延时 900ms 重启,然后马上按住键盘上的字母 'e',设备重启进入 xboot 状态,执行 ymodem 命令,然后选择要升级的固件,协议选择 'ymodem'等待固件下载完毕即可。

升级过程与 UIMeter V2.0 完全相同,可以参考相关视频。

# 6 技术指标

表 1 技术指标

X = 324.3H lb.					
指标	说明	备注			
电压测量范围	2V-35V	测量端直接取电			
电流测量范围	-9.999A~9.999A	可支持高端、低端电流测量			
电压分辨率	1mV				
电流分辨率	1mA				
检流电阻	5mR	功率限制 1W			
检流电阻共模电压范围	-0.3V~26V	I+和 I-两个端子对 GND 的电压			
电压档输入阻抗	1MR				
采样频率	4Hz				
典型工作电流	6.5mA	5V 电压、普通亮度			
典型休眠电流	170uA	5V 电压、普通亮度			
体积	40x27x15mm	不含插头			
重量	15g	不含插头			

注:超过最大范围可能损坏设备。