修改记录

| 更新日期 | 更新类型 | 更新人 | 更新内容 | |
|-----------|------|------|------|--|
| 2018/8/13 | А | Echo | 新建文档 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注:

M-->修改

A -->添加

ECHO Studio 保留本文档最终解释权.

请使用 PDF 书签阅读本文档,快速定位所需内容!

更多信息请关注项目主页: https://github.com/xjtuecho/uimeter/

UIMeterTFT 用户手册

1 功能概述




图 1 UIMeterTFT 外观与接口

UIMeterTFT 是一款电压电流检测仪表,外观与接口参考图 1。主要特性如下:

- ◆ 小巧便携,亚克力外壳晶莹剔透,美观大方。
- ◆ 宽使用范围: 电压 3 V~24V, 电流-3A~3A。
- ◆ 高精度采样: 电压 1mV 分辨率, 电流 0.1mA 分辨率, 18 位 ADC 采样。
- ◆ 高精度电量显示:提供 Ah 和 Wh 两种电量显示,分辨率 0.1mAh、0.1mWh。
- ◆ 1.44 寸彩色显示屏,显示方向任意旋转。
- ◆ 简单友好的用户界面: 主界面菜单只有3屏,1分钟轻松掌握。
- ◆ 具备自动休眠与唤醒功能,可长期插充电器输出使用。
- ◆ 具备 USB 数据线电压采集和快充协议识别功能。
- ◆ 数据离线记录功能:支持 4096 条离线数据记录,采样间隔可设。
- ◆ 独特的串口命令行界面:可以查看设置各种参数。
- ◆ 电压电流全软件校准,提供校准命令。
- ◆ 支持固件升级,固件持续更新。

2 用户界面

UIMeterTFT 的用户界面由 1.44 寸 TFT 彩色显示屏和两个按键组成。用户界面参考图 2。 LS 表示短按左键; LL 表示长按左键; RS 表示短按右键; RL 表示长按右键。

上电默认进入测试数据界面,可查看全部测试数据。长按左键清零电量和时间;长按右键开始离线记录数据。

短按右键进入大字体测试界面,在大字体界面下长按右键顺时针旋转屏幕;长按左键逆时针旋转屏幕。

再次短按右键进入设备信息界面,可以查看设备的参数、固件版本、序列号等设备信息。




图 2 UIMeterTFT 用户界面

设备参数见表 1,全部参数都可以使用串口命令设置与查看。

表 1 UIMeterTFT 参数表

| 参数项 | 意义 | 修改方法 | 备注 |
|------|-----------------|-----------|--------------|
| UADJ | 电压增益与零偏 | uset 命令 | |
| IADJ | 电流增益与零偏 | iset 命令 | |
| ECHO | 串口命令是否回显 | ctrl 命令 | 取值0或1 |
| AUTO | 是否自动记录数据 | log 命令 | 取值0或1 |
| | 背光亮度 | | 0x00 最亮 |
| BKLT | 高字节待机亮度 | ctrl 命令 | 0xFF 最暗 |
| | 低字节工作亮度 | | 即熄灭屏幕 |
| WAKE | 待机唤醒电流,单位电流 LSB | ctrl 命令 | 1000 表示 0.1A |
| DIR | 屏幕显示方向 | 按键或ctrl命令 | 四个方向 |
| | 併帶业小刀 冏 | | 取值 0123 |
| STBY | 自动待机时间,单位秒 | ctrl 命令 | 0 或 65535 关闭 |
| | 日幼竹加川町,平位沙 | | 自动待机功能 |

3 串口命令

UIMeterTFT 自身带有标准 UART 接口,用于执行串口命令,通过 2.54x4 排针和 USB3.0

插座引出。

USBTTL 是专门为 UIMeterUSB 和 UIMeterTFT 配套开发的 USB 转 TTL 串口工具,如图 3 所示,使用 USBTTL 模块蓝色 3.0 公头连接 UIMeterTFT 蓝色 USB 母头,通过 USBTTL 连接电脑,可以访问 UIMeterTFT 串口命令解释器,可以进行参数设置,离线数据导出等操作。




图 3 USBTTL 串口工具

UIMeterTFT 支持的全部串口命令请参考手册《UIMeterTFT 命令行手册》。

4 固件更新

使用超级终端连接串口命令行以后,执行 reboot 900 命令,延时 900ms 重启,然后马上按住键盘上的字母 'e',设备重启进入 xboot 状态,执行 ymodem 命令,自动擦除原固件,然后选择要升级的固件,协议选择 'ymodem'等待固件下载完毕即可。

图 4 固件更新过程

升级过程与 UIMeter V2.0/V3.0 完全相同, 见图 4, 也可参考相关视频。

注: 执行 ymodem 命令会自动擦除固件,如果没有写入新固件导致设备无响应,重新执行 ymodem 命令写入固件即可。

5 技术指标

| K 2 3X113113 | | | | | | |
|--------------|--------|---------|--|--|--|--|
| 指标 | 说明 | 备注 | | | | |
| 电压测量范围 | 3V-24V | 测量端直接取电 | | | | |
| 电流测量范围 | -3A~3A | | | | | |
| 电压分辨率 | 1mV | | | | | |
| 电流分辨率 | 0.1mA | | | | | |
| 检流电阻 | 12mR | | | | | |

表 2 技术指标

| 电压测量输入阻抗 | 33kR | |
|----------|------------|------------|
| 采样频率 | 3Hz | |
| 记录条数 | 4096 | |
| 典型工作电流 | 18mA | 5V 电压、中等亮度 |
| 体积 | 59x30x13mm | 不含突出插头 |
| 重量 | 22.5g | 含外壳 |

注: 超过最大范围可能损坏设备。

