

Apraty Nikon wybrane funkcje

Funkcja	Nikon D3500	Nikon D750	Nikon D780	Nikon Z5	Nikon Z6
1. Czas migawki	Ustaw pokrętło trybów na S albo M . Kręć tylnym pokrętłem.	Ustaw S albo M . Kręć tylnym pokrętłem.	Tak samo: S albo M , potem tylne pokrętło.	Tryb S albo M . Kręć głównym pokrętłem.	Tryb S albo M . Kręć głównym pokrętłem.
2. Przysłona	Ustaw A albo M . W trybie M zwykle użyj przycisku korekcji ekspozycji + pokrętła.	Ustaw A albo M . Kręć przednim pokrętłem.	Ustaw A albo M . Kręć przednim pokrętłem.	Ustaw A albo M . Kręć przednim pokrętłem.	Ustaw A albo M . Kręć przednim pokrętłem.
3. ISO	Naciśnij i , wybierz ISO , ustaw wartość.	Naciśnij przycisk ISO , kręć pokrętłem.	Naciśnij ISO , kręć pokrętłem.	Naciśnij ISO albo użyj i menu .	Naciśnij ISO albo użyj i menu .
4. Auto ISO	Menu fotografowania → ISO sensitivity settings → Auto ISO ON.	Menu fotografowania → ISO → Auto ISO ON.	Menu fotografowania → ISO → Auto ISO ON.	Menu fotografowania → ISO → Auto ISO ON.	Menu fotografowania → ISO → Auto ISO ON.
5. Balans bieli	Przycisk i → White balance/WB → wybierz Auto, Słońce, Chmury itd.	Przycisk WB + pokrętło albo menu.	Przycisk WB + pokrętło albo menu.	Przycisk i → White balance .	Przycisk i → White balance .
6. Pomiar ekspozycji	Przycisk i → Metering . Najprościej wybierz matrycowy.	Przycisk pomiaru światła na korpusie albo menu.	Przycisk pomiaru światła albo menu.	i menu → Metering .	i menu → Metering .
7. Kompensacja ekspozycji	Naciśnij +/- i kręć pokrętłem. Plus rozjaśnia, minus przyciemnia.	+/- + pokrętło.	+/- + pokrętło.	+/- + pokrętło.	+/- + pokrętło.
8. Bracketing	Brak wygodnego przycisku BKT; szukaj w menu, zależnie od wersji funkcji.	Przycisk BKT + pokrętła.	Przycisk BKT + pokrętła.	Menu fotografowania → Auto bracketing .	Menu fotografowania → Auto bracketing .
9. Wielokrotna ekspozycja	Menu fotografowania → Multiple exposure .	Menu fotografowania → Multiple exposure .	Menu fotografowania → Multiple exposure .	Menu fotografowania → Multiple exposure .	Menu fotografowania → Multiple exposure .
10. Zdjęcia pojedyncze / seryjne	Przycisk i → tryb wyzwalania migawki → pojedyncze lub seryjne.	Pokrętło trybu wyzwalania: S , CL , CH .	Pokrętło trybu wyzwalania: S , CL , CH .	i menu → Release mode .	i menu → Release mode .
11. Samowyzwalacz	Przycisk i → samowyzwalacz.	Pokrętło trybu wyzwalania → ikonka zegara.	Pokrętło trybu wyzwalania → ikonka zegara.	i menu → samowyzwalacz.	i menu → samowyzwalacz.
12. Autofocus AF-S / AF-C	Przycisk i → tryb ostrości. AF-S do rzeczy nieruchomych, AF-	Przycisk AF przy przełączniku ostrości +	Przycisk AF + pokrętło.	i menu → Focus mode.	i menu → Focus mode.

Funkcja	Nikon D3500	Nikon D750	Nikon D780	Nikon Z5	Nikon Z6
13. Manual focus	C do ruchu. Przełącz obiektyw z A na M , potem kręć pierścieniem ostrości.	pokręćło. Przełącznik na obiektywie albo korpusie na M .	Przełącznik na obiektywie/korpusie na M .	i menu → Focus mode → MF albo przełącznik na obiektywie.	i menu → Focus mode → MF albo przełącznik na obiektywie.
14. Punkt ostrości	Wybierz punkt strzałkami na wybieraku.	Wybierz punkt wybierakiem/joystickiem.	Wybierz punkt joystickiem.	Wybierz punkt joystickiem albo dotknij ekranu.	Wybierz punkt joystickiem albo dotknij ekranu.
15. Tryb pola AF	Przycisk i → AF-area mode.	Przycisk AF + pokręćło pomocnicze.	Przycisk AF + pokręćło pomocnicze.	i menu → AF-area mode.	i menu → AF-area mode.
16. Śledzenie obiektu	Użyj AF-C i odpowiedniego pola AF. Możliwości są dość podstawowe.	AF-C + Dynamic/3D tracking.	AF-C + 3D tracking / wykrywanie twarzy w Live View.	AF-C + Auto-area / Subject tracking.	AF-C + Auto-area / Subject tracking.
17. Live View	Przełącznik/przycisk LV . Obraz pojawi się na ekranie.	Przycisk Lv .	Przełącznik Live View .	To bezlusterkowiec — stale widzisz obraz w wizjerze lub na ekranie.	To bezlusterkowiec — stale widzisz obraz w wizjerze lub na ekranie.
18. Wizjer	Patrzysz przez wizjer optyczny. Widzisz prawdziwy obraz przez obiektyw.	Wizjer optyczny.	Wizjer optyczny.	Wizjer elektroniczny EVF — widzisz obraz jak na ekranie.	Wizjer elektroniczny EVF.
19. Ekran tylny	Włącz Live View albo podgląd zdjęć przyciskiem odtwarzania.	Live View lub przycisk odtwarzania.	Live View lub przycisk odtwarzania.	Przycisk DISP zmienia informacje na ekranie.	Przycisk DISP zmienia informacje na ekranie.
20. Tryb filmowania	Włącz Live View, potem naciśnij czerwony przycisk nagrywania.	Włącz Live View w trybie filmowania, potem czerwony przycisk.	Przełącz na filmowanie, potem czerwony przycisk.	Przełącz na ikonę kamery/film, naciśnij REC.	Przełącz na ikonę kamery/film, naciśnij REC.
21. Rozdzielczość filmu	Menu filmowania → rozmiar klatki/liczba klatek.	Menu filmowania → frame size/frame rate.	Menu filmowania → 4K/Full HD i klatki.	Menu filmowania → 4K/Full HD.	Menu filmowania → 4K/Full HD.
22. Picture Control	Przycisk i → Picture Control.	Przycisk Picture Control albo menu.	Przycisk Picture Control albo menu.	i menu → Picture Control.	i menu → Picture Control.
23. RAW / JPEG	Przycisk i → Image quality → JPEG albo NEF RAW.	Przycisk QUAL + pokręćło.	Przycisk QUAL + pokręćło.	i menu → Image quality.	i menu → Image quality.
24. Formatowanie karty	Menu ustawień → Format memory card. Uwaga: kasuje wszystko.	Dwa przyciski z czerwonym napisem FORMAT albo menu.	Dwa przyciski FORMAT albo menu.	Menu ustawień → Format memory card.	Menu ustawień → Format memory card.
25. Podnoszenie lustra	Ten model praktycznie nie ma	Pokręćło wyzwala	Pokręćło wyzwala	Nie dotyczy — nie ma lustra.	Nie dotyczy — nie ma lustra.

Funkcja	Nikon D3500	Nikon D750	Nikon D780	Nikon Z5	Nikon Z6
	klasycznego trybu MUP jak wyższe modele.	migawki → MUP .	migawki → MUP .		
26. Cichy tryb	Tryb wyzwalania → Q , jeśli dostępny.	Pokrętło wyzwalania → Q lub Qc .	Tryb cichy / elektroniczna migawka w Live View.	Menu / i menu → silent photography.	Menu / i menu → silent photography.
27. Stabilizacja	Włącz VR przełącznikiem na obiektywie, jeśli obiektyw ma VR.	VR na obiektywie.	VR na obiektywie.	Stabilizacja w korpusie + ewentualnie VR w obiektywie.	Stabilizacja w korpusie + ewentualnie VR w obiektywie.
28. Histogram	Podczas oglądania zdjęcia naciskaj strzałki/DISP, aż pojawi się wykres.	Podczas podglądu zdjęcia zmieniaj ekran informacji.	Podczas podglądu zdjęcia zmieniaj ekran informacji.	DISP podczas podglądu.	DISP podczas podglądu.
29. Przepalenia	W podglądzie zdjęcia włącz ekran z ostrzeżeniem prześwietleń. Jasne miejsca mogą migać.	Playback display options → highlights.	Playback display options → highlights.	Menu podglądu / DISP → highlights albo zebra w filmie.	Menu podglądu / DISP → highlights albo zebra w filmie.
30. Wi-Fi / Bluetooth	Aplikacja SnapBridge w telefonie + menu aparatu → połączenie z urządzeniem.	Menu setup → Wi-Fi.	SnapBridge / Bluetooth / Wi-Fi w menu.	SnapBridge w telefonie + menu połączeń aparatu.	SnapBridge w telefonie + menu połączeń aparatu.
31. Reset ustawień	Menu ustawień → Reset albo reset opcji fotografowania.	Dwa zielone przyciski przytrzymane razem albo menu.	Dwa zielone przyciski albo menu.	Menu ustawień → Reset user settings / Reset all settings.	Menu ustawień → Reset user settings / Reset all settings.
32. Tryby pracy aparatu P/S/A/M	Pokrętło na górze: P, S, A, M .	Pokrętło trybów na górze.	Pokrętło trybów na górze.	Pokrętło trybów na górze.	Pokrętło trybów na górze.

Tryby pracy (najważniejsze):

P — aparat pomaga / **S** — Ty wybierasz czas / **A** — Ty wybierasz przysłonę / **M** — Ty wybierasz wszystko