I-SIMPA Scripting Guide 1.1.4

Généré par Doxygen 1.6.1

Tue Jan 19 09 :44 :49 2010

Table des matières

1	Gui	de de création de script I-SIMPA	1
2	Ajo	uter des fonctionnalitées	3
	2.1	Enregistrer les événements	4
	2.2	Enregistrer un nouveau gestionnaire de menu	4
	2.3	Créer la méthode "getmenu"	5
	2.4	Executer du code lors de la mise à jour d'un élément	5
3	Ajo	uter des données dans les projets	7
	3.1	Créer un nouveau type d'élément	8
		3.1.1 Libellé de l'élément dans l'arbre du projet	9
		3.1.2 Icone	9
		3.1.3 Evenement de mise à jour	9
	3.2	Enregistrer le nouveau module	10
4	Inde	ex des espaces de nommage	11
	4.1	Liste des espaces de nommage	11
5	Inde	ex des classes	13
	5.1	Hiérarchie des classes	13
6	Inde	ex des classes	15
	6.1	Liste des classes	15
7	Doc	eumentation des espaces de nommage	17
	7.1	Référence de l'espace de nommage uictrl	17
		7.1.1 Description détaillée	20
		7.1.2 Documentation du type de l'énumération	20
		7.1.2.1 element_type	20
		7.1.2.2 graph	23

			7.1.2.3 idevent	3
8	Doci	umenta	on des classes 2:	5
	8.1		ce de la classe uictrl : :application	
		8.1.1	Description détaillée	5
		8.1.2	Documentation des fonctions membres	6
			8.1.2.1 clearlogdata	6
			8.1.2.2 clearshellhisto	6
			8.1.2.3 getcachedir	6
			8.1.2.4 getdataarray	6
			8.1.2.5 getlastcalculationpath	6
			8.1.2.6 getlocale	6
			8.1.2.7 getrootcore	6
			8.1.2.8 getrootpreference	6
			8.1.2.9 getrootreport	7
			8.1.2.10 getrootscene	7
			8.1.2.11 getuserinput	7
			8.1.2.12 importscene	7
			8.1.2.13 loadproject	8
			8.1.2.14 newproject	8
			8.1.2.15 register_event	8
			8.1.2.16 register_menu_manager	8
			8.1.2.17 reloadgroupsfrommodel	8
			8.1.2.18 savelog	8
			8.1.2.19 saveproject	8
			8.1.2.20 saveshell	9
			8.1.2.21 sendevent	9
	8.2	Référe	ce de la classe uictrl : :e_file	0
		8.2.1	Description détaillée	0
		8.2.2	Documentation des fonctions membres	0
			8.2.2.1 buildfullpath	0
	8.3	Référe	ce de la structure uictrl : :Element	1
		8.3.1	Description détaillée	1
	8.4	Référe	ce de la classe uictrl : :element	2
		8.4.1	Description détaillée	3
		8.4.2	Documentation des fonctions membres	3
			8.4.2.1 appendfilsbytype	3

8.4.2.2	appendpropertybool	33
8.4.2.3	appendpropertycolor	34
8.4.2.4	appendpropertydecimal	34
8.4.2.5	appendpropertyentier	34
8.4.2.6	appendpropertyfont	35
8.4.2.7	appendpropertylist	35
8.4.2.8	appendpropertyposition	35
8.4.2.9	appendpropertytext	36
8.4.2.10	appenduserelement	36
8.4.2.11	childs	36
8.4.2.12	deleteallelementbytype	36
8.4.2.13	deleteallelementbytyper	37
8.4.2.14	deleteelementbyxmlid	37
8.4.2.15	getallelementbytype	37
8.4.2.16	getboolconfig	37
8.4.2.17	getcolorconfig	37
8.4.2.18	getdecimalconfig	37
8.4.2.19	getelementbylibelle	38
8.4.2.20	getelementbytype	38
8.4.2.21	getentierconfig	38
8.4.2.22	getid	38
8.4.2.23	getinfos	38
8.4.2.24	getlistconfig	38
8.4.2.25	getmenu	39
8.4.2.26	getpositionconfig	39
8.4.2.27	getstringconfig	39
8.4.2.28	hasproperty	39
8.4.2.29	hide	39
8.4.2.30	modified	39
8.4.2.31	register_update_manager	40
8.4.2.32	setreadonlyallconfig	40
8.4.2.33	setreadonlyconfig	40
8.4.2.34	updateboolconfig	40
8.4.2.35	updatedecimalconfig	40
8.4.2.36	updateentierconfig	41
8.4.2.37	updatelistconfig	41

			•	
TABI	DEC	$\mathbf{N}\mathbf{I}\mathbf{A}$	TIE	DEC

1	٦	7

8.4.2.38	updatepositionconfig	41
8.4.2.39	updatestringconfig	41

Guide de création de script I-SIMPA

Il y a deux finalitées à la création de script dans I-SIMPA La première vise à ajouter des fonctionnalitées au logiciel via des menus supplémentaire lors-ce que l'on fait un clique droit sur un élément. On peut également ajouter des données aux arbres du projet.

- Ajouter des fonctionnalitées
- Ajouter des données dans les projets

Ajouter des fonctionnalitées

L'ajout d'une nouvelle fonction se fait en 4 étapes :

- Créer un dossier(module) dans le dossier UserScript// et ajouter un fichier dans ce dossier nommé "__-ui_startup.py" qui va importer le module.
- Enregistrer les événements lors de l'initialisation du gestionnaire de menu.
- Enregistrer un nouveau gestionnaire de menu dans le fichier __init__.py
- Créer la méthode "getmenu" qui va ajouter les nouvelles fonctions dans la structure de données en paramètre.

2.1 Enregistrer les événements

Chaque fonction implémenté en python doit être associé à un indice. Cet indice est obtenu grâce à l'enregistrement de cette fonction. Cette indice sera utilisé ultérieurement dans la structure du menu à la dernière étape

Vous devez appeler la méthode uictrl: :application: :register_event et stocker l'indice retourné.

Exemple

```
class manager:
       This class make the user able to enable or disable a group of emitters wi
     th one click only
   def _
         _init__(self):
            Constructor. Register the two new menu functions
       self.enable_grp_sourcesid=uictrl.application.register_event(self.enable_g
     rp_sources)
       self.disable_grp_sourcesid=uictrl.application.register_event(self.disable
      grp sources)
    def set_grp_src_activation(self,idgrp,newstate):
       grpsrc=uictrl.element(idgrp)
       all_property=qrpsrc.qetallelementbytype(uictrl.element_type.ELEMENT_TYPE_
     SCENE_SOURCES_SOURCE_PROPRIETES)
        for prop in all_property:
           uictrl.element(prop).updateboolconfig("enable", newstate)
    def enable_grp_sources(self,idgrp):
           Called by user interface when the user click on the enable menu item
       self.set_grp_src_activation(idgrp,True)
    def disable_grp_sources(self,idgrp):
            Called by user interface when the user click on the disable menu item
        self.set_grp_src_activation(idgrp,False)
```

2.2 Enregistrer un nouveau gestionnaire de menu

La méthode uictrl : :application : :register_menu_manager permet de déclarer un nouveau gestionnaire de menu.

Exemple

- Le premier paramètre uictrl : :element_type indique le type d'élément associé avec le gestionnaire.
- Le deuxième paramètre correspond à l'instance du gestionnaire

2.3 Créer la méthode "getmenu"

Quand l'utilisateur fait un clique droit sur un élément de l'arbre du projet I-SIMPA appel la méthode getmenu pour chaque gestionnaire lié à ce type d'élément.

Votre méthode doit retourner vrai afin de prendre en compte les modifications.

Exemple

```
def getmenu(self,typeel,idel,menu):
    """
        Called by the user interface
        The list menu structure contains the current implemented functions.
    """
        submenu=[(uictrl._("Enable"),self.enable_grp_sourcesid),(uictrl._("Disable"),self.disable_grp_sourcesid)]
        menu.insert(2,(uictrl._("All emitters"),submenu))
        menu.insert(2,())
        return True
```

2.4 Executer du code lors de la mise à jour d'un élément

Vous pouvez lier une méthode python à n'importe quel élément de l'application, quand cet élément sera modifié par le programme ou par l'utilisateur alors cette méthode sera appelé avec en paramètre l'indice de l'élément mis à jour (indice même de l'élément ou d'un de ses fils) La méthode uictrl : :element : :register_update_manager vous permet d'effectuer cette opération.

Ajouter des fo	onctionnalitees
----------------	-----------------

Ajouter des données dans les projets

Ajouter des propriétés aux éléments n'est pas suffisant.

Vous devez prendre le contrôle de ses élément afin d'implémenter des contraintes de propriétés et pour ajouter plus de fonctionnalitées.

Les étapes pour ajouter un nouvel élément sont :

- Créer un dossier dans UserScript/
- Créer un nouveau type d'élément dans le dossier UserScript/votre_module/__init__.py
- Enregistrer le nouveau module dans le script __project_loading__.py

3.1 Créer un nouveau type d'élément

L'exemple de notre guide est la création d'un lien entre les projets et un nouveau code de calcul. En premier lieu, il faut créer une classe héritant de uictrl : :element et ayant comme type d'élément de base uictrl : :element_type : :ELEMENT_TYPE_CORE_CORE.

Exemple

```
class mdf(uictrl.element):
     Diffusion model calculation core.
    def __init__(self,idel):
        uictrl.element.__init__(self,idel)
        if not self.hasproperty("exeName"): #Test if this is a new project initia
      lisation
            #If this is a new project then we add properties
            #Add tetgen parameters
            self.appendfilsbytype(uictrl.element_type.ELEMENT_TYPE_CORE_CORE_CONF
     MAILLAGE)
            #Add frequencies selection
            self.appendfilsbytype(uictrl.element_type.ELEMENT_TYPE_CORE_CORE_BFRE
      QSELECTION)
            #Add configuration core
            coreconf=uictrl.element(self.appendfilsbytype(uictrl.element_type.ELE
     MENT_TYPE_CORE_CORE_CONFIG))
            #Append hidden config, used by I-SIMPA to find the core files and bin
      aries
            uictrl.element(self.appendpropertytext("modelName","","mesh.cbin",Tru
      e, True)).hide()
            uictrl.element(self.appendpropertytext("tetrameshFileName","","tetram
     esh.mbin", True, True)).hide()
            uictrl.element(self.appendpropertytext("exeName","","md.py")).hide()
            uictrl.element(self.appendpropertytext("corePath","","md\\")).hide()
            #User options
            coreconf.appendpropertylist("solver_mode","Calculation mode",[["Time"
      ,"Static"],[0,1]],0,False,1,True)
            coreconf.appendpropertybool("with_direct_sound","Use direct sound",Tr
     ue, True)
           _("Calculation mode")
            _("Use direct sound")
            _("Time")
            _("Static")
        else:
            pass #Here in case of loading an existing project
```

Dans le constructeur __init__ les propriétés sont ajoutées. Toutefois rien n'est fait si elles existent déjà car ce constructeur est appellé également lors-ce que l'utilisateur charge un projet déjà existant.

3.1.1 Libellé de l'élément dans l'arbre du projet

Par défaut c'est le nom de la classe qui est affiché dans l'arbre du projet. Pour modifier le libellé vous devez surcharger la fonction gettreelabel.

Exemple

```
def gettreelabel(self):
    """
    Return label
    """
    return "Mdf"
```

3.1.2 Icone

Il y a deux types d'icônes:

- Les indices fixes, visible dans l'énumeration uictrl : :graph et déclaré par element : :geticonid(self) qui doit retourne un membre de l'énumeration.
- La déclaration locale des icônes via la fonction element : :geticonpath(self) qui doit retourner le chemin d'accès au fichier d'icône (*.ico)

Exemple

```
def geticonid(self,state_open):
    """
    Return tree icon Id
    """
    if state_open:
        return uictrl.graph.GRAPH_FOLDER_OPEN
```

3.1.3 Evenement de mise à jour

Dès que l'utilisateur modifie une propriété l'application appelle la méthode uictrl : :element : :modified à partir de la propriété jusqu'à l'élément racine du projet.

Cette méthode trés utile vous permettra par exemple d'implémenter les contraintes dans les propriétés.

Dans l'exemple, elle est utilisée afin de désactiver l'accès à la modification des propriétés dépendantes du temps si l'utilisateur séléctionne une méthode de résolution statique.

Exemple

```
def modified(self,idelmodified):
    #In case of sub element modification this func is call by ui
    #We disable the time dependant parameters in case of static solver mode
    if uictrl.element(idelmodified).getinfos()["name"]=="solver_mode":
        elconf=uictrl.element(self.getelementbytype(uictrl.element_type.ELEME
    NT_TYPE_CORE_CORE_CONFIG))
    is_temporal=(elconf.getlistconfig("solver_mode")==0)
    elconf.setreadonlyconfig("duree_simulation",not is_temporal)
    elconf.setreadonlyconfig("pasdetemps",not is_temporal)
    uictrl.element.modified(self,idelmodified)
```

3.2 Enregistrer le nouveau module

Lors-ce que l'utilisateur créé ou charge un projet tout les fichiers nommés "__project_loading__.py" et présent dans le dossier UserScript/ et ses sous dossiers sont éxécutés.

Il est nécessaire de créer ce fichier dans votre module afin d'ajouter celui-ci dans les projets.

Il faut au préalable vérifier que l'ajout n'a pas été déjà effectué. Dès lors il faut utiliser la méthode uictrl : :element : :appenduserelement.

Note:

Vous pouvez utiliser la librairie uictrl déjà importé sous le nom ui.

Exemple

```
rootcore=ui.element(ui.application.getrootcore())
#Check if our mod has been already inserted
if rootcore.getelementbylibelle("mdf")==-1: #Then append our mod
    rootcore.appenduserelement(ui.element_type.ELEMENT_TYPE_CORE_CORE, "mdf", "mdf"
    )
```

Index des espaces de nommage

4.1	Liste	des	espaces	de	nommage
------------	-------	-----	---------	----	---------

liste de tous	les espaces	de nommage	documenté	s avec	une	brèv	e de	escr	ipti	on:				
uictrl (Po	rtage des for	nctions c++ v	ers python)							 			 17

Index	des	espaces	de	nommage

Index des classes

5.1 Hiérarchie des classes

Catta lista d	háritaga agt	alaccáa	approximative	mant nor	ardra al	nhohátiana
Cene usie o	Hermage est	CIASSEE	ammoxillialive	зинени раг	orare ar	DHADEHOUE.

uictrl::application	25
uictrl::Element	31
uictrl::element	32
uictrl::e_file	30

14 Index des classes

Index des classes

6.1 Liste des classes

Liste des classes, structures, unions et interfaces avec une brève description :	
uictrl : :application (Classe python de contrôle de I-SIMPA)	25
uictrl::e_file	30
uictrl::Element (Alias)	31
uictrl : :element (Contrôle d'un élément implémenté en python ou c++)	32

16 Index des classes

Documentation des espaces de nommage

7.1 Référence de l'espace de nommage uictrl

Portage des fonctions c++ vers python.

Classes

- class application
 Classe python de contrôle de I-SIMPA.
- class e_filestruct ElementAlias.
- class element

Contrôle d'un élément implémenté en python ou c++.

Énumérations

```
– enum element type {
 ELEMENT TYPE CORE ROOT,
                           ELEMENT TYPE RESULT ROOT.
                                                        ELEMENT TYPE -
 SCENE_ROOT, ELEMENT_TYPE_SCENE_PROJET_CONFIGURATION,
 ELEMENT_TYPE_SCENE_GROUPESURFACES,
                                                  ELEMENT_TYPE_SCENE_-
                          ELEMENT_TYPE_SCENE_GROUPESURFACES_GROUPE_-
 GROUPESURFACES GROUPE,
 VERTEX, ELEMENT_TYPE_SCENE_RECEPTEURSP,
 ELEMENT_TYPE_SCENE_RECEPTEURSP_RECEPTEUR,
                                                  ELEMENT_TYPE_SCENE_-
 RECEPTEURSP_RECEPTEUR_PROPRIETES,
                                    ELEMENT_TYPE_SCENE_RECEPTEURSP_-
 RECEPTEUR RENDU, ELEMENT TYPE SCENE RECEPTEURSS,
 ELEMENT_TYPE_SCENE_RECEPTEURSS_RECEPTEUR,
                                                  ELEMENT_TYPE_SCENE_-
 RECEPTEURSS_RECEPTEUR_PROPRIETES,
                                     ELEMENT_TYPE_SCENE_RECEPTEURSS_-
 RECEPTEUR_RENDU, ELEMENT_TYPE_SCENE_SOURCES,
 ELEMENT_TYPE_SCENE_SOURCES_SOURCE,
                                     ELEMENT TYPE SCENE SOURCES -
 SOURCE_PROPRIETES,
                        ELEMENT_TYPE_SCENE_SOURCES_SOURCE_PUISSANCE,
 ELEMENT_TYPE_SCENE_SOURCES_SOURCE_RENDU,
```

```
ELEMENT TYPE TEXT.
                      ELEMENT_TYPE_COLOR,
                                               ELEMENT_TYPE_POSITION,
ELEMENT TYPE LIST,
ELEMENT TYPE INTEGER, ELEMENT TYPE FLOAT, ELEMENT TYPE BOOL, ELEMENT -
TYPE_SCENE_PROJET_RENDU,
ELEMENT_TYPE_SCENE_PROJET_RENDU_ORIGINE, ELEMENT_TYPE_SCENE_PROJET_-
RENDU MODEL,
                ELEMENT TYPE SCENE BDD,
                                            ELEMENT TYPE SCENE BDD -
SPECTRUMS,
ELEMENT TYPE SCENE BDD SPECTRUMS USER,
                                            ELEMENT TYPE SCENE BDD -
SPECTRUMS APP, ELEMENT TYPE SCENE BDD MATERIAUX, ELEMENT TYPE SCENE -
BDD MATERIAUX APP.
ELEMENT_TYPE_SCENE_BDD_MATERIAUX_APP_GROUP,
                                                ELEMENT TYPE SCENE -
BDD_MATERIAUX_APP_MATERIAU, ELEMENT_TYPE_SCENE_BDD_MATERIAUX_USER,
ELEMENT_TYPE_SCENE_BDD_MATERIAUX_USER_GROUP,
ELEMENT_TYPE_SCENE_BDD_MATERIAUX_USER_MATERIAU,
                                                      ELEMENT_TYPE_-
SCENE_BDD_MATERIAUX_PROPMATERIAU,
                                            ELEMENT_TYPE_SCENE_BDD_-
CATMATERIAL, ELEMENT_TYPE_MATERIAU_APP,
ELEMENT_TYPE_MATERIAU_USER, ELEMENT_TYPE_GAMMEFREQ_APP, ELEMENT_-
TYPE_GAMMEFREQ_USER, ELEMENT_TYPE_PROPERTY_FREQ,
ELEMENT_TYPE_ROW,
                     ELEMENT_TYPE_ROW_BFREQ,
                                                 ELEMENT_TYPE_ROW_-
MATERIAU, ELEMENT_TYPE_SCENE_ENCOMBREMENTS,
ELEMENT TYPE SCENE ENCOMBREMENTS ENCOMBREMENT,
                                                           ELEMENT -
TYPE SCENE ENCOMBREMENTS ENCOMBREMENT PROPRIETES,
                                                           ELEMENT -
TYPE SCENE ENCOMBREMENTS ENCOMBREMENT CUBOIDE,
                                                      ELEMENT_TYPE_-
GAMMEABSORPTION,
ELEMENT TYPE CORE SPPS, ELEMENT TYPE CORE CORE CONFIG, ELEMENT TYPE -
CORE_CORE_CONFMAILLAGE, ELEMENT_TYPE_SCENE_PROJET,
ELEMENT_TYPE_SCENE_PROJET_USERCONFIGURATION,
                                                ELEMENT_TYPE_SCENE_-
PROJET_RENDU_PARTICULES, ELEMENT_TYPE_SCENE_DONNEES, ELEMENT_TYPE_-
SCENE ENCOMBREMENTS ENCOMBREMENT RENDU,
ELEMENT TYPE SCENE PROJET ENVIRONNEMENTCONF, ELEMENT TYPE DRAWABLE,
ELEMENT_TYPE_CORE_CORE_BFREQSELECTION, ELEMENT_TYPE_BOOL_BFREQ,
ELEMENT TYPE REPORT FOLDER.
                              ELEMENT_TYPE_REPORT_PARTVISUALISATION,
ELEMENT_TYPE_REPORT_RECEPTEURSSVISUALISATION,
                                               ELEMENT TYPE REPORT -
GABE.
ELEMENT_TYPE_REPORT_GABE_RECP, ELEMENT_TYPE_TREE_LIST, ELEMENT_TYPE_-
CORE_TC, ELEMENT_TYPE_SCENE_PROJET_INFORMATION,
ELEMENT_TYPE_SCENE_BDD_MATERIAUX_MATERIAU_RENDER,
                                                      ELEMENT_TYPE_-
FONT, ELEMENT_TYPE_CORE_TLM, ELEMENT_TYPE_REPORT_GABE_GAP,
ELEMENT_TYPE_REPORT_UNKNOWN,
                                      ELEMENT_TYPE_CORE_SPPS_OCTREE,
ELEMENT TYPE REPORT RPI, ELEMENT TYPE SCENE VOLUMES,
ELEMENT TYPE SCENE VOLUMES VOLUME,
                                       ELEMENT TYPE SCENE VOLUMES -
                      ELEMENT TYPE SCENE VOLUMES VOLUME PROPRIETES,
VOLUME RENDU,
ELEMENT TYPE PYTHON EXTENSION,
ELEMENT_TYPE_ELEMENT, ELEMENT_TYPE_CORE_CORE, ELEMENT_TYPE_REPORT_-
FILE, ELEMENT TYPE REPORT RECEPTEURSSVISUALISATION STANDART,
ELEMENT_TYPE_REPORT_RECEPTEURSSVISUALISATION_GAIN,
                                                           ELEMENT -
TYPE REPORT RECEPTEURSSVISUALISATION TR,
                                               ELEMENT TYPE REPORT -
RECEPTEURSSVISUALISATION EDT,
                                    ELEMENT_TYPE_SCENE_RECEPTEURSS_-
RECEPTEURCOUPE,
ELEMENT_TYPE_SCENE_RECEPTEURSS_RECEPTEURCOUPE_PROPRIETES, ELEMENT_-
TYPE_SCENE_RECEPTEURSS_RECEPTEURCOUPE_RENDU,
                                                 ELEMENT TYPE USER -
PREFERENCE_NODE, ELEMENT_TYPE_USER_PREFERENCE_ITEM,
ELEMENT_TYPE_USER_PREFERENCE_ITEM_ISOTEMPLATE }
enum graph {
```

IDEVENT INVERT FACE -

IDEVENT_RECP_-

```
GRAPH_FOLDER, GRAPH_ITEM, GRAPH_FOLDER_OPEN, GRAPH_FITTINGS_OPEN,
GRAPH FITTINGS CLOSE, GRAPH FITTING OPEN, GRAPH FITTING CLOSE, GRAPH -
PUNCTUAL RECEIVERS OPEN,
GRAPH_PUNCTUAL_RECEIVERS_CLOSE, GRAPH_SURFACE_RECEIVERS_OPEN, GRAPH_-
SURFACE_RECEIVERS_CLOSE, GRAPH_SOUND_SOURCES_OPEN,
GRAPH SOUND SOURCES CLOSE,
                           GRAPH SURFACES OPEN,
                                                   GRAPH SURFACES -
CLOSE, GRAPH VOLUMES CLOSE,
                       GRAPH PROJECT OPEN,
GRAPH VOLUMES OPEN,
                                              GRAPH PROJECT CLOSE,
GRAPH DATA CLOSE,
GRAPH DATA OPEN.
                     GRAPH USER MATERIALS CLOSE.
                                                      GRAPH USER -
MATERIALS OPEN, GRAPH APPLICATION MATERIALS CLOSE,
GRAPH_APPLICATION_MATERIALS_OPEN, GRAPH_DATABASE_CLOSE, GRAPH_-
DATABASE_OPEN, GRAPH_USER_SPECTRUMS_CLOSE,
GRAPH USER SPECTRUMS OPEN.
                               GRAPH APPLICATION SPECTRUMS CLOSE,
GRAPH_APPLICATION_SPECTRUMS_OPEN, GRAPH_MATERIAL_CLOSE,
GRAPH_MATERIAL_OPEN,
                           GRAPH_STANDARTCORE_CLOSE,
                                                            GRAPH_-
STANDARTCORE_OPEN, GRAPH_CORES_CLOSE,
                     GRAPH_SPPSCORE_CLOSE,
                                              GRAPH_SPPSCORE_OPEN,
GRAPH_CORES_OPEN,
GRAPH DISK FOLDER OPEN.
GRAPH DISK FOLDER CLOSE,
                            GRAPH_ENVIRONMENT,
                                                   GRAPH_PROJECT_-
AUTHOR, GRAPH INFORMATION,
GRAPH DISK DEFAULT FILE, GRAPH DISK GABE, GRAPH DISK RS, GRAPH DISK -
PARTICLE.
GRAPH_EL_CONFIGURATION,
                          GRAPH EL 3D DISPLAY,
                                                 GRAPH EL POSITION,
GRAPH EL TRIANGLE,
GRAPH SPECTRUM, GRAPH ORIGIN, GRAPH TETMESH PARAMETERS, GRAPH -
RENDERING_FOLDER_CLOSE,
GRAPH_RENDERING_FOLDER_OPEN, GRAPH_ROOT_MATERIALS_OPEN, GRAPH_-
ROOT MATERIALS CLOSE, GRAPH ROOT SPECTRUMS OPEN,
GRAPH ROOT SPECTRUMS CLOSE,
                                    GRAPH PUNCTUAL RECEIVER OPEN,
GRAPH_PUNCTUAL_RECEIVER_CLOSE, GRAPH_SURFACE_RECEIVER_OPEN,
GRAPH_SURFACE_RECEIVER_CLOSE, GRAPH_SOUND_SOURCE_OPEN, GRAPH_-
SOUND SOURCE CLOSE, GRAPH VOLUME OPEN.
GRAPH_VOLUME_CLOSE, GRAPH_PREF_ANIMATION,
                                             GRAPH_PREF_GENERAL,
GRAPH_PREF_LEGEND,
GRAPH_PREF_NOISE_MAP, GRAPH_PREF_PARTICLES, GRAPH_USER_PREF_ROOT_-
CLOSE, GRAPH_USER_PREF_ROOT_OPEN,
GRAPH_LAST_STATIC_GRAPH }
enum idevent {
IDEVENT_DELETE_ELEMENT,
                          IDEVENT_RENAME_ELEMENT,
                                                     IDEVENT_COPIER,
IDEVENT_COLLER,
IDEVENT_NEW_SURFACE_GROUP, IDEVENT_GETPROPERTIES,
                                                   IDEVENT SELECT -
TREE ITEM, IDEVENT NEW RECEPTEUR P,
IDEVENT SELECT POSITION, IDEVENT NEW SOURCE, IDEVENT NEW RECEPTEUR S,
IDEVENT NEW USERFREO.
IDEVENT NEW ENCOMBREMENT,
                                IDEVENT NEW ENCOMBREMENT CUBOIDE,
IDEVENT NEW USERMAT, IDEVENT NEW MATERIAL GROUP,
IDEVENT RUN CALCULATION,
                          IDEVENT IMPORT MATERIAL,
                                                     IDEVENT_LOAD_-
PARTICLE_SIMULATION, IDEVENT_LOAD_PARTICLE_SIMULATION_PATH,
                          IDEVENT_DELETE_FOLDER,
IDEVENT_RELOAD_FOLDER,
                                                     IDEVENT_LOAD_-
RECEPTEURSS_SIMULATION_BY_TIMESTEP,
                                         IDEVENT_LOAD_RECEPTEURSS_-
```

IDEVENT_EMPTY_POINTER_VERTEX_GROUP,

IDEVENT_LOAD_RECEPTEURSS_SIMULATION_SUM,

SIMULATION_BY_TIMESTEP_SUM,

ORIENTATION.

COMPUTE ACOUSTIC PARAMETERS. IDEVENT RECEPTEURS COMPUTE TR, IDEVENT RECEPTEURS COMPUTE EDT, IDEVENT_REPORT_PARTICULES_MAKE_GABE, IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_-NONE, IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_THIRD_BAND, IDEVENT BFREQ PRESELECTION -BAND, IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_BUILDING_THIRD_BAND, IDEVENT_BFREQ_-PRESELECTION_BUILDING_BAND, IDEVENT RECP COMPUTE ADVANCED ACOUSTIC PARAMETERS, **IDEVENT NEW -**RECEPTEURP GROUP, IDEVENT NEW SOURCE GROUP, IDEVENT NEW SURFACE -GROUP FROM SELECTION. IDEVENT_LOAD_RECEPTEURSP_SIMULATION, IDEVENT BUILD VOLUMES FROM -TRIMESH, IDEVENT_NEW_VOLUME, IDEVENT_OPEN_FOLDER, IDEVENT_CONVERT_VOL_TO_FITTING, IDEVENT_NEW_RECEPTEUR_S_COUPE, IDEVENT_LAST_FIXED }

7.1.1 Description détaillée

Portage des fonctions c++ vers python.

7.1.2 Documentation du type de l'énumération

7.1.2.1 enum uictrl : :element_type

Enumeration de tout les types d'élément "built-in" existant

Valeurs énumérées :

ELEMENT_TYPE_CORE_ROOT Type d'élément *ELEMENT_TYPE_RESULT_ROOT* Type d'élément

ELEMENT TYPE SCENE ROOT Type d'élément

ELEMENT_TYPE_SCENE_PROJET_CONFIGURATION Type d'élément

ELEMENT_TYPE_SCENE_GROUPESURFACES Type d'élément

ELEMENT TYPE SCENE GROUPESURFACES GROUPE Type d'élément

ELEMENT_TYPE_SCENE_GROUPESURFACES_GROUPE_VERTEX Type d'élément

ELEMENT TYPE SCENE RECEPTEURSP Type d'élément

ELEMENT_TYPE_SCENE_RECEPTEURSP_RECEPTEUR Type d'élément

ELEMENT_TYPE_SCENE_RECEPTEURSP_RECEPTEUR_PROPRIETES Type d'élément

ELEMENT_TYPE_SCENE_RECEPTEURSP_RECEPTEUR_RENDU Type d'élément

ELEMENT_TYPE_SCENE_RECEPTEURSS Type d'élément

ELEMENT_TYPE_SCENE_RECEPTEURSS_RECEPTEUR Type d'élément

ELEMENT_TYPE_SCENE_RECEPTEURSS_RECEPTEUR_PROPRIETES Type d'élément

ELEMENT_TYPE_SCENE_RECEPTEURSS_RECEPTEUR_RENDU Type d'élément

ELEMENT_TYPE_SCENE_SOURCES Type d'élément

ELEMENT_TYPE_SCENE_SOURCES_SOURCE Type d'élément

ELEMENT_TYPE_SCENE_SOURCES_SOURCE_PROPRIETES Type d'élément

ELEMENT_TYPE_SCENE_SOURCES_SOURCE_PUISSANCE Type d'élément

ELEMENT_TYPE_SCENE_SOURCES_SOURCE_RENDU Type d'élément

ELEMENT_TYPE_TEXT Type d'élément

```
ELEMENT_TYPE_COLOR Type d'élément
```

ELEMENT_TYPE_POSITION Type d'élément

ELEMENT_TYPE_LIST Type d'élément

ELEMENT_TYPE_INTEGER Type d'élément

ELEMENT_TYPE_FLOAT Type d'élément

ELEMENT TYPE BOOL Type d'élément

ELEMENT_TYPE_SCENE_PROJET_RENDU Type d'élément

ELEMENT_TYPE_SCENE_PROJET_RENDU_ORIGINE Type d'élément

ELEMENT_TYPE_SCENE_PROJET_RENDU_MODEL Type d'élément

ELEMENT_TYPE_SCENE_BDD Type d'élément

ELEMENT_TYPE_SCENE_BDD_SPECTRUMS Type d'élément

ELEMENT_TYPE_SCENE_BDD_SPECTRUMS_USER Type d'élément

ELEMENT_TYPE_SCENE_BDD_SPECTRUMS_APP Type d'élément

ELEMENT_TYPE_SCENE_BDD_MATERIAUX Type d'élément

ELEMENT_TYPE_SCENE_BDD_MATERIAUX_APP Type d'élément

ELEMENT_TYPE_SCENE_BDD_MATERIAUX_APP_GROUP Type d'élément

ELEMENT_TYPE_SCENE_BDD_MATERIAUX_APP_MATERIAU Type d'élément

ELEMENT TYPE SCENE BDD MATERIAUX USER Type d'élément

ELEMENT_TYPE_SCENE_BDD_MATERIAUX_USER_GROUP Type d'élément

ELEMENT_TYPE_SCENE_BDD_MATERIAUX_USER_MATERIAU Type d'élément

ELEMENT_TYPE_SCENE_BDD_MATERIAUX_PROPMATERIAU Type d'élément

ELEMENT_TYPE_SCENE_BDD_CATMATERIAL Type d'élément

ELEMENT_TYPE_MATERIAU_APP Type d'élément

ELEMENT_TYPE_MATERIAU_USER Type d'élément

ELEMENT_TYPE_GAMMEFREQ_APP Type d'élément

ELEMENT_TYPE_GAMMEFREQ_USER Type d'élément

ELEMENT_TYPE_PROPERTY_FREQ Type d'élément

ELEMENT_TYPE_ROW Type d'élément

ELEMENT_TYPE_ROW_BFREQ Type d'élément

ELEMENT_TYPE_ROW_MATERIAU Type d'élément

ELEMENT_TYPE_SCENE_ENCOMBREMENTS Type d'élément

ELEMENT_TYPE_SCENE_ENCOMBREMENTS_ENCOMBREMENT Type d'élément

ELEMENT_TYPE_SCENE_ENCOMBREMENTS_ENCOMBREMENT_PROPRIETES Type d'élément

ELEMENT_TYPE_SCENE_ENCOMBREMENTS_ENCOMBREMENT_CUBOIDE Type d'élément

ELEMENT_TYPE_GAMMEABSORPTION Type d'élément

ELEMENT_TYPE_CORE_SPPS Type d'élément

ELEMENT_TYPE_CORE_CORE_CONFIG Type d'élément

ELEMENT_TYPE_CORE_CORE_CONFMAILLAGE Type d'élément

ELEMENT_TYPE_SCENE_PROJET Type d'élément

ELEMENT_TYPE_SCENE_PROJET_USERCONFIGURATION Type d'élément

ELEMENT_TYPE_SCENE_PROJET_RENDU_PARTICULES Type d'élément

ELEMENT_TYPE_SCENE_DONNEES Type d'élément

ELEMENT_TYPE_SCENE_ENCOMBREMENTS_ENCOMBREMENT_RENDU Type d'élément

ELEMENT_TYPE_SCENE_PROJET_ENVIRONNEMENTCONF Type d'élément

ELEMENT_TYPE_DRAWABLE Element pouvant être représenté dans la vue 3D

ELEMENT_TYPE_CORE_CORE_BFREQSELECTION Type d'élément

ELEMENT_TYPE_BOOL_BFREQ Type d'élément

ELEMENT_TYPE_REPORT_FOLDER Type d'élément

ELEMENT_TYPE_REPORT_PARTVISUALISATION Type d'élément

ELEMENT_TYPE_REPORT_RECEPTEURSSVISUALISATION Type d'élément

ELEMENT_TYPE_REPORT_GABE Type d'élément

ELEMENT_TYPE_REPORT_GABE_RECP Type d'élément

ELEMENT_TYPE_TREE_LIST Type d'élément

ELEMENT_TYPE_CORE_TC Type d'élément

ELEMENT TYPE SCENE PROJET INFORMATION Type d'élément

ELEMENT_TYPE_SCENE_BDD_MATERIAUX_MATERIAU_RENDER Type d'élément

ELEMENT_TYPE_FONT Type d'élément

ELEMENT_TYPE_CORE_TLM Type d'élément

ELEMENT_TYPE_REPORT_GABE_GAP Type d'élément

ELEMENT_TYPE_REPORT_UNKNOWN Fichier inconnu par PSPS mais connu par le système d'exploitation

ELEMENT_TYPE_CORE_SPPS_OCTREE Type d'élément

ELEMENT_TYPE_REPORT_RPI Type d'élément

ELEMENT_TYPE_SCENE_VOLUMES Type d'élément

ELEMENT_TYPE_SCENE_VOLUMES_VOLUME Type d'élément

ELEMENT_TYPE_SCENE_VOLUMES_VOLUME_RENDU Type d'élément

ELEMENT TYPE SCENE VOLUMES VOLUME PROPRIETES Type d'élément

ELEMENT_TYPE_PYTHON_EXTENSION Type d'élément

ELEMENT_TYPE_ELEMENT Lors de la déclaration d'un élément utilisateur, ce type permet d'exprimer le fait que l'élément hérite directement de l'élément de base

ELEMENT_TYPE_CORE_CORE Type d'élément

ELEMENT_TYPE_REPORT_FILE Type d'élément

ELEMENT_TYPE_REPORT_RECEPTEURSSVISUALISATION_STANDART Type d'élément

ELEMENT_TYPE_REPORT_RECEPTEURSSVISUALISATION_GAIN Type d'élément

ELEMENT_TYPE_REPORT_RECEPTEURSSVISUALISATION_TR Type d'élément

ELEMENT_TYPE_REPORT_RECEPTEURSSVISUALISATION_EDT Type d'élément

ELEMENT_TYPE_SCENE_RECEPTEURSS_RECEPTEURCOUPE Type d'élément

ELEMENT_TYPE_SCENE_RECEPTEURSS_RECEPTEURCOUPE_PROPRIETES Type d'élément

ELEMENT_TYPE_SCENE_RECEPTEURSS_RECEPTEURCOUPE_RENDU Type d'élément ELEMENT_TYPE_USER_PREFERENCE_NODE élément de noeud des préférences utilisateurs

ELEMENT_TYPE_USER_PREFERENCE_ITEM élément des préférences utilisateurs

ELEMENT_TYPE_USER_PREFERENCE_ITEM_ISOTEMPLATE élément des préférences utilisateurs qui liste les palettes de couleurs iso

7.1.2.2 enum uictrl::graph

Enumeration des icones déjà chargées

Valeurs énumérées :

GRAPH_FOLDER Indice d'une image

GRAPH_ITEM Indice d'une image

GRAPH FOLDER OPEN Indice d'une image

GRAPH_FITTINGS_OPEN Indice d'une image

GRAPH_FITTINGS_CLOSE Indice d'une image

GRAPH_FITTING_OPEN Indice d'une image

GRAPH_FITTING_CLOSE Indice d'une image

GRAPH_PUNCTUAL_RECEIVERS_OPEN Indice d'une image

GRAPH_PUNCTUAL_RECEIVERS_CLOSE Indice d'une image

GRAPH_SURFACE_RECEIVERS_OPEN Indice d'une image

GRAPH_SURFACE_RECEIVERS_CLOSE Indice d'une image

GRAPH_SOUND_SOURCES_OPEN Indice d'une image

GRAPH_SOUND_SOURCES_CLOSE Indice d'une image

GRAPH_SURFACES_OPEN Indice d'une image

GRAPH_SURFACES_CLOSE Indice d'une image

GRAPH_LAST_STATIC_GRAPH Dernier icône

7.1.2.3 enum uictrl::idevent

Enumeration des fonctions "built-in" disponibles pour les éléments

Valeurs énumérées :

IDEVENT_DELETE_ELEMENT Supprime un element

Paramètres:

IDEVENT RENAME ELEMENT {"name", : "new label"} Renommer un élément

IDEVENT_COPIER Evenement

IDEVENT COLLER Evenement

IDEVENT_NEW_SURFACE_GROUP Evenement

IDEVENT_GETPROPERTIES Evenement

IDEVENT SELECT TREE ITEM Evenement

IDEVENT_NEW_RECEPTEUR_P Evenement

IDEVENT_SELECT_POSITION Evenement

IDEVENT_NEW_SOURCE Evenement

IDEVENT_NEW_RECEPTEUR_S Evenement

IDEVENT_NEW_USERFREQ Evenement

IDEVENT_NEW_ENCOMBREMENT Evenement

IDEVENT_NEW_ENCOMBREMENT_CUBOIDE Evenement

IDEVENT_NEW_USERMAT Evenement

IDEVENT_NEW_MATERIAL_GROUP Evenement

IDEVENT_RUN_CALCULATION Evenement

Paramètres:

IDEVENT_IMPORT_MATERIAL {"path", : "material file path"} Importer un fichier de matériaux catt ou odeon

IDEVENT_LOAD_PARTICLE_SIMULATION Evenement

IDEVENT_LOAD_PARTICLE_SIMULATION_PATH Evenement

IDEVENT_RELOAD_FOLDER Evenement

IDEVENT_DELETE_FOLDER Evenement

IDEVENT_LOAD_RECEPTEURSS_SIMULATION_BY_TIMESTEP Evenement

IDEVENT_LOAD_RECEPTEURSS_SIMULATION_BY_TIMESTEP_SUM Evenement

IDEVENT_LOAD_RECEPTEURSS_SIMULATION_SUM Evenement

IDEVENT_INVERT_FACE_ORIENTATION Evenement inverser l'orientation des faces sélectionnées

IDEVENT_EMPTY_POINTER_VERTEX_GROUP Evenement vider un pointeur de groupe de surface

IDEVENT_RECP_COMPUTE_ACOUSTIC_PARAMETERS Evenement calculer les paramètre acoustique d'un recepteur ponctuel

Paramètres:

{"C", : "Clarté (ms)", "D" : "Définition (ms)", "TR" : "Décroissance pour le calcul du TR"}

IDEVENT_RECEPTEURS_COMPUTE_TR Evenement calcul de la cartographie du tr

IDEVENT_RECEPTEURS_COMPUTE_EDT Evenement calcul de la cartographie de l'edt

IDEVENT_REPORT_PARTICULES_MAKE_GABE Evenement création du graph niveau sonore en fonction du temps

 ${\it IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_NONE} \quad \text{S\'el\'ection automatique des bandes de fr\'equences}$

IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_THIRD_BAND Séléction automatique des bandes de fréquences

IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_BAND Séléction automatique des bandes de fréquences

IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_BUILDING_THIRD_BAND Séléction automatique des bandes de fréquences

IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_BUILDING_BAND Séléction automatique des bandes de fréquences

IDEVENT_RECP_COMPUTE_ADVANCED_ACOUSTIC_PARAMETERS Evenement calculer les paramètre acoustique d'un recepteur ponctuel

Paramètres:

{"LF", : "Fraction d'énergie latérale précoce LF (ms)","LFC" :"Fraction d'énergie latérale précoce LFC (ms)","LG" :"Tenue acoustique latérale LG(ms)","G" :"Tenue acoustique G (ms)"}

IDEVENT_NEW_RECEPTEURP_GROUP Nouveau groupe de récepteur

IDEVENT_NEW_SOURCE_GROUP Nouveau groupe de sources

IDEVENT_NEW_SURFACE_GROUP_FROM_SELECTION Nouveau groupe de surface à partir de la sélection

IDEVENT_LOAD_RECEPTEURSP_SIMULATION Chargement de l'animation des récepteurs ponctuels

IDEVENT_BUILD_VOLUMES_FROM_TRIMESH Déclaration des volumes à partir du maillage

IDEVENT_NEW_VOLUME Ajout d'un volume

IDEVENT OPEN FOLDER Ouverture d'un dossier

IDEVENT_CONVERT_VOL_TO_FITTING Converti le volume en encombrement scène

IDEVENT_NEW_RECEPTEUR_S_COUPE Ajouter une récepteur en coupe

Documentation des classes

8.1 Référence de la classe uictrl : :application

Classe python de contrôle de I-SIMPA.

Fonctions membres publiques statiques

```
- static void clearlogdata ()
- static void clearshellhisto ()
- static std : :string getcachedir ()
- static boost : :python : :list getdataarray (const element &pyel)
- static std : :string getlastcalculationpath ()
- static std : :string getlocale ()
- static int getrootcore ()
- static int getrootreport ()
- static int getrootscene ()
- static int getrootscene ()
- static boost : :python : :tuple getuserinput (const std : :string &title, const std : :string &msg, boost : :python : :dict rows)
- static bool importscene (const std : :string &path, bool keepexistingfacegroup=true, bool docorrection=true, bool domeshsurface=false, const std : :string &paramTetgen="")
- static void loadproject (const std : :string &path)
- static void newproject ()
- static void register_event (boost ::python : :object &func)
- static void register_menu_manager (const int &element_typeid, boost ::python ::object &manager)
- static void savelog (const std : :string &path)
- static void savelog (const std : :string &path)
- static void savelog (const std : :string &path)
- static void saveshell (const element &pyel, const int &idevent, boost ::python : :dict parameters=boost ::python : :dict ())
```

8.1.1 Description détaillée

Classe python de contrôle de I-SIMPA.

8.1.2 Documentation des fonctions membres

8.1.2.1 static void uictrl::application::clearlogdata() [static]

Efface l'historique de la fenêtre de messages

8.1.2.2 static void uictrl::application::clearshellhisto() [static]

Efface l'historique de la fenêtre de console python

8.1.2.3 static std::string uictrl::application::getcachedir() [static]

Retourne le chemin d'accès au dossier temporaire du projet

8.1.2.4 static boost::python::list uictrl::application::getdataarray (const element & pyel) [static]

Retourne les données sous forme de tableau associé à un élément Pour les éléments ayant des propriétés il est rendu un tableau de propriété Pour les éléments e_file portant des données binaires il est rendu le tableau avec le post-traitement de I-SIMPA.

Paramètres:

pyel Les données du tableau seront extraites à partir de cet élément.

8.1.2.5 static std::string uictrl::application::getlastcalculationpath() [static]

Retourne le chemin du dernier calcul effectué.

8.1.2.6 static std::string uictrl::application::getlocale() [static]

Retourne la langue séléctionné par l'utilisateur dans la forme standart. La forme standart correspond à celle utilisée dans les système UNIX : Il s'agit d'une chaine de caractères sous forme xx ou xx_YY, où xx correspond à la norme ISO 639 et YY à la norme ISO 3166 relatif au pays. Il y a par exemple "en", "en_GB", "en_US" ou "fr_FR".

8.1.2.7 static int uictrl::application::getrootcore() [static]

Acceder à l'élément racine d'un arbre

Renvoie:

L'indice de l'élément racine de l'arbre des codes de calcul

8.1.2.8 static int uictrl::application::getrootpreference() [static]

Acceder à l'élément racine des préférences utilisateur

Renvoie:

L'indice de l'élément racine de l'arbre propre à l'utilisateur (et non au projet)

8.1.2.9 static int uictrl::application::getrootreport() [static]

Acceder à l'élément racine d'un arbre

Renvoie:

L'indice de l'élément racine de l'arbre des résulats de calculs

8.1.2.10 static int uictrl::application::getrootscene() [static]

Acceder à l'élément racine d'un arbre

Renvoie:

L'indice de l'élément racine de l'arbre de la scène

8.1.2.11 static boost::python::tuple uictrl::application::getuserinput (const std::string & title, const std::string & msg, boost::python::dict rows) [static]

Demande à l'utilisateur d'entrer des valeurs dans des champs via l'interface

Paramètres:

title Titre de la fenêtre

msg Message affiché à l'utilisateur

rows Champs en entrée {"champ1" : "valeur par défaut", "champ2" : "valeur par défaut", "liste champ3" : ["choix 1", "choix 2", "choix 3"],...}

Renvoie:

Tuple (Booléen, Liste) Le booléen indique le choix de l'utilisateur (ok, annuler) et la liste contient les valeurs des champs dans le même ordre que le paramètre rows.

8.1.2.12 static bool uictrl::application::importscene (const std::string & path, bool keepexistingfacegroup = true, bool docorrection = true, bool domeshsurface = false, const std::string & paramTetgen = "") [static]

Importe un model 3D qui remplacera le modèle du projet courant. Les formats de model supportés sont *.3ds;*.ply;*.bin;*.poly

Paramètres:

path Chemin du fichier de modèle

keepexistingfacegroup A vrai, Le groupes seront conservés grâce aux coordonnées similaires entre les anciennes et nouvelles faces.

docorrection Exécute preprocess.exe pour éclater ou supprimer les faces afin de tente de rendre possible le maillage.

domeshsurface Tente de mailler la surface du modèle. Cette opération peut augmenter le nombre de faces et elle détruira les informations de couleurs et de textures.

paramTetgen Paramètres de maillage. Inutile si domeshsurface à faux.

Renvoie:

Vrai en cas de succès. Faux si l'importation a échoué, se référer à la fenêtre de message pour plus d'information.

Paramètres:

path Chemin du fichier à créer

8.1.2.13 static void uictrl::application::loadproject (const std::string & path) [static]

Charge un fichier de projet

Paramètres:

path Chemin du fichier de projet à charger

8.1.2.14 static void uictrl::application::newproject() [static]

Ferme le projet courant et en créé un nouveau

8.1.2.15 static int uictrl::application::register_event (boost::python::object & func) [static]

Voir Ajouter des fonctionnalitées. Permet de lier un indice de menu à une fonction python.

Paramètres:

func Méthode python à appeler en cas d'execution d'un événement.

Renvoie:

Indice du nouveau type d'événement de I-SIMPA.

8.1.2.16 static void uictrl::application::register_menu_manager (const int & element_typeid, boost::python::object & manager) [static]

Voir Ajouter des fonctionnalitées .Enregistre un nouveau gestionnaire de menu pour ce type d'élément.

Paramètres:

```
element_typeid uictrl : :element_type Type d'élément lié à ce gestionnaire de menu. 
manager Instance de l'objet du manager.
```

8.1.2.17 static void uictrl::application::reloadgroupsfrommodel() [static]

Recharge les faces à partir du modèle

8.1.2.18 static void uictrl::application::savelog(const std::string & path) [static]

Sauvegarde le contenu de la fenêtre de messages.

Paramètres:

path Chemin du fichier à créer

8.1.2.19 static void uictrl::application::saveproject (const std::string & path = "") [static]

Sauvegarde le projet ouvert

Paramètres:

path Dossier de sauvegarde du projet

8.1.2.20 static void uictrl::application::saveshell(const std::string & path) [static]

Sauvegarde le contenu de la fenêtre de console python.

Paramètres:

path Chemin du fichier à créer

8.1.2.21 static void uictrl::application::sendevent (const element & pyel, const int & idevent, boost::python::dict parameters = boost::python::dict()) [static]

Execution d'un événement.

Paramètres:


```
pyel Element de l'arbre concerné
```

idevent Evénement interne uictrl : :idevent ou événement d'un module python déclaré via application : :register_event


parameters Voir les membres de uictrl : :idevent pour plus de détails.

8.2 Référence de la classe uictrl : :e_file

Graphe d'héritage de uictrl : :e_file :



Graphe de collaboration de uictrl : :e_file :



Fonctions membres publiques

std::string buildfullpath ()
e_file (const element &cpyFrom)
e_file (const wxInt32 &_xmlId)

8.2.1 Description détaillée

Dérive d'un élément, il représente un fichier ou un dossier

8.2.2 Documentation des fonctions membres

8.2.2.1 std::string uictrl::e_file::buildfullpath()

Retourne le chemin relatif de cet élément de fichier.

Référence de la structure uictrl : :Element 8.3

Alias.

Types publics


- typedef element_type ELEMENT_TYPE
 typedef graph GRAPH
 typedef idevent IDEVENT

Description détaillée 8.3.1

Alias.

8.4 Référence de la classe uictrl : :element

Contrôle d'un élément implémenté en python ou c++. Graphe d'héritage de uictrl : :element :



Fonctions membres publiques

- int appendfilsbytype (Element : :ELEMENT_TYPE etypefils, const std : :string &libelle="")
 int appendpropertybool (const std : :string &propertyName, const std : :string &propertyLabel, bool propertyDefaultValue, bool exportToCore=false)
- int appendpropertycolor (const std : :string &propertyName, const std : :string &propertyLabel, long defaultRed=0, long defaultGreen=0, long defaultBlue=0)
- int appendpropertydecimal (const std : :string &propertyName, const std : :string &propertyLabel, float propertyDefaultValue=0.f, bool readOnly=false, int precision=4, bool isMaxValue=false, bool isMinValue=false, float maxValue=0, float minValue=0, bool exportToCore=false)
- int appendpropertyentier (const std : :string &propertyName, const std : :string &propertyLabel, int propertyDefaultValue=0, bool exportToCore=false, bool isMaxValue=false, bool isMinValue=false, int maxValue=0, int minValue=0)
- int appendpropertyfont (const std : :string &propertyName, const std : :string &propertyLabel, const std::string &propertyDefaultValue="")
- int appendpropertylist (const std : :string &propertyName, const std : :string &propertyLabel, const boost: :python:: :list &values, long defaultValue, bool asTitle=false, int hSize=1, bool exportTo-Core=false)
- int appendpropertyposition (const std::string &propertyName, const std::string &propertyLabel, const boost::python::list &propertyDefaultValue, bool exportToCore=false)
- int appendpropertytext (const std : :string &propertyName, const std : :string &propertyLabel, const std::string &propertyDefaultValue, bool readOnly=false, bool exportToCore=false)
- boost : :python : :object appenduserelement (const Element : :ELEMENT_TYPÉ &baseType, const std::string &moduleName, const std::string &className)

- boost::python::list childs ()
 void deleteallelementbytype (Element::ELEMENT_TYPE typeElement)
 void deleteallelementbytyper (Element::ELEMENT_TYPE typeElementToDelete)
 bool deleteelementbyxmlid (int xmlIdElement, bool setModification=true)

- element (const element &cpyFrom)
 element (const wxInt32 &_xmlId)
 boost: :python: :list getallelementbytype (Element: :ELEMENT_TYPE typeElement)
 bool getboolconfig (const std::string &name)
 boost: :python: :list getcolorconfig (const std::string &name)

 Boot getdooimeleonfig (const std::string &name)

- float getdecimalconfig (const std : :string &name)
 int getelementbylibelle (std : :string libelle)
 int getelementbytype (Element : :ELEMENT_TYPE typeElement)
- int getentierconfig (const std : :string &name) wxInt32 getid ()
- wxInt32 getindice () const
- boost : :python : :dict getinfos ()

- int getlistconfig (const std : :string &name)
 boost : :python : :list getmenu ()
 boost : :python : :list getpositionconfig (const std : :string &name)
- std::string getstringconfig (const std::string &name)

```
bool hasproperty (const std::string &name)
void hide (bool visible=false)
void modified (int elementUpdated)
void register_update_manager (boost::python::object &pymethod)
void setreadonlyallconfig (bool readOnly=true, int col=0)
void setreadonlyconfig (const std::string &name, bool readOnly=true, int col=0)
bool updateboolconfig (const std::string &name, bool newValue)
bool updatedecimalconfig (const std::string &name, float newValue)
bool updateentierconfig (const std::string &name, int newValue)
bool updatelistconfig (const std::string &name, int newIndex)
```

bool updatepositionconfig (const std : :string &name, const boost : :python : :list &newValue)
 bool updatestringconfig (const std : :string &name, const std : :string &newValue)

Attributs protégés

- wxInt32 xmlId

8.4.1 Description détaillée

Contrôle d'un élément implémenté en python ou c++. Toute les données du projet dérivent de cette classe. De la simple propriété chaine de caractère, booléen et nombre à décimal jusqu'a un noeud de l'arbre du projet.

8.4.2 Documentation des fonctions membres

8.4.2.1 int uictrl : :element : :appendfilsbytype (Element : :ELEMENT_TYPE *etypefils*, const std : :string & *libelle* = "")

Ajoute un nouvel enfant de type etypefils et retourne son indice xml. Retourne -1 en cas d'échec.

Paramètres:

```
etypefils Type de l'élément à ajouterlibelle Libellé de l'élément (n'est pas disponible pour tout les types d'éléments)
```

8.4.2.2 int uictrl::element::appendpropertybool (const std::string & propertyName, const std::string & propertyLabel, bool propertyDefaultValue, bool exportToCore = false)

Ajoute une nouvelle propriété à un élément.

Paramètres:

```
propertyName Nom de la propriété. Ce nom doit être unique pour chaque propriété.
propertyLabel Libellé non traduite de la propriété.
propertyDefaultValue Valeur par défaut de la propriété
exportToCore Spécifie l'exportation ou non de cette propriété vers les code de calcul.
```

Renvoie:

L'indice xml de l'élément ajouté, ou l'indice de l'élément portant déjà ce nom. -1 si la procédure a echoué.

8.4.2.3 int uictrl::element::appendpropertycolor (const std::string & propertyName, const std::string & propertyLabel, long defaultRed = 0, long defaultGreen = 0, long defaultBlue = 0)

Ajoute une nouvelle propriété à un élément.

Paramètres:

```
propertyName Nom de la propriété. Ce nom doit être unique pour chaque propriété.
propertyLabel Libellé non traduite de la propriété.
defaultRed Niveau de rouge par défaut. [0-255]
defaultGreen Niveau de vert par défaut. [0-255]
defaultBlue Niveau de bleu par défaut. [0-255]
```

Renvoie:

L'indice xml de l'élément ajouté, ou l'indice de l'élément portant déjà ce nom. -1 si la procédure a echoué.

8.4.2.4 int uictrl::element::appendpropertydecimal (const std::string & propertyName, const std::string & propertyLabel, float propertyDefaultValue = 0.f, bool readOnly = false, int precision = 4, bool isMaxValue = false, bool isMinValue = false, float maxValue = 0, float minValue = 0, bool exportToCore = false)

Ajoute une nouvelle propriété à un élément.

Paramètres:

```
propertyName Nom de la propriété. Ce nom doit être unique pour chaque propriété. propertyLabel Libellé non traduite de la propriété.
```

propertyDefaultValue Valeur par défaut de la propriété

readOnly A vrai l'utilisateur ne pourra pas modifier la valeur du champ. Sauf via la fenêtre python.

precision Nombre de chiffre affiché après la virgule.

isMaxValue Vrai pour activer les contraintes de limite maximale.

isMinValue Vrai pour activer les contraintes de limite minimale.

maxValue Valeur maximum autorisée.

minValue Valeur minimale autorisée.

exportToCore Spécifie l'exportation ou non de cette propriété vers les code de calcul.

Renvoie:

L'indice xml de l'élément ajouté, ou l'indice de l'élément portant déjà ce nom. -1 si la procédure a echoué.

8.4.2.5 int uictrl::element::appendpropertyentier (const std::string & propertyName, const std::string & propertyLabel, int propertyDefaultValue = 0, bool exportToCore = false, bool isMaxValue = false, bool isMinValue = false, int maxValue = 0, int minValue = 0)

Ajoute une nouvelle propriété à un élément.

Paramètres:

propertyName Nom de la propriété. Ce nom doit être unique pour chaque propriété.

propertyLabel Libellé non traduite de la propriété.

propertyDefaultValue Valeur par défaut de la propriété

exportToCore Spécifie l'exportation ou non de cette propriété vers les code de calcul.

isMaxValue Vrai pour activer les contraintes de limite maximale.

isMinValue Vrai pour activer les contraintes de limite minimale.

maxValue Valeur maximum autorisée.

minValue Valeur minimale autorisée.

Renvoie:

L'indice xml de l'élément ajouté, ou l'indice de l'élément portant déjà ce nom. -1 si la procédure a echoué.

8.4.2.6 int uictrl : :element : :appendpropertyfont (const std : :string & propertyName, const std : :string & propertyLabel, const std : :string & propertyDefaultValue = "")

Non implémenté.

8.4.2.7 int uictrl::element::appendpropertylist (const std::string & propertyName, const std::string & propertyLabel, const boost::python::list & values, long defaultValue, bool asTitle = false, int hSize = 1, bool exportToCore = false)

Ajoute une nouvelle propriété à un élément.

Paramètres:

propertyName Nom de la propriété. Ce nom doit être unique pour chaque propriété.

propertyLabel Libellé non traduite de la propriété.

values Elements de la liste (non traduit) et leurs indices. [["première option","deuxième option"],[0,1]]

defaultValue Valeur par défaut de la propriété

asTitle Vrai si cette propriété doit être la première affichée

hSize Nombre de colonne occupée par cette propriété.

exportToCore Spécifie l'exportation ou non de cette propriété vers les code de calcul.

Renvoie:

L'indice xml de l'élément ajouté, ou l'indice de l'élément portant déjà ce nom. -1 si la procédure a echoué.

8.4.2.8 int uictrl::element::appendpropertyposition (const std::string & propertyName, const std::string & propertyLabel, const boost::python::list & propertyDefaultValue, bool exportToCore = false)

Ajoute une nouvelle propriété à un élément.

Paramètres:

propertyName Nom de la propriété. Ce nom doit être unique pour chaque propriété.

propertyLabel Libellé non traduite de la propriété.

propertyDefaultValue Valeur par défaut de la propriété [x,y,z]

exportToCore Spécifie l'exportation ou non de cette propriété vers les code de calcul.

Renvoie:

L'indice xml de l'élément ajouté, ou l'indice de l'élément portant déjà ce nom. -1 si la procédure a echoué.

8.4.2.9 int uictrl::element::appendpropertytext (const std::string & propertyName, const std::string & propertyLabel, const std::string & propertyDefaultValue, bool readOnly = false, bool exportToCore = false)

Ajoute une nouvelle propriété à un élément.

Paramètres:

```
propertyName Nom de la propriété. Ce nom doit être unique pour chaque propriété.
propertyLabel Libellé non traduite de la propriété.
propertyDefaultValue Valeur par défaut de la propriété
readOnly A vrai l'utilisateur ne pourra pas modifier la valeur du champ. Sauf via la fenêtre python.
exportToCore Spécifie l'exportation ou non de cette propriété vers les code de calcul.
```

Renvoie:

L'indice xml de l'élément ajouté, ou l'indice de l'élément portant déjà ce nom. -1 si la procédure a echoué.

8.4.2.10 boost::python::object uictrl::element::appenduserelement (const Element::ELEMENT_TYPE & baseType, const std::string & moduleName, const std::string & className)

Affecte un module python en tant qu'enfant de se module.

Paramètres:

```
baseType Type de base de l'élémentmoduleName Nom du module python (nom du dossier dans UserScript/)className Nom de la classe du nouvel élément.
```

8.4.2.11 boost::python::list uictrl::element::childs()

Retourne l'indice, le type et le nom de chaque enfants

8.4.2.12 void uictrl::element::deleteallelementbytype (Element::ELEMENT_TYPE typeElement)

Supprime les enfants immédiat ayant ce type d'élément.

Paramètres:

typeElement Type d'élément

Supprime les enfants ayant ce type d'élément de facon récursive.

Paramètres:

typeElement Type d'élément

8.4.2.14 bool uictrl::element::deleteelementbyxmlid (int xmlIdElement, bool setModification = true)

Supprime l'enfant immédiat ayant cet indice.

Paramètres:

xmlIdElement Indice de l'élément fils
setModification Cette méthode appelera automatiquement element : :modified.

8.4.2.15 boost::python::list uictrl::element::getallelementbytype (Element::ELEMENT_TYPE typeElement)

Parcourt récursivement tout les enfants de l'élément et retourne la liste de tout les éléments ayant ce type.

8.4.2.16 bool uictrl::element::getboolconfig (const std::string & name)

Retourne la valeur d'une propriété

Paramètres:

name Nom de la propriété. En cas de doute de l'existance de cette propriété merci de vérifier celle-ci via element : :hasproperty

Renvoie:

Valeur de la propriété

8.4.2.17 boost::python::list uictrl::element::getcolorconfig (const std::string & name)

Retourne la valeur d'une propriété

Paramètres:

name Nom de la propriété. En cas de doute de l'existance de cette propriété merci de vérifier celle-ci via element : :hasproperty

Renvoie:

Valeur de la propriété [rouge,vert,bleu] [0-255]

8.4.2.18 float uictrl::element::getdecimalconfig (const std::string & name)

Retourne la valeur d'une propriété

Paramètres:

name Nom de la propriété. En cas de doute de l'existance de cette propriété merci de vérifier celle-ci via element : :hasproperty

Renvoie:

Valeur de la propriété

8.4.2.19 int uictrl::element::getelementbylibelle (std::string *libelle*)

Retourne le premier enfant ayant le même libellé

8.4.2.20 int uictrl : :element : :getelementbytype (Element : :ELEMENT TYPE typeElement)

Retourne le premier enfant ayant le même type que le paramètre de la méthode.

8.4.2.21 int uictrl::element::getentierconfig (const std::string & name)

Retourne la valeur d'une propriété

Paramètres:

name Nom de la propriété. En cas de doute de l'existance de cette propriété merci de vérifier celle-ci via element : :hasproperty

Renvoie:

Valeur de la propriété

8.4.2.22 wxInt32 uictrl::element::getid() [inline]

Renvoie:

Element index

8.4.2.23 boost::python::dict uictrl::element::getinfos()

Retourne un dictionnaire comportant les informations suivantes :

- typeElement : Type de l'élément (uictrl.element_type)
- xmlIdElement : Indice de l'élément (

Voir également:

GetIndice)

- expanded : Indique si l'élément est déplié ou non
- userDestroyable : Indique si l'élément peut être supprimé par l'utilisateur
- label : Libellé d'origine de l'élément
- label_located : Libellé traduit dans la langue de l'utilisateur
- name : Nom de l'élément
- parentid : Indice de l'élément parent. -1 si aucun

8.4.2.24 int uictrl : :element : :getlistconfig (const std : :string & name)

Retourne la valeur d'une propriété

Paramètres:

name Nom de la propriété. En cas de doute de l'existance de cette propriété merci de vérifier celle-ci via element : :hasproperty

Renvoie:

Valeur de la propriété

8.4.2.25 boost::python::list uictrl::element::getmenu()

Retourne le menu final (logiciel+python menu manager) sous forme de liste en arbre contenant pour chaque élément de menu le tuple (libellé traduit, indice event_id)

8.4.2.26 boost::python::list uictrl::element::getpositionconfig (const std::string & name)

Retourne la valeur d'une propriété

Paramètres:

name Nom de la propriété. En cas de doute de l'existance de cette propriété merci de vérifier celle-ci via element : :hasproperty

Renvoie:

Valeur de la propriété [x,y,z] (m)

8.4.2.27 std::string uictrl::element::getstringconfig (const std::string & name)

Retourne la valeur d'une propriété

Paramètres:

name Nom de la propriété. En cas de doute de l'existance de cette propriété merci de vérifier celle-ci via element : :hasproperty

Renvoie:

Valeur de la propriété

8.4.2.28 bool uictrl : :element : :hasproperty (const std : :string & name)

Retourne Vrai si le nom correspond à une des propriétés de l'élément.

Paramètres:

hasproperty Nom de la propriété

8.4.2.29 void uictrl::element::hide (bool *visible* = false)

Cache cet élément de sorte qu'il ne puisse être visible pour l'utilisateur.

Paramètres:

visible Nouvel état de l'élément

8.4.2.30 void uictrl::element::modified (int elementUpdated)

Affecte lui et ses parent comme modifié, et il sera sauvegardé à la prochaine sauvegarde.

Paramètres:

elementUpdated Indice xml de l'élément modifié

8.4.2.31 void uictrl::element::register_update_manager (boost::python::object & pymethod)

Lie une fonction python à l'événement de mise à jour d'un élément. Vous pouvez ajouter plusieurs liens, ces liens restent en place jusqu'à la fermeture du projet.

Paramètres:

func Classe python avec une fonction nommé OnUpdate avec un paramètre correspondant à l'indice de l'élément mis à jour (l'élément courant ou un de ses fils)

8.4.2.32 void uictrl::element::setreadonlyallconfig (bool readOnly = true, int col = 0)

Active/Désactive la possibilité de modifier tout les champs pour l'utilisateur pour une colonne donnée **Paramètres:**

readOnly Nouvel état des champs

col Pour les champ ayant plusieurs colonnes tel que E_Data_Row indique quel colonne sera affectée par la lecture seule.

8.4.2.33 void uictrl : :element : :setreadonlyconfig (const std : :string & name, bool readOnly = true, int col = 0)

Active/Désactive la possibilité de modifier le champ pour l'utilisateur pour un champ donné

Paramètres:

name Nom du champ

readOnly Nouvel état du champ

col Pour les champs ayant plusieurs colonnes tel que E_Data_Row indique quel colonne sera affecté par la lecture seule.

8.4.2.34 bool uictrl::element::updateboolconfig (const std::string & name, bool new Value)

Met à jour la valeur d'une propriété

Paramètres:

name Nom de la propriété

newValue Nouvelle valeur de la propriété

Renvoie:

Vrai si la propriété a été trouvé et mis à jour

8.4.2.35 bool uictrl : :element : :updatedecimalconfig (const std : :string & name, float new Value)

Met à jour la valeur d'une propriété

Paramètres:

name Nom de la propriété

newValue Nouvelle valeur de la propriété

Renvoie:

Vrai si la propriété a été trouvé et mis à jour

8.4.2.36 bool uictrl::element::updateentierconfig (const std::string & name, int newValue)

Met à jour la valeur d'une propriété

Paramètres:

name Nom de la propriéténewValue Nouvelle valeur de la propriété

Renvoie:

Vrai si la propriété a été trouvé et mis à jour

8.4.2.37 bool uictrl::element::updatelistconfig (const std::string & name, int newIndex)

Met à jour la valeur d'une propriété

Paramètres:

name Nom de la propriéténewIndex Nouvelle valeur de la propriété

Renvoie:

Vrai si la propriété a été trouvé et mis à jour

8.4.2.38 bool uictrl::element::updatepositionconfig (const std::string & name, const boost::python::list & new Value)

Met à jour la valeur d'une propriété

Paramètres:

name Nom de la propriéténewValue Nouvelle valeur de la propriété [x,y,z]

Renvoie:

Vrai si la propriété a été trouvé et mis à jour

8.4.2.39 bool uictrl::element::updatestringconfig (const std::string & name, const std::string & newValue)

Met à jour la valeur d'une propriété

Paramètres:

name Nom de la propriéténewValue Nouvelle valeur de la propriété

Renvoie:

Vrai si la propriété a été trouvé et mis à jour

Index

appendfilsbytype	ELEMENT_TYPE_CORE_CORE
uictrl::element, 33	BFREQSELECTION
appendpropertybool	uictrl, 22
uictrl::element, 33	ELEMENT_TYPE_CORE_CORE_CONFIG
appendpropertycolor	uictrl, 21
uictrl::element, 33	ELEMENT_TYPE_CORE_CORE
appendpropertydecimal	CONFMAILLAGE
uictrl::element, 34	uictrl, 21
appendpropertyentier	ELEMENT_TYPE_CORE_ROOT
uictrl::element, 34	uictrl, $\frac{20}{20}$
appendpropertyfont	ELEMENT_TYPE_CORE_SPPS
uictrl::element, 35	uictrl, 21
appendpropertylist	ELEMENT_TYPE_CORE_SPPS_OCTREE
uictrl : :element, 35	uictrl, 22
appendpropertyposition	ELEMENT_TYPE_CORE_TC
uictrl::element, 35	uictrl, 22
appendpropertytext	ELEMENT_TYPE_CORE_TLM
uictrl::element, 36	uictrl, 22
appenduserelement	ELEMENT_TYPE_DRAWABLE
uictrl::element, 36	uictrl, 22
	ELEMENT_TYPE_ELEMENT
buildfullpath	uictrl, 22
uictrl::e_file, 30	ELEMENT_TYPE_FLOAT
	uictrl, 21
childs	ELEMENT_TYPE_FONT
uictrl::element, 36	uictrl, 22
clearlogdata	ELEMENT_TYPE_GAMMEABSORPTION
uictrl::application, 26	uictrl, 21
clearshellhisto	ELEMENT_TYPE_GAMMEFREQ_APP
uictrl::application, 26	uictrl, 21
dalataallalamanthutuma	ELEMENT_TYPE_GAMMEFREQ_USER
deleteallelementbytype uictrl::element, 36	uictrl, 21
deleteallelementbytyper	ELEMENT_TYPE_INTEGER
uictrl : :element, 36	uictrl, 21
	ELEMENT_TYPE_LIST
deleteelementbyxmlid	uictrl, 21
uictrl::element, 37	ELEMENT_TYPE_MATERIAU_APP
ELEMENT_TYPE_BOOL	uictrl, 21
uictrl, 21	ELEMENT_TYPE_MATERIAU_USER
ELEMENT_TYPE_BOOL_BFREQ	uictrl, 21
uictrl, 22	ELEMENT_TYPE_POSITION
ELEMENT_TYPE_COLOR	uictrl, 21
uictrl, 20	ELEMENT_TYPE_PROPERTY_FREQ
ELEMENT_TYPE_CORE_CORE	uictrl, 21
uictrl 22	ELEMENT TYPE PYTHON EXTENSION

uictrl, 22	ELEMENT_TYPE_SCENE_BDD
ELEMENT_TYPE_REPORT_FILE	MATERIAUX_APP_GROUP
uictrl, 22	uictrl, 21
ELEMENT_TYPE_REPORT_FOLDER	ELEMENT_TYPE_SCENE_BDD
uictrl, 22	MATERIAUX_APP_MATERIAU
ELEMENT_TYPE_REPORT_GABE	uictrl, 21
uictrl, 22	ELEMENT_TYPE_SCENE_BDD
ELEMENT_TYPE_REPORT_GABE_GAP	MATERIAUX_MATERIAU_RENDER
uictrl, 22	uictrl, 22
ELEMENT_TYPE_REPORT_GABE_RECP	ELEMENT_TYPE_SCENE_BDD
uictrl, 22	MATERIAUX_PROPMATERIAU
ELEMENT_TYPE_REPORT	uictrl, 21
PARTVISUALISATION	ELEMENT_TYPE_SCENE_BDD
uictrl, 22	
ELEMENT_TYPE_REPORT	MATERIAUX_USER
RECEPTEURSSVISUALISATION	uictrl, 21
uictrl, 22	ELEMENT_TYPE_SCENE_BDD
ELEMENT_TYPE_REPORT	MATERIAUX_USER_GROUP
RECEPTEURSSVISUALISATION	uictrl, 21
EDT	ELEMENT_TYPE_SCENE_BDD
uictrl, 22	MATERIAUX_USER_MATERIAU
	uictrl, 21
ELEMENT_TYPE_REPORT	ELEMENT_TYPE_SCENE_BDD_SPECTRUMS
RECEPTEURSSVISUALISATION	uictrl, 21
GAIN	ELEMENT_TYPE_SCENE_BDD
uictrl, 22	SPECTRUMS_APP
ELEMENT_TYPE_REPORT	uictrl, 21
RECEPTEURSSVISUALISATION	ELEMENT_TYPE_SCENE_BDD
STANDART	SPECTRUMS_USER
uictrl, 22	uictrl, 21
ELEMENT_TYPE_REPORT	
RECEPTEURSSVISUALISATION_TR	ELEMENT_TYPE_SCENE_DONNEES
uictrl, 22	uictrl, 21
ELEMENT_TYPE_REPORT_RPI	ELEMENT_TYPE_SCENE
uictrl, 22	ENCOMBREMENTS
ELEMENT_TYPE_REPORT_UNKNOWN	uictrl, 21
uictrl, 22	ELEMENT_TYPE_SCENE
ELEMENT_TYPE_RESULT_ROOT	ENCOMBREMENTS
uictrl, 20	ENCOMBREMENT
ELEMENT_TYPE_ROW	uictrl, 21
uictrl, 21	ELEMENT_TYPE_SCENE
ELEMENT_TYPE_ROW_BFREQ	ENCOMBREMENTS
uictrl, 21	ENCOMBREMENT_CUBOIDE
ELEMENT_TYPE_ROW_MATERIAU	uictrl, 21
uictrl, 21	ELEMENT_TYPE_SCENE
ELEMENT_TYPE_SCENE_BDD	ENCOMBREMENTS
	ENCOMBREMENT_PROPRIETES
uictrl, 21	uictrl, 21
ELEMENT_TYPE_SCENE_BDD	ELEMENT_TYPE_SCENE
CATMATERIAL	
uictrl, 21	ENCOMBREMENTS
ELEMENT_TYPE_SCENE_BDD_MATERIAUX	ENCOMBREMENT_RENDU
uictrl, 21	uictrl, 22
ELEMENT_TYPE_SCENE_BDD	ELEMENT_TYPE_SCENE
MATERIAUX_APP	GROUPESURFACES
uictrl, 21	uictrl, 20

ELEMENT_TYPE_SCENE	ELEMENT_TYPE_SCENE_RECEPTEURSS
GROUPESURFACES_GROUPE	RECEPTEURCOUPE
uictrl, 20	uictrl, 22
ELEMENT_TYPE_SCENE	ELEMENT_TYPE_SCENE_RECEPTEURSS
GROUPESURFACES_GROUPE	RECEPTEURCOUPE_PROPRIETES
VERTEX	uictrl, 22
uictrl, 20	ELEMENT_TYPE_SCENE_RECEPTEURSS
ELEMENT_TYPE_SCENE_PROJET	RECEPTEURCOUPE_RENDU
uictrl, 21	uictrl, 22
ELEMENT_TYPE_SCENE_PROJET	ELEMENT_TYPE_SCENE_ROOT
CONFIGURATION	uictrl, 20
uictrl, 20	ELEMENT_TYPE_SCENE_SOURCES
ELEMENT_TYPE_SCENE_PROJET	uictrl, 20
ENVIRONNEMENTCONF	ELEMENT_TYPE_SCENE_SOURCES
uictrl, 22	SOURCE
ELEMENT_TYPE_SCENE_PROJET	uictrl, 20
INFORMATION	ELEMENT_TYPE_SCENE_SOURCES
uictrl, 22	SOURCE_PROPRIETES
ELEMENT_TYPE_SCENE_PROJET_RENDU	uictrl, 20
uictrl, 21	ELEMENT_TYPE_SCENE_SOURCES
ELEMENT_TYPE_SCENE_PROJET_RENDU	SOURCE_PUISSANCE
MODEL	uictrl, 20
uictrl, 21	ELEMENT_TYPE_SCENE_SOURCES
ELEMENT_TYPE_SCENE_PROJET_RENDU	SOURCE_RENDU
ORIGINE	uictrl, 20
uictrl, 21	ELEMENT_TYPE_SCENE_VOLUMES
ELEMENT_TYPE_SCENE_PROJET_RENDU	uictrl, 22
PARTICULES	ELEMENT_TYPE_SCENE_VOLUMES
uictrl, 21	VOLUME
ELEMENT_TYPE_SCENE_PROJET	uictrl, 22
USERCONFIGURATION	ELEMENT_TYPE_SCENE_VOLUMES
uictrl, 21	VOLUME_PROPRIETES
ELEMENT_TYPE_SCENE_RECEPTEURSP	uictrl, 22
uictrl, 20	ELEMENT_TYPE_SCENE_VOLUMES
ELEMENT_TYPE_SCENE_RECEPTEURSP	VOLUME_RENDU
RECEPTEUR	uictrl, 22
uictrl, 20	ELEMENT_TYPE_TEXT
ELEMENT_TYPE_SCENE_RECEPTEURSP	uictrl, 20
RECEPTEUR_PROPRIETES	ELEMENT_TYPE_TREE_LIST
uictrl, 20	uictrl, 22
ELEMENT_TYPE_SCENE_RECEPTEURSP	ELEMENT_TYPE_USER_PREFERENCE_ITEM
RECEPTEUR_RENDU	uictrl, 22
uictrl, 20	ELEMENT_TYPE_USER_PREFERENCE
ELEMENT_TYPE_SCENE_RECEPTEURSS	ITEM_ISOTEMPLATE
uictrl, 20	
ELEMENT_TYPE_SCENE_RECEPTEURSS	uictrl, 22 ELEMENT_TYPE_USER_PREFERENCE
RECEPTEUR	NODE
uictrl, 20	
ELEMENT_TYPE_SCENE_RECEPTEURSS	uictrl, 22
RECEPTEUR_PROPRIETES	element_type
uictrl, 20	uictrl, 20
ELEMENT_TYPE_SCENE_RECEPTEURSS	getallelementbytype
RECEPTEUR_RENDU	uictrl : :element, 37
uictrl, 20	getboolconfig
uicui, 40	getoooleoning

uictrl::element, 37	uictrl, 23
getcachedir	GRAPH_ITEM
uictrl::application, 26	uictrl, 23
getcolorconfig	
	GRAPH_LAST_STATIC_GRAPH
uictrl : :element, 37	uictrl, 23
getdataarray	GRAPH_PUNCTUAL_RECEIVERS_CLOSE
uictrl::application, 26	uictrl, 23
getdecimalconfig	GRAPH_PUNCTUAL_RECEIVERS_OPEN
uictrl : :element, 37	uictrl, 23
getelementbylibelle	GRAPH_SOUND_SOURCES_CLOSE
uictrl : :element, 38	uictrl, 23
getelementbytype	GRAPH_SOUND_SOURCES_OPEN
uictrl : :element, 38	uictrl, 23
getentierconfig	GRAPH_SURFACE_RECEIVERS_CLOSE
uictrl::element, 38	uictrl, 23
getid	GRAPH_SURFACE_RECEIVERS_OPEN
uictrl::element, 38	uictrl, 23
getinfos	GRAPH_SURFACES_CLOSE
uictrl::element, 38	uictrl, 23
getlastcalculationpath	GRAPH_SURFACES_OPEN
uictrl::application, 26	uictrl, 23
getlistconfig	,
uictrl::element, 38	hasproperty
getlocale	uictrl : :element, 39
uictrl::application, 26	hide
getmenu	uictrl::element, 39
uictrl : :element, 39	
diedi : .eiement, 3)	
getnositionconfig	idevent
getpositionconfig	idevent
uictrl::element, 39	uictrl, 23
uictrl : :element, 39 getrootcore	uictrl, 23 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_BAND
uictrl::element, 39 getrootcore uictrl::application, 26	uictrl, 23 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_BAND uictrl, 24
uictrl::element, 39 getrootcore uictrl::application, 26 getrootpreference	uictrl, 23 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION
uictrl::element, 39 getrootcore uictrl::application, 26 getrootpreference uictrl::application, 26	uictrl, 23 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION BUILDING_BAND
uictrl::element, 39 getrootcore uictrl::application, 26 getrootpreference uictrl::application, 26 getrootreport	uictrl, 23 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION BUILDING_BAND uictrl, 24
uictrl::element, 39 getrootcore uictrl::application, 26 getrootpreference uictrl::application, 26 getrootreport uictrl::application, 26	uictrl, 23 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION BUILDING_BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION
uictrl::element, 39 getrootcore uictrl::application, 26 getrootpreference uictrl::application, 26 getrootreport uictrl::application, 26 getrootscene	uictrl, 23 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION BUILDING_BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION BUILDING_THIRD_BAND
uictrl::element, 39 getrootcore uictrl::application, 26 getrootpreference uictrl::application, 26 getrootreport uictrl::application, 26 getrootscene uictrl::application, 27	uictrl, 23 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION BUILDING_BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION BUILDING_THIRD_BAND uictrl, 24
uictrl::element, 39 getrootcore uictrl::application, 26 getrootpreference uictrl::application, 26 getrootreport uictrl::application, 26 getrootscene uictrl::application, 27 getstringconfig	uictrl, 23 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION BUILDING_BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION BUILDING_THIRD_BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_NONE
uictrl::element, 39 getrootcore uictrl::application, 26 getrootpreference uictrl::application, 26 getrootreport uictrl::application, 26 getrootscene uictrl::application, 27 getstringconfig uictrl::element, 39	uictrl, 23 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION BUILDING_BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION BUILDING_THIRD_BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_NONE uictrl, 24
uictrl::element, 39 getrootcore uictrl::application, 26 getrootpreference uictrl::application, 26 getrootreport uictrl::application, 26 getrootscene uictrl::application, 27 getstringconfig uictrl::element, 39 getuserinput	uictrl, 23 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION BUILDING_BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION BUILDING_THIRD_BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_NONE uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_NONE
uictrl::element, 39 getrootcore uictrl::application, 26 getrootpreference uictrl::application, 26 getrootreport uictrl::application, 26 getrootscene uictrl::application, 27 getstringconfig uictrl::element, 39 getuserinput uictrl::application, 27	uictrl, 23 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION BUILDING_BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION BUILDING_THIRD_BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_NONE uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_NONE BAND
uictrl::element, 39 getrootcore uictrl::application, 26 getrootpreference uictrl::application, 26 getrootreport uictrl::application, 26 getrootscene uictrl::application, 27 getstringconfig uictrl::element, 39 getuserinput uictrl::application, 27 graph	uictrl, 23 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION BUILDING_BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION BUILDING_THIRD_BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_NONE uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_THIRD BAND uictrl, 24
uictrl::element, 39 getrootcore uictrl::application, 26 getrootpreference uictrl::application, 26 getrootreport uictrl::application, 26 getrootscene uictrl::application, 27 getstringconfig uictrl::element, 39 getuserinput uictrl::application, 27 graph uictrl, 22	uictrl, 23 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION BUILDING_BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION BUILDING_THIRD_BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_NONE uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_THIRD BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_THIRD BAND uictrl, 24 IDEVENT_BUILD_VOLUMES_FROM
uictrl::element, 39 getrootcore uictrl::application, 26 getrootpreference uictrl::application, 26 getrootreport uictrl::application, 26 getrootscene uictrl::application, 27 getstringconfig uictrl::element, 39 getuserinput uictrl::application, 27 graph	uictrl, 23 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION BUILDING_BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION BUILDING_THIRD_BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_NONE uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_THIRD BAND uictrl, 24
uictrl::element, 39 getrootcore uictrl::application, 26 getrootpreference uictrl::application, 26 getrootreport uictrl::application, 26 getrootscene uictrl::application, 27 getstringconfig uictrl::element, 39 getuserinput uictrl::application, 27 graph uictrl, 22	uictrl, 23 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION BUILDING_BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION BUILDING_THIRD_BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_NONE uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_THIRD BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_THIRD BAND uictrl, 24 IDEVENT_BUILD_VOLUMES_FROM
uictrl::element, 39 getrootcore uictrl::application, 26 getrootpreference uictrl::application, 26 getrootreport uictrl::application, 26 getrootscene uictrl::application, 27 getstringconfig uictrl::element, 39 getuserinput uictrl::application, 27 graph uictrl, 22 GRAPH_FITTING_CLOSE	uictrl, 23 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION BUILDING_BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION BUILDING_THIRD_BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_NONE uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_THIRD BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_THIRD TRIMESH
uictrl::element, 39 getrootcore uictrl::application, 26 getrootpreference uictrl::application, 26 getrootreport uictrl::application, 26 getrootscene uictrl::application, 27 getstringconfig uictrl::element, 39 getuserinput uictrl::application, 27 graph uictrl, 22 GRAPH_FITTING_CLOSE uictrl, 23	uictrl, 23 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION BUILDING_BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION BUILDING_THIRD_BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_NONE uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_THIRD BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_THIRD TRIMESH uictrl, 24
uictrl::element, 39 getrootcore uictrl::application, 26 getrootpreference uictrl::application, 26 getrootreport uictrl::application, 26 getrootscene uictrl::application, 27 getstringconfig uictrl::element, 39 getuserinput uictrl::application, 27 graph uictrl, 22 GRAPH_FITTING_CLOSE uictrl, 23 GRAPH_FITTING_OPEN	uictrl, 23 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION BUILDING_BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION BUILDING_THIRD_BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_NONE uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_THIRD BAND uictrl, 24 IDEVENT_BUILD_VOLUMES_FROM TRIMESH uictrl, 24 IDEVENT_COLLER
uictrl::element, 39 getrootcore uictrl::application, 26 getrootpreference uictrl::application, 26 getrootreport uictrl::application, 26 getrootscene uictrl::application, 27 getstringconfig uictrl::element, 39 getuserinput uictrl::application, 27 graph uictrl, 22 GRAPH_FITTING_CLOSE uictrl, 23 GRAPH_FITTING_OPEN uictrl, 23	uictrl, 23 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION BUILDING_BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION BUILDING_THIRD_BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_NONE uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_THIRD BAND uictrl, 24 IDEVENT_BUILD_VOLUMES_FROM TRIMESH uictrl, 24 IDEVENT_COLLER uictrl, 23
uictrl::element, 39 getrootcore uictrl::application, 26 getrootpreference uictrl::application, 26 getrootreport uictrl::application, 26 getrootscene uictrl::application, 27 getstringconfig uictrl::element, 39 getuserinput uictrl::application, 27 graph uictrl, 22 GRAPH_FITTING_CLOSE uictrl, 23 GRAPH_FITTING_OPEN uictrl, 23 GRAPH_FITTINGS_CLOSE	uictrl, 23 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION BUILDING_BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION BUILDING_THIRD_BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_NONE uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_THIRD BAND uictrl, 24 IDEVENT_BUILD_VOLUMES_FROM TRIMESH uictrl, 24 IDEVENT_COLLER uictrl, 23 IDEVENT_CONVERT_VOL_TO_FITTING
uictrl::element, 39 getrootcore uictrl::application, 26 getrootpreference uictrl::application, 26 getrootreport uictrl::application, 26 getrootscene uictrl::application, 27 getstringconfig uictrl::element, 39 getuserinput uictrl::application, 27 graph uictrl, 22 GRAPH_FITTING_CLOSE uictrl, 23 GRAPH_FITTING_OPEN uictrl, 23 GRAPH_FITTINGS_CLOSE uictrl, 23	uictrl, 23 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION BUILDING_BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION BUILDING_THIRD_BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_NONE uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_THIRD BAND uictrl, 24 IDEVENT_BUILD_VOLUMES_FROM TRIMESH uictrl, 24 IDEVENT_COLLER uictrl, 23 IDEVENT_CONVERT_VOL_TO_FITTING uictrl, 24
uictrl::element, 39 getrootcore uictrl::application, 26 getrootpreference uictrl::application, 26 getrootreport uictrl::application, 26 getrootscene uictrl::application, 27 getstringconfig uictrl::element, 39 getuserinput uictrl::application, 27 graph uictrl, 22 GRAPH_FITTING_CLOSE uictrl, 23 GRAPH_FITTING_OPEN uictrl, 23 GRAPH_FITTINGS_CLOSE uictrl, 23 GRAPH_FITTINGS_CLOSE uictrl, 23 GRAPH_FITTINGS_OPEN uictrl, 23	uictrl, 23 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION BUILDING_BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION BUILDING_THIRD_BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_NONE uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_THIRD BAND uictrl, 24 IDEVENT_BUILD_VOLUMES_FROM TRIMESH uictrl, 24 IDEVENT_COLLER uictrl, 23 IDEVENT_CONVERT_VOL_TO_FITTING uictrl, 24 IDEVENT_COPIER uictrl, 23
uictrl::element, 39 getrootcore uictrl::application, 26 getrootpreference uictrl::application, 26 getrootreport uictrl::application, 26 getrootscene uictrl::application, 27 getstringconfig uictrl::element, 39 getuserinput uictrl::application, 27 graph uictrl, 22 GRAPH_FITTING_CLOSE uictrl, 23 GRAPH_FITTING_OPEN uictrl, 23 GRAPH_FITTINGS_CLOSE uictrl, 23 GRAPH_FITTINGS_OPEN	uictrl, 23 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION BUILDING_BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION BUILDING_THIRD_BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_NONE uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_THIRD BAND uictrl, 24 IDEVENT_BUILD_VOLUMES_FROM TRIMESH uictrl, 24 IDEVENT_COLLER uictrl, 23 IDEVENT_CONVERT_VOL_TO_FITTING uictrl, 24 IDEVENT_COPIER uictrl, 23 IDEVENT_COPIER uictrl, 23 IDEVENT_COPIER uictrl, 23 IDEVENT_DELETE_ELEMENT
uictrl::element, 39 getrootcore uictrl::application, 26 getrootpreference uictrl::application, 26 getrootreport uictrl::application, 26 getrootscene uictrl::application, 27 getstringconfig uictrl::element, 39 getuserinput uictrl::application, 27 graph uictrl, 22 GRAPH_FITTING_CLOSE uictrl, 23 GRAPH_FITTING_OPEN uictrl, 23 GRAPH_FITTINGS_CLOSE uictrl, 23 GRAPH_FITTINGS_CLOSE uictrl, 23 GRAPH_FITTINGS_OPEN uictrl, 23	uictrl, 23 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION BUILDING_BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION BUILDING_THIRD_BAND uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_NONE uictrl, 24 IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION_THIRD BAND uictrl, 24 IDEVENT_BUILD_VOLUMES_FROM TRIMESH uictrl, 24 IDEVENT_COLLER uictrl, 23 IDEVENT_CONVERT_VOL_TO_FITTING uictrl, 24 IDEVENT_COPIER uictrl, 23

uictrl, 24	uictrl, 23
IDEVENT_EMPTY_POINTER_VERTEX	IDEVENT_NEW_VOLUME
GROUP	uictrl, 24
uictrl, 24	IDEVENT_OPEN_FOLDER
IDEVENT_GETPROPERTIES	uictrl, 24
uictrl, 23	IDEVENT_RECEPTEURS_COMPUTE_EDT
IDEVENT_IMPORT_MATERIAL	uictrl, 24
uictrl, 23	IDEVENT_RECEPTEURS_COMPUTE_TR
IDEVENT_INVERT_FACE_ORIENTATION	uictrl, 24
uictrl, 24	IDEVENT_RECP_COMPUTE_ACOUSTIC
IDEVENT_LOAD_PARTICLE_SIMULATION	PARAMETERS
uictrl, 24	uictrl, 24
IDEVENT_LOAD_PARTICLE_SIMULATION	IDEVENT_RECP_COMPUTE_ADVANCED
PATH	ACOUSTIC_PARAMETERS
uictrl, 24	uictrl, 24
IDEVENT_LOAD_RECEPTEURSP	IDEVENT_RELOAD_FOLDER
SIMULATION	uictrl, 24
uictrl, 24	IDEVENT_RENAME_ELEMENT
IDEVENT_LOAD_RECEPTEURSS	uictrl, 23
SIMULATION_BY_TIMESTEP	IDEVENT_REPORT_PARTICULES_MAKE
uictrl, 24	GABE
IDEVENT_LOAD_RECEPTEURSS	uictrl, 24
SIMULATION_BY_TIMESTEP_SUM	IDEVENT_RUN_CALCULATION
uictrl, 24	uictrl, 23
IDEVENT_LOAD_RECEPTEURSS	IDEVENT_SELECT_POSITION
SIMULATION_SUM	uictrl, 23
uictrl, 24	IDEVENT_SELECT_TREE_ITEM
IDEVENT_NEW_ENCOMBREMENT	uictrl, 23
uictrl, 23	importscene
IDEVENT_NEW_ENCOMBREMENT	uictrl: :application, 27
CUBOIDE	
uictrl, 23	loadproject
IDEVENT_NEW_MATERIAL_GROUP	uictrl::application, 27
uictrl, 23	
IDEVENT_NEW_RECEPTEUR_P	modified
uictrl, 23	uictrl::element, 39
IDEVENT_NEW_RECEPTEUR_S	
uictrl, 23	newproject
	uictrl::application, 28
IDEVENT_NEW_RECEPTEUR_S_COUPE	
uictrl, 24	register_event
IDEVENT_NEW_RECEPTEURP_GROUP	uictrl::application, 28
uictrl, 24	register_menu_manager
IDEVENT_NEW_SOURCE	uictrl::application, 28
uictrl, 23	register_update_manager
IDEVENT_NEW_SOURCE_GROUP	uictrl : :element, 39
uictrl, 24	reloadgroupsfrommodel
IDEVENT_NEW_SURFACE_GROUP	uictrl::application, 28
uictrl, 23	ulctri: :application, 28
IDEVENT_NEW_SURFACE_GROUP_FROM	savelog
	•
SELECTION	uictrl: application, 28
uictrl, 24	saveproject
IDEVENT_NEW_USERFREQ	uictrl::application, 28
uictrl, 23	saveshell
IDEVENT_NEW_USERMAT	uictrl::application, 28

sendevent	ELEMENT_TYPE_REPORT
uictrl::application, 29	RECEPTEURSSVISUALISATION
setreadonlyallconfig	EDT, 22
uictrl::element, 40	ELEMENT_TYPE_REPORT
setreadonlyconfig	RECEPTEURSSVISUALISATION
uictrl::element, 40	GAIN, 22
	ELEMENT_TYPE_REPORT
niotal 17	RECEPTEURSSVISUALISATION
uictrl, 17	STANDART, 22
ELEMENT_TYPE_BOOL, 21	ELEMENT_TYPE_REPORT
ELEMENT_TYPE_BOOL_BFREQ, 22	RECEPTEURSSVISUALISATION_TR
ELEMENT_TYPE_COLOR, 20	22
ELEMENT_TYPE_CORE_CORE, 22	ELEMENT_TYPE_REPORT_RPI, 22
ELEMENT_TYPE_CORE_CORE	
BFREQSELECTION, 22	ELEMENT_TYPE_REPORT_UNKNOWN, 22
ELEMENT_TYPE_CORE_CORE_CONFIG,	
21	ELEMENT_TYPE_RESULT_ROOT, 20
ELEMENT_TYPE_CORE_CORE	ELEMENT_TYPE_ROW, 21
CONFMAILLAGE, 21	ELEMENT_TYPE_ROW_BFREQ, 21
ELEMENT_TYPE_CORE_ROOT, 20	ELEMENT_TYPE_ROW_MATERIAU, 21
ELEMENT_TYPE_CORE_SPPS, 21	ELEMENT_TYPE_SCENE_BDD, 21
ELEMENT_TYPE_CORE_SPPS_OCTREE,	ELEMENT_TYPE_SCENE_BDD
22	CATMATERIAL, 21
ELEMENT_TYPE_CORE_TC, 22	ELEMENT_TYPE_SCENE_BDD
ELEMENT_TYPE_CORE_TLM, 22	MATERIAUX, 21
ELEMENT_TYPE_DRAWABLE, 22	ELEMENT_TYPE_SCENE_BDD
ELEMENT_TYPE_ELEMENT, 22	MATERIAUX_APP, 21
ELEMENT_TYPE_FLOAT, 21	ELEMENT_TYPE_SCENE_BDD
ELEMENT_TYPE_FONT, 22	MATERIAUX_APP_GROUP, 21
ELEMENT_TYPE_GAMMEABSORPTION,	ELEMENT_TYPE_SCENE_BDD
21	MATERIAUX_APP_MATERIAU,
ELEMENT_TYPE_GAMMEFREQ_APP, 21	21
ELEMENT_TYPE_GAMMEFREQ_USER,	ELEMENT_TYPE_SCENE_BDD
21	MATERIAUX_MATERIAU_RENDER,
ELEMENT_TYPE_INTEGER, 21	22
ELEMENT_TYPE_LIST, 21	ELEMENT_TYPE_SCENE_BDD
ELEMENT_TYPE_MATERIAU_APP, 21	MATERIAUX_PROPMATERIAU,
ELEMENT_TYPE_MATERIAU_USER, 21	21
ELEMENT_TYPE_POSITION, 21	ELEMENT_TYPE_SCENE_BDD
ELEMENT_TYPE_PROPERTY_FREQ, 21	MATERIAUX_USER, 21
ELEMENT_TYPE_PYTHON_EXTENSION,	ELEMENT_TYPE_SCENE_BDD
	MATERIAUX_USER_GROUP, 21
22	
ELEMENT_TYPE_REPORT_FILE, 22	ELEMENT_TYPE_SCENE_BDD
ELEMENT_TYPE_REPORT_FOLDER, 22	MATERIAUX_USER_MATERIAU,
ELEMENT_TYPE_REPORT_GABE, 22	21
ELEMENT_TYPE_REPORT_GABE_GAP,	ELEMENT_TYPE_SCENE_BDD
22	SPECTRUMS, 21
ELEMENT_TYPE_REPORT_GABE_RECP,	ELEMENT_TYPE_SCENE_BDD
22	SPECTRUMS_APP, 21
ELEMENT_TYPE_REPORT	ELEMENT_TYPE_SCENE_BDD
PARTVISUALISATION, 22	SPECTRUMS_USER, 21
ELEMENT_TYPE_REPORT	ELEMENT_TYPE_SCENE_DONNEES, 21
RECEPTEURSSVISUALISATION,	ELEMENT_TYPE_SCENE
22.	ENCOMBREMENTS 21

ELEMENT_TYPE_SCENE	ELEMENT_TYPE_SCENE
ENCOMBREMENTS	RECEPTEURSS_RECEPTEUR
ENCOMBREMENT, 21	RENDU, 20
ELEMENT_TYPE_SCENE	ELEMENT_TYPE_SCENE
ENCOMBREMENTS	RECEPTEURSS_RECEPTEURCOUPE
ENCOMBREMENT_CUBOIDE, 21	22
ELEMENT_TYPE_SCENE	ELEMENT_TYPE_SCENE
ENCOMBREMENTS	RECEPTEURSS
ENCOMBREMENT_PROPRIETES,	RECEPTEURCOUPE_PROPRIETES,
21	22
ELEMENT_TYPE_SCENE	ELEMENT_TYPE_SCENE
ENCOMBREMENTS	RECEPTEURSS
ENCOMBREMENT_RENDU, 22	RECEPTEURCOUPE_RENDU, 22
ELEMENT_TYPE_SCENE	ELEMENT_TYPE_SCENE_ROOT, 20
GROUPESURFACES, 20	ELEMENT_TYPE_SCENE_SOURCES, 20
ELEMENT_TYPE_SCENE	ELEMENT_TYPE_SCENE_SOURCES
GROUPESURFACES_GROUPE, 20	SOURCE, 20
ELEMENT_TYPE_SCENE	ELEMENT_TYPE_SCENE_SOURCES
GROUPESURFACES GROUPE -	SOURCE_PROPRIETES, 20
VERTEX, 20	ELEMENT_TYPE_SCENE_SOURCES
ELEMENT_TYPE_SCENE_PROJET, 21	SOURCE_PUISSANCE, 20
ELEMENT_TYPE_SCENE_PROJET	ELEMENT_TYPE_SCENE_SOURCES
CONFIGURATION, 20	SOURCE RENDU, 20
ELEMENT_TYPE_SCENE_PROJET	ELEMENT_TYPE_SCENE_VOLUMES, 22
ENVIRONNEMENTCONF, 22	ELEMENT_TYPE_SCENE_VOLUMES
ELEMENT_TYPE_SCENE_PROJET	VOLUME, 22
INFORMATION, 22	ELEMENT_TYPE_SCENE_VOLUMES
ELEMENT_TYPE_SCENE_PROJET	VOLUME_PROPRIETES, 22
RENDU, 21	ELEMENT_TYPE_SCENE_VOLUMES
ELEMENT_TYPE_SCENE_PROJET	VOLUME_RENDU, 22
RENDU_MODEL, 21	ELEMENT_TYPE_TEXT, 20
ELEMENT_TYPE_SCENE_PROJET	ELEMENT_TYPE_TREE_LIST, 22
RENDU_ORIGINE, 21	ELEMENT_TYPE_USER_PREFERENCE
ELEMENT_TYPE_SCENE_PROJET	ITEM, 22
RENDU_PARTICULES, 21	ELEMENT_TYPE_USER_PREFERENCE
ELEMENT_TYPE_SCENE_PROJET	ITEM ISOTEMPLATE, 22
USERCONFIGURATION, 21	ELEMENT_TYPE_USER_PREFERENCE
ELEMENT_TYPE_SCENE	NODE, 22
RECEPTEURSP, 20	element_type, 20
ELEMENT_TYPE_SCENE	graph, 22
RECEPTEURSP_RECEPTEUR, 20	GRAPH_FITTING_CLOSE, 23
	GRAPH_FITTING_CEOSE, 25 GRAPH_FITTING_OPEN, 23
ELEMENT_TYPE_SCENE RECEPTEURSP_RECEPTEUR	GRAPH_FITTING_OFEN, 23 GRAPH_FITTINGS_CLOSE, 23
PROPRIETES, 20	GRAPH_FITTINGS_OPEN, 23
ELEMENT_TYPE_SCENE	GRAPH_FOLDER, 23
RECEPTEURSP_RECEPTEUR	GRAPH_FOLDER_OPEN, 23
RENDU, 20	GRAPH_ITEM, 23
ELEMENT_TYPE_SCENE	GRAPH_LAST_STATIC_GRAPH, 23
RECEPTEURSS, 20	GRAPH_PUNCTUAL_RECEIVERS
ELEMENT_TYPE_SCENE	CLOSE, 23
RECEPTEURSS_RECEPTEUR, 20	GRAPH_PUNCTUAL_RECEIVERS_OPEN,
ELEMENT_TYPE_SCENE	23
RECEPTEURSS_RECEPTEUR	GRAPH_SOUND_SOURCES_CLOSE, 23
PROPRIETES, 20	GRAPH_SOUND_SOURCES_OPEN, 23

GRAPH_SURFACE_RECEIVERS_CLOSE,	IDEVENT_NEW_SOURCE, 23
23	IDEVENT_NEW_SOURCE_GROUP, 24
GRAPH_SURFACE_RECEIVERS_OPEN,	IDEVENT_NEW_SURFACE_GROUP, 23
23	IDEVENT_NEW_SURFACE_GROUP
GRAPH_SURFACES_CLOSE, 23	FROM_SELECTION, 24
GRAPH_SURFACES_OPEN, 23	IDEVENT_NEW_USERFREQ, 23
idevent, 23	IDEVENT_NEW_USERMAT, 23
IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION	IDEVENT_NEW_VOLUME, 24
BAND, 24	IDEVENT_OPEN_FOLDER, 24
IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION BUILDING_BAND, 24	IDEVENT_RECEPTEURS_COMPUTE EDT, 24
IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION	IDEVENT_RECEPTEURS_COMPUTE_TR,
BUILDING_THIRD_BAND, 24	24
IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION	IDEVENT_RECP_COMPUTE
NONE, 24	ACOUSTIC_PARAMETERS, 24
IDEVENT_BFREQ_PRESELECTION	IDEVENT_RECP_COMPUTE
THIRD_BAND, 24	ADVANCED_ACOUSTIC
IDEVENT_BUILD_VOLUMES_FROM	PARAMETERS, 24
TRIMESH, 24	IDEVENT_RELOAD_FOLDER, 24
IDEVENT_COLLER, 23	IDEVENT_RENAME_ELEMENT, 23
IDEVENT_CONVERT_VOL_TO_FITTING,	IDEVENT_REPORT_PARTICULES
24	MAKE_GABE, 24
IDEVENT_COPIER, 23	IDEVENT_RUN_CALCULATION, 23
IDEVENT_DELETE_ELEMENT, 23	IDEVENT_RON_CAECOLATION, 25 IDEVENT_SELECT_POSITION, 23
IDEVENT_DELETE_ELEMENT, 23 IDEVENT_DELETE_FOLDER, 24	IDEVENT_SELECT_TREE_ITEM, 23
IDEVENT_BELETE_POLDER, 24 IDEVENT_EMPTY_POINTER_VERTEX	uictrl::application, 25
GROUP, 24	clearlogdata, 26
	clearshellhisto, 26
IDEVENT_GETPROPERTIES, 23	
IDEVENT_IMPORT_MATERIAL, 23	getcachedir, 26
IDEVENT_INVERT_FACE_ORIENTATION,	getdataarray, 26
24 IDEVENT LOAD BARTICLE	getlastcalculationpath, 26
IDEVENT_LOAD_PARTICLE	getlocale, 26
SIMULATION, 24	getrootcore, 26
IDEVENT_LOAD_PARTICLE	getrootpreference, 26
SIMULATION_PATH, 24	getrootreport, 26
IDEVENT_LOAD_RECEPTEURSP	getrootscene, 27
SIMULATION, 24	getuserinput, 27
IDEVENT_LOAD_RECEPTEURSS	importscene, 27
SIMULATION_BY_TIMESTEP, 24	loadproject, 27
IDEVENT_LOAD_RECEPTEURSS	newproject, 28
SIMULATION_BY_TIMESTEP_SUM,	register_event, 28
24	register_menu_manager, 28
IDEVENT_LOAD_RECEPTEURSS	reloadgroupsfrommodel, 28
SIMULATION_SUM, 24	savelog, 28
IDEVENT_NEW_ENCOMBREMENT, 23	saveproject, 28
IDEVENT_NEW_ENCOMBREMENT	saveshell, 28
CUBOIDE, 23	sendevent, 29
IDEVENT_NEW_MATERIAL_GROUP, 23	uictrl : :e_file, 30
IDEVENT_NEW_RECEPTEUR_P, 23	buildfullpath, 30
IDEVENT_NEW_RECEPTEUR_S, 23	uictrl : :Element, 31
IDEVENT_NEW_RECEPTEUR_S_COUPE,	uictrl : :element, 32
24	appendfilsbytype, 33
IDEVENT_NEW_RECEPTEURP_GROUP,	appendpropertybool, 33
24	appendpropertycolor, 33

```
appendpropertydecimal, 34
    appendpropertyentier, 34
    appendpropertyfont, 35
    appendpropertylist, 35
    appendpropertyposition, 35
    appendpropertytext, 36
    appenduserelement, 36
    childs, 36
    deleteallelementbytype, 36
    deleteallelementbytyper, 36
    deleteelementbyxmlid, 37
    getallelementbytype, 37
    getboolconfig, 37
    getcolorconfig, 37
    getdecimalconfig, 37
    getelementbylibelle, 38
    getelementbytype, 38
    getentierconfig, 38
    getid, 38
    getinfos, 38
    getlistconfig, 38
    getmenu, 39
    getpositionconfig, 39
    getstringconfig, 39
    hasproperty, 39
    hide, 39
    modified, 39
    register_update_manager, 39
    setreadonlyallconfig, 40
    setreadonlyconfig, 40
    updateboolconfig, 40
    updatedecimalconfig, 40
    updateentierconfig, 40
    updatelistconfig, 41
    updatepositionconfig, 41
    updatestringconfig, 41
updateboolconfig
    uictrl::element, 40
updatedecimalconfig
    uictrl::element, 40
updateentierconfig
    uictrl::element, 40
updatelistconfig
    uictrl::element, 41
updatepositionconfig
    uictrl::element, 41
updatestringconfig
    uictrl::element, 41
```