

机器 人操 作 系 统

机 电 工 程 学 院

机器 人智 能制 造研 究团 队

2025 · 秋

课程 安排

- 01 第一章 ROS概述与环境搭建
- 02 第二章 ROS通信机制
- 03 第三章 ROS架构与运行管理
- 04 第四章 ROS常用组件
- 05 第五章 机器人建模与仿真
- 06 第六章 ROS进阶功能



第四章

R O S 常 用 组 件


目 录

CONTENTS


- 01 第一节 TF坐标变换**
- 02 第二节 Rosbag**
- 03 第三节 rqt工具箱**

TF坐标变换

现有一移动式机器人底盘，在底盘上安装了一雷达，雷达相对于底盘的偏移量已知，现雷达检测到一障碍物信息，获取到坐标分别为(x,y,z)，该坐标是以雷达为参考系的，如何将这个坐标转换成以小车为参考系的坐标呢？



移动机器人的本体坐标系与雷达坐标系



坐标系之间的数据变换


两个坐标系之间的关系由6自由度的相对位姿表示。

坐标系B在坐标系A中的相对位姿应包含两部分：

① 由A向B的平移（原点的平移）

② A的各轴在B中的旋转

上述两部分可理解为：先平移（原点重合），再旋转（各轴重合）




在坐标系 $\{A\}$ 中，空间任意一点可表示为列矢量 ${}^A p$

$${}^A p = \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{bmatrix}$$

• 平移变换方程— $\{A, B\}$ 方位相同

$${}^A p = {}^B p + {}^A p_{B_0}$$



- 旋转变换方程— $\{A, B\}$

$${}^A \mathbf{p} = {}^A R {}^B \mathbf{p}$$

- 正交矩阵:


$${}^B R = {}^A R^{-1} = {}^A R^T$$

- 一般变换方程— $\{A, B\}$ 方位和原点均不同


$${}^A \mathbf{p} = {}^A R {}^B \mathbf{p} + {}^A \mathbf{p}_{B_0}$$

坐标系B相对于A方位矩阵

坐标系B的坐标原点相对于A的位置



- TF是一个让用户随时间跟踪多个坐标系的功能包，它使用树形数据结构，根据时间缓冲并维护多个坐标系之间的坐标变换关系，可以帮助开发者在任意时间、在坐标系间完成点、向量等坐标的变换。



一个机器人系统通常有很多三维坐标系，而且会随着时间的推移发生变化，如世界坐标系（WorldFrame）、基坐标系（Base Frame）、机械夹爪坐标系（Gripper Frame）、机器人头部坐标系（Head Frame）等。

TF可以时间为轴跟踪这些坐标系（默认10s之内）。

想要使用TF功能包，总体来说需要以下两个步骤。


1) 监听TF变换

- 接收并缓存系统中发布的所有坐标变换数据，并从中查询所需要的坐标变换关系。

2) 广播TF变换

- 向系统中广播坐标系之间的坐标变换关系。系统中可能会存在多个不同部分的TF变换广播，每个广播都可以直接将坐标变换关系插入TF树中，不需要再进行同步。

- sudo apt-get install ros-melodic-ros-tutorials ros-melodic-geometry-tutorials ros-melodic-rviz ros-melodic-rosbash ros-melodic-rqt-tf-tree
 - rosrun turtle_tf turtle_tf_demo.launch
-
- 一旦启动了turtlesim，你可以使用键盘上的箭头键来控制中心的乌龟在turtlesim中移动。选择rosrun的终端窗口，这样可以捕捉你的按键来控制乌龟的运动。



TF Demo

- 本演示使用 tf 库创建了三个坐标系：一个**world**坐标系、一个**turtle1**坐标系和一个**turtle2**坐标系。
- 使用 tf 广播器来发布乌龟的坐标系
- 使用 tf 监听器来计算乌龟之间的坐标差异
- 使一只乌龟跟随另一只乌龟
- [tf/Tutorials/Introduction to tf - ROS Wiki](#)

- 现在让我们看看 tf 是如何用来创建这个演示的。我们可以使用 tf 工具来观察 tf 在幕后做了什么。

`view_frames` 会创建一个图表，显示 tf 通过 ROS 广播的各个坐标系。

运行以下命令可以生成当前通过 tf 广播的坐标系图：

bash 注意在另外一个终端中输入命令行

```
rosrun tf view_frames
```

```
jq@jq-virtual-machine: ~
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
jq@jq-virtual-machine:~$ rosrun tf view_frames
Listening to /tf for 5.0 seconds
Done Listening
dot - graphviz version 2.40.1 (20161225.0304)

Detected dot version 2.40
frames.pdf generated
jq@jq-virtual-machine:~$
```

执行该命令后，它将在当前工作目录中生成一个名为 `frames.pdf` 的文件，其中包含所有广播的坐标系以及它们之间的关系。你可以使用 PDF 查看工具打开该文件来查看坐标系图。

1. Listening to /tf for 5.0 seconds

- 表示工具正在监听 `/tf` 主题 (topic) 的数据流，时间为 **5秒钟**。
- `/tf` 是 ROS 系统中用于传输坐标变换 (transforms) 数据的主题，`view_frames` 工具会收集这
段时间内广播的所有坐标系信息。

2. Done Listening

- 表示工具完成了对 `/tf` 主题的监听。
- 此时，工具已经收集到所有需要的数据。

```
jq@jq-virtual-machine:~$ rosrun tf view_frames
Listening to /tf for 5.0 seconds
Done Listening
dot - graphviz version 2.40.1 (20161225.0304)
```

3. dot - graphviz version 2.40.1 (20161225.0304)

- 表示 `view_frames` 使用的图形绘制工具 **Graphviz** 的版本信息。
- `Graphviz` 是用来生成图表的工具，`view_frames` 利用它生成 PDF 格式的坐标系图。

4. Detected dot version 2.40

- 再次确认 `dot` (Graphviz 的核心工具) 版本为 **2.40**。
- 这个工具负责根据采集的数据绘制坐标系的关系图。

5. frames.pdf generated

- 表示 `view_frames` 已成功生成 PDF 文件，文件名为 `frames.pdf`。
- 该文件包含所有在监听时间内广播的坐标系，以及它们之间的关系和转换信息。

```
Detected dot version 2.40
frames.pdf generated
jq@jq-virtual-machine:~$
```

运行以下命令即可打开 `frames.pdf` 文件:


```
bash
```

```
evince frames.pdf
```

- `evince` 是一个常见的 PDF 查看工具，用于在 GUI 界面中打开 PDF 文件。
- `frames.pdf` 是由 `rosrun tf view_frames` 命令生成的文件，包含广播的坐标系及其关系的图表。

view_frames Result

Recorded at time: 1732201693.181




view_frames Result

Recorded at time: 1732201693.181

- view_frames Result : 表示这是通过 `rosrun tf view_frames` 命令生成的结果。
- Recorded at time: 1732201693.181 : 显示记录的时间戳（单位为秒，通常是ROS中的系统时间）。

每条从 world 到子坐标系的箭头表示一个 TF 广播器。



- world 坐标系:

- 这是场景的全局坐标系，是所有其他坐标系的父坐标系。
- 两个子坐标系 `turtle1` 和 `turtle2` 都从 `world` 坐标系派生。

- **turtle1 和 turtle2 坐标系:**

- 这些坐标系分别由 `turtle1` 和 `turtle2` 的位置和方向定义。
- `turtle1` 和 `turtle2` 坐标系各自由一个 TF 广播器发布。

- `/turtle1_tf_broadcaster` (左侧箭头) :


- Average rate: 62.433 Hz : 表示 `turtle1` 坐标系的变换以约 62.433Hz 的频率广播。
- Most recent transform: 1732201693.165 (0.016 sec old) :
 - 最近一次广播的时间戳是 1732201693.165 。
 - 变换延迟为 0.016 秒。
- Buffer length: 4.965 sec : 缓存了最近 4.965 秒的变换信息。

运行以下命令启动 `rqt_tf_tree` 工具，用于实时查看 TF 坐标系的树状结构：

bash 注意在另外一个终端中输入命令行

```
rosrun rqt_tf_tree rqt_tf_tree
```

- 可以实时监控 TF 广播的坐标系，分析系统的坐标变换层次结构。
- 帮助调试坐标系之间的关系是否正确，或者是否有丢失的坐标系。



- 在窗口的左上角有一个**刷新按钮**，点击它可以手动刷新坐标系的显示。
- 这在 TF 坐标系有动态变化时非常有用。

命令格式：

bash

```
rosrun tf tf_echo [reference_frame] [target_frame]
```

`tf_echo` 用于报告 ROS 中任意两个坐标系之间的变换关系。

- `reference_frame`：参考坐标系（源坐标系）。
- `target_frame`：目标坐标系。

查看 `turtle2` 坐标系相对于 `turtle1` 坐标系的变换： 思考：怎么确定哪只乌龟是`turtle1`？

- 示例命令：

bash

 复制代码

```
rosrun tf tf_echo turtle1 turtle2
```

- 解释：这个命令会计算 `turtle2` 坐标系相对于 `turtle1` 坐标系的变换关系。其结果等价于：
 - `turtle1` 到 `world` 的变换乘以 `world` 到 `turtle2` 的变换。

jq@jq-virtual-machine: ~

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)

At time 1732204136.294

- Translation: [-0.002, -0.000, 0.000]
- Rotation: in Quaternion [0.000, 0.000, 0.029, 1.000]
in RPY (radian) [0.000, -0.000, 0.058]
in RPY (degree) [0.000, -0.000, 3.311]

At time 1732204137.280

- Translation: [-0.001, -0.000, 0.000]
- Rotation: in Quaternion [0.000, 0.000, 0.029, 1.000]
in RPY (radian) [0.000, -0.000, 0.058]
in RPY (degree) [0.000, -0.000, 3.311]

At time 1732204138.287

- Translation: [-0.001, -0.000, 0.000]
- Rotation: in Quaternion [0.000, 0.000, 0.029, 1.000]
in RPY (radian) [0.000, -0.000, 0.058]
in RPY (degree) [0.000, -0.000, 3.314]

At time 1732204139.297

- Translation: [-0.000, -0.000, 0.000]
- Rotation: in Quaternion [0.000, 0.000, 0.029, 1.000]
in RPY (radian) [0.000, -0.000, 0.058]
in RPY (degree) [0.000, -0.000, 3.317]

At time 1732204136.294


- 表示变换数据的时间戳，单位为秒。它表明这一条变换信息是在 ROS 时间 1732204136.294 采集的。

Translation: [-0.002, -0.000, 0.000]

- 表示 turtle2 相对于 turtle1 在 x, y, z 三个方向上的平移量。

- 这里的平移值为：

- x : -0.002
- y : -0.000
- z : 0.000



当你控制乌龟移动时，你会看到坐标变换随着两只乌龟相对位置的变化而更新。

Rotation: in Quaternion [0.000, 0.000, 0.029, 1.000]

in RPY (radian) [0.000, -0.000, 0.058]

in RPY (degree) [0.000, -0.000, 3.311]

- 四元数 [x, y, z, w] 用来表示 turtle2 相对于 turtle1 的旋转。

- x, y, z, w 分别是四元数的分量。

- RPY (绕轴旋转角) 是另一种表示旋转的形式：

- 弧度 (radian): [0.000, -0.000, 0.058] 以数学中标准的弧度单位表示旋转角度。
- 角度 (degree): [0.000, -0.000, 3.311] 以常用的角度单位表示旋转角度。

各个分量代表：

- Roll (翻滚)：绕 x 轴旋转。
- Pitch (俯仰)：绕 y 轴旋转。
- Yaw (偏航)：绕 z 轴旋转。

旋转可以通过以下几种方式描述：

1. 欧拉角 (Euler angles) :

- 通过绕 x 、 y 、 z 三个轴的旋转角度来描述。
- 存在万向节锁死问题，不适合连续计算。

2. 旋转矩阵：

- 使用 3×3 的矩阵描述旋转。
- 存在冗余信息，容易导致数值误差积累。

3. 四元数 (Quaternion) :

- 是一种紧凑的旋转描述方法，避免了欧拉角的奇异性和旋转矩阵的冗余。
- 四元数由 4 个值组成： x ， y ， z ， w 。

$$R(x, \theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$


$$R(y, \theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$R(z, \theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- rviz是一款三维可视化工具，很好地兼容了各种基于ROS软件框架的机器人平台。
- 在rviz中，可以使用XML对机器人、周围物体等任何实物进行尺寸、质量、位置、材质、关节等属性的描述，并且在界面中呈现出来。同时，rviz还可以通过图形化方式，实时显示机器人传感器的信息、机器人的运动状态、周围环境的变化等。
- 总而言之，rviz可以帮助开发者实现所有可监测信息的图形化显示，开发者也可以在rviz的控制界面下，通过按钮、滑动条、数值等方式控制机器人的行为。

```
rosrun rviz rviz -d `rospack find turtle_tf`/rviz/turtle_rviz.rviz
```

```
rosrun rviz rviz -d `rospack find turtle_tf`/rviz/turtle_rviz.rviz
```



```
rosrun rviz rviz -d `rospack find turtle_tf`/rviz/turtle_rviz.rviz
```

- 这里运行的是 `rviz` 包中的 `rviz` 节点（即 RViz 可视化工具）。

`-d` :

- 这是 RViz 的参数，用于指定要加载的配置文件（.rviz 文件）。
- 配置文件定义了 RViz 的视图设置（如显示的坐标系、网格、主题等）。

``rospack find turtle_tf`` :

- 使用反引号执行嵌套命令。
- `rospack find turtle_tf` : 查找 `turtle_tf` 包的路径。
- 这会返回 `turtle_tf` 包在工作空间中的绝对路径。

`/rviz/turtle_rviz.rviz` :

- 指定相对于 `turtle_tf` 包路径的配置文件位置。
- 这里指的是 `rviz/turtle_rviz.rviz` 文件，用于配置 RViz 的显示设置。

创建一个新的ROS包 learning_tf

在终端依次执行如下的命令行：

注意替换成自己的

- cd %YOUR_CATKIN_WORKSPACE_HOME%/src
 - catkin_create_pkg learning_tf tf roscpp rospy turtlesim
 - \$ cd %YOUR_CATKIN_WORKSPACE_HOME%/
• \$ catkin_make
 - \$ source ./devel/setup.bash
-
- [tf/Tutorials/Writing a tf broadcaster \(Python\) - ROS Wiki](#)

创建一个新的ROS包 learning_tf和脚本文件

在终端依次执行如下的命令行：

- `roscd learning_tf`

- `roscd` 是 ROS 提供的一个快捷命令，用于快速导航到指定 ROS 包的目录。
- 在运行 `roscd learning_tf` 之前，确保 `learning_tf` 包已经正确创建并编译。

命令	功能
<code>cd ..</code>	返回上一级目录
<code>cd -</code>	返回上一次访问的目录
<code>pwd</code>	显示当前路径
<code>cd ~</code> 或 <code>cd</code>	返回用户主目录 (<code>/home/<username></code>)
<code>cd /</code>	返回根目录 (/)

- `mkdir nodes`

在 ROS 包的目录中运行 `mkdir nodes` 的作用是创建一个名为 `nodes` 的文件夹。

- `touch nodes/turtle_tf_broadcaster.py`

通过ROS的TF系统，广播某个 turtle（海龟）在 turtlesim 模拟环境中的位置和朝向（pose），并将其发布到ROS的TF树中。

- 如果目录 `nodes` 存在，命令会在 `nodes` 目录中创建一个空的 `turtle_tf_broadcaster.py` 文件。

- `chmod +x nodes/turtle_tf_broadcaster.py`

为文件赋予执行权限：

- `chmod` 是改变文件权限的命令。
- `+x` 表示赋予文件“可执行权限”。
- 通过此命令后，`turtle_tf_broadcaster.py` 将被标记为一个可执行脚本，可以直接运行，而无需指定解释器。

在turtle_tf_broadcaster.py脚本文件，粘贴如下代码

```
1 #!/usr/bin/env python      • 指定该脚本使用 Python 解释器运行。
2 import roslib             • 加载 ROS 包的依赖（仅适用于 ROS 旧版本如 ROS Fuerte 或 Groovy）。
3 roslib.load_manifest('learning_tf') • 在 ROS Indigo 及之后的版本中，这一行可以省略。
4 import rospy    • ROS 的 Python 接口库。
5
6 import tf      • 用于处理坐标变换的 ROS 库。
7 import turtlesim.msg :导入 turtlesim 的消息类型的模块。
8
9 def handle_turtle_pose(msg, turtlename):
10    br = tf.TransformBroadcaster()          • 定义函数 handle_turtle_pose
11    br.sendTransform((msg.x, msg.y, 0),      • 该函数是一个回调函数，用于处理订阅到的乌龟位姿（Pose）消息。
12                  tf.transformations.quaternion_from_euler(0, 0, msg.theta),      • 每当订阅的 /turtleX/pose 话题收到新的 Pose 消息时，这个函数会被调用。
13                  rospy.Time.now(),      • 创建一个 TransformBroadcaster 对象，用于广播坐标系之间的变换。
14                  turtlename,      • 在 ROS 中，tf 库允许我们定义和广播不同坐标系之间的相对位置关系（平移 + 旋转）。
15                  "world")      • 这里，br 将用来广播从 "world" 坐标系到 turtlename（如 "turtle1"）坐标系的变换。
16
17 if __name__ == '__main__':
18     rospy.init_node('turtle_tf_broadcaster')
19     turtlename = rospy.get_param('~turtle')
20     rospy.Subscriber('/%s/pose' % turtlename,
21                      turtlesim.msg.Pose,
22                      handle_turtle_pose,
23                      turtlename)
24
25     rospy.spin()
```

• 参数说明：

- msg：乌龟的位姿消息（turtlesim.msg.Pose 类型），包含乌龟的 x、y 坐标以及方向 theta。
- turtlename：当前乌龟的坐标系名称，例如 "turtle1"。

```
9 def handle_turtle_pose(msg, turtlename):  
10    br = tf.TransformBroadcaster()  
11    br.sendTransform((msg.x, msg.y, 0),  
12                     tf.transformations.quaternion_from_euler(0, 0, msg.theta),  
13                     rospy.Time.now(),  
14                     turtlename,  
15                     "world")
```

- 第一个参数 `(msg.x, msg.y, 0)` :

- 表示乌龟的位置，其中 `msg.x` 和 `msg.y` 是乌龟的平面坐标，`0` 是 Z 坐标（假设在平面上为 0）。

tf.transformations.quaternion_from_euler(0, 0, msg.theta),

rospy.Time.now(),

turtlename,

"world")

- `tf.transformations.quaternion_from_euler` 将欧拉角 (roll、pitch、yaw) 转换为四元数。

- 输入 `(0, 0, msg.theta)` :

- 表示绕 Z 轴旋转 `msg.theta` (乌龟在平面上的旋转角度)。

- 四元数是用于表示三维旋转的标准格式。

调用 `sendTransform` 方法广播坐标变换

- 功能:

- 接收乌龟的位置信息 (`x, y, theta`)，并通过 TF 广播器将其发布为从 `"world"` 到 `"turtleX"` 的坐标变换。

- 流程:

1. 从 `/turtleX/pose` 获取乌龟的位姿。

2. 使用 TF 广播器将位置信息 (`x, y`) 和平面方向 (`theta`) 转换为 TF 格式。

3. 广播到其他节点，可供其他功能使用。

- `rospy.Time.now()` 获取当前时间。

- 这个时间戳会与发布的变换一起传递，以便其他节点能够同步数据。

- `turtlename` 表示变换的子坐标系名称 (即乌龟的名字)。

- 这个名称将在 `tf` 树中标识该坐标系。

- `"world"` 是父坐标系的名称，表示乌龟的坐标系相对于全局坐标系 (世界坐标系)。

```
17 if __name__ == '__main__':
18     rospy.init_node('turtle_tf_broadcaster')
19     turtlename = rospy.get_param('~turtle')
20     rospy.Subscriber('/%s/pose' % turtlename,
21                      turtlesim.msg.Pose,
22                      handle_turtle_pose,
23                      turtlename)
24     rospy.spin()
```

主程序入口：

- 确保这段代码只在直接运行该脚本时执行，而不是作为模块被导入时执行。

- `rospy.init_node` 用于初始化一个 ROS 节点。
- 节点名称为 '`turtle_tf_broadcaster`'，表示该节点的功能是广播乌龟的坐标变换。
- 使用 `rospy.get_param` 从 ROS 参数服务器中获取参数。
 - '`~turtle`' 表示获取私有参数 `turtle`，这是通过命令行或参数文件传递给节点的参数。
 - 返回的值被存储在变量 `turtlename` 中，用于指定乌龟的名字。
 - `turtlesim.msg.Pose`：
 - 订阅的消息类型是 `Pose`，定义了乌龟的位置和方向。
 - `handle_turtle_pose`：
 - 回调函数，当接收到消息时触发，用于处理位置信息。
 - `turtlename`：
 - 传递额外参数 `turtlename` 给回调函数，标识是哪只乌龟。
- `rospy.Subscriber` 用于订阅 ROS 中的某个话题。
 - '`/%s/pose' % turtlename`：
 - 根据乌龟名字动态生成话题名称，例如 `/turtle1/pose`。
 - 该话题提供乌龟的位置信息。
- `rospy.spin()` 使节点进入循环，不断接收和处理 ROS 消息。

创建launch文件夹并添加launch文件

在终端依次执行如下的命令行：

- `roscd learning_tf`
 - `roscd` 是 ROS 提供的一个快捷命令，用于快速导航到指定 ROS 包的目录。
 - 在运行 `roscd learning_tf` 之前，确保 `learning_tf` 包已经正确创建并编译。
- `mkdir launch`
- `touch launch/start_demo.launch`

命令	功能
<code>cd ..</code>	返回上一级目录
<code>cd -</code>	返回上一次访问的目录
<code>pwd</code>	显示当前路径
<code>cd ~ 或 cd</code>	返回用户主目录 (<code>/home/<username></code>)
<code>cd /</code>	返回根目录 (/)

```
<node pkg="turtlesim" type="turtlesim_node" name="sim"/>
<node pkg="turtlesim" type="turtle_teleop_key" name="teleop" output="screen"/>
```

启动 Turtlesim 模拟节点：

- `pkg="turtlesim"`：指定节点所在的 ROS 包为 `turtlesim`。
- `type="turtlesim_node"`：指定要启动的节点类型。
- `name="sim"`：为该节点命名为 `sim`。
- `output="screen"`：
 - 节点的输出会打印到终端屏幕。

启动键盘控制节点：

- `pkg="turtlesim"`：同样来自 `turtlesim` 包。
- `type="turtle_teleop_key"`：节点类型，用于键盘控制乌龟的移动。
- `name="teleop"`：命名为 `teleop`。
- `output="screen"`：将节点的输出信息显示在终端屏幕上。

```
<node name="turtle1_tf_broadcaster" pkg="learning_tf" type="turtle_tf_broadcaster.py" respawn="false" output="screen">
| <param name="turtle" type="string" value="turtle1" />
</node>
```

启动第一个乌龟的 TF 广播器：

- `name="turtle1_tf_broadcaster"`：节点名称为 `turtle1_tf_broadcaster`。
- `pkg="learning_tf"`：来自 `learning_tf` 包。
- `type="turtle_tf_broadcaster.py"`：要运行的 Python 脚本。
- `respawn="false"`：如果节点崩溃，不会自动重启。
- `output="screen"`：节点输出信息显示在终端屏幕上。
- `<param name="turtle" type="string" value="turtle1" />`：
 - 为节点设置参数，定义了广播器对应的乌龟名称为 `turtle1`。

1. 节点名称 (`name="turtle1_tf_broadcaster"`)

- **定义作用:**

- 它定义了 ROS 系统中该节点的全局名称。
- 用于标识和区分不同的节点，在 ROS 网络中必须唯一。
- 例如，在这段代码中，`turtle1_tf_broadcaster` 是该节点的唯一标识符。

- **作用范围:**

- 在整个 ROS 网络中，这个名称用来标记这个特定的广播器节点。

- **交互性:**

- 其他节点可以通过该名称与它通信（例如，订阅其话题或服务）。
- 在 ROS 工具（如 `rqt_graph` 或 `rosnode list`）中，它会以此名称出现。

2. 节点参数 (`<param name="turtle" type="string" value="turtle1" />`)

- **定义作用:**
 - 参数是节点的内部变量，用于传递配置信息给节点。
 - 在这里，`param` 定义了一个名为 `"turtle"` 的参数，其值为 `"turtle1"`，表示这个节点对应于 `turtle1` 这个乌龟。
- **作用范围:**
 - 参数是节点的私有配置，仅供该节点内部使用。
 - 参数的值（如 `turtle1`）被节点脚本读取，影响节点的具体行为。
- **交互性:**
 - 参数值不会影响节点的名称，但它会影响节点脚本的逻辑。例如：
 - 在 `turtle_tf_broadcaster.py` 中，脚本会使用 `turtle` 参数来确定广播器绑定的乌龟名称。
 - 如果参数是 `turtle1`，广播的 TF 信息会绑定到 `/turtle1/pose`。

```
/home/jq/jq_ws/src/learning_tf/launch/start_demo.launch http://localhost:11311
/home/jq/jq_ws/src/learning_tf/launch/start_demo.launch http://localhost:11311 85x34
started roslaunch server http://jq-virtual-machine:35373/
SUMMARY
=====
PARAMETERS
* /rosdistro: melodic
* /rosversion: 1.14.13
* /turtle1_tf_broadcaster/turtle: turtle1
* /turtle2_tf_broadcaster/turtle: turtle2
NODES
/
  sim (turtlesim/turtlesim_node)
  teleop (turtlesim/turtle_teleop_key)
  turtle1_tf_broadcaster (learning_tf/turtle_tf_broadcaster.py)
  turtle2_tf_broadcaster (learning_tf/turtle_tf_broadcaster.py)
```

roslaunch learning_tf start_demo.launch

- 说明节点 `turtle1_tf_broadcaster` 的参数 `turtle` 设置为 `turtle1`。

- `sim`：
 - 包 `turtlesim` 的节点 `turtlesim_node`，这是模拟乌龟运行的核心节点。
- `teleop`：
 - 包 `turtlesim` 的节点 `turtle_teleop_key`，用于通过键盘控制乌龟移动。
 - `turtle1_tf_broadcaster` 和 `turtle2_tf_broadcaster`：
 - 包 `learning_tf` 的两个节点，运行的是 Python 脚本 `turtle_tf_broadcaster.py`，用于广播两个乌龟的坐标变换。

```
auto-starting new master  
process[master]: started with pid [2440]  
ROS_MASTER_URI=http://localhost:11311
```

- `ROS_MASTER_URI=http://localhost:11311`：说明当前运行的 ROS 主节点（Master）地址是本地 `localhost`，端口号是 `11311`。

```
setting /run_id to 8abb8fd6-ab0c-11ef-858c-000c2902c05e  
process[rosout-1]: started with pid [2451]  
started core service [/rosout]  
process[sim-2]: started with pid [2454]  
process[teleop-3]: started with pid [2455]  
process[turtle1_tf_broadcaster-4]: started with pid [2456]  
process[turtle2_tf_broadcaster-5]: started with pid [2457]  
Reading from keyboard  
-----  
Use arrow keys to move the turtle. 'q' to quit.  
INFO: cannot create a symlink to latest log directory: [Errno 17] File exists
```

- 每个节点作为独立的进程启动，包含以下信息：

- `process[master]: started with pid [2440]`：ROS Master 主节点启动。
- `process[rosout-1]: started with pid [2451]`：`rosout` 节点启动，用于记录日志。
- 其他节点 (`sim`、`teleop`、`turtle1_tf_broadcaster`、`turtle2_tf_broadcaster`) 依次启动，显示对应的进程 ID (`pid`)。

```
rosrun tf tf_echo /world /turtle1
```



```
jq@jq-virtual-machine: ~
```

```
/home/jq/jq_ws/src/learning_tf/launch/start_demo.launch http://localhost:11311 85x13
```

```
setting /run_id to 8abb8fd6-ab0c-11ef-858c-000c2902c05e
process[rosout-1]: started with pid [2451]
started core service [/rosout]
process[sim-2]: started with pid [2454]
process[teleop-3]: started with pid [2455]
process[turtle1_tf_broadcaster-4]: started with pid [2456]
process[turtle2_tf_broadcaster-5]: started with pid [2457]
Reading from keyboard
-----
Use arrow keys to move the turtle. 'q' to quit.
INFO: cannot create a symlink to latest log directory: [Errno 17] File exists
```

```
jq@jq-virtual-machine: ~ 85x11
```

```
jq@jq-virtual-machine:~$ rosrun tf tf_echo /world /turtle1
At time 1732527148.105
- Translation: [6.241, 2.668, 0.000]
- Rotation: in Quaternion [0.000, 0.000, -0.404, 0.915]
             in RPY (radian) [0.000, 0.000, -0.832]
             in RPY (degree) [0.000, 0.000, -47.670]
At time 1732527148.841
- Translation: [6.241, 2.668, 0.000]
- Rotation: in Quaternion [0.000, 0.000, -0.404, 0.915]
             in RPY (radian) [0.000, 0.000, -0.832]
             in RPY (degree) [0.000, 0.000, -47.670]
```

创建turtle_tf_listener.py脚本文件

在终端依次执行如下的命令行：

- roscd learning_tf
- touch nodes/turtle_tf_listener.py
- chmod +x nodes/turtle_tf_listener.py
- [tf/Tutorials/Writing a tf listener \(Python\) - ROS Wiki](#)

监听 turtle2 相对于 turtle1 的变换，
并根据这个变换控制 turtle2 的运动，
使其朝着 turtle1 进行运动，
最终实现 turtle2 追踪 turtle1 的行为。

```
1 #!/usr/bin/env python
2 import roslib
3 roslib.load_manifest('learning_tf')
4 import rospy
5 import math
6 import tf
7 import geometry_msgs.msg
8 import turtlesim.srv
```

- 导入 Python 的内置数学运算库 `math`。
- 提供常用数学函数，例如：
 - `math.atan2()`：计算两点间的偏角。
 - `math.sqrt()`：计算平方根。
- 导入 ROS 的 TF 库，这是 ROS 提供的一个坐标变换工具。
- 提供监听（`TransformListener`）和广播（`TransformBroadcaster`）坐标变换的功能。
- 导入 `turtlesim` 包中的服务类型模块 `turtlesim.srv`。
- 包含 Turtlesim 的服务类型，例如：
 - `Spawn`：在指定位置生成一只新的乌龟。

```
10 if __name__ == '__main__':
11     rospy.init_node('turtle_tf_listener')
12
13     listener = tf.TransformListener()
```

- 使用 `rospy.init_node` 初始化一个 ROS 节点，节点名为 '`'turtle_tf_listener'`'。
- 在 ROS 系统中，每个运行的程序需要注册为一个节点，才能参与 ROS 的通信网络。
- 创建一个 `tf.TransformListener` 实例，用于监听和查询坐标变换。
- `TransformListener` 会订阅 ROS 的 TF 数据流，记录所有发布的坐标变换信息。

```
15    rospy.wait_for_service('spawn')
16    spawner = rospy.ServiceProxy('spawn', turtlesim.srv.Spawn)
17    spawner(4, 2, 0, 'turtle2')
```

- 使用 `rospy.wait_for_service()` 等待 `spawn` 服务的可用性。
- 在 ROS 中，`spawn` 是 Turtlesim 提供的一个服务，用于在模拟环境中生成新的乌龟。
- 使用 `rospy.ServiceProxy` 创建一个服务代理对象 `spawner`。
- 服务代理是一个客户端接口，允许脚本向服务发送请求并接收响应。
- '`spawn`'：服务名称，表示目标服务是 Turtlesim 提供的 `spawn` 服务。
- `turtlesim.srv.Spawn`：服务的类型，定义了请求和响应的格式。
- 调用 `spawner` 服务代理，向 `spawn` 服务发送请求，要求生成一只新的乌龟。
 - 4：生成乌龟的 x 坐标为 4。
 - 2：生成乌龟的 y 坐标为 2。
 - 0：生成乌龟的初始方向（弧度）。
 - 'turtle2'：新生成的乌龟名称为 turtle2。

```
--  
19     turtle_vel = rospy.Publisher('turtle2/cmd_vel', geometry_msgs.msg.Twist, queue_size=1)  
20  
21     rate = rospy.Rate(10.0)      • 创建一个 ROS 频率控制器 ( Rate ) , 用于控制主循环的运行频率。  
22  
23     while not rospy.is_shutdown():  
24         # ...  
25  
26     rospy.spin()
```

- 创建一个 ROS 发布器 (Publisher) , 用于向 `turtle2/cmd_vel` 话题发布速度控制命令。

1. 话题名称:

- `'turtle2/cmd_vel'` :
 - `turtle2` 是乌龟的名称, `cmd_vel` 是该乌龟的速度控制话题。
 - 通过这个话题, 可以控制 `turtle2` 的线速度和角速度。

2. 消息类型:

- `geometry_msgs.msg.Twist` :
 - 这是 ROS 中用于描述速度的标准消息类型。
 - 包含两个部分:
 - **线速度 (linear)** : 沿 `x`, `y`, `z` 轴的线速度。
 - **角速度 (angular)** : 绕 `x`, `y`, `z` 轴的角速度。

3. 队列大小:

- `queue_size=1` :
 - 限制发布消息队列的长度为 1。
 - 如果消息堆积 (比如处理不及时), 旧消息会被丢弃, 确保只处理最新的控制指令。

```
22     while not rospy.is_shutdown():
23         try:
24             (trans, rot) = listener.lookupTransform('/turtle2', '/turtle1', rospy.Time(0))
25         except (tf.LookupException, tf.ConnectivityException, tf.ExtrapolationException):
26             continue
```

- 使用 TF 的 `lookupTransform` 方法，查询 `/turtle2` 坐标系相对于 `/turtle1` 坐标系的变换。
- 返回两个值：

1. `trans`：平移向量 $[x, y, z]$ ，表示两者的位置关系。

2. `rot`：旋转四元数 $[x, y, z, w]$ ，表示两者的方向关系。

`rospy.Time(0)`：

- 表示查询最新的可用变换。

- 如果坐标变换是时间同步的，传入特定时间戳可以获取历史变换。

可能的异常

1. `tf.LookupException`：

- 查询的坐标变换不存在（例如，未定义 `/turtle1` 或 `/turtle2`）。

2. `tf.ConnectivityException`：

- 坐标变换之间的连接中断，无法获取变换。

3. `tf.ExtrapolationException`：

- 时间戳超出缓存范围，无法获取变换（例如，请求的时间过于陈旧或过于未来）。

28

```
angular = 4 * math.atan2(trans[1], trans[0])
```

- 根据 `turtle1` 和 `turtle2` 的相对位置 (`trans`) 计算角速度。
- 确保 `turtle2` 的头部朝向 `turtle1` 的位置。
 1. `math.atan2(y, x)`：
 - 计算两点之间的角度，结果是 `turtle2` 需要朝向 `turtle1` 的旋转角度。
 - `trans[1]` 是 `turtle1` 在 `turtle2` 坐标系下的 `y` 坐标。
 - `trans[0]` 是 `turtle1` 在 `turtle2` 坐标系下的 `x` 坐标。
 2. 系数 `4`：
 - 增强角速度响应，控制旋转速度。

```
29         linear = 0.5 * math.sqrt(trans[0]**2 + trans[1]**2)
```

- 根据 `turtle1` 和 `turtle2` 的欧几里得距离（直线距离）计算线速度。
 - 让 `turtle2` 向 `turtle1` 的方向移动，速度与距离成正比。
1. `math.sqrt(x**2 + y**2)`：
 - 计算两点之间的距离，即 `turtle1` 和 `turtle2` 的距离。
 - `trans[0]` 是 `x` 方向的距离，`trans[1]` 是 `y` 方向的距离。
 2. 系数 `0.5`：
 - 限制线速度，避免 `turtle2` 移动过快。

- 创建一个 `Twist` 类型的消息对象 `cmd`。
- `Twist` 是 ROS 中用于描述移动速度的消息类型。
- 为后续设置线速度和角速度的值提供对象。

`Twist` 的结构

- 包含两个部分：

1. 线速度 (`linear`) :

- `cmd.linear.x` : 沿 `x` 轴的速度 (前进或后退)。
- `cmd.linear.y` 和 `cmd.linear.z` : 沿 `y` 和 `z` 轴的速度, 通常为 0 (在平面运动中无需设置)。

2. 角速度 (`angular`) :

- `cmd.angular.x` 和 `cmd.angular.y` : 绕 `x` 和 `y` 轴的旋转速度, 通常为 0。
- `cmd.angular.z` : 绕 `z` 轴的旋转速度 (左右旋转)。

```
31     cmd.linear.x = linear
32     cmd.angular.z = angular
33     turtle_vel.publish(cmd)
34
35     rate.sleep()
```

- 将计算出的线速度 `linear` 赋值给 `cmd.linear.x`。
 - 设置乌龟沿 `x` 轴的前进速度，使其向目标移动。
- 将计算出的角速度 `angular` 赋值给 `cmd.angular.z`。
 - 设置乌龟绕 `z` 轴的旋转速度，使其朝向目标方向。
- 将设置好的速度控制消息 `cmd` 发布到话题 `turtle2/cmd_vel`。
 - 控制 Turtlesim 中的 `turtle2` 按照指定的速度移动。
 - 速度消息被 Turtlesim 的内置机制接收并处理，驱动乌龟执行移动。
- 调用 `rate.sleep()` 方法，按照之前设置的频率（例如 10 Hz）进行循环控制。
 - 确保主循环按照固定频率执行，避免占用过多的系统资源。
 - 在下一次迭代前，让程序休眠一段时间。