# Rockchip HDMI RX开发指南

文件标识: RK-KF-YF-321

发布版本: V1.1.4

日期: 2023-11-20

文件密级: □绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

#### 免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

#### 商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

### 版权所有 © 2023 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

### 前言

本文档是基于RK3588 Android 12平台使用HDMI RX模块开发 HDMI IN功能的帮助文档。

#### 概述

HDMI IN功能可以通过桥接芯片的方式实现,将HDMI信号转换成MIPI信号接收,RK3588芯片平台自带HDMI RX模块,可以直接接收HDMI信号。本文档主要介绍在RK3588 Android 12平台通过HDMI RX模块开发实现HDMI IN功能的方法。支持HDMI IN自适应分辨率: 4K60、4K30、1080P60、720P60等,支持HDMI IN热拔插,支持录像功能,支持EDID可配置,支持HDCP1.4/HDCP2.3,支持CEC。

#### 产品版本

芯片名称	Kernel版本	Android版本
RK3588	Linux 5.10	Android12

#### 读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

#### 修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	温定贤/郭旺强/王杭/陈顺庆/兰 顺华	2022.06.29	初始版本
V1.1.0	陈顺庆	2022.08.09	修改HDCP和CEC说明
V1.1.1	王杭	2022.11.04	修改HDMIIN APK说明
V1.1.2	陈顺庆	2023.4.12	更新HDCP/CEC相关配置说明
V1.1.3	王杭	2023.11.17	添加HDMIIN APK的vtunnel、mipi配置说明
V1.1.4	郭旺强	2023.11.20	增加常见问题调试方法及日志说明

#### 目录

#### Rockchip HDMI RX开发指南

- 1. HDMI IN功能概述
  - 1.1 HDMI RX模块特性简介
  - 1.2 HDMI IN功能框图
- 2. HDMI RX驱动代码和dts配置
  - 2.1 SDK版本要求
  - 2.2 驱动代码和Kernel配置
  - 2.3 dts配置说明
    - 2.3.1 HDMI RX控制器配置
    - 2.3.2 预留内存
    - 2.3.3 Audio配置
    - 2.3.4 HDCP配置
    - 2.3.5 CEC配置
  - 2.4 EDID配置方法
- 3. HDMI IN Video架构
  - 3.1 HDMI IN Video工作流程
  - 3.2 HDMI RX主要驱动架构
  - 3.3 图像Buffer轮转机制
  - 3.4 图像传输延时
- 4. HDMI IN HDCP功能
  - 4.1 HDCP1.4
    - 4.1.1 dts 配置
    - 4.1.2 Key 烧写
    - 4.1.3 HDCP1.4 状态查看
  - 4.2 HDCP2.3
    - 4.2.1 dts 配置
    - 4.2.2 打包 firmware 和 启动服务
    - 4.2.3 HDCP2.3 状态查看
  - 4.3 HDCP KEY 烧写
- 5. HDMI IN CEC功能
- 6. HDMI IN APK适配方法
  - 6.1 APK源码路径
  - 6.2 HdmiIn预览APK说明
  - 6.3 TIF与Camera预览方式差异
- 7. 驱动调试方法
  - 7.1 调试工具获取
  - 7.2 调试命令举例
    - 7.2.1 查看HDMIRX的video节点
    - 7.2.2 查找rk\_hdmirx设备
    - 7.2.3 获取驱动tmings信息
    - 7.2.4 实时查询timings信息
    - 7.2.5 查询分辨率和图像格式
    - 7.2.6 开启图像数据流
    - 7.2.7 抓取图像文件
    - 7.2.8 正常取流log
- 8. 常见问题调试方法
  - 8.1 打开log开关
  - 8.2 通过io命令读写寄存器
  - 8.3 HDMI RX状态查询
  - 8.4 HDMI IN信号不锁定问题
  - 8.5 HDMI IN不出图、黑屏问题
  - 8.6 信号不稳定失锁问题
  - 8.7 源端切分辨率失败
  - 8.8 驱动统计TMDSCLK错误
  - 8.9 源端特殊场景闪黑屏

### 9. 典型日志说明

- 9.1 拔插日志
- 9.2 切换分辨率日志
- 9.3 信号未锁定异常日志
- 9.4 驱动开关流日志
- 9.5 HDMI IN数据流打印
- 9.6 信号未锁定异常日志
- 9.7 信号锁定后失锁
- 9.8 TMDSCLK统计错误

## 1. HDMI IN功能概述

## 1.1 HDMI RX模块特性简介

• HDMI 1.4b/2.0 RX: Up to 4K@60fps

• Support FMT: RGB888/YUV420/YUV422/YUV444 8bit

• Pixel clock: Up to 600MHz

• HDCP1.4/2.3

• CEC hardware engine


• E-EDID configuration

• S/PDIF 2channel output

• I2S 2/4/6/8channel output

注: RK3588S不含HDMI RX模块。

### 1.2 HDMI IN功能框图



根据应用场景需要,HDMI RX可适配TIF框架或是Camera框架,适配TIF框架图像传输延时更低,适配Camera框架可以使用标准Camera API,更方便录像、对接后端算法等应用功能开发。

## 2. HDMI RX驱动代码和dts配置

## 2.1 SDK版本要求

HDMI IN功能可能存在持续更新,建议将SDK版本升级到最新,SDK版本号的查询方法如下:

rk3588\_s:/ # getprop | grep rksdk [ro.rksdk.version]: [ANDROID12\_RKR9]

## 2.2 驱动代码和Kernel配置

驱动代码:

#### Kernel Config配置:

```
CONFIG_VIDEO_ROCKCHIP_HDMIRX=y
```

## 2.3 dts配置说明

参考SDK中RK3588 EVB1的dts配置:

```
arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588-evb1-lp4.dtsi
```

### 2.3.1 HDMI RX控制器配置


```
/* Should work with at least 128MB cma reserved above. */
&hdmirx_ctrler {
    status = "okay";

    /* Effective level used to trigger HPD: 0-low, 1-high */
    hpd-trigger-level = <1>;
    hdmirx-det-gpios = <&gpio2 RK_PB5 GPIO_ACTIVE_LOW>;
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&hdmim1_rx &hdmirx_det>;
};


hdmi {
    hdmirx_det: hdmirx-det {
        rockchip,pins = <2 RK_PB5 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_up>;
    };
};
```

板级配置需要与实际硬件电路连接对应:

• hpd-trigger-level: 触发HPD的有效电平, <1>表示RK3588控制引脚和HDMI端口HPD电平状态相同, <0>则表示相反。



• hdmirx-det-gpios: HDMI插入检测引脚,需要根据实际硬件连接配置GPIO和有效电平,低电平有效时,需要配置pinctrl为内部上拉。



### 2.3.2 预留内存

RK3588 HDMI RX模块只能使用物理连续内存,需要预留至少128MB的CMA内存:

注: 按3840x2160分辨率, RGB888图像格式, 4个轮转Buffer计算。

```
/* If hdmirx node is disabled, delete the reserved-memory node here. */
reserved-memory {
    #address-cells = <2>;
    #size-cells = <2>;
    ranges;

/* Reserve 128MB memory for hdmirx-controller@fdee0000 */
    cma {
        compatible = "shared-dma-pool";
        reusable;
        reg = <0x0 (256 * 0x100000) 0x0 (128 * 0x100000)>;
        linux,cma-default;
    };
};
```

### 2.3.3 Audio配置

DTS添加声卡配置

```
diff --git a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588-evb1-lp4.dtsi
b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588-evb1-lp4.dtsi
index 4aa6a8ce9364..84c9c51d3b7f 100644
--- a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588-evb1-lp4.dtsi
+++ b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588-evb1-lp4.dtsi
@@ -47,6 +47,26 @@ play-pause-key {
                };
        };
        hdmiin_dc: hdmiin-dc {
                compatible = "rockchip,dummy-codec";
+
                #sound-dai-cells = <0>;
        };
        hdmiin-sound {
                compatible = "simple-audio-card";
                simple-audio-card, format = "i2s";
                simple-audio-card, name = "rockchip, hdmiin";
                simple-audio-card, bitclock-master = <&dailink0_master>;
                simple-audio-card,frame-master = <&dailink0_master>;
                status = "okay";
                simple-audio-card,cpu {
                        sound-dai = <&i2s7_8ch>;
                dailink0_master: simple-audio-card,codec {
                        sound-dai = <&hdmiin_dc>;
                };
+
        };
        pcie20_avdd0v85: pcie20-avdd0v85 {
```

HAL填写HDMIIN声卡信息

以上配置,默认SDK已经包含,如果客户自己修改声卡名称,则需要在HAL的HDMI\_IN\_NAME数组里面添加对应的声卡信息

### 2.3.4 HDCP配置

RK3588有两个HDCP2.3控制器(hdcp0 和 hdcp1),每个HDCP2.3控制器都有3个port:

hdcp0: DPTX0和DPTX1

hdcp1: HDMIRX、HDMITX0和HDMITX1

若HDMIRX需要支持 HDCP2.3,则需要使能 hdcp1。

• 单独支持 HDCP1.4:

```
&hdmirx_ctrler {
    status = "okay";
    hdcp1x-enable;
};
```

• 支持 HDCP2.3, HDCP2.3 开启之后会默认兼容 HDCP1.4:

```
&hdcp1 {
    status = "okay";
};

&hdmirx_ctrler {
    status = "okay";
    hdcp2x-enable;
};
```

### 2.3.5 CEC配置

```
&hdmirx_ctrler {
    status = "okay";
    cec-enable;
};
```

## 2.4 EDID配置方法

RK3588支持EDID可配置,目前驱动代码中EDID支持的分辨率包括:

```
3840x2160P60、3840x2160P50、3840x2160P30、3840x2160P25、3840x2160P24、
1920x1080P60、1920x1080P50、1920x1080P30、1920x1080i60、1920x1080i50、
1600x900P60、1440x900P60、1280x800P60、
1280x720P60、1280x720P50、1024x768P60、
720x576P50、720x480P60、720x576i50、720x480i60、
800x600P60、640x480P60
```

支持输入的格式包括:

```
RGB888、YUV420、YUV422、YUV444
```

当前EDID分为两组,通过上层应用可选择配置:

- edid\_init\_data\_340M: 是pixel clk小于340M的分辨率,主要是HDMI1.4支持的分辨率,包含4K60 YUV420。
- edid\_init\_data\_600M: 是pixel clk为594M的分辨率,支持4K60 YUV422/YUV444/RGB888。

若有EDID配置需求,可直接在驱动代码中修改相应数组:

drivers/media/platform/rockchip/hdmirx/rk\_hdmirx.c


或是通过调用vidoe节点的ioctl接口来动态配置EDID:

```
static const struct v4l2_ioctl_ops hdmirx_v4l2_ioctl_ops = {
    ...
    .vidioc_g_edid = hdmirx_get_edid,
    .vidioc_s_edid = hdmirx_set_edid,
    ...
};
```

可通过工具编辑配置EDID、再替换到驱动代码中、EDID可视化编辑工具自行网上搜索下载。

## 3. HDMI IN Video架构

## 3.1 HDMI IN Video工作流程




## 3.2 HDMI RX主要驱动架构

HDMI RX驱动架构中需要重点关注以下几个中断和delayed\_work:


• hdmirx\_5v\_det\_irq\_handler: 5V检测中断,由gpio引脚HDMIIRX\_DET\_L触发,用于检测HDMI接口的拔插动作。

- hdmirx\_hdmi\_irq\_handler: HDMI RX控制器中断,主要用于初始化配置,以及监测HDMI信号变化时使用。
- hdmirx\_dma\_irq\_handler: HDMI RX DMA中断,主要是在图像预览过程中Buffer转轮时使用。
- hdmirx\_delayed\_work\_hotplug: 5V检测中断对应的delayed\_work,产生热拔插动作时,对HDMI RX模块进行相应的配置处理。
- hdmirx\_delayed\_work\_res\_change: HDMI RX控制器检测到信号变化中断时,对控制器进行重新配置,等待信号锁定。


### 分辨率切换流程如下:



热拔插流程如下:



## 3.3 图像Buffer轮转机制



- QBuf/DQBuf: 用户通过QBuf传入空闲buffer, 通过DQBuf获取已经完成图像数据填充的buffer。
- Line flag irq:配置固定行数产生中断,当前是配置width/2行,即半帧时中断,在中断程序中更新buffer,buffer的物理地址写入HDMI RX控制器不会立即生效,在下一个vsync才会生效。因为vblank时间较短,可能会来不及更新buffer,导致下一帧内容覆盖到上一帧,所以需要提前更新buffer。
- DMA idle irq: DMA空闲中断,可以理解为frame end中断。一帧图像数据传输完成后,会产生此中断。中断后将buffer加入vb\_done list,等待用户通过DQBuf来获取。
- Stream on: 开流指令, 初始buffer是使用curr\_buf。
- Stream off:关流指令,用户发出关流指令后,驱动会等待中断后再停止数据流,之后归还所有buffer。

## 3.4 图像传输延时

- 对接TIF框架后加速显示, 延时约为: 20-30ms。
- 对接Camera框架,显示延时约为: 100~120ms。

## 4. HDMI IN HDCP功能

HDCP1.4 或是 HDCP2.3 KEY 都需要客户自行到 HDCP 官网购买,RK3588 没有内置 HDCP KEY.

#### 4.1 HDCP1.4

#### 4.1.1 dts 配置

参考HDCP配置章节,配置为hdcp1x-enable;

### 4.1.2 Key 烧写

Key 拆分和转换工具从SDK获取:

RKTools/windows/Rockchip\_HdcpKey\_Writer\_V1.0.1.7z 工具包下面有 KeyConvertor key 的拆分和转换工具,更新到 KeyConvertor-V2.0.5 可以拆分成一个bin文件只有一个key.

Key 烧写工具从SDK获取:


RKTools/windows/Rockchip\_HdcpKey\_Writer\_V1.0.1.7z

- 先用 Key 拆分和转换工具,从原始的 Key 文件中拆出部分 Key, 然后把该 Key 转成 .skf 后缀的烧写Key.
- 如果不用RK提供的工具烧写,需要把Key拆成一个文件只包含一个Key,可以在提取原始Key的"每文件KEY个数"填入1,点提取即可生成单独的Key文件,不需要转成.skf 格式。



• 机器进入Loader模式,烧写工具勾选 "hdcp1.4Hdmirx" 和 "RK3588" 选项,RK3588 HDCP1.4 Key 增加了 AES 加密,所以 "Do AES" 为可选项,不选的话只有 SEED 加密,选上的话会在 SEED 加密的基础上再进行 AES 加密,更安全。然后导入上面的 .skf 文件,点击写入即可完成 Key 的烧写。

说明:工具写完一个 Key 之后自动会跳到下一个 Key。



• HDCP1.4 Key 结构说明。

```
一个HDCP 1.4 KEY有308 Bytes, 分别如下:
8 Bytes KSV: 5 Bytes KSV + 3 Bytes 0x0组成;
280 Bytes DPK;
20 Bytes SHA.
```

### 4.1.3 HDCP1.4 状态查看

```
Cat /sys/class/misc/hdmirx_hdcp/status

HDCP Disable: hdcp1.4 没使能

HDCP1.4: Authenticated start: 认证过程中

HDCP1.4: Authenticated success: 认证成功

HDCP1.4: Authenticated failed: 认证失败

HDCP1.4: Unknown status: 未知状态
```

#### 4.2 HDCP2.3

当前 HDCP2.3 Firmware 打包工具需要单独提供,所以需要先通过 Redmine 获取到 HDCP2.3 的工具包。

#### 4.2.1 dts 配置

参考HDCP配置章节, 配置为hdcp2x-enable;

### 4.2.2 打包 firmware 和 启动服务

• WC\_HDCP2\_BASE\_ESM\_Firmware 解压到 Linux 环境下,然后把 hdcp\_receivers.bin 拷贝到根目录和 tools/目录下,如果同时支持HDMITX的话,可以同时把 hdcp\_transmitter.bin 也拷贝到相同的目录下。

```
DWC_HDCP2_BASE_ESM_Firmware$
cp ../hdcp_receivers.bin .
cp ../hdcp_receivers.bin tools/
```

• 打包 Firmware 和 RX KEY, 执行 build\_rockchip\_fw.sh 脚本

```
DWC_HDCP2_BASE_ESM_Firmware$ ./build_rockchip_fw.sh
```

打包过程会有几个步骤会提示输入的:

1、选择打包固件类型,选择: 1 -build firmware for both HDMIRX and HDMITX, 生成 ./firmware/hdpc2\_hdmi.fw 固件。

```
1 -build firmware for both HDMIRX and HDMITX
2 -build firmware for HDMITX only
3 -build firmware for DP
Choose the fw type: 1
```

2、需要创建 RX KEY 的数量,根据需求创建,比如10或是100等,生成单独的 KEY 存放到 ./rxkeys/hdcpkeys?-?/ 目录下的 fw\_hdcp\_receivers\_\*.bin 文件,如果客户用自己的工具烧写的话,可以直接烧写 fw\_hdcp\_receivers\_\*.bin 文件

```
Create Rx Key Number:


10
.....
Create 10 keys to tools/rxkeys/hdcpkeys1-10/
```

3、如果需要用 RK 提供的工具烧写 KEY,需要打包成 .skf 文件,存放到./rxkeys/hdcpkeys?-?/目录下,如果不需要 RK 的工具烧写,这边可以选择  $n_{\circ}$ 

```
Do want to pack these keys to .skf file? [y/n]:
y

10 file packed to ./rxkeys/hdcpkeys1-10/hdcprxkeys1-10.skf
```

- HDCP2.3 RX KEY 的烧写
- 1、把 hdcp2\_hdmi.fw 放到 device/rockchip/rk3588/ 工程目录下,编译的时候会拷贝到 vendor/firmware/hdcp2\_hdmi.fw。
- 2、用 RKDevInfoTool.exe 工具,选择 HDCP2X\_HDMIRX 导入上面生成的 hdcprxkeys1-10.skf,进入 Loader 模式进行烧写。写完一个 Key,工具会自动跳到下一个 Key 等待烧写。
- 3、HDCP2.3 Key 不需要AES加密, 所以这边只需要勾选 "RK3588" 和 "hdcp2x hdmirx"。



• hdcp2\_rx\_tx 服务

开机自动加载服务,如果出现认证异常,可以logcat | grep HDCP2 查看对应的log.

### 4.2.3 HDCP2.3 状态查看

```
cat /sys/class/misc/hdmirx_hdcp/status

HDCP Disable: HDCP没使能

HDCP2.3: Authenticated success: 认证成功

HDCP2.3: Authenticated failed: 认证失败

HDCP2.3: No dectypted: 源端没有开启HDCP2.x
```

## 4.3 HDCP KEY 烧写

- 1. 客户可以用 RK 提供的工具进行烧写,可以从 SDK 的 RKTools/windows/ 目录下获取到对应的工具。
- 2. 客户可以自己写应用来烧写 Key,这种情况下可以用 RK 提供的 libhdcp.so 库,然后应用直接调用库接口对 Key 进行加密并烧写到 vendor storage. SDK 默认没有包含该库,可以提 Redmine 来获取。libhdcp.so 包含以下接口:

```
enum HDCP_KEY_ID {
   HDCP1X_KEY_HDMITX_RK33 = 0,
   HDCP1X_KEY_HDMITX_RK3588,
   HDCP1X_KEY_HDMIRX_RK3588,
   HDCP1X_KEY_HDMIRX_RK628,
   HDCP1X_KEY_DP_RK3588,
   HDCP2X_KEY_HDMIRX_RK3588,
};
/*
```

```
* Encrypt the key, but is not written to vendor
 * id: HDCP KEY type
* keyin: HDCP1.x 308 Byte raw Key, HDCP2.x 1000 Byte Key
* keyin_size: HDCP1.x 308, HDCP2.x 1000
 * keyout: The encrypted key
 * keyout_size: HDCP1.x 314, HDCP2.x 1000
int hdcp_key_process(enum HDCP_KEY_ID id, uint8_t *keyin, int keyin_size, uint8_t
*keyout, int keyout_size);
 * Encrypt key and write it to vendor
* id: HDCP KEY type
 * keyin: HDCP1.x 308 Byte raw Key, HDCP2.x 1000 Byte Key
 * keyin_size: HDCP1.x 308, HDCP2.x 1000
int hdcp_key_process_and_write(enum HDCP_KEY_ID id, uint8_t *keyin, int
keyin_size);
 * Write key to vendor
* id: HDCP KEY type
 * key: HDCP1.x 308 Byte raw Key, HDCP2.x 1000 Byte Key
 * size: key size
int hdcp_key_write(enum HDCP_KEY_ID id, uint8_t *key, int size);
* Read key from vendor
* id: HDCP KEY type
 * key: HDCP1.x 308 Byte raw Key, HDCP2.x 1000 Byte Key
 * len: key length
 */
int hdcp_key_read(enum HDCP_KEY_ID id, uint8_t *key, int *len);
```

## 5. HDMI IN CEC功能

```
device/rockchip/common 如下修改:

TX: ro.hdmi.device_type=4 (Playerback);

RX: ro.hdmi.device_type=0 (TV);

diff --git a/device.mk b/device.mk
index d600bf1..a5e9ae3 100644
--- a/device.mk
+++ b/device.mk
@@ -699,10 +699,10 @@ endif
endif
```

```
# hdmi cec
-ifneq ($(filter atv box, $(strip $(TARGET_BOARD_PLATFORM_PRODUCT))), )
+ifneq ($(filter atv box tablet, $(strip $(TARGET_BOARD_PLATFORM_PRODUCT))), )
PRODUCT_COPY_FILES += \
frameworks/native/data/etc/android.hardware.hdmi.cec.xml:$(TARGET_COPY_OUT_VENDOR
)/etc/permissions/android.hardware.hdmi.cec.xml
-PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += ro.hdmi.device_type=4
+PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += ro.hdmi.device_type=0
PRODUCT_PACKAGES += \
        hdmi_cec.$(TARGET_BOARD_PLATFORM)
+DEVICE_MANIFEST_FILE +=
device/rockchip/common/manifests/android.hardware.tv.cec@1.0-service.xml
# HDMI CEC HAL
PRODUCT_PACKAGES += \
diff --git a/manifests/android.hardware.tv.cec@1.0-service.xml
b/manifests/android.hardware.tv.cec@1.0-service.xml
new file mode 100644
index 00000000..5afa59d7
--- /dev/null
+++ b/manifests/android.hardware.tv.cec@1.0-service.xml
@@ -0,0 +1,11 @@
+<manifest version="1.0" type="device">
    <hal format="hidl">
        <name>android.hardware.tv.cec</name>
        <transport>hwbinder</transport>
        <version>1.0</version>
        <interface>
             <name>IHdmiCec</name>
             <instance>default</instance>
        </interface>
    </hal>
+</manifest>
```

## 6. HDMI IN APK适配方法

## 6.1 APK源码路径

- packages/apps/TV/partner\_support/samples: 提供TV源数据服务,通过framework与HAL层、预览APK进行交互,由于是开机运行的隐藏服务,该APK在桌面上是隐藏图标的。
- packages/apps/rkCamera2: 预览apk,通过framework层与上述TV源数据服务进行交互,该APK在桌面上图标名称为 HdmiIn ,通常客户会二次开发替换为自己的预览APK。
- hardware/rockchip/tv\_input: HAL层代码,开关流、热拔插和分辨率切换事件等与驱动进行命令交互。
- SDK默认代码HDMI IN功能是关闭的,使能HDMI IN功能,需配置如下属性,开启后会编译含上述 APK在内的相关模块:

```
vim device/rockchip/rk3588/BoardConfig.mk
BOARD_HDMI_IN_SUPPORT := true
```

开启BOARD\_HDMI\_IN\_SUPPORT后会默认配置属性vendor.hwc.enable\_sideband\_stream\_2\_mode为l。机器开机后,先使用getprop检查该值是否设置成功。

## 6.2 HdmiIn预览APK说明

• MainActivity主界面,TIF(复用部分Android的Tv Input Framwork框架)预览方式,支持HDMI TO MIPI和HDMI RX通路数据预览,如需自己编写预览APK,需要使用标准的TvView控件。HDMI TO MIPI的驱动相关配置见文档《Android12+版本HDMIIN桥接芯片开发指南》。

```
String INPUT_ID =
"com.example.partnersupportsampletvinput/.SampleTvInputService/HWO";
Uri channelUri = TvContract.buildChannelUriForPassthroughInput(INPUT_ID);
//tvinput.hdmiin.type取值0为HDMI RX, 1为HDMI TO MIPI。需在tune之前设置,不设置默认为
HDMI RX
//SystemProperties.set("tvinput.hdmiin.type", "1");
tvView.tune(INPUT_ID, channelUri);
```

TIF预览方式,所使用的送显方式,需开启vtunnel配置以及使能vendor.hwc.enable\_sideband\_stream\_2\_mode属性,默认的3588 evb1开发板开启vtunnel的dts配置如下,不同机型在dts中做相应修改:

```
diff --git a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588-evb1-lp4.dtsi
b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588-evb1-lp4.dtsi
index a10dad37f9cf..b3dd3a8bbb19 100644
--- a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588-evb1-lp4.dtsi
+++ b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588-evb1-lp4.dtsi
@@ -275,6 +275,10 @@ &dp1_in_vp2 {
        status = "okay";
};
+&rkvtunnel {
     status = "okay";
+};
 /*
  * mipi_dcphy0 needs to be enabled
  * when dsi0 is enabled
diff --git a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588.dtsi
b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588.dtsi
index fa4a7e35099e..e3acf575aefd 100644
--- a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588.dtsi
+++ b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588.dtsi
@@ -8,6 +8,10 @@
#include "rk3588-vccio3-pinctrl.dtsi"
/ {
+
        rkvtunnel: rkvtunnel {
                 compatible = "rockchip, video-tunnel";
                 status = "disabled";
        };
        aliases {
                dp0 = &dp0;
                dp1 = \&dp1;
```

```
diff --git a/arch/arm64/configs/rockchip_defconfig
b/arch/arm64/configs/rockchip_defconfig
index c742a4cc4fe5..039173d51bbe 100644
--- a/arch/arm64/configs/rockchip_defconfig
+++ b/arch/arm64/configs/rockchip_defconfig
@@ -684,6 +684,7 @@ CONFIG_ROCKCHIP_MPP_IEP2=y
CONFIG_ROCKCHIP_MPP_JPGDEC=y
CONFIG_ROCKCHIP_MPP_AV1DEC=y
CONFIG_ROCKCHIP_MPP_VDPP=y
+CONFIG_ROCKCHIP_VIDEO_TUNNEL=y
CONFIG_SOUND=y
CONFIG_SND=y
CONFIG_SND_DYNAMIC_MINORS=y
```

• RockchipCamera2界面,Camera预览方式,支持HDMI TO MIPI与HDMI RX通路预览。默认情况下,点击app图标,启动的是MainActivity界面,如需启用camera通路预览,请先使能HDMI IN的camera功能,配置属性:

```
vim device/rockchip/rk3588/BoardConfig.mk
CAMERA_SUPPORT_HDMI := true
```

同时需要配置属性persist.sys.hdmiinmode值为2,此时点击HdmiIn应用,启动的是RockchipCamera2通过camera方式预览数据界面,也可以用系统自带camera相机进行预览。

## 6.3 TIF与Camera预览方式差异

	TIF	Camera
优点	延迟低	app端能够拿到预览数据进行后处理
缺点	不支持屏幕旋转、分屏、画中画、异显功能; app端拿不到预览buffer数据; 不支持screencap方式的截图命令	延迟高于TIF

- 1. TIF预览不支持画中画功能,要使用画中画,可以从TIF切换为camera方案。在TIF预览示例 MainActivity中,点击屏幕任一位置,弹出框的"PIP"按钮,提供了从TIF预览切换到camera画中画预 览的功能,要查看该效果,前提需确保CAMERA\_SUPPORT\_HDMI := true,即camera预览方案是使 能状态。
- 2. TIF预览下,支持谷歌标准的MediaProjectionManager创建虚拟屏方式进行录像与截图,也支持 screenrecord命令录屏。

如果有上述录屏和截图需求,或者需要pc通过adb投屏进行投屏操作,需要配置属性:

```
vim device/rockchip/rk3588/device.mk
PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += debug.sf.enable_hwc_vds=true
```

如果有重载过 device 下的产品目录,需将其配置在对应产品的目录下,可在开机后通过 adb 执行 getprop debug.sf.enable\_hwc\_vds 查看打印值是否为 true确认是否改动有效。

3. TIF预览下,不支持adb的screencap命令截图,包括音量键+电源键这类快捷按钮截图,需要上述第2点提到的谷歌标准MediaProjectionManager虚拟屏截图。

## 7. 驱动调试方法

## 7.1 调试工具获取

调试需要使用v4l2-ctl工具,目前SDK编译固件时会自动拷贝集成,具体是放置在SDK目录:

hardware/rockchip/camera/etc/tools/

## 7.2 调试命令举例

一般在调试分析问题时,建议配置开启debug log,参考章节<u>打开log开关</u>。

### 7.2.1 查看HDMIRX的video节点

```
grep -H hdmirx /sys/class/video4linux/video*/name
```

### 7.2.2 查找rk\_hdmirx设备

使用v4l2-ctl -d参数指定vidoe节点,-D命令查看节点信息,通过Driver name确认哪个是节点是rk\_hdmirx设备:

```
rk3588_s:/ # v4l2-ctl -d /dev/video17 -D
```

Driver Info:

Driver name : rk\_hdmirx
Card type : rk\_hdmirx

Bus info : fdee0000.hdmirx-controller

Driver version : 5.10.66

Capabilities : 0x84201000

Video Capture Multiplanar

Streaming

Extended Pix Format
Device Capabilities
Device Caps : 0x04201000

Video Capture Multiplanar

Streaming

Extended Pix Format

## 7.2.3 获取驱动tmings信息

获取设备在信号锁定时保存的timings信息:

```
rk3588_s:/ # v4l2-ctl -d /dev/video17 --get-dv-timings
DV timings:
          Active width: 3840
          Active height: 2160
```

```
Total width: 4400
Total height: 2250
Frame format: progressive
Polarities: -vsync -hsync
Pixelclock: 594024000 Hz (60.00 frames per second)
Horizontal frontporch: 172
Horizontal sync: 92
Horizontal backporch: 296
Vertical frontporch: 8
Vertical sync: 10
Vertical backporch: 72
Standards:
Flags:
```

### 7.2.4 实时查询timings信息

实时从HDMI RX的寄存器读取timings信息:

```
rk3588_s:/ # v4l2-ctl -d /dev/video17 --query-dv-timings
       Active width: 3840
        Active height: 2160
       Total width: 4400
        Total height: 2250
        Frame format: progressive
        Polarities: -vsync -hsync
        Pixelclock: 594024000 Hz (60.00 frames per second)
        Horizontal frontporch: 172
        Horizontal sync: 92
        Horizontal backporch: 296
        Vertical frontporch: 8
        Vertical sync: 10
        Vertical backporch: 72
        Standards:
        Flags:
```

执行query-dv-timings时,若debug等级配置为2,通过dmesg查看kernel log,其中会打印详细的timings信息,以及pixel fmt,color depth,tmds clk等信息,参考如下:

```
[16750.029542][ T2247] fdee0000.hdmirx-controller: hdmirx_get_pix_fmt: pix_fmt: YUV422
[16750.029581][ T2247] fdee0000.hdmirx-controller: hdmirx_get_colordepth: color_depth: 24, reg_val:4
[16750.029592][ T2247] fdee0000.hdmirx-controller: get timings from dma
[16750.029602][ T2247] fdee0000.hdmirx-controller: act:3840x2160, total:4400x2250, fps:60, pixclk:594024000
[16750.029610][ T2247] fdee0000.hdmirx-controller: hfp:172, hs:92, hbp:296, vfp:8, vs:10, vbp:72
[16750.029618][ T2247] fdee0000.hdmirx-controller: tmds_clk:594024000
[16750.029626][ T2247] fdee0000.hdmirx-controller: interlace:0, fmt:1, vic:127, color:24, mode:hdmi
[16750.029633][ T2247] fdee0000.hdmirx-controller: deframer_st:0x11
[16750.029643][ T2247] fdee0000.hdmirx-controller: query_dv_timings: 3840x2160p60.00 (4400x2250)
```

### 7.2.5 查询分辨率和图像格式

查询当前的分辨率和图像格式:

```
rk3588_s:/ # v4l2-ctl -d /dev/video17 --get-fmt-video

Format Video Capture Multiplanar:
    Width/Height : 3840/2160
    Pixel Format : 'NV16'
    Field : None
    Number of planes : 1
    Flags : premultiplied-alpha, 0000000fe
    Colorspace : Unknown (1025fcdc)
    Transfer Function : Unknown (00000020)
    YCbCr Encoding : Unknown (000000ff)
    Quantization : Default
    Plane 0 :
        Bytes per Line : 3840
        Size Image : 16588800
```

### 7.2.6 开启图像数据流

开启图像数据流,需要根据实际情况配置正确的video节点、分辨率、pixelformat:

```
v4l2-ctl --verbose -d /dev/video17 \
--set-fmt-video=width=3840, height=2160, pixelformat='NV16' \
--stream-mmap=4
```

注: RGB888->'RGB3'、YUV422->'NV16'、YUV420->'NV12'、YUV444->'NV24'

#### 7.2.7 抓取图像文件

保存图像文件到设备,可adb pull到PC端,通过7yuv、YUView等工具软件查看:

```
v4l2-ctl --verbose -d /dev/video17 \
--set-fmt-video=width=3840, height=2160, pixelformat='NV16' \
--stream-mmap=4 --stream-skip=3 \
--stream-to=/data/4k60_nv16.yuv \
--stream-count=5 --stream-poll
```

### 7.2.8 正常取流log

若一切正常,能接收到图像数据,会打出帧率,参考log如下:

```
VIDIOC_QUERYCAP: ok
VIDIOC_G_FMT: ok
VIDIOC_S_FMT: ok
Format Video Capture Multiplanar:
Width/Height: 3840/2160
Pixel Format: 'NV16'
```

```
Field : None
          Number of planes : 1
                                : premultiplied-alpha, 000000fe
          Flags
          Colorspace : Unknown (1025fcdc)
          Transfer Function: Unknown (00000020)
          YCbCr Encoding : Unknown (000000ff)
          Quantization : Default
          Plane 0
              Bytes per Line: 3840
              Size Image : 16588800
VIDIOC_REQBUFS: ok
VIDIOC_QUERYBUF: ok
VIDIOC_QUERYBUF: ok
VIDIOC_QBUF: ok
VIDIOC_QUERYBUF: ok
VIDIOC_QBUF: ok
VIDIOC_QUERYBUF: ok
VIDIOC_QBUF: ok
VIDIOC_QUERYBUF: ok
VIDIOC_QBUF: ok
VIDIOC_STREAMON: ok
idx: 0 seq: 0 bytesused: 16588800 ts: 103.172405
idx: 1 seq:
                   1 bytesused: 16588800 ts: 103.189072 delta: 16.667 ms
idx: 2 seq:
                   2 bytesused: 16588800 ts: 103.205738 delta: 16.666 ms
idx: 3 seq: 3 bytesused: 16588800 ts: 103.222404 delta: 16.666 ms
idx: 0 seq: 4 bytesused: 16588800 ts: 103.239070 delta: 16.666 ms fps: 60.00
idx: 1 seq: 5 bytesused: 16588800 ts: 103.255736 delta: 16.666 ms fps: 60.00
idx: 2 seq: 6 bytesused: 16588800 ts: 103.272402 delta: 16.666 ms fps: 60.00
```

## 8. 常见问题调试方法

## 8.1 打开log开关

• 可参考如下命令配置HDMI RX驱动的debug log等级: 0-3。

```
echo 2 > /sys/module/rockchip_hdmirx/parameters/debug
dmesg -n 8
```

• 若要抓取上电开机过程的log, 建议直接修改代码并重新编译烧写kernel相关部分, 参考如下补丁:

```
diff --git a/drivers/media/platform/rockchip/hdmirx/rk_hdmirx.c
b/drivers/media/platform/rockchip/hdmirx/rk_hdmirx.c
index c763a9558169..bd7f3effb45a 100644
--- a/drivers/media/platform/rockchip/hdmirx/rk_hdmirx.c
+++ b/drivers/media/platform/rockchip/hdmirx/rk_hdmirx.c
@@ -34,7 +34,7 @@
#include "rk_hdmirx_cec.h"

static struct class *hdmirx_class;
-static int debug;
+static int debug = 2;
module_param(debug, int, 0644);
```

注:一般情况不建议配置debug等级为3,因为会打印大量的log。

## 8.2 通过io命令读写寄存器

• 可通过io命令读写HDMI RX的寄存器,需要在kernel config中使能以下配置:

```
CONFIG_DEVMEM=y
```

• io命令查询寄存器举例:

```
// 通过以下命令可查看io使用帮忙:
io -h
rk3588_s:/ # io -4 -l 0xc 0xfdee0594
fdee0594: 0000000f 80008000 00008000
```

## 8.3 HDMI RX状态查询

• 查询HDMI RX当前状态,包括信号锁定情况、图像格式、Timings信息、Pixl Clk等:

```
rk3588_s:/ # cat /d/hdmirx/status

status: plugin

Clk-Ch:Lock Ch0:Lock Ch1:Lock Ch2:Lock

Ch0-Err:0 Ch1-Err:0 Ch2-Err:0

Color Format: YUV422 Store Format: YUV422 (8 bit)

Mode: 3840x2160p60 (4400x2250) hfp:172 hs:92 hbp:296 vfp:8 vs:10

vbp:72

Pixel Clk: 594024000
```

• 查询HDMI RX控制器寄存器信息:

```
rk3588_s:/ # cat /d/hdmirx/ctrl
-------hdmirx ctrl------
00000000: 48515258 30313130 6c753031 01000310
00000010: Reserved 31353138 30333039 32303231
00000020: W0..... 00211f01 198b7b25
000000040: W0..... 00001001 00000000
00000050: 00000001
```

• 查询HDMI RX PHY寄存器信息:

```
rk3588_s:/ # cat /d/hdmirx/phy
-------hdmirx phy-----
0000004f: 01000000
0000100f: 01000000
0000120f: 01000000
0000120f: 01000000
0000130f: 01000000
0000104a: 01002600
...
```

#### • 查询图层信息:

```
rk3588_s:/ # cat /d/dri/0/summary
Video Port0: DISABLED
Video Port1: DISABLED
Video Port2: DISABLED
Video Port3: ACTIVE
   Connector: DSI-1
        bus_format[100a]: RGB888_1X24
        overlay_mode[0] output_mode[0] color_space[0], eotf:0
    Display mode: 1080x1920p60
        clk[132000] real_clk[132000] type[48] flag[a]
        H: 1080 1095 1099 1129
        V: 1920 1935 1937 1952
    Esmart3-win0: ACTIVE //HDMI-IN预览图层
        win_id: 11
        format: RG24 little-endian (0x34324752) SDR[0] color_space[0]
glb_alpha[0xff]
        rotate: xmirror: 0 ymirror: 0 rotate_90: 0 rotate_270: 0
        csc: y2r[0] r2y[0] csc mode[0]
        zpos: 0
        src: pos[0, 0] rect[1920 x 1080]
        dst: pos[0, 0] rect[1080 x 1920]
        buf[0]: addr: 0x00000000f070a000 pitch: 5760 offset: 0
    Cluster3-win0: ACTIVE
        win_id: 6
        format: AB24 little-endian (0x34324241)[AFBC] SDR[0] color_space[0]
glb_alpha[0xff]
        rotate: xmirror: 0 ymirror: 0 rotate_90: 0 rotate_270: 0
        csc: y2r[0] r2y[0] csc mode[0]
        zpos: 1
```

```
src: pos[0, 0] rect[1080 x 1920]
dst: pos[0, 0] rect[1080 x 1920]
buf[0]: addr: 0x00000000ef903000 pitch: 4352 offset: 0
```

## 8.4 HDMI IN信号不锁定问题

HDMI IN信号不锁异常log如下:

```
[ 285.949990][ T191] fdee0000.hdmirx-controller:
hdmirx_wait_lock_and_get_timing signal not lock, tmds_clk_ratio:0
```

#### 排查分析步骤如下:

- 测量插入检测引脚HDMIIRX\_DET\_L电平是否符合设计预期,拔插HDMI接口,是否会有电平跳变。
- 在HDMI插入时,在HDMI端口处测量HDMI\_RX\_HPD\_PORT是否正常拉高,拔出时是否会拉低。
- 在HDMI插入时,用示波器实测TMDS信号是否正常输出。
- 根据log提示确认SCDC是否正常交互, HDMI协议规定, 在pixel clk大于340M时tmds\_clk\_ratio需要配置为1。假设当前源端输出图像为4K60, pixel clk 594M, 但log提示tmds\_clk\_ratio:0, 则说明SCDC没有正常交互, 需要检查HDMI的DDC通讯情况, 或是拔插重试;
- 查询寄存器状态:

```
console:/ # io -4 0xfdee0050
fdee0150: 000000001 // bit0: 1表示HPD拉高, 0表示HPD拉低

// 0x0594: bit[3:0]表示scdc_ch2locked、scdc_ch1locked、scdc_ch0locked、
scdc_clockdetected;
// 0x0598: bit[31]:scdc_err_det1_valid, bit[15]:scdc_err_det0_valid, 低bit为误码数量统计;
// 0x059c: bit[31]:scdc_erdet_lane0_valid, bit[15]:scdc_err_det2_valid, 低bit为误码数量统计;
console:/ # io -4 -l 0xc 0xfdee0594
fdee0594: 00000000f 80008000 00008000 // 正常锁定时的值
```

• 部分设备拔插概率性lock,可尝试延长wait lock的等待时间,确认能否完成锁定:

```
diff --git a/drivers/media/platform/rockchip/hdmirx/rk_hdmirx.c
b/drivers/media/platform/rockchip/hdmirx/rk_hdmirx.c
index 39e4e15a6e17..a612fe30bda4 100644
--- a/drivers/media/platform/rockchip/hdmirx/rk_hdmirx.c
+++ b/drivers/media/platform/rockchip/hdmirx/rk_hdmirx.c
@@ -1264,7 +1264,7 @@ static int hdmirx_wait_lock_and_get_timing(struct
rk_hdmirx_dev *hdmirx_dev)
        u32 mu_status, scdc_status, dma_st10, cmu_st;
        struct v4l2_device *v4l2_dev = &hdmirx_dev->v4l2_dev;
       for (i = 0; i < 300; i++) {
        for (i = 0; i < 600; i++) {
                mu_status = hdmirx_readl(hdmirx_dev, MAINUNIT_STATUS);
                scdc_status = hdmirx_readl(hdmirx_dev, SCDC_REGBANK_STATUS3);
                dma_st10 = hdmirx_readl(hdmirx_dev, DMA_STATUS10);
@@ -1283,7 +1283,7 @@ static int hdmirx_wait_lock_and_get_timing(struct
rk_hdmirx_dev *hdmirx_dev)
```

• 部分设备在切分辨率以后容易出现锁定失败的情况,可尝试在拉搞HPD前增加一些延时,确认是否 有改善:

• 部分信号发生器或者信号源可能存在信号质量较差的情况,接入hdmirx后会检测到部分channel误码较高,导致无法锁定。通过读取0xfdee0594-0xfdee059c可寄存器判断是否存在误码:

某个通道存在误码导致不锁定, 可手动关闭驱动内部的误码检测功能增强兼容性:

```
diff --git a/drivers/media/platform/rockchip/hdmirx/rk_hdmirx.c
b/drivers/media/platform/rockchip/hdmirx/rk_hdmirx.c
index 606a08cd00505..6236196991c2a 100755
--- a/drivers/media/platform/rockchip/hdmirx/rk_hdmirx.c
+++ b/drivers/media/platform/rockchip/hdmirx/rk_hdmirx.c
@@ -1416,11 +1416,7 @@ static void hdmirx_controller_init(struct rk_hdmirx_dev
*hdmirx_dev)

CED_GBCHECKEN_QST |
CED_CTRLCHECKEN_QST |
CED_CHLOCKMAXER_QST_MASK,
- CED_VIDDATACHECKEN_QST |
- // CED_DATAISCHECKEN_QST |
CED_GBCHECKEN_QST |
CED_GBCHECKEN_QST |
CED_CTRLCHECKEN_QST |
```

```
- CED_CHLOCKMAXER_QST(0x10));
+ 0);
}
static void hdmirx_format_change(struct rk_hdmirx_dev *hdmirx_dev)
```

## 8.5 HDMI IN不出图、黑屏问题

HDMI IN不出图问题可分两种情况讨论,驱动部分异常或者上层及应用功能异常。简单排查思路如下:驱动排查:

- 1. 判断kernel log是否锁定,分辨率读取是否正常。若有使用switch,还需要判断switch是否正常锁定输出;(参考日志:<u>拔插日志</u>)
- 2. 通过节点信息判断各通道是否锁定,分辨率是否同源端一致;(cat /d/hdmirx/status)
- 3. 通过日志或者寄存器状态判断是否正常开流, io -4 0xfdee4414 若bit1则正常开流;
- 4. log等级开到3看看是否有帧数据,每半帧会打印一句log;

#### 上层排查:

- 1. 执行date命令,查看当前问题大概时间点;
- 2. cat /d/dri/0/summary 检查一下图层信息;
- 3. dumpsys SurfaceFlinger;
- 4. 保存logcat日志;
- 5. 确认有出流以及第2步有图层后, 抓图确认。命令如下:

```
android12:
rm -rf data/system/dumpimage
mkdir data/system/dumpimage
chmod 777 data/system/dumpimage
setprop vendor.hdmiin.debug.dump 1
setprop vendor.hdmiin.debug.dumpnum 5
1s后立马
setprop vendor.hdmiin.debug.dumpnum 0
2s后立马
setprop vendor.hdmiin.debug.dump 0
android13:
rm -rf data/system/dumpimage
mkdir data/system/dumpimage
chmod 777 data/system/dumpimage
setprop vendor.tvinput.debug.dump 1
setprop vendor.tvinput.debug.dumpnum 10
半s后立马
setprop vendor.tvinput.debug.dumpnum 0
等个2s后
setprop vendor.tvinput.debug.dump 0
```

看下data/system/dumpimage有没有文件,打包data/system/dumpimage并提供。如果没看到有文件,可能是selinux的关系,setenforce 0后重新敲上面的命令

6. 保留现场,不要做多余操作,提供上述信息。如果复现时,无法及时联系上我们,无法确保机器长时间保持现场,这种紧急情况,在上面信息已抓取的情况下,特别是要确认logcat已抓取的情况下,可以敲以下命令抓取10s信息。(由于会操作logcat-c,清除之前的log,非必要不要执行这一步,最好先联系我们)

```
setprop vendor.tvinput.debug.level 3
logcat -c
logcat
抓10s
setprop vendor.tvinput.debug.level 0
```

特殊排查---出流和抓图正常,但画面为黑屏可能是avmute状态引起的。通过一下命令排查:

1. 检查avmute状态位:

```
io -4 0xfdee4458 //bit25 avmute statue
io -4 0xfdee1030 //bit 0 GCP Set_AVMUTE bit4 GCP Clear_AVMUTE
```

2. 修改avmute颜色确认: (默认黑色)

io -4 0xfdee0430 0xff00 //设置RGB格式avmute为红色, yuv格式为其他颜色, 若变色说明是avmute导致。

部分网页或者广告页面会进行hdcp加密,若sink端未使能hdcp功能可能会导致avmute。

### 8.6 信号不稳定失锁问题

测试过程中可能会发现部分信号源不稳定,预览过程中概率性闪黑屏,或者log一直在持续尝试锁定获取分辨率,导致开流失败。常见于一些信号发生器、电视盒子、DVD等设备。可能原因如下:(参考日志:信号锁定后失锁)

- source端有hdcp加密,但sink端没有使能hdcp功能导致不锁定;
   常见的hdcp加密设备有:苹果电脑、DVD碟机、电视盒子等。
- 线材质量较差、线材过长、座子松动等导致输入到soc端的hdmi信号不符合spec规范;
   更换线材测试是否稳定、判断是否仅个别线材异常。
- 前级switch的驱动强度、swing等配置过高,在pcb走线上产生了信号反射等不良; 适当修改前级switch的驱动强度、swing、端接电阻等,具体可协调switch原厂配合。
- 部分中断设置灵敏度过高,检测到信号变化后断联重试; 关闭预览后从log判断具体触发了哪个中断,注释后是否正常。(建议提交redmine联调)
- 源端初始一段时间输出信号不稳定;增加延时,等待信号稳定后再上报分辨率。

```
diff --git a/drivers/media/platform/rockchip/hdmirx/rk_hdmirx.c
b/drivers/media/platform/rockchip/hdmirx/rk_hdmirx.c
index a69f8f6bd577..ede8d91f06dc 100644
--- a/drivers/media/platform/rockchip/hdmirx/rk_hdmirx.c
+++ b/drivers/media/platform/rockchip/hdmirx/rk_hdmirx.c
@@ -1674,7 +1675,7 @@ static int hdmirx_wait_lock_and_get_timing(struct rk_hdmirx_dev *hdmirx_dev)
    }
    hdmirx_reset_dma(hdmirx_dev);
    usleep_range(200*1000, 200*1010);
    + usleep_range(500*1000, 500*1010);
    hdmirx_format_change(hdmirx_dev);
    return 0;
```

### 8.7 源端切分辨率失败

常见于苹果电脑,N卡显卡、部分国产操作系统的笔电等设备。驱动在切分辨率过程中默认会拉低再拉高HPD尝试重连,导致源端认为信号sink断开取消动作。可修改为HPD为GPIO控制,保持切分辨率过程HPD常高。

提交redmine获取相应补丁: rk3588\_hdmirx\_config\_hpd\_as\_gpio\_config\_scdc\_pwr\_asap\_230513.patch

### 8.8 驱动统计TMDSCLK错误

常见于4k@60 RGB格式的输入源,源端输入TMDSCLK为594M,统计为148.5M,引发**帧率**和**音频采样率**错误,参考日志: TMDSCLK统计错误。

提交redmine获取相应补丁: rk3588\_a12\_hdmirx\_patch\_fps\_err\_0714.patch

## 8.9 源端特殊场景闪黑屏

常见于打开部分网页(优酷、blibli)、或者放大缩小某些窗口,导致信号变化或者误码增多,间接触发中断或者失锁。

- 1. 触发中断导致信号重连:通过关闭预览测试可从log打印中观察触发了具体什么中断,关闭对应中断是否可以正常。(建议提交redmine)
- 2. 误码增多导致失锁:关闭误码检测功能,参考章节: HDMI IN信号不锁定问题。

## 9. 典型日志说明

一般需要配置debug等级为2,通过dmesg才会输出相关日志,或是直接修改代码,参考章节: <u>打开log开</u> 关。

### 9.1 拔插日志

```
// 检测到拔出动作
[29830.165185][ T2655] fdee0000.hdmirx-controller: hdmirx_delayed_work_hotplug:
plugin:0
// 关闭中断
[29830.165203][ T2655] fdee0000.hdmirx-controller: hdmirx_interrupts_setup:
disable
// 拉低HPD
[29830.165211][ T2655] fdee0000.hdmirx-controller: hdmirx_hpd_ctrl: disable,
hpd_trigger_level:1
[29830.177109][ T598] fdee0000.hdmirx-controller: hdmirx_query_dv_timings port
has no link!
. . .
// 检测到插入动作
[29843.128833][ T2655] fdee0000.hdmirx-controller: hdmirx_delayed_work_hotplug:
plugin:1
// 拉高hpd
[29843.139653][ T2655] fdee0000.hdmirx-controller: hdmirx_hpd_ctrl: enable,
hpd_trigger_level:1
[29843.247796][ T2655] fdee0000.hdmirx-controller: wait_reg_bit_status: i:0,
time: 10ms
[29843.286353][ T2655] fdee0000.hdmirx-controller: wait_reg_bit_status: i:38,
time: 50ms
[29843.286373][ T2655] rk_hdmirx fdee0000.hdmirx-controller:
hdmirx_audio_interrupts_setup: 1
// HDMI信号锁定
[29843.703996][ T2655] fdee0000.hdmirx-controller:
hdmirx_wait_lock_and_get_timing signal lock ok, i:54!
// 图像格式
[30098.978794][ T2655] fdee0000.hdmirx-controller: hdmirx_get_pix_fmt: pix_fmt:
YUV422
[30098.978803][ T2655] fdee0000.hdmirx-controller: hdmirx_get_colordepth:
color_depth: 24, reg_val:4
// 详细分辨率timing
[30098.978813][ T2655] fdee0000.hdmirx-controller: get timings from ctrl
[30098.978819][ T2655] fdee0000.hdmirx-controller: act:1920x1080,
total:2200x1125, fps:60, pixclk:148500000
[30098.978825][ T2655] fdee0000.hdmirx-controller: hfp:84, hs:48, hbp:148, vfp:4,
vs:5, vbp:36
// TMDS CLK
[30098.978829][ T2655] fdee0000.hdmirx-controller: tmds_clk:148500000
[30098.978835][ T2655] fdee0000.hdmirx-controller: interlace:0, fmt:1, vic:127,
color:24, mode:hdmi
[30098.978840][ T2655] fdee0000.hdmirx-controller: deframer_st:0x11
// 上报分辨率变化事件
[30099.023034] [\ T2655] \ fdee 0000.hdmirx-controller: \ hdmirx\_format\_change: \ New
format: 1920x1080p60.00 (2200x1125)
[30099.023039][ T2655] fdee0000.hdmirx-controller: hdmirx_format_change: queue
res_chg_event
```

### 9.2 切换分辨率日志

```
// 信号变化, 检测到数据误码中断
[ 312.662740][ C4] fdee0000.hdmirx-controller: avpunit_0_int_handler:
avp0_st:0x700000
[ 312.662750][
                  C4] fdee0000.hdmirx-controller: mu2_st:0x2
// TMDS信号变化中断
[ 312.662756][ C4] fdee0000.hdmirx-controller: mainunit_2_int_handler:
TMDSVALID_STABLE_CHG
[ 312.662760][ C4] fdee0000.hdmirx-controller: hdmirx_hdmi_irq_handler:
en_fiq
[ 312.688916][ T196] fdee0000.hdmirx-controller: hdmirx_delayed_work_audio: no
supported fs(0), cur_state 0
[ 312.688928][ T196] rk_hdmirx fdee0000.hdmirx-controller: audio off
// 进入切换分辨率流程, 当前HDMI状态为插入
[ 312.723309][ T196] fdee0000.hdmirx-controller:
hdmirx_delayed_work_res_change: plugin:1
[ 312.723316][ T196] fdee0000.hdmirx-controller: hdmirx_interrupts_setup:
disable
[ 312.724986][ C4] fdee0000.hdmirx-controller: mu0_st:0x4000000
[ 312.724991][ C4] fdee0000.hdmirx-controller: hdmirx_hdmi_irq_handler:
en_fiq
// 相关配置完成后拉高HPD
[ 312.725000][ T196] fdee0000.hdmirx-controller: hdmirx_hpd_ctrl: enable,
hpd_trigger_level:1
// 信号锁定
fdee0000.hdmirx-controller: hdmirx_wait_lock_and_get_timing signal lock ok, i:2!
// 获取新的分辨率, 图像格式等
[ 312.849040][ T196] fdee0000.hdmirx-controller: hdmirx_get_pix_fmt: pix_fmt:
YUV420
[ 312.849049][ T196] fdee0000.hdmirx-controller: hdmirx_get_colordepth:
color_depth: 24, reg_val:4
[ 312.849056][ T196] fdee0000.hdmirx-controller: get timings from ctrl
[ 312.849060][ T196] fdee0000.hdmirx-controller: act:3840x2160,
total:4400x2250, fps:60, pixclk:296996000
[ 312.849064][ T196] fdee0000.hdmirx-controller: hfp:84, hs:48, hbp:148, vfp:8,
vs:10, vbp:72
[ 312.849067][ T196] fdee0000.hdmirx-controller: tmds_clk:296996000
[ 312.849070][ T196] fdee0000.hdmirx-controller: interlace:0, fmt:3, vic:127,
color:24, mode:hdmi
```

## 9.3 信号未锁定异常日志

```
// 信号未锁定
[ 285.949990][ T191] fdee0000.hdmirx-controller:
hdmirx_wait_lock_and_get_timing signal not lock, tmds_clk_ratio:0
[ 285.950011][ T191] fdee0000.hdmirx-controller:
hdmirx_wait_lock_and_get_timing mu_st:0x0, scdc_st:0x0, dma_st10:0x10
// 读取到错误的分辨率
[ 257.222739][ T193] fdee0000.hdmirx-controller: get timings from dma
[ 257.222744][ T193] fdee0000.hdmirx-controller: act:39024x0, total:17732x1,
fps:8375, pixclk:148500000
[ 257.222749][ T193] fdee0000.hdmirx-controller: hfp:4294904560, hs:184,
hbp:41260, vfp:1, vs:0, vbp:0
[ 257.222753][ T193] fdee0000.hdmirx-controller: tmds_clk:148500000
[ 257.222758][ T193] fdee0000.hdmirx-controller: interlace:0, fmt:0, vic:127,
color:24, mode:dvi
// 连续读取到错误分辨率
[ 257.254994][ T193] fdee0000.hdmirx-controller: hdmirx_try_to_get_timings: res
not stable!
```

## 9.4 驱动开关流日志

```
// 开流使能dma, 获取到30帧数据打印
[ 2360.096789][ T473] fdee0000.hdmirx-controller: hdmirx_start_streaming: start_stream cur_buf y_addr:0x10700000, uv_addr:0x10700000
[ 2360.096813][ T473] fdee0000.hdmirx-controller: hdmirx_start_streaming: enable dma
[ 2360.689582][ T205] fdee0000.hdmirx-controller: rcv frames
...
// 关流
[ 2475.818301][ T473] fdee0000.hdmirx-controller: stream start stopping
[ 2475.818575][ T205] fdee0000.hdmirx-controller: hdmirx_dma_irq_handler: stop stream!
[ 2475.818613][ T473] fdee0000.hdmirx-controller: stream stopping finished
```

## 9.5 HDMI IN数据流打印

```
// 查看数据流打印需要将log等级开到3,每隔半帧打印一句log,打印如下:
[ 2778.207227][ T205] fdee0000.hdmirx-controller: dma_irq st1:0x80, st13:1080
[ 2778.215891][ T205] fdee0000.hdmirx-controller: dma_irq st1:0x100, st13:540
[ 2778.223889][ T205] fdee0000.hdmirx-controller: dma_irq st1:0x80, st13:1080
[ 2778.232559][ T205] fdee0000.hdmirx-controller: dma_irq st1:0x100, st13:540
[ 2778.240557][ T205] fdee0000.hdmirx-controller: dma_irq st1:0x80, st13:1080
[ 2778.249222][ T205] fdee0000.hdmirx-controller: dma_irq st1:0x100, st13:540
[ 2778.257226][ T205] fdee0000.hdmirx-controller: dma_irq st1:0x80, st13:1080
[ 2778.265887][ T205] fdee0000.hdmirx-controller: dma_irq st1:0x100, st13:540
[ 2778.273887][ T205] fdee0000.hdmirx-controller: dma_irq st1:0x80, st13:1080
[ 2778.282557][ T205] fdee0000.hdmirx-controller: dma_irq st1:0x80, st13:1080
```

### 9.6 信号未锁定异常日志

```
// 信号未锁定
[ 285.949990][ T191] fdee0000.hdmirx-controller:
hdmirx_wait_lock_and_get_timing signal not lock, tmds_clk_ratio:0
[ 285.950011][ T191] fdee0000.hdmirx-controller:
hdmirx_wait_lock_and_get_timing mu_st:0x0, scdc_st:0x0, dma_st10:0x10
// 读取到错误的分辨率
[ 257.222739][ T193] fdee0000.hdmirx-controller: get timings from dma
[ 257.222744][ T193] fdee0000.hdmirx-controller: act:39024x0, total:17732x1,
fps:8375, pixclk:148500000
[ 257.222749][ T193] fdee0000.hdmirx-controller: hfp:4294904560, hs:184,
hbp:41260, vfp:1, vs:0, vbp:0
[ 257.222753][ T193] fdee0000.hdmirx-controller: tmds_clk:148500000
[ 257.222758][ T193] fdee0000.hdmirx-controller: interlace:0, fmt:0, vic:127,
color:24, mode:dvi
// 连续读取到错误分辨率
[ 257.254994][ T193] fdee0000.hdmirx-controller: hdmirx_try_to_get_timings: res
not stable!
```

### 9.7 信号锁定后失锁

```
// 驱动开流
[140.628993][ T1525] fdee0000.hdmirx-controller: hdmirx_start_streaming:
start_stream cur_buf y_addr:0x10b00000, uv_addr:0x10b00000
[140.629009][ T1525] fdee0000.hdmirx-controller: hdmirx_start_streaming: enable
dma
[140.632067][ T198] fdee0000.hdmirx-controller: line_flag_int_handler: last have
no dma_idle_irq
[141.223426][ T198] fdee0000.hdmirx-controller: rcv frames
// 预览3s后检测到信号变化
[144.955132][ C4] fdee0000.hdmirx-controller: mu0_st:0xc0000000
               C4] fdee0000.hdmirx-controller: mu2_st:0x2
[144.955142][
[144.955173][ C4] fdee0000.hdmirx-controller: mainunit_2_int_handler:
TMDSVALID_STABLE_CHG
[144.955179][ C4] fdee0000.hdmirx-controller: hdmirx_hdmi_irq_handler: en_fiq
[144.958942][ T1525] fdee0000.hdmirx-controller: stream start stopping
// 锁定后报TMDSVALID_STABLE_CHG、TMDSQPCLK_LOCKED_CHG、TMDSQPCLK_OFF_CHG、AVP1中断
[ 176.865529][ T55] fdee0000.hdmirx-controller: hdmirx_format_change: New
format: 1920x1200p59.99 (2592x1242)
[ 176.873290][ T55] fdee0000.hdmirx-controller: hdmirx_format_change: queue
res_chg_event
[ 176.873311][ T55] fdee0000.hdmirx-controller: hdmirx_set_ddr_store_fmt:
pix_fmt: RGB888, DMA_CONFIG1:0x12000001
[ 176.873317][ T55] fdee0000.hdmirx-controller: hdmirx_interrupts_setup:
enable
[ 176.873355][ C4] fdee0000.hdmirx-controller: hdmirx_hdmi_irq_handler: hdmi
irq not handled!
[ 176.873358][
                C4] fdee0000.hdmirx-controller: avp0:0x0, avp1:0x0, mu0:0x0,
mu2:0x0, pk0:0x800, pk2:0x0, scdc:0x0
```

```
avp0_st:0x200000
[ 177.389378][
                  C4] fdee0000.hdmirx-controller: mu2 st:0x2
[ 177.389397][
                  C4] fdee0000.hdmirx-controller: mainunit_2_int_handler:
TMDSVALID_STABLE_CHG
[ 177.389403][ C4] fdee0000.hdmirx-controller: hdmirx_hdmi_irq_handler:
en_fiq
[ 177.390164][
                  C4] fdee0000.hdmirx-controller: mu0_st:0x10
[ 177.390185][
                  C4] fdee0000.hdmirx-controller: mainunit_0_int_handler:
TMDSQPCLK_LOCKED_CHG
[ 177.390189][ C4] fdee0000.hdmirx-controller: hdmirx_hdmi_irq_handler:
en_fiq
[ 177.392165][
                  C4] fdee0000.hdmirx-controller: mu0_st:0x10
[ 177.392185][
                  C4] fdee0000.hdmirx-controller: mainunit_0_int_handler:
TMDSQPCLK_OFF_CHG
[ 177.392190][ C4] fdee0000.hdmirx-controller: hdmirx_hdmi_irq_handler:
en_fiq
[ 177.393391][
                  C4] fdee0000.hdmirx-controller: mu2_st:0x2
[ 177.393410][ C4] fdee0000.hdmirx-controller: mainunit_2_int_handler:
TMDSVALID_STABLE_CHG
[ 177.393415][ C4] fdee0000.hdmirx-controller: hdmirx_hdmi_irq_handler:
en_fiq
[ 177.397433][ C4] fdee0000.hdmirx-controller: avpunit_1_int_handler:
avp1_st:0x40000000
[ 177.397445][ C4] fdee0000.hdmirx-controller: hdmirx_hdmi_irq_handler:
en_fiq
[ 177.397994][
                  C4] fdee0000.hdmirx-controller: avpunit_1_int_handler:
avp1_st:0x80000000
[ 177.398002][
                C4] fdee0000.hdmirx-controller: hdmirx_hdmi_irq_handler:
en_fiq
```

[ 177.389362][ C4] fdee0000.hdmirx-controller: avpunit\_0\_int\_handler:

## 9.8 TMDSCLK统计错误

```
// 源端实际输入4k@60 实际tmdsclk为594M
[147.366197][ T192] fdee0000.hdmirx-controller: get timings from ctrl
[147.366201][ T192] fdee0000.hdmirx-controller: act:3840x2160, total:4400x2250,
fps:16, pixclk:153864000
[147.366206][ T192] fdee0000.hdmirx-controller: hfp:176, hs:88, hbp:296, vfp:8,
vs:10, vbp:72
[147.366210][ T192] fdee0000.hdmirx-controller: tmds_clk:153864000,
pix_clk:153864000
[147.366214][ T192] fdee0000.hdmirx-controller: interlace:0, fmt:0, vic:0,
color:24, mode:hdmi
// 由于tmdsclk统计错误导致音频采样率错误
[152.555134][ T187] rk_hdmirx fdee0000.hdmirx-controller:
hdmirx_delayed_work_audio: audio underflow and overflow 0x3000000, with fs
invalid 12400
[152.555191][ T187] rk_hdmirx fdee0000.hdmirx-controller: hdmirx_audio_fifo_init
[152.758428][ T192] rk_hdmirx fdee0000.hdmirx-controller:
hdmirx_delayed_work_audio: audio underflow and overflow 0x3000000, with fs
invalid 12400
[152.758458][ T192] rk_hdmirx fdee0000.hdmirx-controller: hdmirx_audio_fifo_init
```

[152.965070][ T192] rk\_hdmirx fdee0000.hdmirx-controller:
hdmirx\_delayed\_work\_audio: audio underflow and overflow 0x3000000, with fs
invalid 12400
[152.965093][ T192] rk\_hdmirx fdee0000.hdmirx-controller: hdmirx\_audio\_fifo\_init