# Rockchip RK3568J Industry Application 快速入门

文档标识: RK-JC-YF-A13

发布版本: V1.0.0

日期: 2023-12-20

文件密级:□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

#### 免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

#### 商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

## 版权所有© 2023 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: <u>www.rock-chips.com</u>

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

## 前言

## 概述

本文主要描述了 RK3568J Industry Application 的基本使用方法,旨在帮助开发者快速了解并使用。

## 读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

## 芯片系统支持状态

芯片名称	Buildroot 版本	kernel 版本
RK3568J	2021.11	5.10

## 修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2023-12-20	V1.0.0	LinJianHua	初始版本

## 目录

#### Rockchip RK3568J Industry Application 快速入门

- 1. 预编译镜像
- 2. SDK编译简介
  - 2.1 RK3568J PCIe EP DEMO 板级配置
  - 2.2 全自动编译
    - 2.2.1 Kernel编译
- 3. RK PCIe EP 卡使用介绍
- 4. RK3568 PCIe EP DEMO 板使用介绍
  - 4.1 单存储方案
    - 4.1.1 Windows 刷机说明
    - 4.1.2 Linux 刷机说明
    - 4.1.3 系统分区说明
  - 4.2 双存储方案
    - 4.2.1 SPI NOR Flash 固件配置
    - 4.2.2 eMMC 固件配置
    - 4.2.3 Windows 刷机说明

## 1. 预编译镜像

使用 RK3568J Industry Application 预编译镜像,开发人员可以省去从源代码编译整个操作系统的过程,直接将预编译的镜像刷入 RK3568J PCIe EP DEMO 开发板,从而快速启动开发和进行相关评估、对比,可减少因编译问题导致的开发时间和成本浪费。

可从公开地址下载 SDK固件下载点击这里

固件路径: 通用 Linux SDK 固件 -> Linux5.10 -> RK3566\_RK3568 -> RK3568-PCIE-EP-LP4X-V10-LINUX

## 2. SDK编译简介

SDK 开发环境搭建和软件开发指南请参考 docs\cn\Socs\RK3566\_RK3568 目录下的《Rockchip\_Developer\_Guide\_Linux\_Software\_CN.pdf》和《Rockchip\_RK356X\_Quick\_Start\_Linux\_CN.pdf》。

# 2.1 RK3568J PCIe EP DEMO 板级配置

进入工程 <SDK>/device/rockchip/rk3566\_rk3568 目录:

板级配置	说明	
rockchip_rk3568_pcie_ep_lp4x_v10_defconfig	适用于RK3568 PCIe EP DEMO V10开发板	

可通过 make lunch 或者 ./build.sh lunch 进行配置

\$ ./build.sh lunch

You're building on Linux

Lunch menu...pick a combo:

- rockchip\_defconfig
- 2. rockchip\_rk3566\_evb2\_lp4x\_v10\_32bit\_defconfig
- 3. rockchip\_rk3566\_evb2\_lp4x\_v10\_defconfig
- 4. rockchip\_rk3568\_evb1\_ddr4\_v10\_32bit\_defconfig
- 5. rockchip\_rk3568\_evb1\_ddr4\_v10\_defconfig
- 6. rockchip\_rk3568\_evb8\_lp4\_v10\_32bit\_defconfig
- 7. rockchip\_rk3568\_evb8\_lp4\_v10\_defconfig
- 8. rockchip\_rk3568\_pcie\_ep\_lp4x\_v10\_defconfig
- $9. \ \ rockchip\_rk3568\_uvc\_evb1\_ddr4\_v10\_defconfig$

Which would you like? [1]:

## 2.2 全自动编译

进入工程根目录执行以下命令自动完成所有的编译:

```
./build.sh all # 只编译模块代码(u-Boot, kernel, Rootfs, Recovery)
# 需要再执行`./build.sh ./mkfirmware.sh 进行固件打包

./build.sh # 编译模块代码(u-Boot, kernel, Rootfs, Recovery)
# 打包成update.img完整升级包
# 所有编译信息复制和生成到out目录下
```

#### 注意:

SDK 每次更新建议都清理之前的编译产物,直接运行./build.sh cleanall即可。

## 2.2.1 Kernel编译

• 方法一

./build.sh kernel

• 方法二

```
cd kernel
export CROSS_COMPILE=../prebuilts/gcc/linux-x86/aarch64/gcc-arm-10.3-2021.07-
x86_64-aarch64-none-linux-gnu/bin/aarch64-none-linux-gnu-
make ARCH=arm64 rockchip_linux_defconfig rockchip_linux_pcie_ep.config
make ARCH=arm64 rk3568-pcie-ep-lp4x-v10-linux.img -j
```


• 方法三

```
cd kernel
export CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu-
make ARCH=arm64 rockchip_linux_defconfig rockchip_linux_pcie_ep.config
make ARCH=arm64 rk3568-pcie-ep-lp4x-v10-linux.img -j
```

## 3. RK PCIe EP 卡使用介绍

EP 集成的存储器件存放完整 EP 卡固件。

基础流程



#### 说明:

- 蓝色框图流程为运行 PCIe 驱动的流程, 白色框图为无 PCIe 驱动流程。
- 图示左侧为单存储 EP Demo 卡默认硬件设计, 图示右侧为双存储方案。
- 主要流程说明:
  - o pcie.bin (可选): 初始化 EP PCIe。
  - MiniLoaderALL.bin 为 ddr.bin 和 spl.bin 的打包文件, 其中:
    - ddr.bin: 初始化 DDR。
    - spl.bin:初始化EPPCIe(可选),引导后级固件。
  - boot.img: 内核 PCIe 支持, 涉及 EP 卡业务支持。

## 单存储方案

对接特定的 PCIe RC 产品,如特定工控主机、服务器,设置可优化 BIOS PCIe 流程。

## SPI NOR Flash 快速启动 + eMMC 大容量固件的双存储方案

对接通用的 PCIe RC 产品,对 PCIe 枚举时间有严苛要求。

注意:用 SPI NOR Flash + eMMC 启动方案,且使用分立器件供电,PERST# 释放到 PCIe EP 完成 初始化接近 42ms。


```
[25/12/23 - 17:47:46:222] PCIe_EP Release Time: Jul 10 2023 V0.01
[25/12/23 - 17:47:46:223] Gen3x2
[25/12/23 - 17:47:46:225] sram initial
[25/12/23 - 17:47:46:226] sram init done
[25/12/23 - 17:47:46:234] snps pcie3phy FW update!
[25/12/23 - 17:47:46:247] controlelr initialed
[25/12/23 - 17:47:46:250] GRF:80=C000, 90=0000...
[25/12/23 - 17:47:46:250] phy locked
[25/12/23 - 17:47:46:251] phy initialed
[25/12/23 - 17:47:46:252] Linking, ltssm:
[25/12/23 - 17:47:46:252] 00000001
[25/12/23 - 17:47:46:253] 000000002
[25/12/23 - 17:47:46:253] 00000009
[25/12/23 - 17:47:46:253] 00210022
[25/12/23 - 17:47:46:253] 00210023
[25/12/23 - 17:47:46:254] 00230011
[25/12/23 - 17:47:46:254] Link up
```

RK PCIe EP 开发使用详细介绍,请查看工程文档:

<SDK>/docs/cn/Common/PCIe/Rockchip\_Developer\_Guide\_PCIE\_EP\_Stardard\_Card\_CN.pdf

# 4. RK3568 PCIe EP DEMO 板使用介绍

如下是RK3568 PCIe EP DEMO 板接口的正面分布图:



如下是 RK3568 PCIe EP DEMO 板的背面图:



RK3568 PCIe EP DEMO 板上贴有SPI NOR Flash 和 eMMC双存储,可以插在通用 PCIe RC 或者 RK PCIe RC 的插槽上供电,还可以用12V DC 供电,做 PCIe EP 标准卡使用时,必须插在 PCIe RC 插槽上方能正常使用。

## 4.1 单存储方案

RK 通用 Linux SDK,默认方案就是单存储方案,按本文档第二章节介绍生成的固件,或者 RK 提供的预编译镜像 RK3568-PCIE-EP-LP4X-V10-LINUX->single\_storage\_emmc->IMAGES 目录下的固件,全部烧写 eMMC 大容量存储上。

## 4.1.1 Windows 刷机说明

SDK 提供 Windows 烧写工具(工具版本需要 V3.15 或以上), 工具位于工程根目录:

tools/ |— windows/RKDevTool

如下图,RK3568J PCIe EP DEMO 板插在 PCIe RC 的插槽上,连接好 USB 下载线后,短接板子背面的 "eMMC TP",并按下复位键 "Reset" 后松手,就能进入 MASKROM 模式,加载固件的相应路径后,点击 "执行"进行烧写,也可以按 "recovery" 按键不放并按下复位键 "Reset" 后松手进入 loader 模式进行烧写,下面是 MASKROM 模式的分区偏移及烧写文件。

注意: Windows PC 需要在管理员权限运行工具才可执行,烧写前要双击存储项选择EMMC。



注: 烧写前, 需安装最新 USB 驱动, 驱动详见:

```
<SDK>/tools/windows/DriverAssitant_v5.12.zip
```

注意:如果短接 eMMC 按 Reset 键不能进入 MASKROM,有可能是 SPI NOR 烧了 Loader 程序,请短接 PCIe EP DEMO 板正面的 "SPI NOR MASKROM" 不放,按 Reset 键后松手进入 MASKROM 模式。

## 4.1.2 Linux 刷机说明

Linux 下的烧写工具位于 tools/linux 目录下(Linux\_Upgrade\_Tool 工具版本需要 V2.17或以上),请确认你的板子连接到 MASKROM/loader rockusb。比如编译生成的固件在 rockdev 目录下,升级命令如下:

```
sudo ./upgrade_tool ul rockdev/MiniLoaderAll.bin EMMC -noreset
sudo ./upgrade_tool di -p rockdev/parameter.txt
sudo ./upgrade_tool di -u rockdev/uboot.img
sudo ./upgrade_tool di -misc rockdev/misc.img
sudo ./upgrade_tool di -b rockdev/boot.img
sudo ./upgrade_tool di -recovery rockdev/recovery.img
sudo ./upgrade_tool di -oem rockdev/oem.img
sudo ./upgrade_tool di -rootfs rocdev/rootfs.img
sudo ./upgrade_tool di -userdata rockdev/userdata.img
sudo ./upgrade_tool rd
```

## 4.1.3 系统分区说明

默认分区说明(下面是 RK3568 EVB 标准 Linux 分区参考)

Number	Start (sector)	End (sector)	Size	Name
1	16384	24575	4M	uboot
2	24576	32767	4M	misc
3	32768	163839	64M	boot
4	163840	294911	32M	recovery
5	294912	360447	32M	bakcup
6	360448	12943359	6144M	rootfs
7	12943360	12943359	128M	oem
8	13205504	61120478	22.8G	userdata

• uboot 分区:供 uboot 编译出来的 uboot.img。

misc 分区:供 misc.img,给 recovery 使用。
boot 分区:供 kernel 编译出来的 boot.img。

• recovery 分区:供 recovery 编译出的 recovery.img。

• backup 分区: 预留, 暂时没有用。

• rootfs 分区:供 buildroot、debian 或 yocto 编出来的 rootfs.img。

• oem 分区:给厂家使用,存放厂家的 APP 或数据。挂载在 /oem 目录。

• userdata 分区:供 APP 临时生成文件或给最终用户使用,挂载在 /userdata 目录下。

## 4.2 双存储方案

## 4.2.1 SPI NOR Flash 固件配置

SPI NOR Flash 部分包含 MiniLoader 、parameter.txt 、 pcie\_idb.img、normal\_idb.img、uboot.img 这五个分区。

• Miniloader: 双存储固件不需要单独修改。

• parameter.txt: 只需要保留 uboot 分区以及前面的分区信息, uboot 后的分区可以删除(eMMC 有自己的分区表)。

• pcie\_idb.img: 主要初始化 EP PCIe。

• normal\_idb.img: 主要包含 ddr bin 和 spl bin。

• uboot.img:配置需要添加以下两个选项,支持从 eMMC 启动。

CONFIG\_ROCKCHIP\_BOOTDEV="mmc 0"
CONFIG\_ROCKCHIP\_EMMC\_IOMUX=y


注意: SPI NOR Flash 部分固件采用预编译方式,不建议客户修改此部分代码,预编译固件在本文档第一章节提供的链接 RK3568-PCIE-EP-LP4X-V10-LINUX->dual\_storage->image-nor 目录下。

## 4.2.2 eMMC 固件配置

eMMC 部分主要包含 parameter.txt 、boot.img、rootfs.img、oem.img、userdata.img 等这几个分区。

- parameter.txt: 只需要保留从 boot 开始的分区信息,前面的 loader 以及 uboot 分区信息在 SPI NOR Flash 的分区表中。**注意: eMMC 前面4M默认被idb以及分区表占用,用户分区需要从4M开始划分**。
- boot.img、rootfs.img、oem.img、userdata.img 等几个区:这几个分区不需要特殊配置,按照单存储方式编译。

## 4.2.3 Windows 刷机说明



#### 注意:

- 1: 双存储方案,需要短接 PCIe EP DEMO 板正面的 "SPI NOR MASKROM" 触点,进入 MASKROM 模式;如果短接 "SPI NOR MASKROM" 进入正常系统,说明 eMMC 存储里有包含 Loader 和 UBoot 的完整固件;先通过按 "recovery" 按键不放,并按下复位键 "Reset" 后松手进入 loader 模式,点击烧写工具的高级选项,选择"擦除所有"擦除 eMMC 中的固件;然后再短接 "SPI NOR MASKROM" 触点,按下复位键 "Reset" 后松手进入 MASKROM 模式。
- 2: SDK 默认不支持把双存储固件打包成 update.img,需要借助 "Rockchip\_PCIE\_EP\_Stardard\_Card" 开发包目录下的 dual\_storage 工具打包,参考 dual\_storage/README.txt 说明,把各个分区 img 固件拷贝到对应目录下,执行 build.sh 即可把分立 img 打包成 update.img。Rockchip PCIE\_EP\_Stardard\_Card开发包下载链接
- 3: 双存储详细介绍文档请参考 SDK\docs\cn\Common\NVM\《Rockchip\_Developer\_Guide\_Dual\_Storage\_CN.pdf》V1.2.0及以后版本的 "RK PCIe EP 双存储方案 固件打包" 章节。