🧠 PROBLEMAS FRECUENTES Y RESPUESTAS CLAVE

🔹 **Sensor desaparecido o que desaparece o deja de reportar (interno o externo):**

> Intenta emparejar el sensor manualmente. Para acceder al modo de emparejamiento manual en los modelo C240, C260, C270 y C300 debes presionar 8 veces seguidas el botón izquierdo. Luego, sigue las instrucciones según el modelo. Guías por modelo:

> - [Guía de emparejamiento C260 externo](https://tpms.com.ar/soporte-c260/#emparejamiento2)

> - [Guía de emparejamiento C260 interno](https://tpms.com.ar/soporte-c260/#emparejamientointerno)

> - [Guía de emparejamiento C240 externo](https://tpms.com.ar/soporte-c240/#emparejamiento)

> - [Guía de emparejamiento C240 interno](https://tpms.com.ar/soporte-c240/#emparejamientointerno)

> - [Guía de emparejamiento C270 externo](https://tpms.com.ar/soporte-c270/#emparejamiento)

> - [Guía de emparejamiento C270 interno](https://tpms.com.ar/soporte-c270/#emparejamientointerno)

> - [Guía de emparejamiento C410 para motos](https://tpms.com.ar/soporte-c410/#manual)

> - [Guía de emparejamiento C101 Externo](https://tpms.com.ar/soporte-c101/#emparejamientointerno)

> - [Guía de emparejamiento C101 Interno](https://tpms.com.ar/soporte-c101/#emparejamiento)

> - [Guía de emparejamiento C300 externo](https://tpms.com.ar/soporte-c300/#emparejamiento)

> Intenta cambia la pila del sensor externo (solo aplica para sensor externo, el sensor interno NO es posible reemplazar la pila):

> - [Guía de cambio de pila de sensor externo (todos los modelos con sensor externo)](https://tpms.com.ar/soporte-c260/#pilas)

🔹 **Sensor titila constantemente o suena una alarma (alarma activada):**

> Revisar los valores de alarma y ajustarlos si es necesario. Instrucciones específicas por modelo:

> - [Configuración C260](https://tpms.com.ar/soporte-c260/#configuracion)

> - [Configuración C270](https://tpms.com.ar/soporte-c270/#alarmas)

> - [Configuración C300](https://tpms.com.ar/soporte-c300/#configuracion)

> - [Configuración C101](https://tpms.com.ar/soporte-c101/#configuracion)

> - [Configuración C400 (motos)](https://tpms.com.ar/soporte-c410/#informacion)

> - [Configuración C240](https://tpms.com.ar/soporte-c240/#configuracion)

> - [Configuración C410 (motos)](https://tpms.com.ar/soporte-c410/#informacion)

🔹 **Rotación de neumáticos:**

> ver guía por modelo:

> - [Rotación de neumáticos C240](https://tpms.com.ar/soporte-c260/#rotacion)

> - [Rotación de neumáticos C260](https://tpms.com.ar/soporte-c260/#rotacion)

> - [Rotación de neumáticos C101](https://tpms.com.ar/soporte-c101/#rotacion)

> - [Rotación de neumáticos C270](https://tpms.com.ar/soporte-c270/#rotacion)

🔹 **No aparece ningún sensor en la pantalla (interno o externo):**

> En todos los modelos de TPMS, si no aparece ningún sensor en la pantalla y solo se ve el auto en el medio del monitor. Mantenga presionado el botón derecho e Izquierdo de forma simultánea hasta escuchar un «BIP».

🔹 **Compatibilidad de los sensores internos y externos en los distintos modelos de TPMS**

> Los modelo de TPMS C240, C260, C270 y C101 utilizan los mismos sensores internos y externos. Por este motivo, los sensores de repuestos son 100% compatibles con cualquier de estos modelos de TPMS.

> El modelo de TPMS C400 y C410 para motos utilizan un tipo de sensor externo especial específico para estos modelos de tpms

> El modelo de TPMS C300 utiliza un sensor específico para este modelo de TPMS.

🔹 Apagar manualmente la pantalla o monitor del TPMS:

> En los modelos de TPMS C260, C270, C240 y C300 es posible apagar manualmente la pantalla o monitor manteniendo presionado por 3 segundos el botón de la derecha. Esta instrucción aplica para sensores internos y externos.

🔹 **Cambiar de BAR a PSI o de grados centígrados a grados Fahrenheit:**

> Revisar los valores de alarma y ajustarlos si es necesario. Instrucciones específicas por modelo:

> - [Configuración C260](https://tpms.com.ar/soporte-c260/#configuracion)

> - [Configuración C270](https://tpms.com.ar/soporte-c270/#alarmas)

> - [Configuración C300](https://tpms.com.ar/soporte-c300/#configuracion)

> - [Configuración C101](https://tpms.com.ar/soporte-c101/#configuracion)

> - [Configuración C400 (motos)](https://tpms.com.ar/soporte-c410/#informacion)

> - [Configuración C240](https://tpms.com.ar/soporte-c240/#configuracion)

> - [Configuración C410 (motos)](https://tpms.com.ar/soporte-c410/#informacion)

🔹 **Monitor NO enciende (aplica para sensores internos y externos de los modelos C270, C240, C260, C300 y C410):**

> Es muy probable que su monitor se halla quedado sin batería. Se recomienda cargarlo con un cable USB y cargarlo (puede usar un powerbank). Déjelo conectado por lo menos por 3hs para que se pueda cargar completamente y luego enciéndalo presionando el botón derecho por unos segundos.

🔹 **Precisión en la lectura de la presión:**

> Los TPMS marca Neil, tienen una precisión en la medición de la presión del neumático de +/- 1.5Psi. Los modelos con sensores internos suelen ser más precisos ya que toman la presión directamente desde el interior del neumático. Los modelos de TPMS con sensores externos suelen tener un error de medición levemente mayor.

🔹 **Informacion importante respect a sensores:**

> Externos: usan pila CR1632, duración estimada 2–3 años, sí se reemplaza.
> Internos (C101, C240, C260, C270): duración estimada 2–3 años. Cuando se agota, no se reemplaza la batería: se cambia todo el sensor (ver links a Repuestos https://neil.ar/accesorios-para-vehiculos/repuestos-y-accesorios-de-tpms).