Robot localization code analysis

- EKF
- NAVSAT_TRANSFORM

Reference: Robot localization github


발표자 : 이담

Node


- 노드는 다른 노드에 직접 연결

Nodelet


- Nodelet은 단일 프로세스로 여러 개의 노드를 실행
 - > Nodelet은 ROS의 성능을 더 많이 발휘하는데 있어서 중요
 - > Nodelet은 많은 양의 데이터가 포함된 메시지를 사용해야하는 프로세스가 여러 개 있을 때, Node는 TCP를 통해 데이터 자체를 보내지만 Nodelet은 해당 데이터에 대한 boost shared 포인터를 보내기 때문에 빠름(Zero copy)



Nodes connect to other nodes directly; the Master only provides lookup information, much like a DNS server. Nodes that subscribe to a topic will request connections from nodes that publish that topic, and will establish that connection over an agreed upon connection protocol. The most common protocol used in a ROS is called TCPROS, which uses standard TCP/IP sockets.



Any communications between them can use the zero copy roscpp publish call with a boost shared pointer.



filter_common.h

Enum StateMembers

x,y,z,r,p,y,Vx,Vy,Vz,Vr,Vp Vy,Ax,Ay,Az

Enum ControlMember

(제어 벡터)

- Vx,Vy,Vz,Vr,Vp,Vy

Const int (Our State Global Constant)

: vector size & offset

- STATE SIZE
- POSITION OFFSET = StateMemberX;
- ORIENTATION_OFFSET = StateMemberRoll;
- POSITION_V_OFFSET = StateMemberVx;
- ORIENTATION_V_OFFSET = StateMemberVroll;
 - POSITION A OFFSET = StateMemberAx;

(Pose and Twist message)

- POSE_SIZE
- TWIST_SIZE
- POSITION SIZE
- ORIENTATION_SIZE
- LINEAR VELOCITY SIZE
- ACCELERATION SIZE

(Common variables)

- PI
- TAU

filter utilities.h

유틸리티: 필수적 X 최적화 O

Eigen – MatrixXd, VectorXd 출력 관리 Std – vector(size_t), vector(int) 출력 관리

RPY Roatation 관리 – 범위 유지 Tf관리 – tf2 추가 : frame id+tfprefix > new frameid

filter_base.h

Struct Measurement

: 측정값(m or rad / s) 저장 비교 / Queue가 우선선위

- double latestControlTime;
- double mahalanobisThresh_;
 - double time;
- std::string topicName_;
- std::vector<int> updateVector_;
- Eigen::VectorXd latestControl_;
- Eigen::VectorXd measurement_;
- Eigen::MatrixXd covariance_;

Struct FilterState

: 필터 상태 저장, 비교 / 측정값(m or rad / s)

- double lastMeasurementTime;
 - double latestControlTime_;
- Eigen::VectorXd latestControl_;
 - Eigen::VectorXd state_;
- Eigen::MatrixXd estimateErrorCovariance_;
- bool operator()(const FilterState &a, const FilterState &b)

Class FilterBase

: public

- 동적프로세스노이즈공분산계산
- 예측과 관련된 멤버 함수와 멤버 변수
- 보정(업데이트)과 관련된 멤버 함수와 멤버 변수

:protected

- 벡터 업데이트, 가속, 감속, 델타, 타임아웃
- inline double computeControlAcceleration
 - 공분산 관련된 멤버 변수
 - 마할라노비스거리 thred 멤버 함수
 - Eigen::VectorXd state_;

: 로봇의 상태 벡터로 이 벡터의 값은 노드에서 보고하는 값

- Eigen::MatrixXd transferFunction_; > KF의 A행렬
- Eigen::MatrixXd transferFunctionJacobian ; > 자코비안행렬
- Eigen::MatrixXd processNoiseCovariance_; > 공분산 행렬에 추가

<mark>ekf.h</mark>

class Ekf: public FilterBase

: FilterBase에서 파생되며 이산 시간 EKF 알고리즘에 따라 predict() 및 correct() 메서드를 재정의

- explicit Ekf(std::vector<double> args = std::vector<double>());
 - void correct(const Measurement &measurement);
- void predict(const double referenceTime, const double delta);

Ros_filter.h

Ros_filter_utilities.h

- TF 관련 헤더 :

- **lookupTransformSafe** :변환 안전하게 받기

1. 특정 시간에 sourceFrame에서 targetFrame으로 TF 시도 2. 사용할 수 있는 TF 이 없으면 단순히 최신 TF 시도

3. 실패시 메서드는 TF가 지정된 frame_id에서 그자체로 이동하는지 확인 4. 하나라도 성공하면 메서드는 @p targetFrameTrans의 값을 설정하고

true를 반환, 그렇지 않으면 false를 반환

- void quatToRPY(const tf2::Quaternion &quat, double &roll, double &pitch, double &yaw);
 - void stateToTF(const Eigen::VectorXd &state, tf2::Transform &stateTF);
 - void TFtoState(const tf2::Transform &stateTF, Eigen::VectorXd &state);

Ros_filter_type.h

typedef RosFilter<Ekf> RosEkf; typedef RosFilter<Ukf> RosUkf;

Callback

Pub, sub, update broadcast, listner,

Frequency

Time

TF 관련 함수

Frame id, child id

필터 통합 imu, acc, pose등

Struct CallbackData

- std::string topicName_;
- std::vector<int> updateVector_;
 - int updateSum_;
 - bool differential_;
 - bool relative_;
 - bool pose_use_child_frame_;
 - double rejectionThreshold_;

RosFilter template class

Public:

bool toggleFilterProcessingCallback

- void accelerationCallback
 - void controlCallback
- void enqueueMeasurement
 - void forceTwoD

bool getFilteredOdometryMessage

- bool getFilteredAccelMessage
 - void imuCallback
- void integrateMeasurements
- void differentiateMeasurements
 - void loadParams
 - void odometryCallback
 - void poseCallback
 - void setPoseCallback
 - bool setPoseSrvCallback
 - bool enableFilterSrvCallback
 - void twistCallback
 - bool validateFilterOutput

Protected:

- Diagnostics : add, aggregate(집계)
 - Copycovariance

: ROS 공분산 배열 → 고유 행렬 고유 행렬 → ROS 공분산 배열

- Prepare : 악셀, pose, twist,
- Publish, Enable, Print 관련
 - FrameID 관련

Correct

- Robotlocalization namespace에 EKF class의 생성자, 소멸자 선언
- EKF class의 void correct 함수 선언
- FB_DEBUG : getdebug면 FB_DEBUG의 msg 출력

```
namespace RobotLocalization
 Ekf::Ekf(std::vector<double>):
   FilterBase()
 Ekf::~Ekf()
 void Ekf::correct(const Measurement &measurement)
   FB DEBUG("----\n" <<
           "State is:\n" << state << "\n"
           "Topic is:\n" << measurement.topicName << "\n"
           "Measurement is:\n" << measurement.measurement << "\n"
           "Measurement topic name is:\n" << measurement.topicName << "\n\n"
           "Measurement covariance is:\n" << measurement.covariance << "\n");
```

- 모든 것을 업데이트하고 싶지 않으므로, 상태 벡터의 측정된 부분만 업데이트하는 행렬을 만들어야 함
- 먼저 업데이트할 상태 벡터 값의 수를 결정
- 1. For문에서 measurement의 updaterVector의 size를 하나씩 키우면서 볼 때, 측정이 Nan이면 Debug msg출력, Inf일 때도 Debug msg출력
- 여기서, NaN(Not a Number), InF(Infinite)
- 2. Nan, InF도 아니면 updateIndices에 measurement.updaterVector을 차례차례 push해라

```
std::vector<size t> updateIndices;
for (size t i = 0; i < measurement.updateVector .size(); ++i)
 if (measurement.updateVector [i])
    if (std::isnan(measurement.measurement (i)))
     FB DEBUG("Value at index " << i << " was nan. Excluding from update.\n");
   else if (std::isinf(measurement.measurement (i)))
     FB DEBUG("Value at index " << i << " was inf. Excluding from update.\n");
    else
     updateIndices.push back(i);
```

- FB_DEBUG msg 출력: Update Indices(업데이트 인자)
- Size_t updateSize = updateIndices.size(); > size_t = long unsigned int : 자료형 지정
- 관련 행렬들 셋업 : x, z, R, H, K, z-Hx
- 관련 행렬들 setZero(): value = 0으로 초기화

```
FB DEBUG("Update indices are:\n" << updateIndices << "\n");
size t updateSize = updateIndices.size();
Eigen::VectorXd stateSubset(updateSize);
                                                                      // x (in most literature)
Eigen::VectorXd measurementSubset(updateSize);
Eigen::MatrixXd measurementCovarianceSubset(updateSize, updateSize); // R
Eigen::MatrixXd stateToMeasurementSubset(updateSize, state .rows()); // H
Eigen::MatrixXd kalmanGainSubset(state .rows(), updateSize);
Eigen::VectorXd innovationSubset(updateSize);
stateSubset.setZero();
measurementSubset.setZero();
measurementCovarianceSubset.setZero();
stateToMeasurementSubset.setZero();
kalmanGainSubset.setZero();
innovationSubset.setZero();
```

- 전체 크기 행렬에서 부분 행렬을 만듬
- x: 현재 상태값, z: 현재 측정값, R: 측정공분산 set
- x, z는 벡터형식이므로 nx1이라 updateIndices[i]를 받아오고, R은 행렬이므로 nxn이라 (i, j)를 받아옴
- 여기서 R에 대한 오류 (음수, 0에 가까움)를 처리할 때, (i,i)를 하는 이유 > 공분산은 대칭이니까 💡

```
for (size t i = 0; i < updateSize; ++i)
                                        measurementSubset(i) = measurement.measurement (updateIndices[i]);
                                        stateSubset(i) = state (updateIndices[i]);
                                        for (size t j = 0; j < updateSize; ++j)
                                          measurementCovarianceSubset(i, j) = measurement.covariance (updateIndices[i], updateIndices[j]);
R(측정공분산)이 음수일 때
                                        if (measurementCovarianceSubset(i, i) < \theta)
     ::fabs > 절대값
                                          FB DEBUG("WARNING: Negative covariance for index " << i <<
                                                   " of measurement (value is" << measurementCovarianceSubset(i, i) <<</pre>
                                                   "). Using absolute value...\n");
                                          measurementCovarianceSubset(i, i) = ::fabs(measurementCovarianceSubset(i, i));
R(측정공분산)이 1e-9보다
 작을 때, 즉 0에 가까울 때
                                        if (measurementCovarianceSubset(i, i) < le-9)
     R = 1e-9 로 정의
                                          FB DEBUG("WARNING: measurement had very small error covariance for index " << updateIndices[i] <<
                                                   ". Adding some noise to maintain filter stability.\n");
                                          measurementCovarianceSubset(i, i) = 1e-9;
```

- H: stateToMeasurementSubset(updateSize, state_.rows())
- 행은 updateSize, 열은 nan,inf가 아닌 값이 들어가 있는 measurement.updatevector
- 업데이트할 값의 (i, i) 위치에 1이 있음
- FB_DEBUG msq 출력 : 현재 x, z, R, H
- 1. Kalman Gain K: K = (PH') / (HPH' + R) 정의 및 innovationSubset = z-Hx 정의

Statemember가 enum(열거형)에 정의 각각 값을 3, 4, 5가짐

- updateIndices[i]==StateMemberRoll or Pitch or Yaw(= 3,4,5)일 때, z-Hx 가 < -PI 이면 + TAU, > PI 이면 TAU
 - ✓ 항상 –PI < (z-Hx)(i) < PI 범위를 가짐 : wrap angle (∵ roll, pitch, yaw 기본 단위 각도)

```
for (size t i = 0; i < updateSize; ++i)
for (size t i = 0; i < updateSize; ++i)
                                                                                                             if (updateIndices[i] == StateMemberRoll ||
 stateToMeasurementSubset(i, updateIndices[i]) = 1;
                                                                                                                 updateIndices[i] == StateMemberPitch []
                                                                                                                updateIndices[i] == StateMemberYaw)
FB DEBUG("Current state subset is:\n" << stateSubset <<
                                                                                                               while (innovationSubset(i) < -PI)
         "\nMeasurement subset is:\n" << measurementSubset <<
         "\nMeasurement covariance subset is:\n" << measurementCovarianceSubset <<
                                                                                                                 innovationSubset(i) += TAU;
         "\nState-to-measurement subset is:\n" << stateToMeasurementSubset << "\n");
                                                                                                               while (innovationSubset(i) > PI)
// (1) Compute the Kalman gain: K = (PH') / (HPH' + R)
Eigen::MatrixXd pht = estimateErrorCovariance * stateToMeasurementSubset.transpose();
                                                                                                                 innovationSubset(i) -= TAU;
Eigen::MatrixXd hphrInv = (stateToMeasurementSubset * pht + measurementCovarianceSubset).inverse();
kalmanGainSubset.noalias() = pht * hphrInv;
innovationSubset = (measurementSubset - stateSubset);
```

병렬화 기능을 제대로 활용하기 위해서는 대상체가 서로 무관해야 함 서로 다른 신호를 구별함으로써 **최적화**하는 함수 2. 매핑된 z(측정값), x(상태값) 사이의 Mahalanobis 거리 확인 \longrightarrow 거리 측정 방법, 공분산의 크기에 따라 가중치를 고려해서 거리 계산

virtual bool checkMahalanobisThreshold(const Eigen::VectorXd &innovation, const Eigen::MatrixXd &invCovariance, const double nsigmas);


- 만약, innovation이 공분산의 Nsigma 내에 있는지 여부 > 즉, z-Hx가 (HPH' + R)의 마할라노비스 임계값 내에 있는지 확인
- 3. z(측정값), x(상태값) 사이의 게인 적용 : <math>x = x + K(z Hx)
- 4. 추정 오차 공분산 업데이트 : (I KH)P(I KH)' + KRK'
- FB_DEBUG msg 출력 : k, z-Hx, 업데이트된 full state, 업데이트된 full state의 공분산

```
// (2) Check Mahalanobis distance between mapped measurement and state.
if (checkMahalanobisThreshold(innovationSubset, hphrInv, measurement.mahalanobisThresh ))
 // (3) Apply the gain to the difference between the state and measurement: x = x + K(z - Hx)
 state .noalias() += kalmanGainSubset * innovationSubset;
 // (4) Update the estimate error covariance using the Joseph form: (I - KH)P(I - KH)' + KRK'
 Eigen::MatrixXd gainResidual = identity ;
 gainResidual.noalias() -= kalmanGainSubset * stateToMeasurementSubset;
 estimateErrorCovariance = gainResidual * estimateErrorCovariance * gainResidual.transpose();
 estimateErrorCovariance .noalias() += kalmanGainSubset *
                                     measurementCovarianceSubset *
                 kalmanGainSubset.transpose();
 wrapStateAngles();
 FB DEBUG("Kalman gain subset is:\n" << kalmanGainSubset <<
          "\nInnovation is:\n" << innovationSubset <<
          "\nCorrected full state is:\n" << state <<
          "\nCorrected full estimate error covariance is:\n" << estimateErrorCovariance <<
          "\n\n-----\n");
```

• 오차 공분산 계산

(I - KH)P(I - KH)' + KRK' vs P-KHP

• 오차 공분산을 계산한다는 것에서는 같은 역할을 하며, robot localization에서 쓴 오차 공분산 계산이 수치적으로 더 안정적임



Predict

```
void Ekf::predict(const double referenceTime, const double delta)
 FB DEBUG("-----\n" <<
          "delta is " << delta << "\n" <<
         "state is " << state << "\n");
 double roll = state (StateMemberRoll);
 double pitch = state (StateMemberPitch);
 double yaw = state (StateMemberYaw);
 double xVel = state (StateMemberVx);
 double yVel = state (StateMemberVy);
 double zVel = state (StateMemberVz);
 double pitchVel = state (StateMemberVpitch);
 double yawVel = state (StateMemberVyaw);
 double xAcc = state (StateMemberAx);
 double yAcc = state (StateMemberAy);
 double zAcc = state (StateMemberAz);
 // We'll need these trig calculations a lot.
 double sp = ::sin(pitch);
 double cp = ::cos(pitch);
 double cpi = 1.0 / cp;
 double tp = sp * cpi;
 double sr = ::sin(roll);
 double cr = ::cos(roll);
 double sy = ::sin(yaw);
 double cy = ::cos(yaw);
 prepareControl(referenceTime, delta);
```

- EKF class의 void predict 함수 선언
- referenceTime : 업데이트 시간(예측 단계에서 사용된 측정)
- delta: 예측을 수행하는 데 걸리는 시간
- FB DEBUG : getdebug면 FB DEBUG의 msg 출력
- R, P, Y, xV, yV, zV, pV, yV, xA, yA,, zA 정의
- 삼각함수 R, P, Y 정의
 - Preparecontrol : 제어 텀을 예측 단계에 적용할 가속도로 변환

```
// Prepare the transfer function
transferFunction (StateMemberX, StateMemberVx) = cy * cp * delta;
transferFunction (StateMemberX, StateMemberVy) = (cy * sp * sr - sy * cr) * delta;
transferFunction (StateMemberX, StateMemberVz) = (cy * sp * cr + sy * sr) * delta;
transferFunction (StateMemberX, StateMemberAx) = 0.5 * transferFunction (StateMemberX, StateMemberVx) * delta;
transferFunction (StateMemberX, StateMemberAy) = 0.5 * transferFunction (StateMemberX, StateMemberVy) * delta;
transferFunction (StateMemberX, StateMemberAz) = 0.5 * transferFunction (StateMemberX, StateMemberVz) * delta;
transferFunction (StateMemberY, StateMemberVx) = sy * cp * delta;
transferFunction (StateMemberY, StateMemberVy) = (sy * sp * sr + cy * cr) * delta;
transferFunction (StateMemberY, StateMemberVz) = (sy * sp * cr - cy * sr) * delta;
transferFunction (StateMemberY, StateMemberAx) = 0.5 * transferFunction (StateMemberY, StateMemberVx) * delta;
transferFunction (StateMemberY, StateMemberAy) = 0.5 * transferFunction (StateMemberY, StateMemberVy) * delta;
transferFunction (StateMemberY, StateMemberAz) = 0.5 * transferFunction (StateMemberY, StateMemberVz) * delta;
transferFunction (StateMemberZ, StateMemberVx) = -sp * delta;
transferFunction (StateMemberZ, StateMemberVy) = cp * sr * delta;
transferFunction (StateMemberZ, StateMemberVz) = cp * cr * delta;
transferFunction (StateMemberZ, StateMemberAx) = 0.5 * transferFunction (StateMemberZ, StateMemberVx) * delta;
transferFunction (StateMemberZ, StateMemberAy) = 0.5 * transferFunction (StateMemberZ, StateMemberVy) * delta;
transferFunction (StateMemberZ, StateMemberAz) = 0.5 * transferFunction (StateMemberZ, StateMemberVz) * delta;
transferFunction (StateMemberRoll, StateMemberVroll) = delta;
transferFunction (StateMemberRoll, StateMemberVpitch) = sr * tp * delta;
transferFunction (StateMemberRoll, StateMemberVyaw) = cr * tp * delta;
transferFunction (StateMemberPitch, StateMemberVpitch) = cr * delta;
transferFunction (StateMemberPitch, StateMemberVyaw) = -sr * delta;
transferFunction (StateMemberYaw, StateMemberVpitch) = sr * cpi * delta;
transferFunction (StateMemberYaw, StateMemberVyaw) = cr * cpi * delta;
transferFunction (StateMemberVx, StateMemberAx) = delta;
transferFunction (StateMemberVy, StateMemberAy) = delta;
transferFunction (StateMemberVz, StateMemberAz) = delta;
```

- 3차원 공간에서 자세를 표현하기 위해 나타내는 3개의 각도 > 오일러각
- Pose ? 위치를 설명하는 x,y,z 세 개의
 직교 좌표 외에 3개의 각도 Rx, Ry 및
 Rz는 3의 방향을 설명함
- Rx, Ry 및 Rz 는 (1, 0, 0), (0, 1, 0) 및 (0, 0, 1)에 대한 회전 > 회전 행렬
- 회전 변환 행렬: 좌표계에서 회전 변환을 할 때 사용하는 행렬
- R = Roll, Pitch, Yaw 순서로 회전
- 식에 sin, cos이 들어가므로 비선형임
- 따라서 테일러 1차를 통해 편미분을
 하고, 거기서 나온 행렬을 자코비안으로
- $\begin{aligned} \mathcal{L}_x &= \begin{pmatrix} 0 & \cos\theta_x & -\sin\theta_x \\ 0 & \sin\theta_x & \cos\theta_x \end{pmatrix} \\ \mathcal{L}_y &= \begin{pmatrix} \cos\theta_y & 0 & \sin\theta_y \\ 0 & 1 \\ -\sin\theta_y & 0 & \cos\theta_y \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} \cos\theta_y & -\sin\theta_y & 0 \end{pmatrix} \end{aligned} = \begin{pmatrix} \cos\theta_y \cos\theta_z & \sin\theta_x \sin\theta_y \cos\theta_z \cos\theta_x \sin\theta_z & \cos\theta_x \sin\theta_y \cos\theta_z + \sin\theta_x \sin\theta_z \\ \cos\theta_y \sin\theta_z & \sin\theta_x \sin\theta_y \sin\theta_z + \cos\theta_x \cos\theta_z & \cos\theta_x \sin\theta_y \sin\theta_z \sin\theta_x \cos\theta_z \\ -\sin\theta_y & \sin\theta_x \cos\theta_y & \cos\theta_x \cos\theta_y \end{pmatrix}$

 $R_z =$

 $\sin \theta_n$

 $\cos \theta_u$

```
double xCoeff = 0.0;
double yCoeff = 0.0;
double zCoeff = 0.0;
double oneHalfATSquared = 0.5 * delta * delta;
yCoeff = cy * sp * cr + sy * sr;
zCoeff = -cy * sp * sr + sy * cr;
double dFx dR = (yCoeff * yVel + zCoeff * zVel) * delta +
               (yCoeff * yAcc + zCoeff * zAcc) * oneHalfATSquared;
double dFR dR = 1.0 + (cr * tp * pitchVel - sr * tp * yawVel) * delta;
xCoeff = -cy * sp;
yCoeff = cy * cp * sr;
zCoeff = cy * cp * cr;
double dFx dP = (xCoeff * xVel + yCoeff * yVel + zCoeff * zVel) * delta +
               (xCoeff * xAcc + yCoeff * yAcc + zCoeff * zAcc) * oneHalfATSquared;
double dFR dP = (cpi * cpi * sr * pitchVel + cpi * cpi * cr * yawVel) * delta;
xCoeff = -sy * cp;
yCoeff = -sy * sp * sr - cy * cr;
zCoeff = -sy * sp * cr + cy * sr;
double dFx dY = (xCoeff * xVel + yCoeff * yVel + zCoeff * zVel) * delta +
               (xCoeff * xAcc + yCoeff * yAcc + zCoeff * zAcc) * oneHalfATSquared;
yCoeff = sy * sp * cr - cy * sr;
zCoeff = -sy * sp * sr - cy * cr;
double dFy dR = (yCoeff * yVel + zCoeff * zVel) * delta +
                (yCoeff * yAcc + zCoeff * zAcc) * oneHalfATSquared;
double dFP dR = (-sr * pitchVel - cr * yawVel) * delta;
xCoeff = -sy * sp;
yCoeff = sy * cp * sr;
zCoeff = sy * cp * cr;
double dFy dP = (xCoeff * xVel + yCoeff * yVel + zCoeff * zVel) * delta +
                (xCoeff * xAcc + yCoeff * yAcc + zCoeff * zAcc) * oneHalfATSquared;
```

```
xCoeff = cy * cp;
      yCoeff = cy * sp * sr - sy * cr;
      zCoeff = cy * sp * cr + sy * sr;
      double dFy dY = (xCoeff * xVel + yCoeff * yVel + zCoeff * zVel) * delta +
                            (xCoeff * xAcc + yCoeff * yAcc + zCoeff * zAcc) * oneHalfATSquared;
      yCoeff = cp * cr;
      zCoeff = -cp * sr;
      double dFz dR = (yCoeff * yVel + zCoeff * zVel) * delta +
                            (yCoeff * yAcc + zCoeff * zAcc) * oneHalfATSquared;
      double dFY dR = (cr * cpi * pitchVel - sr * cpi * yawVel) * delta;
      xCoeff = -cp;
      yCoeff = -sp * sr;
      zCoeff = -sp * cr;
      double dFz dP = (xCoeff * xVel + yCoeff * yVel + zCoeff * zVel) * delta +
                            (xCoeff * xAcc + yCoeff * yAcc + zCoeff * zAcc) * oneHalfATSquared;
      double dFY dP = (sr * tp * cpi * pitchVel + cr * tp * cpi * yawVel) * delta;
                            \frac{\partial x_k}{\partial \theta_x} = (\cos \theta_z \sin \theta_y \cos \theta_x + \sin \theta_z \sin \theta_x) \Delta t v_y + 
                               (-cos\theta_z sin\theta_y sin\theta_x + sin\theta_z sin\theta_y) \Delta t v_z + \\
                             \frac{1}{2}(cos\theta_z sin\theta_y cos\theta_x + sin\theta_z sin\theta_x) \Delta t \Delta t a_y + \\
                               \frac{1}{2}(-\cos\theta_z\sin\theta_y\sin\theta_x+\sin\theta_z\sin\theta_y\Delta t\Delta ta_z)
=[(cos\theta_z sin\theta_y cos\theta_x + sin\theta_z sin\theta_x)\Delta tv_y + (-cos\theta_z sin\theta_y sin\theta_x + sin\theta_z sin\theta_y)\Delta tv_z]\Delta t + \\
    \left[(cos\theta_z sin\theta_y cos\theta_x + sin\theta_z sin\theta_x)a_y + (-cos\theta_z sin\theta_y sin\theta_x + sin\theta_z sin\theta_y)a_z\right] \frac{1}{2}\Delta t\Delta t
```

- Sin과 Cos은 비선형이므로 테일러 1차를 통해 편미분을 하고, 거기서
 나온 행렬을 자코비안으로 정의
- 편미분하여 자코비안을 준비

- 자코비안 함수 정의
- FB_DEBUG msg 출력: 전달함수, 전달함수 자코비안, 프로세스 노이즈 공분산, 현재 상태


```
// Much of the transfer function Jacobian is identical to the transfer function
transferFunctionJacobian = transferFunction;
transferFunctionJacobian (StateMemberX, StateMemberRoll) = dFx dR;
transferFunctionJacobian (StateMemberX, StateMemberPitch) = dFx dP;
transferFunctionJacobian (StateMemberX, StateMemberYaw) = dFx dY;
transferFunctionJacobian (StateMemberY, StateMemberRoll) = dFy dR;
transferFunctionJacobian (StateMemberY, StateMemberPitch) = dFy dP;
transferFunctionJacobian (StateMemberY, StateMemberYaw) = dFy dY;
transferFunctionJacobian (StateMemberZ, StateMemberRoll) = dFz dR;
transferFunctionJacobian (StateMemberZ, StateMemberPitch) = dFz dP;
transferFunctionJacobian (StateMemberRoll, StateMemberRoll) = dFR dR;
transferFunctionJacobian (StateMemberRoll, StateMemberPitch) = dFR dP;
transferFunctionJacobian (StateMemberPitch, StateMemberRoll) = dFP dR;
transferFunctionJacobian (StateMemberYaw, StateMemberRoll) = dFY dR;
transferFunctionJacobian (StateMemberYaw, StateMemberPitch) = dFY dP;
FB DEBUG("Transfer function is:\n" << transferFunction <<
         "\nTransfer function Jacobian is:\n" << transferFunctionJacobian <<
         "\nProcess noise covariance is:\n" << processNoiseCovariance <<
         "\nCurrent state is:\n" << state << "\n");
Eigen::MatrixXd *processNoiseCovariance = &processNoiseCovariance ;
```

```
if (useDynamicProcessNoiseCovariance )
  computeDynamicProcessNoiseCovariance(state , delta);
  processNoiseCovariance = &dynamicProcessNoiseCovariance ;
// (1) Apply control terms, which are actually accelerations
state (StateMemberVroll) += controlAcceleration (ControlMemberVroll) * delta;
state (StateMemberVpitch) += controlAcceleration (ControlMemberVpitch) * delta;
state (StateMemberVyaw) += controlAcceleration (ControlMemberVyaw) * delta;
state (StateMemberAx) = (controlUpdateVector [ControlMemberVx] ?
  controlAcceleration (ControlMemberVx) : state (StateMemberAx));
state (StateMemberAy) = (controlUpdateVector [ControlMemberVy] ?
  controlAcceleration (ControlMemberVy) : state (StateMemberAy));
state (StateMemberAz) = (controlUpdateVector [ControlMemberVz] ?
  controlAcceleration (ControlMemberVz) : state (StateMemberAz));
// (2) Project the state forward: x = Ax + Bu (really, x = f(x, u))
state = transferFunction * state;
wrapStateAngles();
FB DEBUG("Predicted state is:\n" << state <<
      "\nCurrent estimate error covariance is:\n" << estimateErrorCovariance << "\n");
estimateErrorCovariance = (transferFunctionJacobian *
                          estimateErrorCovariance *
                          transferFunctionJacobian .transpose());
estimateErrorCovariance .noalias() += delta * (*processNoiseCovariance);
FB DEBUG("Predicted estimate error covariance is:\n" << estimateErrorCovariance <<
         "\n\n-----\n");
```


- 1. 실제로 가속도인 제어 텀을 적용
- 여기서 controlAcceleration_은 측정을 처리하고 유효한 컨트롤을 가질 때 마다 업데이트 되는 변수
- controlUpdateVector_는 사용 중인 제어 변수
- ControlMemberVx가 사용 중이라면,

StateMemberAx = controlAcceleration_(ControlMemberVx)
사용 X, StateMemberAx = state (StateMemberAx)

- 2. 추정값 예측 : x = Ax + Bu (really, x = f(x, u))
- 3. 공분산 예측 : P = J * P * J' + Q







Navsat_transform.h

Class NavSatTransform

Public:

- 생성자, 소멸자


Private:


- Datum/toLL/fromLL/setUTMzone callback
 - Void getRobotOriginCartesianPose
 - Void getRobotOriginWorldPose
 - gpsFix/imu/odom callback
- prepareFilteredGps/prepareGpsOdometry
- setTransformGps/setTransformOdometry
- nav msgs::Odometry cartesianToMap
 - : 포즈를 utm에서 맵 프레임으로
 - void mapToLL
 - : 지점을 지도 프레임에서 위도/경도로
- odom/imu/gps 등 사용,게시,업뎃 여부 등
- GeographicLib::LocalCartesian gps_local_cartesian 공분산, 업데이트 타임, 타임 아웃, 오리엔테이션
- - Pose
 - Sub, pub, srv

Navsat_conversions.h

위도, 경도 > UTM 좌표 변환

- #define WGS84 Parameters : gps common reference
- #define UTM Parameters : gps common reference
 - static inline void UTM : 측지 위치 > UTM
- static inline void LLtoUTM : 위도/경도 > UTM(easting, northing, UTM zone)
- static inline void UTMtoLLd : UTMUTM(easting, northing, UTM zone) > 위도/경도





Navsat_conversion.h

WGS84와 UTM Parameter 설정 : Gps common에 정의되어 있음

```
#ifndef ROBOT LOCALIZATION NAVSAT CONVERSIONS H
#define ROBOT LOCALIZATION NAVSAT CONVERSIONS H
#include <cmath>
#include <string>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <GeographicLib/MGRS.hpp>
#include <GeographicLib/UTMUPS.hpp>
namespace RobotLocalization
namespace NavsatConversions
const double RADIANS PER DEGREE = M PI/180.0;
const double DEGREES PER RADIAN = 180.0/M PI;
const double grid size = 100000.0;
#define WGS84 A 6378137.0 // major axis
#define WGS84 B 6356752.31424518 // minor axis
#define WGS84 F 0.0033528107 // ellipsoid flattening
#define WGS84 E 0.0818191908 // first eccentricity
#define WGS84 EP 0.0820944379
#define UTM K0 0.9996
#define UTM FE 500000.0
#define UTM FN N 0.0
                                    // false northing, northern hemisphere
#define UTM FN S 10000000.0
#define UTM E2 (WGS84 E*WGS84 E) // e^2
#define UTM E4 (UTM E2*UTM E2)
#define UTM E6 (UTM E4*UTM E2)
                                    // e^6
#define UTM EP2 (UTM E2/(1-UTM E2)) // e^2
```

```
static inline void UTM(double lat, double lon, double *x, double *y)
 static const double m0 = (1 - UTM E2/4 - 3*UTM E4/64 - 5*UTM E6/256);
 static const double m1 = -(3*UTM E2/8 + 3*UTM E4/32 + 45*UTM E6/1024);
 static const double m2 = (15*UTM E4/256 + 45*UTM E6/1024);
 static const double m3 = -(35*UTM E6/3072);
 // compute the central meridian
 int cm = ((lon >= 0.0)
   ? (static cast<int>(lon) - (static cast<int>(lon)) % 6 + 3)
   : (static cast<int>(lon) - (static cast<int>(lon)) % 6 - 3));
 // convert degrees into radians
 double rlat = lat * RADIANS PER DEGREE;
 double rlon = lon * RADIANS PER DEGREE;
 double rlon0 = cm * RADIANS PER DEGREE;
 double slat = sin(rlat);
 double clat = cos(rlat);
 double tlat = tan(rlat);
 double fn = (lat > 0) ? UTM FN N : UTM FN S;
 double T = tlat * tlat;
 double C = UTM EP2 * clat * clat;
 double A = (rlon - rlon0) * clat;
 double M = WGS84 A * (m0*rlat + m1*sin(2*rlat))
     + m2*sin(4*rlat) + m3*sin(6*rlat));
 double V = WGS84 A / sqrt(1 - UTM E2*slat*slat);
 // compute the easting-northing coordinates
 *x = UTM FE + UTM K0 * V * (A + (1-T+C)*pow(A, 3)/6
           + (5-18*T+T*T+72*C-58*UTM EP2)*pow(A, 5)/120);
 *y = fn + UTM K0 * (M + V * tlat * (A*A/2)
             + (5-T+9*C+4*C*C)*pow(A, 4)/24
             + ((61-58*T+T*T+600*C-330*UTM EP2)
          * pow(A, 6)/720)));
 return;
```

- 측지 위치를 UTM 위치로 변환하는 유틸리티 기능 (3->2차원)
- 1. 상수 정의
- 2. 본초 자오선 계산 (UTM Zone은 경도 6도 간격)
- 3. 도 > 라디안
- 4. 삼각 함수 계산
- 5. 원점에서 false northing을 결정
- False easting : 지도 투영의 모든 x 좌표에 추가된 선형 값으로 매핑되는 지리적 영역의 값이 음수가 되지 않도록 함
- 음수 처리를 피하기 위해 각 구역의 중앙 자오선은 동쪽으로 500,000미터로 설정
- False nortning : 지도 투영의 모든 y 좌표에 추가된 선형 값으로 매핑되는 지리적
 영역의 값이 음수가 되지 않도록 함
- 점이 북반구에 있는 경우 False Northing이 0인 반면 남반구의 한 지점은 10,000,000미터의 False Northing이 있음
- 6. easting-northing 좌표 계산

```
static inline void LLtoUTM(const double Lat, const double Long,
                           double &UTMNorthing, double &UTMEasting,
                           std::string &UTMZone, double &gamma)
  int zone;
  bool northp;
  double k unused;
 GeographicLib::UTMUPS::Forward(Lat, Long, zone, northp, UTMEasting, UTMNorthing, gamma,
                                 k unused, GeographicLib::UTMUPS::zonespec::MATCH);
  GeographicLib::MGRS::Forward(zone, northp, UTMEasting, UTMNorthing, -1, UTMZone);
static inline void LLtoUTM(const double Lat, const double Long,
                           double &UTMNorthing, double &UTMEasting,
                           std::string &UTMZone)
 double gamma = 0.0;
 LLtoUTM(Lat, Long, UTMNorthing, UTMEasting, UTMZone, gamma);
static inline void UTMtoLL(const double UTMNorthing, const double UTMEasting,
                           const std::string &UTMZone, double& Lat, double& Long,
                           double& /*gamma*/)
  int zone;
  bool northp;
  double x unused;
 double y unused;
  int prec unused;
 GeographicLib::MGRS::Reverse(UTMZone, zone, northp, x unused, y unused, prec unused, true);
 GeographicLib::UTMUPS::Reverse(zone, northp, UTMEasting, UTMNorthing, Lat, Long);
static inline void UTMtoLL(const double UTMNorthing, const double UTMEasting,
                           const std::string &UTMZone, double& Lat, double& Long)
  double gamma;
 UTMtoLL(UTMNorthing, UTMEasting, UTMZone, Lat, Long, gamma);
#endif // ROBOT LOCALIZATION NAVSAT CONVERSIONS H
```

- LL>UTM : 위도/경도를 UTM 좌표로 변환
- UTM>LL : UTM 좌표를 위도/경도로 변환

UTM.cpp

```
#include "robot localization/navsat transform.h"
#include "robot localization/filter common.h"
#include "robot localization/filter utilities.h"
#include "robot localization/navsat conversions.h"
#include "robot localization/ros filter utilities.h"
#include <tf2 geometry msgs/tf2 geometry msgs.h>
#include <XmlRpcException.h>
#include <string>
namespace RobotLocalization
  NavSatTransform::NavSatTransform(ros::NodeHandle nh, ros::NodeHandle nh priv) :
    broadcast cartesian transform (false),
    broadcast cartesian transform as parent frame (false),
    gps updated (false),
    has transform gps (false),
    has transform imu (false),
    has transform odom (false),
    odom updated (false),
    publish gps (false),
    transform good (false),
    use manual datum (false),
    use odometry yaw (false),
    use local cartesian (false),
    zero altitude (false),
    magnetic declination (0.0),
    yaw offset (0.0),
    base link frame id ("base link"),
    gps frame id (""),
    utm zone (0),
    world frame id ("odom"),
    transform timeout (ros::Duration(0)),
    tf listener (tf buffer )
    ROS INFO("Waiting for valid clock time...");
    ros::Time::waitForValid();
    ROS INFO("Valid clock time received. Starting node.");
    latest cartesian covariance .resize(POSE SIZE, POSE SIZE);
    latest odom covariance .resize(POSE SIZE, POSE SIZE);
    double frequency;
    double delay = 0.0;
    double transform timeout = 0.0;
```

- navsat_transform의 NavSatTransform 클래스의 NavSatTransform의 값들 초기화
- 최신 GPS/UTM/LocalCartesian/odom 데이터에 대한 공분산 사이즈 resize
- 주파수, 딜레이, 변환 타임아웃 선언 및 초기화

• 필요한 parameter 로드 (private parameter로 접근)

param : getparam과 비슷 but, parameter가 검색할 수 없는 경우 기본값을 지정 가능

• 더 이상 사용되지 않는 parameter 확인

```
// Load the parameters we need
nh priv.getParam("magnetic declination radians", magnetic declination );
nh priv.param("yaw offset", yaw offset , 0.0);
nh priv.param("broadcast cartesian transform", broadcast cartesian transform , false);
nh priv.param("broadcast cartesian transform as parent frame",
              broadcast cartesian transform as parent frame , false);
nh priv.param("zero altitude", zero altitude , false);
nh priv.param("publish filtered gps", publish gps , false);
nh priv.param("use odometry yaw", use odometry yaw , false);
nh priv.param("wait for datum", use manual datum , false);
nh priv.param("use local cartesian", use local cartesian , false);
nh priv.param("frequency", frequency, 10.0);
nh priv.param("delay", delay, 0.0);
nh priv.param("transform timeout", transform timeout, 0.0);
nh priv.param("cartesian frame id", cartesian frame id , std::string(use local cartesian ? "local enu" : "utm"));
transform timeout .fromSec(transform timeout);
// Check for deprecated parameters
if (nh priv.getParam("broadcast utm transform", broadcast cartesian transform ))
  ROS WARN("navsat transform, Parameter 'broadcast utm transform' has been deprecated. Please use"
           "'broadcast cartesian transform' instead.");
if (nh priv.getParam("broadcast utm transform as parent frame", broadcast cartesian transform as parent frame ))
  ROS WARN("navsat transform, Parameter 'broadcast utm transform as parent frame' has been deprecated. Please use"
           "'broadcast cartesian transform as parent frame' instead.");
```

- tf 경고를 억제해야 하는지 확인

 nh.getparam은 parameter server에서 값을 가져옴
- 필요한 메시지와 서비스를 구독 service(이름, 기능을 할 함수): 요청시 작동

```
// Check if tf warnings should be suppressed
nh.getParam("/silent_tf_failure", tf_silent_failure_);

// Subscribe to the messages and services we need
datum_srv_ = nh.advertiseService("datum", &NavSatTransform::datumCallback, this);

to_ll_srv_ = nh.advertiseService("toLL", &NavSatTransform::toLLCallback, this);
from_ll_srv_ = nh.advertiseService("fromLL", &NavSatTransform::fromLLCallback, this);
set_utm_zone_srv_ = nh.advertiseService("setUTMZone", &NavSatTransform::setUTMZoneCallback, this);
```

- If, 첫 번째 GPS 메시지 또는 set_datum에서 데이텀을 가져오고 datum이라는 parameter를 확인한다면 srv 동작 hasparam : parameter의 존재를 확인할 수 있음
- Datum : 지구타원체가 결정되고 나면, 지구타원체가 어떤 점을 중심으로 할지가 결정되어야하는데 그 기준점
- Ostringstream : 문자열 format을 조합하여 저장 / Istringstream : 문자열 포맷을 parsing

즉, 읽은 datum_config[0~2]를 하나씩 쪼개서 datum_lat, lon, yaw로 parsing

```
if (use manual datum && nh priv.hasParam("datum"))
ROS launch file에서 yaml file
                                            XmlRpc::XmlRpcValue datum config;
 을 load해주는 편리한 도구
                                             try
                                              double datum lat;
       예외 발생 가능성 있음
                                              double datum lon;
                                              double datum yaw;
                                              nh priv.getParam("datum", datum config);
                                              // Handle datum specification. Users should always specify a baseLinkFrameId in the
                                              // datum config, but we had a release where it wasn't used, so we'll maintain compatibility.
Asset: 어디에 에러가 났는지
                                              ROS ASSERT(datum config.getType() == XmlRpc::XmlRpcValue::TypeArray);
                                              ROS ASSERT(datum config.size() >= 3);
                                               if (datum config.size() > 3)
                                                ROS WARN STREAM("Deprecated datum parameter configuration detected. Only the first three parameters "
                                                    "(latitude, longitude, yaw) will be used. frame ids will be derived from odometry and navsat inputs.");
         Setprecision
                                              std::ostringstream ostr;
 부동 소수점에 대한 사용지
                                               ostr << std::setprecision(20) << datum config[0] << " " << datum config[1] << " " << datum config[2];
                                               std::istringstream istr(ostr.str());
       지정 정밀도 설정
                                               istr >> datum lat >> datum lon >> datum yaw;
```

```
std::string tf prefix = "";
                     std::string tf prefix path = "";
                     if (nh priv.searchParam("tf prefix", tf prefix path))
                       nh priv.getParam(tf prefix path, tf prefix);
                     // Append the tf prefix in a tf2-friendly manner
                     FilterUtilities::appendPrefix(tf prefix, world frame id );
                     FilterUtilities::appendPrefix(tf prefix, base link frame id );
                     robot localization::SetDatum::Request request;
                     request.geo pose.position.latitude = datum lat;
                     request.geo pose.position.longitude = datum lon;
                     request.geo pose.position.altitude = 0.0;
                     tf2::Quaternion quat;
                     quat.setRPY(0.0, 0.0, datum yaw);
                     request.geo pose.orientation = tf2::toMsg(quat);
                     robot localization::SetDatum::Response response;
                     datumCallback(request, response);
여오 차리 ← catch (XmlRpc::XmlRpcException &e)
                     ROS ERROR STREAM("ERROR reading sensor config: " << e.getMessage() <<
                              " for process noise covariance (type: " << datum config.getType() << ")");
                 odom sub = nh.subscribe("odometry/filtered", 1, &NavSatTransform::odomCallback, this);
                 gps_sub_ = nh.subscribe("gps/fix", 1, &NavSatTransform::gpsFixCallback, this);
                 if (!use odometry yaw && !use manual datum )
                   imu sub = nh.subscribe("imu/data", 1, &NavSatTransform::imuCallback, this);
                 gps_odom_pub_ = nh.advertise<nav_msgs::Odometry>("odometry/gps", 10);
                 if (publish gps )
                   filtered gps pub = nh.advertise<sensor msgs::NavSatFix>("gps/filtered", 10);
```

- appendPrefix : 접두사 추가
- Bool 함수 datumCallback의 SetDatum에서 요청
- 1. 요청된 geo_pose의 position 위도 = datum_lat
- 2. 요청된 geo_pose의 position 경도 = datum_lon
- 3. 요청된 geo_pose의 position 고도 = 0.0
- Quat은 쿼터니안, quat의 RPY(0 0 datum_yaw) 세팅
- 요청된 geo_pose의 orientatio은 quat의 type으로 tf
- Bool 함수 datumCallback의 SetDatum에서 응답
- Datumcallback의 요청과 응답
- Odom, GPS subscriber 및 publish 정의
- 만약 첫 번째 GPS 메시지 또는 set_datum에서 데이 텀을 가져오고, odom or IMU 소스에서 yaw을 가져 오지 않으면 imu sub
- 만약 GPS 메시지 pub하면 <mark>필터링된 GPS pub</mark>

주기적 업데이트 ← 호출 타이머

```
// Sleep for the parameterized amount of time, to give
 ros::Duration start delay(delay);
 start delay.sleep();
 periodicUpdateTimer = nh.createTimer(ros::Duration(1./frequency), &NavSatTransform::periodicUpdate, this);
NavSatTransform::~NavSatTransform()
 void NavSatTransform::run()
void NavSatTransform::periodicUpdate(const ros::TimerEvent& event)
 if (!transform_good_)
   computeTransform();
   if (transform good && !use odometry yaw && !use manual datum )
      imu sub .shutdown();
   nav msgs::Odometry gps odom;
   if (prepareGpsOdometry(gps odom))
     gps_odom_pub_.publish(gps_odom);
   if (publish gps_)
     sensor msgs::NavSatFix odom gps;
     if (prepareFilteredGps(odom gps))
       filtered_gps_pub_.publish(odom_gps);
```

- 주기적 업데이트를 위해 호출되는 콜백 함수
- 방향 계산 실수시
- UTM 프레임에서 Odom 프레임으로의 변환 을 계산
- 만약 방향 계산 굿, odom/imu에서 yaw 안 가져오고 첫 번째 GPS 메시지 또는 set_datum에서 데이텀을 안가져오면 Imu sub shut down
- 방향 계산 굿
- 만약, 전송하기 전에 GPS odom 메시지를 준비했다면 odometry/gps에 gps_odom 구독
- 만약, gps를 pub시 odom_gps을 msg출력
- 만약, odom 데이터를 다시 GPS로 변환하고 브로드캐스트했다면, 필터링된 GPS 데이터 게시자를 pub

- 다음과 같은 경우에만 이 작업을 수행
- 1. 이전에 odom_frame->cartesian_frame 변환을 계산하지 않았을 때
- 2. 필요한 데이터를 받았을 때 > if, 방향이 이상하고, 사용가능한 odom/gps/imu 수신했으면
- 데카르트 자세는 로봇의 GPS 센서 위치에 주어지므로 로봇 원점의 데카르트 자세를 가져와야 함
- 만약 gps msg 혹은 set_datum에서 데이텀 안가지고 오면 getRobotOriginCartesianPose
- gps msg 혹은 set_datum에서 데이텀 주어지면 > 변환된 데카르트 포즈 = 변환된 보정된 데카르트 포즈

즉, gps_cartesian_pose = robot_odom_pose

```
void NavSatTransform::computeTransform()
 // 1. We haven't computed the odom frame->cartesian frame transform before
 // 2. We've received the data we need
 if (!transform good &&
     has transform odom &&
     has transform gps &&
     has transform imu )
   // The cartesian pose we have is given at the location of the GPS sensor on the robot. We need to get the
   // cartesian pose of the robot's origin.
   tf2::Transform transform cartesian pose corrected;
   if (!use manual datum )
   { getRobotOriginCartesianPose(gps_cartesian pose,
                                                           robot odom pose,
     getRobotOriginCartesianPose(transform cartesian pose , transform cartesian pose corrected, ros::Time(0));
   else
     transform cartesian pose corrected = transform cartesian pose ;
```

- 인간이 축에 대한 회전(=오리엔테이션)을 생각하기는 쉽지만 쿼터니언의 관점에서 생각하기는 어려움
 (X축에 대한 롤링) / (Y축에 대한 후속 피치) / (Z축에 대한 후속 요) 관점에서 대상 회전을 계산한 다음 쿼터니언으로 변환하는 것
- imu yaw = imu yaw + (magnetic declination + yaw 오프셋 + utm 자오선 수렴) > Rpy를 쿼터니안으로 변경
- 1. IMU는 데이터가 magnetic declination에 대해 수정되지 않았을 가능성이 있음

북반구를 기준으로 지구 상의 현재 위치에서 진북극(지리상의 북극점) 방향과 자기북극 방향(나침반의 빨간 바늘이 가리키는 방향) 사이의 각도

- 2. IMU 중간 처리 노드에서 설명할 수 없는 다른 오프셋을 설명하기 위해 navsat_transform_node로 작업할 수 있도록 하는 yaw 오프셋을 노출
- 3. UTM 그리드가 True East/North와 정렬되지 않는 차이를 설명하기 위해 UTM을 사용할 때 자오선 수렴 각도를 추가

```
tf2::Transform cartesian pose with orientation;
 cartesian pose with orientation.setOrigin(transform cartesian pose corrected.getOrigin());
 cartesian pose with orientation.setRotation(imu quat);
 // Remove roll and pitch from odometry pose
// Must be done because roll and pitch is removed from cartesian pose with orientation
 double odom roll, odom pitch, odom yaw;
tf2::Matrix3x3(transform world pose .getRotation()).getRPY(odom roll, odom pitch, odom yaw);
tf2::Quaternion odom quat;
 odom quat.setRPY(0.0, 0.0, odom yaw);
tf2::Transform transform world pose yaw only(transform world pose );
 transform world pose yaw only.setRotation(odom quat);
cartesian world transform .mult(transform world pose yaw only, cartesian pose with orientation.inverse());
 cartesian world trans inverse = cartesian world transform .inverse();
 ROS INFO STREAM("Transform world frame pose is: " << transform world pose );
 ROS INFO STREAM("World frame->cartesian transform is " << cartesian world transform );
 transform good = true;
 // Send out the (static) Cartesian transform in case anyone else would like to use it.
 if (broadcast cartesian transform )
   geometry msgs::TransformStamped cartesian transform stamped;
   cartesian transform stamped.header.stamp = ros::Time::now();
   cartesian transform stamped.header.frame id = (broadcast cartesian transform as parent frame ?
                                                 cartesian frame id : world frame id );
   cartesian transform stamped.child frame id = (broadcast cartesian transform as parent frame ?
                                                world frame id : cartesian frame id );
   cartesian transform stamped.transform = (broadcast cartesian transform as parent frame ?
                                        tf2::toMsg(cartesian world trans inverse):
                                       tf2::toMsg(cartesian world transform ));
   cartesian transform stamped.transform.translation.z = (zero altitude ?
                                                     0.0 : cartesian transform stamped.transform.translation.z);
   cartesian broadcaster .sendTransform(cartesian transform stamped);
```

- 1 보정된 데카르트 포즈(=로봇 원점 포즈)의 origin을 오리엔테이션 데카르트 포즈의 origin으로 설정
- 쿼터니안 값을 가지는 imu를 오리엔테이션 데카르트 포즈의 rotation으로 set
- 2 오도메트리 포즈에서 롤과 피치 제거
- cartesian_pose_with_orientation에서 롤과 피치가 제 거되었으므로 반드시 수행 > imu quat으로 rot가짐
- 3 최신 IMU 오리엔테이션(transform_world_pose_)을 3x3행렬로 나타내고 odom_roll,pitch,yaw를 RPY로 갖고, new 로테이션을 함
- 4 odom_quat은 tf한 transform_world_pose_yaw_only 의 new 로테이션으로 set
- 5 데카르트 월드 변환 = odom_quat X 쿼터니안 값을 가지는 imu의 inverse

```
bool NavSatTransform::datumCallback(robot localization::SetDatum::Request& request,
                                    robot localization::SetDatum::Response&)
 // initial pose, then we want to assume that we are using a datum from now on, and we want other methods to
 // not attempt to transform the values we are specifying here.
 use manual datum = true;
  transform good = false;
  sensor msgs::NavSatFix *fix = new sensor msgs::NavSatFix();
  fix->latitude = request.geo pose.position.latitude;
  fix->longitude = request.geo pose.position.longitude;
  fix->altitude = request.geo pose.position.altitude;
  fix->header.stamp = ros::Time::now();
  fix->position covariance[0] = 0.1;
  fix->position covariance[4] = 0.1;
  fix->position covariance[8] = 0.1;
  fix->position covariance type = sensor msqs::NavSatStatus::STATUS FIX;
  sensor msgs::NavSatFixConstPtr fix ptr(fix);
 setTransformGps(fix ptr);
 nav msgs::Odometry *odom = new nav msgs::Odometry();
  odom->pose.pose.orientation.x = 0;
  odom->pose.pose.orientation.y = 0;
  odom->pose.pose.orientation.z = 0;
 odom->pose.pose.orientation.w = 1;
  odom->pose.pose.position.x = 0;
 odom->pose.pose.position.y = 0;
  odom->pose.pose.position.z = 0;
  odom->header.frame id = world frame id ;
 odom->child frame id = base link frame id ;
 nav msgs::OdometryConstPtr odom ptr(odom);
 setTransformOdometry(odom ptr);
  sensor msqs::Imu *imu = new sensor msqs::Imu();
  imu->orientation = request.geo pose.orientation;
 imu->header.frame id = base link frame id ;
 sensor msgs::ImuConstPtr imu ptr(imu);
 imuCallback(imu ptr);
  return true;
```

- 데이텀 서비스에 대한 콜백 (요청, 응답)
- 수동 데이텀으로 서비스 요청을 받으면 로봇의 초기 포즈를 사용하여 변환을 이미 계산했더라도, 우리는 지금부터 데이터를 사용하고 있다고 가정하고 여기 에서 지정하는 값을 변환하지 않는 방법을 원함
- Fix 동적 메모리 할당, 포인터 역참조 메모리 접근
- 위도, 경도, 고도
- stamp, position 공분산, position 공분산 타입
- Odom 동적 메모리 할당, 포인터 역참조 메모리 접근 오리엔테이션: x, y, z, w / 위치: x, y, z
- Frame_id, child_frame_id
- imu 동적 메모리 할당, 포인터 역참조 메모리 접근
- · Imu 오리엔테이션 = geo_pose 오리엔테이션 요청
- Imu frame id=base link frame id

```
bool NavSatTransform::toLLCallback(robot localization::ToLL::Request& request,
                                   robot localization::ToLL::Response& response)
  if (!transform good )
   ROS ERROR("No transform available (yet)");
  tf2::Vector3 point;
 tf2::fromMsg(request.map point, point);
 mapToLL(point, response.ll point.latitude, response.ll point.longitude, response.ll point.altitude);
  return true;
bool NavSatTransform::fromLLCallback(robot localization::FromLL::Request& request,
                                     robot localization::FromLL::Response& response)
 double altitude = request.ll point.altitude;
 double longitude = request.ll point.longitude;
 double latitude = request.ll point.latitude;
 tf2::Transform cartesian pose;
  double cartesian x;
 double cartesian y;
  double cartesian z;
  if (use local cartesian )
   gps local cartesian .Forward(latitude, longitude, altitude, cartesian x, cartesian y, cartesian z);
    int zone tmp;
   bool nortp tmp;
    try
     GeographicLib::UTMUPS::Forward(latitude, longitude, zone tmp, nortp tmp, cartesian x, cartesian y, utm zone )
    catch (const GeographicLib::GeographicErr& e)
     ROS ERROR STREAM THROTTLE(1.0, e.what());
```

- toLLCallback : 위도, 경도 서비스에 대한 콜백
- Point로 Ros type request.map_point 를 another type인
- mapToLL 함수 사용
- fromLLCallback : 위도, 경도로 부터의 서비스에 대한 콜백
- 만약, UTM 좌표를 데카르트 좌표로 사용한다면 UTM에서 데카르트 좌표 사용하기 위해 projection (3차원>2차원)
- UTM 좌표를 데카르트 좌표로 사용하지 않는다면
 Try 예외 발생 가능성 : GeographicLib::UTMUPS
 지리적 좌표를 UTM으로 변환
- Catch(const GeographicLib::GeographicErr& e)
 :()괄호 안 발생시, Error를 logger에 기록

```
cartesian pose.setOrigin(tf2::Vector3(cartesian x, cartesian y, altitude));
 nav msgs::Odometry gps odom;
 if (!transform good )
   ROS ERROR("No transform available (yet)");
   return false:
 response.map point = cartesianToMap(cartesian pose).pose.pose.position;
bool NavSatTransform::setUTMZoneCallback(robot localization::SetUTMZone::Request& request,
                                       robot localization::SetUTMZone::Response& response)
 double x unused;
 double y unused;
 int prec unused;
 GeographicLib::MGRS::Reverse(request.utm zone, utm zone, northp, x unused, y unused, prec unused, true);
 ROS INFO("UTM zone set to %d %s", utm zone , northp ? "north" : "south");
nav msgs::Odometry NavSatTransform::cartesianToMap(const tf2::Transform& cartesian pose) const
 nav msqs::Odometry gps odom{};
 tf2::Transform transformed cartesian gps{};
 transformed cartesian gps.mult(cartesian world transform , cartesian pose);
 transformed cartesian gps.setRotation(tf2::Quaternion::getIdentity());
 // Set header information stamp because we would like to know the robot's position at that timestamp
 gps odom.header.frame id = world frame id ;
 gps odom.header.stamp = gps update time ;
 // Now fill out the message. Set the orientation to the identity.
 tf2::toMsg(transformed cartesian gps, gps odom.pose.pose);
 gps_odom.pose.pose.position.z = (zero altitude ? 0.0 : gps odom.pose.pose.position.z);
 return gps odom;
```

- 데카르트 좌표 origin설정 (벡터 데카르트 x,y,고도)
- map point 응답 = 데카르트to맵 함수(데카르트 포즈를 변수로 받는)의 position
- UTM 영역 서비스에 대한 콜백
- MGRS좌표를 UTM좌표로 반환하는 영역으로 영역, 북반
 구, 동쪽 x(미터), 북쪽 y(미터)로 변환
- 전달된 데카르트 포즈를 utm에서 맵 프레임으로 변환
- 변환된 데카르트 gps
- = 데카르트->odom 변환 유지 X 데카르트 포즈
- 변환된 데카르트 gps는 쿼터니안 형식의 항등항렬을 Rotation으로 세팅

항등행렬 : 주대각선의 원소가 모두 1, 나머지 원소는 0인 정사각 행렬

```
void NavSatTransform::mapToLL(const tf2::Vector3& point, double& latitude, double& longitude, double& altitude) const
 tf2::Transform odom as cartesian{};
 tf2::Transform pose{};
 pose.setOrigin(point);
 pose.setRotation(tf2::Quaternion::getIdentity());
 odom as cartesian.mult(cartesian world trans inverse , pose);
 odom as cartesian.setRotation(tf2::Quaternion::getIdentity());
 if (use local cartesian )
   double altitude tmp = 0.0;
   gps local cartesian .Reverse(odom as cartesian.getOrigin().getX(),
                                odom as cartesian.getOrigin().getY(),
                                0.0,
                                 latitude,
                                 longitude,
                                altitude tmp);
   altitude = odom as cartesian.getOrigin().getZ();
 else
   GeographicLib::UTMUPS::Reverse(utm zone ,
                                  northp ,
                                  odom as cartesian.getOrigin().getX(),
                                  odom as cartesian.getOrigin().getY(),
                                  latitude.
                                  longitude);
   altitude = odom as cartesian.getOrigin().getZ();
```

- 지도 프레임에서 위도/경도로 변환
- 데카르트에서 odom , pose TF
- Pose에서 쿼터니안 항등행렬을 rotation set
- 데카르트에서 odom
- = 필터링된 GPS 브로드캐스트에 대한 odom->UTM x pose
- UTM 좌표를 데카르트 좌표로 사용한다면
 로컬 데카르트 x , y , z (미터)에서 측지 좌표 lat ,
 lon (도), h (미터)로 변환
- UTM 좌표를 데카르트 좌표로 사용 X
 UTM 좌표를 지리적 좌표로 변환 utmzone, 북반구,
 x,y,위도 경도를 변수로

```
oid NavSatTransform::getRobotOriginCartesianPose(const tf2::Transform &gps cartesian pose,
                                              tf2::Transform &robot cartesian pose,
       const ros::Time &transform time)
 robot cartesian pose.setIdentity();
 // Get linear offset from origin for the GPS
 tf2::Transform offset;
 bool can transform = RosFilterUtilities::lookupTransformSafe(tf buffer ,
                                                           base link frame id ,
                                                           gps frame id ,
                                                           transform time,
                                                           ros::Duration(transform timeout ),
                                                           offset.
                                                           tf silent failure );
 if (can transform)
  // Get the orientation we'll use for our Cartesian->world transform
  tf2::Quaternion cartesian orientation = transform orientation;
  tf2::Matrix3x3 mat(cartesian orientation);
  // Add the offsets
  double roll;
  double pitch;
  double yaw;
  mat.getRPY(roll, pitch, yaw);
  yaw += (magnetic declination + yaw offset + utm meridian convergence );
  cartesian orientation.setRPY(roll, pitch, yaw);
  // the computation of robot cartesian pose erroneous.
  offset.setOrigin(tf2::quatRotate(cartesian orientation, offset.getOrigin()));
  offset.setRotation(tf2::Quaternion::getIdentity());
  // Update the initial pose
  robot cartesian pose = offset.inverse() * gps cartesian pose;
   if (gps frame id != "")
     ROS WARN STREAM ONCE("Unable to obtain " << base link frame id << "->" << gps frame id <<
       " transform. Will assume navsat device is mounted at robot's origin");
   robot cartesian pose = gps cartesian pose;
```

- 월드 프레임에서 navsat 센서의 포즈가 주어지면 차량의 중심에서 오프셋을 제거하고 해당 중심의 '데카르트' 프 레임 포즈를 반환
- gps frame id > base link frame id 변환 얻을려고 함
 실패시 tf_silent_failure_ 얻음
- TF 성공시) robot_cartesian_pose = offset.inverse() * gps_cartesian_pose;
- TF 실패시) 로봇 데카르트 포즈 = gps 데카르트 포즈

```
void NavSatTransform::getRobotOriginWorldPose(const tf2::Transform &gps odom pose,
                                              tf2::Transform &robot odom pose,
                                             const ros::Time &transform time)
  robot odom pose.setIdentity();
  // Remove the offset from base link
  tf2::Transform gps offset rotated;
 bool can transform = RosFilterUtilities::lookupTransformSafe(tf buffer ,
                                                               base link frame id ,
                                                               gps frame id ,
                                                               transform time,
                                                               transform timeout ,
                                                               gps offset rotated,
                                                               tf silent failure );
  if (can transform)
    tf2::Transform robot orientation;
    can transform = RosFilterUtilities::lookupTransformSafe(tf buffer ,
                                                            world frame id ,
                                                            base link frame id ,
                                                            transform time,
                                                            transform timeout ,
                                                            robot orientation,
                                                            tf silent failure );
    if (can transform)
      // GPS receiver relative to base link
      gps offset rotated.setOrigin(tf2::quatRotate(robot orientation.getRotation(), gps offset rotated.getOrigin()));
      qps offset rotated.setRotation(tf2::Quaternion::getIdentity());
      robot odom pose = gps offset rotated.inverse() * gps odom pose;
      ROS WARN STREAM THROTTLE(5.0, "Could not obtain " << world frame id << "->" << base link frame id <<
        " transform. Will not remove offset of navsat device from robot's origin.");
   ROS WARN STREAM THROTTLE(5.0, "Could not obtain " << base link frame id << "->" << gps frame id <<
      " transform. Will not remove offset of navsat device from robot's origin.");
```

- 월드 프레임에서 navsat 센서의 포즈가 주어지면 차
 량의 중심에서 오프셋을 제거하고 해당 중심의 '월드'
 프레임 포즈를 반환
- gps frame id > base link frame id 변환 얻을려고 함
 실패시 tf_silent_failure_ 얻음

world_frame_id > base_link_frame_id 변환 얻을려고 함 실패시 tf_silent_failure_ 얻음

```
robot_odom_pose = gps_offset_rotated.inverse() *
gps_odom_pose;
```

- gps 수정 데이터에 대한 콜백
- Bool Good gps (상태 fix X, 위도 경도 고도가 nan이 아님)
- Good gps일 때, 만약 데이터를 사용할 수 있다면 GPS 원점 주변의 로컬 데카르트 투영법
- Good gps가 아닐 때, UTM 좌표를 데카르트 좌표로 사용하지 않으면 고정 utm_zone_을 사용하여 UTM으로 변환
- 이후, 데카르트 좌표로 저장된 최신 GPS 데이터의 origin은(벡터형 데카르트 x,y,고도)로 set
- 최신 데카르트 좌표로 저장된 최신 GPS 데이터의 공분산은 zero로 set

```
void NavSatTransform::qpsFixCallback(const sensor msqs::NavSatFixConstPtr& msq)
 gps frame id = msg->header.frame id;
                                                                                                                         int zone tmp;
 if (gps frame id .empty())
                                                                                                                         bool northp tmp;
   ROS WARN STREAM ONCE("NavSatFix message has empty frame id. Will assume navsat device is mounted at robot's "
     "origin.");
                                                                                                                           GeographicLib::UTMUPS::Forward(msg->latitude, msg->longitude,
                                                                                                                                                         zone tmp, northp tmp, cartesian x, cartesian y, utm zone );
 // Make sure the GPS data is usable
                                                                                                                         catch (const GeographicLib::GeographicErr& e)
 bool good gps = (msg->status.status != sensor msgs::NavSatStatus::STATUS NO FIX &&
                  !std::isnan(msg->altitude) &&
                                                                                                                          ROS ERROR STREAM THROTTLE(1.0, e.what());
                  !std::isnan(msg->latitude) &&
                 !std::isnan(msg->longitude));
 if (good gps)
                                                                                                                      latest cartesian pose .setOrigin(tf2::Vector3(cartesian x, cartesian y, msg->altitude));
                                                                                                                      latest cartesian covariance .setZero();
   // store this message as the initial GPS data to use
                                                                                                                      // Copy the measurement's covariance matrix so that we can rotate it later
   if (!transform good && !use manual datum )
                                                                                                                      for (size t i = 0; i < POSITION SIZE; i++)
     setTransformGps(msg);
                                                                                                                         for (size t j = 0; j < POSITION SIZE; j++)
                                                                                                                          latest cartesian covariance (i, j) = msg->position covariance[POSITION SIZE * i + j];
   double cartesian x = 0.0;
   double cartesian y = 0.0;
   double cartesian z = 0.0;
   if (use local cartesian )
                                                                                                                      gps update time = msg->header.stamp;
                                                                                                                       gps updated = true;
     gps local cartesian .Forward(msg->latitude, msg->longitude, msg->altitude,
                                  cartesian_x, cartesian_y, cartesian_z);
```

```
void NavSatTransform::imuCallback(const sensor msgs::ImuConstPtr& msg)
 // We need the baseLinkFrameId from the odometry message, so
 if (has transform odom )
  /* This method only gets called if we don't yet have the
    * IMU data (the subscriber gets shut down once we compute
    * the transform), so we can assumed that every IMU message
    * that comes here is meant to be used for that purpose. */
  tf2::fromMsg(msg->orientation, transform orientation);
   // Correct for the IMU's orientation w.r.t. base link
  tf2::Transform target frame trans;
  bool can transform = RosFilterUtilities::lookupTransformSafe(tf buffer ,
                                                                base link frame id ,
                                                                msg->header.frame id,
                                                                msg->header.stamp,
                                                                transform timeout ,
                                                                target frame trans,
                                                               tf silent failure );
   if (can transform)
     double roll offset = 0;
     double pitch offset = 0;
     double yaw offset = 0;
     double roll = 0;
     double pitch = 0;
     double yaw = 0;
    RosFilterUtilities::quatToRPY(target frame trans.getRotation(), roll offset, pitch offset, yaw offset);
     RosFilterUtilities::quatToRPY(transform orientation , roll, pitch, yaw);
     ROS DEBUG STREAM("Initial orientation is " << transform orientation );</pre>
    tf2::Vector3 rpy angles(FilterUtilities::clampRotation(roll - roll offset),
                             FilterUtilities::clampRotation(pitch - pitch offset),
                             FilterUtilities::clampRotation(yaw - yaw offset));
     tf2::Matrix3x3 mat;
     mat.setRPY(0.0, 0.0, yaw offset);
     rpy angles = mat * rpy angles;
     transform orientation .setRPY(rpy angles.getX(), rpy angles.getY(), rpy angles.getZ());
     ROS DEBUG STREAM("Initial corrected orientation roll, pitch, yaw is (" <<
                      rpy angles.getX() << ", " << rpy angles.getY() << ", " << rpy angles.getZ() << ")");
     has transform imu = true;
```

- › IMU 데이터에 대한 콜백 :아직 IMU 데이터가 없는 경우에만 호출
- 즉 header.frame_id > base_link_frame_id_ 변환 얻을려고 함
 실패시 tf_silent_failure_ 얻음
- tf할 수 있으면 {

input : quat > 변환할 쿼터니언

output : r,p,y > 변환된 r,p,y

- 함수 : 쿼터니안, r, p, y를 멤버변수로 받는 quatToRPY 멤버 함수
- 1. r,p,y offset 멤버 변수로 받아 target_frame_trans(imu 오리엔테이션)
- 을 변환하여 쿼터니언으로 얻음
- 2. r,p,y 멤버 변수로 받아 transform_orientation(최신 imu오리엔테이션)
- 을 변환하여 쿼터니언으로 얻음
- ▶ 이와 같이 rpy_angle은 로테이션 범위를 정해줌
- 이제 요 오프셋 값으로 롤과 피치를 회전해야 함
- IMU가 옆을 향하여 장착될 때, IMU의 세계 프레임에 대한 피치는
 로봇에 대한 롤 \

```
void NavSatTransform::odomCallback(const nav msgs::OdometryConstPtr& msg)
 world frame id = msg->header.frame id;
 base link frame id = msg->child frame id;
 if (!transform good && !use manual datum )
   setTransformOdometry(msg);
 tf2::fromMsg(msg->pose.pose, latest world pose );
 latest odom covariance .setZero();
  for (size t row = 0; row < POSE SIZE; ++row)
   for (size t col = 0; col < POSE SIZE; ++col)
     latest odom covariance (row, col) = msg->pose.covariance[row * POSE SIZE + col];
 odom update time = msg->header.stamp;
 odom updated = true;
```

odom 데이터에 대한 콜백

: world frame id가 header frame id

: base link frame id가 child frame id

latest_odom_covariance_(row, col) = msg->
pose.covariance[row * POSE_SIZE + col]

```
bool NavSatTransform::prepareFilteredGps(sensor msgs::NavSatFix &filtered gps)
  bool new data = false;
  if (transform good && odom updated )
   mapToLL(latest world pose .getOrigin(), filtered gps.latitude, filtered gps.longitude, filtered gps.altitude);
    // Rotate the covariance as well
    tf2::Matrix3x3 rot(cartesian world trans inverse .getRotation());
    Eigen::MatrixXd rot 6d(POSE SIZE, POSE SIZE);
    rot 6d.setIdentity();
    for (size t rInd = 0; rInd < POSITION SIZE; ++rInd)</pre>
     rot 6d(rInd, 0) = rot.getRow(rInd).getX();
     rot 6d(rInd, 1) = rot.getRow(rInd).getY();
     rot 6d(rInd, 2) = rot.getRow(rInd).getZ();
     rot 6d(rInd+POSITION SIZE, 3) = rot.getRow(rInd).getX();
     rot 6d(rInd+POSITION SIZE, 4) = rot.getRow(rInd).getY();
     rot 6d(rInd+POSITION SIZE, 5) = rot.getRow(rInd).getZ();
    // Rotate the covariance
    latest odom covariance = rot 6d * latest odom covariance .eval() * rot 6d.transpose();
    for (size t i = 0; i < POSITION SIZE; i++)
      for (size t j = 0; j < POSITION SIZE; j++)
       filtered gps.position covariance[POSITION SIZE * i + j] = latest odom covariance (i, j);
    filtered gps.position covariance type = sensor msgs::NavSatFix::COVARIANCE TYPE KNOWN;
    filtered gps.status.status = sensor msgs::NavSatStatus::STATUS GBAS FIX;
    filtered gps.header.frame id = base link frame id ;
    filtered gps.header.stamp = odom update time ;
    // Mark this GPS as used
   odom updated = false;
   new data = true;
  return new data;
                                              Set the default build target
```

- 필터링된 GPS : odom 데이터를 다시 GPS로 변환하고 브로드캐스트
- 좋은 방향을 계산했고 새로운 odom 데이터가 있으면,
- 전달된 지점을 지도 프레임에서 위도/경도로 변환,
- 여기서 변환될 map point는
 latest world pose .getOrigin()임
- 공분산도 회전 > 정의
- · 최신 오돔 공분산 = 항등행렬 rot_6d * 최신 odom 공분산(문자로 표현된 코드 실행) * rot_6d의 전치행렬
- Filtered_gps 정의

```
bool NavSatTransform::prepareGpsOdometry(nav msgs::Odometry &gps odom)
 bool new data = false;
 if (transform good && gps updated && odom updated)
   gps odom = cartesianToMap(latest cartesian pose );
   tf2::Transform transformed cartesian gps;
   tf2::fromMsg(gps odom.pose.pose, transformed cartesian gps);
   // Want the pose of the vehicle origin, not the GPS
   tf2::Transform transformed cartesian robot;
   getRobotOriginWorldPose(transformed cartesian gps, transformed cartesian robot, gps odom.header.stamp);
   tf2::Matrix3x3 rot(cartesian world transform .getRotation());
   Eigen::MatrixXd rot 6d(POSE SIZE, POSE SIZE);
   rot 6d.setIdentity();
   for (size t rInd = 0; rInd < POSITION SIZE; ++rInd)</pre>
     rot 6d(rInd, 0) = rot.getRow(rInd).getX();
     rot 6d(rInd, 1) = rot.getRow(rInd).getY();
     rot 6d(rInd, 2) = rot.getRow(rInd).getZ();
     rot 6d(rInd+POSITION SIZE, 3) = rot.getRow(rInd).getX();
     rot 6d(rInd+POSITION SIZE, 4) = rot.getRow(rInd).getY();
     rot 6d(rInd+POSITION SIZE, 5) = rot.getRow(rInd).getZ();
   latest cartesian covariance = rot 6d * latest cartesian covariance .eval() * rot 6d.transpose();
   tf2::toMsg(transformed cartesian robot, gps odom.pose.pose);
   gps odom.pose.pose.position.z = (zero altitude ? 0.0 : gps odom.pose.pose.position.z);
   for (size t i = 0; i < POSE SIZE; i++)
     for (size t j = 0; j < POSE SIZE; j++)
       gps odom.pose.covariance[POSE SIZE * i + j] = latest cartesian covariance (i, j);
  // Mark this GPS as used
  gps updated = false;
  new data = true;
 return new data;
```

• 전송하기 전에 GPS odom 메시지 준비

- 좋은 방향을 계산했고 새로운 gps/odom 있으면,
- gps_odom=변환에 사용할 데카르트 좌표계의 포즈를 utm 에서 맵 프레임으로 변환
- GPS가 아닌 차량 원점의 pose를 원하기 때문에, getRobotOriginWorldPose을 통해 원점 pose구함
- 공분산도 회전 > 정의
- 최신 데카르트 공분산 = 항등행렬 rot_6d * 최신 데카르트 공분산(문자로 표현된 코드 실행) * rot 6d의 전치행렬

```
void NavSatTransform::setTransformGps(const sensor msgs::NavSatFixConstPtr& msg)
 double cartesian x = 0;
 double cartesian y = 0;
 double cartesian z = 0;
 if (use local cartesian )
   const double hae altitude = 0.0;
   gps local cartesian .Reset(msg->latitude, msg->longitude, hae altitude);
   qps local cartesian .Forward(msg->latitude, msg->longitude, msg->altitude, cartesian x, cartesian y, cartesian z);
   // UTM meridian convergence is not meaningful when using local cartesian, so set it to 0.0
   utm meridian convergence = 0.0;
   double k tmp;
   double utm meridian convergence degrees;
   GeographicLib::UTMUPS::Forward(msg->latitude, msg->longitude, utm zone , northp ,
                                  cartesian x, cartesian y, utm meridian convergence degrees, k tmp);
   utm meridian convergence = utm meridian convergence degrees * NavsatConversions::RADIANS PER DEGREE;
 ROS INFO STREAM("Datum (latitude, longitude, altitude) is (" << std::fixed << msg->latitude << ", " <<
                 msg->longitude << ", " << msg->altitude << ")");</pre>
 ROS INFO STREAM("Datum " << ((use local cartesian )? "Local Cartesian" : "UTM") <<
         " coordinate is (" << std::fixed << cartesian x << ", " << cartesian y << ") zone " << utm zone );
 transform cartesian pose .setOrigin(tf2::Vector3(cartesian x, cartesian y, msg->altitude));
 transform cartesian pose .setRotation(tf2::Quaternion::getIdentity());
 has transform gps = true;
```

• 변환을 계산하는 데 사용할 GPS 데이터를 설정하는 데 사용

- UTM 좌표를 데카르트 좌표로 사용한다면,
 UTM 자오선 수렴은 지역 데카르트를 사용할 때 의
 미가 없으므로 0.0으로 설정
- UTM 좌표를 데카르트 좌표로 사용 X,
 utm 자오선 수렴 = utm 자오선 수렴 각도 * 각도
 당 라디안

```
void NavSatTransform::setTransformOdometry(const nav msgs::OdometryConstPtr& msg)
  tf2::fromMsg(msg->pose.pose, transform world pose );
  has transform odom = true;
  ROS INFO STREAM ONCE("Initial odometry pose is " << transform world pose );
 // Users can optionally use the (potentially fused) heading from
 // the odometry source, which may have multiple fused sources of
  // heading data, and so would act as a better heading for the
  // Cartesian->world frame transform.
  if (!transform good && use odometry yaw && !use manual datum )
    sensor msgs::Imu *imu = new sensor msgs::Imu();
    imu->orientation = msg->pose.pose.orientation;
    imu->header.frame id = msg->child frame id;
    imu->header.stamp = msg->header.stamp;
    sensor msgs::ImuConstPtr imuPtr(imu);
   imuCallback(imuPtr);
   namespace RobotLocalization
```

- 변환을 계산하는 데 사용할 odom 데이터를 설정하는 데 사용
- 사용자는 선택적으로 odom 소스에서 (잠재적으로 융합 된) 헤딩(방향)을 사용할 수 있음
- 이 방향은 여러 통합된 방향 데이터 소스를 가질 수 있으므로 Cartesian->world_frame 변환에 대한 더 나은 방향역할을 함