# Temperatur-, relative Luftfeuchte-, Strahlungsintensitätslogger

## **Anleitung**

Erstellt von Daniel Hahn, MUT Stand: 5. Juni 2025

#### Inhaltsverzeichnis

1.	Spezifikationen	. Z
	Aufbau	
	Aufladen	
	RTC-Batteriewechsel	
	Messintervall setzen	
	Erwartete Laufzeit	
	Verbesserungen	

#### 1. Spezifikationen

#### SHT31 Temperatur- und Luftfeuchtesensor

• Hersteller: Sensirion AG

• Messunsicherheit: ±0.3 °C (Temperatur), ±2% rF (Luftfeuchtigkeit)

 Kalibrierung erfolgte werkseitig durch den Hersteller; Bestätigung durch Vergleichsmessung dreier Logger (s. GitHub daniel.hahn: logger cal.txt)

#### **DS1302 Real-Time Clock**

• Hersteller: Anzado GmbH

• Genauigkeit: ±20 ppm bei 25 °C (entspricht ca. ±1 Minute/Monat)

• Kalibrierung durch manuelle Zeitsetzung beim Flashen im Arduino-IDE Sketch

#### **ESP32 NodeMCU Development Board**

• Hersteller: Espressif Systems

• Chipsatz: ESP-WROOM-32

• USB-Serial-Chip: CP2102

• Kommunikationsschnittstellen: SPI, I2C, UART

• Weitere Funktionen: 12-bit ADC, PWM, Wi-Fi, Bluetooth

#### Strahlungsintensitätssensor (durch Solarzelle)

• Typ: 1 V, 0.2 W, Größe:  $40 \times 40 \times 2$  mm

• Verbindung: Über Lastwiderstand an GND

• Messprinzip:

Strahlungsintensität  $\left(\frac{W}{m^2}\right) = \left(\frac{U_{PV}}{U_{STC}}\right) \times G_{STC}$ 

Mit:

 $U_{PV}$ : gemessene Spannung des Solarpanels

 $U_{STC}$ : maximale Spannung bei 1000 W/m<sup>2</sup> (1.0 V)

 $G_{STC}$ : Referenz-Strahlungsintensität (1000 W/m²)

#### Stromversorgung

• Akku: Li-Ion (Panasonic NCR18650), Kapazität: 3450 mAh

• Laderegler: CHB-LIT1A von BerryBase

• 5V DC/DC Konverter von Anzado GmbH

#### Mikro-SD-Kartenmodul: MSD-AADP

• Hersteller: BerryBase

• Unterstützt FAT16/32, bis 32 GB

• Kommunikation über SPI

Weitere Informationen sind den jeweiligen Datenblättern der Hersteller zu entnehmen.

Skripte für die Mikrocontroller der jeweiligen Logger wurden mit der Arduino IDE (Arduino 2024) entwickelt und können in GitHub (daniel.hahn) eingesehen werden.

#### 2. Aufbau




Figure 1: Schematischer Aufbau des (Temperatur-, relative Luftfeuchte-, Strahlungsintensitäts-) Loggers; Grüne Linien: Datenleitungen, Blau: Erdungen, Rot: 3,3V bzw. 5V

#### 3. Aufladen

1. Logger ausschalten

2. Per MicroUSB mit 5V DC laden

3. Ladevorgang: blaues Licht

4. Fertig geladen: grünes Licht

#### 4. RTC-Batteriewechsel

- 1. Batterie austauschen
- 2. Codezeile in setup() unkommentieren -> setRTCFromCompileTime();
- 3. Flashen des MCU
- 4. Codezeile in setup() kommentieren -> //setRTCFromCompileTime();
- 5. Erneutes Flashen des MCU

#### 5. Messintervall setzen

- Intervall in Sekunden in Codezeile verändern ->
  esp\_sleep\_enable\_timer\_wakeup(Sekunden ULL \* FaktorULL):
  esp\_sleep\_enable\_timer\_wakeup(3600 ULL \* 1000000 ULL);
- 2. Flashen des MCU

#### 6. Frwartete Laufzeit

Stromaufnahme im aktiven Zustand (Messung, Schreiben auf SD-Karte):

ca. 100mA für ca. 5s

Stromaufnahme im DeepSleep Zustand:

ca. 0.1mA für Intervall

→ Laufzeit: Akkukapazität/ Stromaufnahme pro Stunde

3500mAh/0,239mAh/h = 14 Tage

→ Reale Laufzeit: für Logger ohne Strahlungsintensität: 11d

für Logger mit Strahlungsintensität: 4d

### 7. Verbesserungen

Mögliche Verbesserungen der Datenlogger sind dem Bericht zur Projektstudie (Earthship-Simulation, Hahn 2025) zu entnehmen.