


AGR DISTRIBUIDORA DE PEÇAS 54 3223 2003



BR-116, Km 145, nº 15.104 Caixa Postal 1311 End. Telegráfico: "AGRALE" Fone PABX: (054) 222.1133 Telex 0542.156 95100 · CAXIAS DO SUL · RS

Manual do Proprietário





ATENÇÃO -

Verifique com CUIDADO e especial ATENÇÃO o cumprimento de cada recomendação seguinte:

1) REGULAGEM DA EMBREAGEM:

A embreagem deve estar regulada de modo a permitir a máxima folga possível do pedal.

Não descanse o pé sobre o pedal.

2) CONSUMO E NÍVEL DO ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR:

Verifique diariamente, ou a cada 10 horas, o nível do óleo lubrificante. É normal em motores de todas as marcas, o consumo de óleo lubrificante.

CUIDADO: O nível deve ser mantido. Em caso de falta, COMPLETE-O.

3) ACELERE O MOTOR:

O motor deve ser mantido bem acelerado durante o serviço, a fim de evitar que trabalhe com sobrecarga.

4) SISTEMA HIDRÁULICO:

Utilize somente óleo MINERAL HIDRÁULICO SAE-30. O uso de outro óleo provocará danos e mau funcionamento.

5) SISTEMA ELÉTRICO:

Nunca efetue solda elétrica nos implementos ou no trator, sem antes desligar os cabos da bateria! + e —

Sr. proprietário:

Deixe o trator e o certificado de garantia à disposição do revendedor, por ocasião das revisões gratuitas e previstas pela Agrale S.A.



ÍNDICE

ღ :	imento pa
y S	Panes no trator e seus reparos
2 (Esquema hidráulico
រូបូ	Esquenta eletrico soricola
ņ	plamen
ıΩ	- Regulagem da embreagem
ıg	- Hegulagem dos ireios
9	Regulagens e ajustes
Ų,	١.
g	- Fontos de lubrificação
4.	— Plano de manutenção
4	ğ
4	- Cubo de roda dianteiro
4	
4	- Caixa de câmbio
4	- Reservatório do hidráulico
4	호
4	- Filtro de combustível
Ą	de ar
4	- Tanque de combustível
4	ŏ
4	— Primeiras trocas de óleos e filtro
4	Manutenções subseqüentes
ယ္က	- Manutenção semanal
ယ္က	Manutenção diária
ပ္က	ão
ယ္က	Manobras na lavoura
ω	- Parada do motor
ω	Parada do trator
ω	- Partida do trator
ယ္က	- Partida do motor
یپ	Instruções de partida e parada
ب	s industria
Ŋ	- Tratores agrícolas
Ŋ	
Ņ	
Ņ	- Iratores agricolas
Ņ	
Ņ	Capacio
Ņ	- Iomada de potencia
N	- Sistema nigraulico
N	
Ŋ	— Bitolas
-	Dimensões gerais
=	- Pesos
_	- Rodados
= :	<u>ē</u> . :
= =	Velocidades de avanço
-	- Transmissão
<u>.</u> -	Sistema elétrico
<u> </u>	— Motor
بد	torísticas
4	Versoes
_	Vista superior
_	Vista lateral esquerda
	se
	Instruções de entrega
	Introdução





د

12º EDIÇÃO OUTUBRO — 1984 — ESM

Senhor Proprietário,

É com grande satisfação que incluimos você na relação dos muitos e felizes proprietários dos produtos AGRALE.

Eles foram projetados e construídos para que seus serviços lhe proporcionem, durante muitos anos, tranquilidade e bons lucros.

Na sua fabricação, cada detalhe foi submetido a rigorosos estudos e testes, orientados por uma equipe de técnicos especializados.

Assim, solicitamos que não modifique nada e não use o trator com implementos que não sejam recomendados. Para que você possa obter o melhor rendimento do seu trator AGRALE, a par de uma orientação segura, é que elaboramos este manual. Por isso, leia-o atentamente, seguindo as orientações aqui contidas.

Uma extensa rede de Revendedores Autorizados está distribuída por todo território nacional e exterior. Sua missão não só é vender, mas velar, juntamente com você, pelo bom funcionamento de seu AGRALE.

Você pode confiar plenamente no Revendedor, pois, os serviços que necessitar serão executados por mecânicos treinados na fábrica, com peças originais AGRALE e ferramental adequado.

Dê ao seu trator os cuidados que merece e ele lhe retribuirá com bons serviços por muitos anos.

Congratulamo-nos com você pela feliz escolha e auguramos-lhe boas colheitas.

AGRALE S.A.



EXIJA QUE A ENTREGA DESTE TRATOR SEJA FEITA NO CAMPO

As instruções abaixo deverão ser fornecidas pelo técnico do revendedor, no ato da entrega

- Localização do número do chassi e motor
- Como dar partida e desligar o motor
- Leitura dos instrumentos do painel
- Amaciamento do motor
- Uso correto da embreagem
- Jso dos freios e trava de segurança
- Funcionamento da tomada de potência
- Jso correto do bloqueio
- Perigos ao mudar de marcha com o trator em movimento
- Funcionamento do sistema hidráulico

Acoplamento e desacoplamento de implementos

- Maneira correta de armazenar o combustivel Froca do filtro de combustível
- Manutenção periódica do filtro de ar
- 5 Troca do filtro de óleo do sistema hidráulico
- 6 Períodos de troca do óleo lubrificante do motor
- Períodos de troca do óleo do sistema hidráulico Períodos de troca do óleo da caixa de marchas
- Períodos de lubrificação
- Uso correto de óleos para o motor, transmissão e sistema hidráulico
- Lastreamento e pressão dos pneus
- Ajuste de bitolas
- Cuidados com acidentes


REGRAS DE SEGURANÇA

- 1 Faça da segurança um fator importante. Um trator pode ser perigoso se não for usado adequadamente
- 2 Familiarize-se com a operação e manutenção correta do seu trator, antes de usá-lo pela primeira vez. Instrua e apresente este manual a pessoa que, eventualmente, venha a operar o trator.
- 3 Antes de dar partida ao motor, acomode-se corretamente no assento.
- 4 Não permita que o trator funcione por períodos prolongados em recintos pamento, é altamente tóxico. fechados, pois o monóxido de carbono, expelido pelos gases de esca-
- 5 Antes de deslocar o trator, certifique-se de que não haja pessoas ou animais ao redor, que possam ser atropelados na saída.
- 6 Dirija o trator com velocidade adequada para que possa ser seguramente controlado em todas as condições.
- 7 Nunca deixe o câmbio em ponto morto (neutro) ou o pedal da embreagem acionado durante o deslocamento do trator.
- 8 Verifique constantemente o funcionamento dos freios do trator. Reguleos de tal maneira que a força de frenagem em ambas as rodas seja igual.
- 9 Quando levantar ou transportar um implemento pesado (ou trabalhar em terreno acidentado), mantenha em mente a possibilidade da parte dianteira do trator levantar-se e provocar a perda de estabilidade do
- 10 Baixe os implementos até o chão, sempre que o trator não estiver sen-do usado. Utilize a velocidade de descida mais apropriada com o peso do implemento. Verifique antes se não há pessoas ou animais que possam ser atingidos com a queda do implemento.
- 11 Ao descer do trator, pare o motor, acione o freio de estacionamento, engrene uma marcha reduzida e retire a chave de contato.
- 12 Na operação com carretas, utilize somente o gancho de tração
- 13 Nunca coloque objetos metálicos sobre a bateria, o que poderá provocar um curto circuito e/ou explosão da mesma.
- 14 Efetue a manutenção do trator com o motor parado.
- 15 Durante os serviços de reparo do trator, utilize cavaletes de apoio devi-damente posicionados. O uso de um simples macaco hidráulico pode ser perigoso, principalmente se for preciso trabalhar embaixo do trator
- 16 Não transporte outras pessoas em seu trator.
- 17 Mantenha seu trator sempre em perfeito estado de conservação






တ



- Motor de partida
- Filtro de ar com ciclone horizontal
- Telas de entrada de ar para arrefecimento Tampa com filtro do tanque de combustível
- Filtro do hidráulico
- Tanque do hidráulico

- Contrapeso traseiro
- Pedal da embreagem Cubo de roda dianteiro

χ




- Conjunto regulador do levante hidráulico
- Alavanca do bloqueio
- Alavanca do freio de estacionamento
- Volante de direção

<u></u>6

- Alavanca de comando do hidráulico
- Acelerador
- Alavanca do descompressor
- Válvula comando do hidráulico
- Bateria
- Filtro do combustível

- Regulador de voltagem
- Bomba injetora Dínamo
- Pára-choque c/contrapeso



- Capô do motor
- Lâmpadas piloto
- Interruptor de faróis
- Chave de contato
- Pedais do freio Barra de direção ajustável
- Pneu traseiro
- - Engate rápido

 - Caixa do levante hidráulico Regulador central (3.º ponto)
 - Pára-lama
 - Alavanca da tomada de potência (TDP)
 - Pneu dianteiro Alavanca para 1. a, 2. a, 3. a e 4. a marchas Alavanca para ré, reduzida e longa

Placa de instruções

Tanque de combustível



TRATOR AGRALE 4100 - VERSÕES

A	AGRÍCOLA INDUSTRIAL							COMPONENTES			
18 HSE	18 HSE-RD	24 HSE	18 SEI-A	18 SEI-RDA	18 SE1	18 SEI-RD	24 SEI	18 SEI-PA	18 SEI-P	24 SEI-P	00//// 01/2/17/20
*	*	*	*	*	*	*	*				Contrapesos nas rodas traseiras e no pára-choque
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Farol de ré
			*	•	*	*	*	*	*	*	Horímetro de quartzo
*	*	*									Sistema hidráulico
*	*	*	*	*	*	*	*	*			Sistema elétrico
*	*	*									Tomada de potência
*	*	*	*	*							Rodado dianteiro 4.00 x 15"
						*	*	*	*	*	Rodado dianteiro 5.60 x 15"
		*					*			*	Rodado traseiro 8.3/8 × 24"
*			*					*		-	Rodado traseiro 8.00 x 18"
					*				*		Rodado traseiro 7.50 x 18"
	*			*							Rod. tras. duplo 8.00 x 18"
						*					Rod. tras. duplo 7.50 x 18''
			rk	*	*	*	*	*		*	Sistema de pisca alerta, buzina, indicador direcional, luz do freio acelerador de pé, tomada auxiliar para a carreta e alternador Bosch 14 V 35 Ah.
										·	

HSE = Hidráulico e Sistema Elétrico Sistema Elétrico Industrial

RD = Rodado Duplo

RDA = Rodado Duplo c/Pneu Agrícola


A = Pneu Agricola


PA = Pá Carregadeira c/Pneu Agricola

P = Pá Carregadeira

Identificação do trator

óleo hidráulico. Nela estão as se-Fixada no lado direito da carcaça intermediária, abaixo do tanque de guintes informações: tipo de trator, número do chassi e modelo.





localizadas nos seguintes pontos: A identificação de seu trator Agrale 4100, é determinada por duas plaquetas

dentificação do motor

Fixada no motor, onde estão gravados os seguintes dados: tipo do motor, cilindrada do motor, rotaexpressa na norma SAE e curva de quim), número do motor, potência ções do motor por minuto (virabreegulagem.

I. IDENTIFICAÇÃO

NOTA: Em casos de qualquer consulta ou solicitação de assistência técnica sobre seu trator ao Revendedor Autorizado, é imprescindível indicar o modelo, número do chassi e o número do motor.

AGRALE

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2.1 - MOTOR

Altura da câmara de combustão0,8 a 0,9 mm Potência	Sistema e cicio	Diâmetro do pistão105 mm Curso do pistão105 mm Cilindrada688 cm3	Número de cilindros1 — vertical
--	-----------------	--	---------------------------------

2.1.1 - Sistema de Alimentação

	Bico injetorBosch - KBA 38 S 1/4 Purificador de ara banho de óleo	Bomba injetoraBosch - PFR - 1K - 70A - 152/2	Transferênciapor gravidade do tanque a
tela metálica no bocal do tanque e elemento de papél na tubulação	Bosch - KBA 38 S 1 / 4 a banho de óleo	30sch - PFR - 1K - 70A - 152/2	por gravidade do tanque a

2.1.2 - Sistema de Arrefecimento

Turbinaincorporada ao volante	Tiporefrigeração de ar
ᅙ	efric
porada	geraça
ĕ	٥
×	ea
plante	. ¬



2.1.3 - Sistema de Lubrificação

Bomba de óleode engrenagem	Filtragem óleo lubrificantetela metálica na válvula	Tipopressão, salpique e nebulização
30mba de óleode engrenagem	iltragem óleo lubrificantetela metálica na válvula	ipopressao, salpique e nepulização

2.2 - SISTEMA ELÉTRICO

2.2.1 - Tratores Agricolas

Motor de partida	ReguladorBosch - 12 V	Dinamo	Bateria12 V - 60 Ah
Motor de partida Bosch - 12 V - 1,0 CV	Bosch - 12 V	Dinamo Bosch - 14 V - 11 A	12 V - 60 Ah

2.2.2 - Tratores industriais

Wotor de partidaBosch - 12 V - 1,0 CV	ReguladorBosch - 14 V - 35 A	AlternadorBosch - 14 V - 35 A	Bateria12 V - 11 placas - 60 Ah
Bosch - 12 V - 1,0 CV	Bosch - 14 V - 35 A	Bosch - 14 V - 35 A	12 V - 11 placas - 60 Ah

Farol de ré, sinaleiras traseiras, pisca-pisca, buzina, luz indicadora do freio Pisca alerta com lâmpadas dianteiras, traseiras e na parte superior do capô Tomada elétrica 12 V para carreta.

2.3 - TRANSMISSÃO

	Caixa de trans	Embreagem
rerencial bioqueavei e caixa de redu- ção c/engate semi-sincronizado Câmbio 7 velocidades à frente e 3 a ré	Caixa de transmissão e diferencialmonobloco, com tomada de força, di-	Embreagem monodisco a seco (acion, mecanico)



2.4 - VELOCIDADES DE AVANÇO

OBS.: Motor a 2.750 rpm	3.ª Ré	2.ª Ré	1.ª Ré	4.a	3. a	3.ª (reduz)	2.ª	2.* (reduz)	- -	1.ª (reduz)		Marchas	
a 2.750 rpm	1:56,50	1:108,82	1:244,86	1:31,66	1:62,12	1:83,19	1:119,63	1:160,22	1:269,22	1:360,42		Transmissão	Relação da
	7,62	3,95	1,76	13,60	6,93	5,17	3,60	2,69	1,60	1,20	8.00×18''	Pneu	√ 6
	9,06	4,70	2,09	16,17	8,24	6,15	4,28	3,19	1,90	1,42	$8.3/8 \times 24"$	Pneu	Velocidades - Km/h
	7,92	4,11	1,83	14,14	7,21	5,38	3,74	2,79	1,66	1,24	7.50 × 18"	Pneu	ਤੌ

 $8.3/8 \times 24'' = \phi$ pneu = 988 mm perímetro = 3.103,90 mm $8.00 \times 18'' = \phi$ pneu = 830 mm perímetro = 2.610,00 mm $7.50 \times 18'' = \phi$ pneu = 863,89 (864) mm perímetro = 2.174,00 mm

2.5 - SISTEMA DE FREIOS

alavanca Destravamentoautomático, pressionando os pedais	Freio de estacionamentomecânico Acionamentoatravés dos pedais com fixação por	Regulagemmecânica	Freios de serviçosmecânicos c/sapatas expansíveis Acionamentoconiugado ou independente
alavanca automático,	através dos	mecânica	mecânicos c
pression	pedais		/sapata u indep
onando	com		s expa
) os p	fixação		nsíveis e
edais	por		

2.6 - RODADOS

2.6.1 - Tratores Agricolas

() Quando necessá		Traseiros	Dianteiros	Pneus
cessário lastrear	8.3/8×24	8.00×18	4.00×15	Tamanho
(*) Quando necessário lastrear os pneus dianteiros, coloque 10 litros	40 litros/roda	33 litros/roda	sem água *	Lastro d'água
coloque 10 litros	21 lbs/pol ²	26 lbs/pol ²	36 lbs/pol ²	Pressão

Contrapesos:

de água por pneu.

 dianteiro, fixado na parte interna do pára-choque (26 kg).

traseiro, fixado na roda traseira (50 kg por roda).

2.6.2 - Tratores Industriais

	J.,		s-enousy	Weeks.	-		Secureta
(*) Tratores com (The state of the s	Traseiros			Dianteiros		Pneus
(*) Tratores com equipamento Painco.	8.3/8 x 24	7.50 x 18	7.50 x 18	5.60 x 15	5.60 x 15	4.00 x 15	Tamanho
).	40 litros/roda	36,7 litros/roda	36,7 litros/roda		***************************************		Lastro d'água
	21 lbs/pol ² *	20 lbs/pol ²	40 lbs/pol ²	28 lbs/pol ² *	16 lbs/pol ²	36 lbs/pol ²	Pressão

Contrapesos:

 dianteiro, fixado na parte interna do pára-choque (26 kg).

traseiro, fixado na roda traseira (50 kg por roda).





2.7 - PESOS (kg)

1.060	960	24 SEI	
1.100	1.000	24 HSE	
1.130	970	18 SEI-RD	
990	900	18 SEI	
1.050	960	18 HSE	
(c/lastro d'água e tanque cheio)	lastro d'água e sem óleo diesel)	Trator	
Peso em ordem de marcha	Peso de embarque (sem		


2.8 - DIMENSÕES GERAIS

2.8.1 - Tratores Agricolas

	Especificações	VERSÕES	ŠČES
	Poposition	18 HSE	24 HSE
	Máxima	1.179 mm	1.206 mm
Largura	Mínima	939 mm	966 mm
A Comprimento total	nento total	2.410 mm	2.410 mm
B Altura máxima	náxima	1.225 mm	1.250 mm
C Distânci	C Distância entre eixos	1.190 mm	1.190 mm
D Pneu dianteiro	anteiro	400×15	400×15
E Pneu traseiro	seiro	800 × 18	$8.3/8 \times 24$
F Vão livre	F Vão livre eixo dianteiro	285 mm	285 mm
G Ø pneu dianteiro	dianteiro	595 mm	600 mm
I Altura d	Altura do TDP ao solo	390 mm	468 mm
J Ø pneu traseiro	traseiro	830 mm	988 mm

2.8.2 - Tratores Industriais

 : 1:::::::::::::::::::::::::::::::::::	2 mm 1274	Longo	Su.				rî.	· .					
J Ø do pneu traseiro	Altura da TDP ao solo	G Ø do pneu dianteiro	F Vão livre eixo dianteiro	E Pneu traseiro	D Pneu dianteiro	C Distância entre eixos	B Altura máxima	A Comprimento total	_	arolira -		Especi	1
traseiro	DP ao solo	dianteiro	xo dianteiro	6	eiro	ntre eixos	ima	nto total	mínima	máxima		Especificações	1
870 mm		630 mm	300 mm	7.50 × 18	5.60×15	1.190 mm	1.235 mm	2.270 mm	955 mm	1.195 mm	18 SEI		
870 mm		630 mm	300 mm	7.50×18	5.60×15	1.190 mm	1.235 mm	2.270 mm	ŀ	1.410 mm	18 SEI-RD		VERSÕES
988 mm		630 mm	285 mm	$8.3/8 \times 24$	5.60×15	1.190 mm	1.250 mm	1	966 mm	1.266 mm	24 SEI-P		





å

ō


AGRALE


2.9 - BITOLAS


18 HSE


24 HSE


RAIO DE GIRO











2.10 - SISTEMA DE DIREÇÃO

Setor de direçãorosca sem fim em banho de óleo


Raio de Giro:

24 SEI	24 HSE	18 SEI-RD	18 SEI	18 HSE	VED3000	VEBÇÕEÇ
	2.395	2.582	2.510	2.535	R.E.	Liv
	2.475	2.587	2.520	2.495	R.D.	Livre
	2.135	2.320	2.320	2.279	R.E.	Fre
	2.190	2.325	2.315	2.200	R.D.	Freiado

Atenção:

Toda a vez que procedermos a alteração na bitola dianteira, deveremos ajustar novamente a convergência das rodas, através da barra de direção.

Esta convergência deve variar de 10 a 12 mm mais aberta na parte traseira, conforme desenho abaixo.





કુ

AGRALE

<u>ې</u>

2.11 - SISTEMA HIDRÁULICO


2.11.1 - Bomba Hidráulica

Pressão máxima90 kgf/cm²	Vazão a 2.750 rpm12 litros/min.	Modeloespecial Agrale	Tipode engrenagens
90 kgf/cm²	12 litros/min.	especial Agrale	de engrenagens

2.11.2 - Levante Hidráulico

Capacidade de levante330 kg a 1 metro de distância Especificação do óleomineral (hidráulico) SAE 30	Curso do êmbolo139 mm	Acionamentoatr	Tipoesp
) kg a neral		avés	especial pontos
330 kg a 1 metro de diśtância mineral (hidráulico) SAE 30	7	através de válvula com três posições	especial Agrale, com fixação de 3
e dist		a con	com
ância E 30		ı três po	fixação
		siçõ	de
in the best plea		S	ω

2.11.3 - Detaihe do Engate de três Pontos



2.12 - TOMADA DE POTÊNCIA (TDP)

— pneus traseiros 800 x 18" = 390 mm — pneus traseiros 8.3/8 x 24" = 468 mm — pneus traseiros 8.3/8 x 24" = 468 mm — potência disponível, 10 CV SAE (Trator estático) Rotação do eixo da tomada de força, motor a 2.750 rpm — 966 rpm — alavanca na posição "C" (sentido horário) — 1294 rpm — alavanca na posição "L" (sentido anti-horário) — 1422 rpm — alavanca na posição "R" (sentido anti-horário)	Tipoespecial Agrale Acoplamento
--	---------------------------------

213 - CAPACIDADE DE ABASTECIMENTO (Iltros)



ÿ


3. INSTRUMENTOS DE CONTROLE

3.1 - TRATORES AGRÍCOLAS

3.1.1 - Luz indicadora do bloqueio a lâmpada indicadora somente acuatenção e evite fazer curvas enquando estiver acesa, indica que o trator está bloqueado. Redobre sua sará, quando a chave de contato estiver ligada. diferencial bloqueado. Observe que quanto mantiver o trator com o lampada piloto do bloqueio,




desligue o motor imediatamente e deve apagar-se, verifique a causa. Com o motor em funcionamento, indicadora do alternador do dína-Ao ligar a chave de contato, a luz acende-se na cor vermelha. caso contrário,



3.1.3 - Conjunto horímetro

Opcionalmente, os tratores Agrale, nuto trabalhado. volta do ponteiro, significa um migarismo à direita do aparelho. Cada da e décimos de hora no último alde um mostrador, onde se le as hometro de quartzo, que é constituído podem ser fornecidos com um horiras nos cinco algarismos da esquer-

metro poderá marcar o tempo, se a esteja em funcionamento, o horichave de contato estiver na posição desligar o motor, desligue também chave de contato. ligada. Portanto, sempre que Atenção: Embora o trator nac




3.2 - TRATORES INDUSTRIAIS

3.2.1 - Luz indicadora do bioqueio

diferencial bloqueado. Quando esta lâmpada estiver acesa, indica que o trator está bloqueado. Redobre sua atenção e não faça curvas enquanto o trator estiver com c

3.2.2 - Luz indicadora do dinamo

caso contrário, desligue o motor imediatamente e verifique a causa na cor vermelha. Com o trator em funcionamento, deve apagar-se; indicadora do dinamo, acende-se Ao ligar a chave de contato, a luz funcionamento,




3.2.3 · Conjunto horímetro

ras nos cinco algarimos da esquermetro de quartzo, que é constituído de um mostrador onde se lê as ho-

da e décimos de hora no último alvolta do ponteiro, significa um migarismo a direita do aparelho. Cada nuto trabalhado.

a chave de contato. desligar o motor, desligue também chave de contato estiver na posição esteja em funcionamento, o horimetro poderá marcar o tempo se a L - ligada. Portanto, Atenção: Embora o trator não sempre que





4. COMANDOS DE OPERAÇÃO


4.1 - TRATORES AGRÍCOLAS

4.1.1 - Alavanca de troca de marchas

As marchas em nossos tratores 4100, são obtidas através da combinação de duas alavancas, conforme ilustra a figura ao lado e assim obteremos 7 marchas à frente e 3 à ré.

A alavanca das marchas é composto de 4 posições de marcha e 1 ponto neutro.

Com a alavanca auxiliar nas posições L e C, obteremos as 7 velocidades à frente, através do diferente posicionamento da alavanca de marcha. A sétima velocidade, a qual corresponde à 4.ª na alavanca das marchas é direta, e não tem relação com a alavanca auxiliar.




As 3 velocidades à ré são obtidas, uma vez colocada a alavanca auxiliar na posição R através do posicionamento da alavanca de marchas na 1.ª, 2.ª ou 3.ª marcha.

4.1.2 - Alavanca do acelerador

Está fixada próximo ao setor de direção.

Alavanca na posição A, motor acelerado;

Alavanca na posição D, motor desacelerado.




4.1.3 - Alavanca da válvula do comando hidráulico

Posição B: Baixa o implemento. Nesta posição, ocorre o retorno do óleo do pistão para o tanque, permitindo que o implemento desça pela ação do seu próprio peso.

Posição N (neutra): Esta posição dá passagem direta da bomba para o tanque, paralisando o funcionamento do levante hidráulico.

Posição S: Levanta o implemento - Permite a passagem do óleo para o pistão, acionando o levante hidráulico para cima.



4:1.4 - Alavanca da tomada de potência

Posições:

D.....desligada; L.....ligada.


Para acionar a tomada de potência, pare o trator e acione a embreagem para após engrená-la (posição L).

Para desligar, proceda da seguinte forma:

1.° — Acione a embreagem;

2.º — Desloque a alavanca para a posição D.

OBS.: Procure desligar a TDP antes, sempre que desejar parar o trator.







ž

TIVESV

4.1.5 - Alavanca do bloqueio

Posições:

Alavanca para baixo — Diferencial bloqueado;


Alavanca para cima — Diferencial desbloqueado.

O bloqueio do diferencial facilita a operação do trator em solos de difícil aderência, onde são comuns patinagens.

Usando o bloqueio, elimina-se este inconveniente.

A alavanca seletora está localizada à frente do assento do operador.
A alavanca seletora está localizada à frente do assento do operador.
Para bioquear o diferencial, pare o trator e acione o pedal da embreagem.
Empurrando a alavanca seletora para baixo, deverá acender-se a lâmpada indicadora do painel, acusando que o trator está bioqueado. Evite fazer indicadora do painel, acusando que o trator está bioqueado. Evite fazer curvas com o bioqueio do diferencial engrenado.

curvas com o bioqueio do diferencial engrenado. No desacoplamento, use novamente a embreagem e certifique-se de que a lâmpada indicadora desligou-se.




4.1.7 - Chave de contato

A chave de contato, possui duas posições:

D desligada:

Lligada



4.1.8 - Botão de partida

O botão de partida P, está localizado no painel, à direita do operador. Este dispositivo somente acionará o motor de partida, quando a chave de contato estiver ligada.

4.1.9 - Botão interruptor dos faróis

O botão interruptor dos faróis, possui três posições:


D — Faróis desligados;

L — Faróis dianteiros ligados; F — Faróis traseiros e dianteiros li-

O interruptor liga e desliga os faróis mesmo com a chave de contato desligada.

4.1.6 - Alavanca do freio de estacionamento

Posições:




4.1.10 Dedais de freio

Peda. I — aciona o freio da roda esquerda;

Pedal 2 — aciona o freio da roda direita;

Trava 3 — bloqueia os pedais.





com a alavanca na posição T.

mantê-lo freado, pressione ambos

marcha reduzida e freado. Para

deixá-lo engrenado

em

procure

os pedais (bloqueados) e trave-os

Sempre que estacionar o trator

D...... destravado; T...... travado.

Para obtermos uma frenagem simultânea, nos utilizamos do pino 3, a fim de bloquear os dois pedais.

importante:

quando transitar em estradas, mantenha os pedals bloqueados, pois uma freada isolada é demais perigosa;

o uso dos freios independentes facilita as manobras em locais de espaço reduzido e a execução de curvas de pequeno raio de giro.

4.1.11 - Pedal da embreagem

ção e sempre que verificar uma alpresença do mecânico especializa-Mantenha-o em constante observateração de folga do pedal, solicite a



Não descanse o pé sobre o pedal de embreagem; isto sobrecarrega o rolamento de apoio do sistema, podendo, inclusive, danificar outras pe-


Se necessário deixar o motor funcionando, coloque a alavanca em ponto morto. ças do conjunto;

4.2 - TRATORES INDUSTRIAIS

4.2.1 - Alavanca de troca de marchas

combinação de duas alavancas, As marchas em nossos tratores 4100, são obtidas através da e assim obtermos 7 marchas à conforme ilustra a figura ao lado frente e 3 à ré.

A alavanca das marchas é com-1 ponto neutro. posta de 4 posições de marcha e



a alavanca auxiliar. posicionamento da alavanca de marcha. A sétima velocidade, a qual cor-responde a 4.ª na alavanca das marchas é direta, e não tem relação com ções L e C, obteremos as 7 velocidades à frente, através de diferente Com a alavanca auxiliar nas posi-


As 3 velocidades à ré são obtidas, uma vez colocada a alavanca auxiliar na posição R através do posicionamento da alavanca de marchas na 1.ª,

Nota: Somente troque de marchas com o trator completamente parado.

4.1.12 - Alavanca de descompressão

Posição L — Normal de trabalho. Posição D — Motor descomprimido para partida.

Nunca use a alavanca de descompressão para desligar o motor.




4.2.2 - Conjunto do acelerador

a — Acelerador de mão

Está fixado próximo ao setor de

acelerado; Alavanca na posição A — motor

desacelerado. Alavanca na posição D — motor






ခ

AGRALE

b — Acelerador de pé;

aproximadamente 1000 rpm. Para utilizar o acelerador de pé, acelere o motor com o acelerador manual, até que o mesmo atinja




4.2.3 - Pedais do freio

querda; Pedal 1 — aciona o freio da roda es-

Pedal 2 — aciona o freio da roda di-

Para obtermos uma frenagem si-multânea, nos utilizamos do pino 3, a fim de bloquear os dois pedais.




Importante:

as lanternas "stop" do freio somente acenderão quando ligada a chave de contato e acionado o pedal de freio externo 2.

4.2.4 - Alavanca do freio de estacionamento

Posições:

1 travado destravado



4.2.5 - Pedal da embreagem

ção e sempre que verificar uma al-teração de folga do pedal, solicite a Mantenha-o em constante observa-

presença do mecânico especializa-



4.2.6 - Chave de contato

A chave de contato possui duas po-D desligada siçoes:



4.2.7 - Botão de partida


zado no painel, à direita do opera-dor. Este dispositivo aciona o de contato estiver ligada. motor de partida, quando a chave O botão de partida P, está locali-

4.2.8 - Botão interruptor dos faróis

sui tres posições: O botão interruptor dos faróis, pos-


D — Faróis desligados F — Faróis traseiros e dianteiros Faróis dianteiros ligados;

ligados.



4.2.9 - Botão da buzina

sionar o botão B, que funciona mesmo com a chave de contato des-Para acionar a buzina, basta pres-




ડ

AGRALE

4.2.10 - Interruptor do pisca-pisca

superior do capo direção e a luz existente na parte mente as 4 luzes sinalizadoras de tência, fazendo piscar simultânea-A, aciona-se a sinalização de adver-Puxando-se o botão para a posição


chave de contato desligada tão para a posição inicial. Esta sina-Para desligar, basta retornar o bofunciona mesmo com a



4.2.11 - Chave do sinalizador de direção

o sinal de curva à direita. querda. Para a posição 1, teremos Girando-se o botão para a posição 2, teremos o sinal de curva a es-

com a chave de contato na posição Esta sinalização funciona mesmo desligada.



4.2.12 - Alavanca de descompressão

Posição L — Normal de trabalho. Posição D — Motor descomprimido para partida



5. INSTRUÇOES DE PARTIDA E PARADA

5.1 - PARTIDA DO MOTOR

condições e proceda da seguinte maneira para dar partida no motor: Após a manutenção diária, certifique-se de que o trator está em perfeitas

- Verifique se a alavanca do freio de estacionamento está travado;
- Ponha a alavanca de marchas em ponto morto;
- Verifique se a tomada de potência está desligada

COMO DAR PARTIDA ELETRICA

- Puxe a alavanca do acelerador para a posição "todo acelerado";
- Ligue a chave de contato e verifique se a lâmpada piloto acendeu;
- Levante a alavanca de descompressão com a mão direita;
- $\sigma \circ \sigma \sigma$ Pressione o botão de partida para acionar o motor de arranque;
- Espere o motor tomar impulso e baixe a alavanca de descompressão.

Observações Importantes:

- frios ou pela manhã, recomenda-se puxar o Botão Auxiliar de Par-Para auxiliar a partida nos dias ticuidades em pegar. tida — BAP, caso o motor tiver di
- cionar, SOLTE o botão de partida Assım que o motor começar a funquando o motor entrar em funcionamento;

O retorno do BAP é automático,

ımediatamente;

- | |
- Este deve funcionar no máximo 5 segundos por vez; Antes de acionar o motor de partida novamente, observe uma pausa de pelo menos 30 segundos, permitindo assim, um resfriamento do motor de partida e a recuperação da bateria;
- causa e, se necessário, procure o Revendedor Autorizado, Se após algumas tentativas, o motor não pegar, não insista; investigue a
- Evite acelerações bruscas, pelo menos enquanto o motor não estiver totalmente aquecido.




 $\frac{\omega}{4}$

GRALE

သူ

COMO DAR PARTIDA MANUAL

aos ponteiros do relógio. A manivela no primeiro impulso, como mostra a foto. deve engatar de tal maneira que vendeverá ser girada no sentido contrário se da mesma maneira, apenas que o ça a compressão inicial, levantando-a nado através de uma manivela que motor nesta situação, será impulsio-Para dar a partida manual, procede-



Nunca tente baixar a manivela para combater a compressão. Esta precaução é muito importante para que, em eventual contra-golpe, o

5.2 - PARTIDA DO TRATOF

operador não sofra acidente.

em meia aceleração, antes de iniciar o serviço. Apos coloçar o motor em funcionamento, deixe-o por 1 ou 2 minutos

Ao iniciar, proceda da seguinte maneira:

solte o treio de estacionamento, conservando o trator freado;

pise no pedal da embreagem até o fim do curso;

١ engate a velocidade desejada. (Combinação da alavanca das marchas com a alavanca da reduzida, ré e simples);

solte o pedal do freio;

solte lentamente a embreagem e tire o pé do pedal, assim que o trator estiver em movimento

<u>ი</u> aumente a aceleração e conserve sempre o motor acelerado para obter uma adequada refrigeração

Importante:

Nunca descanse o pé sobre o pedal da embreagem; Trabalhe, sempre, com a aceleração entre 3/4 e todo acelerado; desta maneira o motor estara sendo retrigerado adequadamente e não trabalhará com sobre carga.

5.3 - PARADA DO TRATOR

Obedeça à sequência abaixo, quando foi parar o trator:

Reduza a aceleração do motor;

Pise no pedal da embreagem até o fim do curso

Pressione os pedais do freio;

Coloque a alavanca de marchas em ponto morto

Retire o pé da embreagem;

Aplique o freio de estacionamento, caso você descer do trator;

Se necessário deixar o motor funcionando, observe que a rotação devera ficar em torno de 1000 rpm.

Nota:

Quando o trator estiver trabalhando com implemento acionado pela tomada de potência - TDP, esta deverá ser desligada assim que for acionado o pedal da embreagem.

5.4 - PARADA DO MOTOR

o seguinte: Nunca o faça parar bruscamente. Convém deixá-lo funcionar por alguns instantes, sem carga e à meia aceleração, para após desligá-lo. Para isto, faça O motor deixará de funcionar quando desacelerado completamente

.° — Desacelere-o totalmente;

2.° — Retire a chave de contato

SAR SÉRIOS DANOS AO MESMO. DE DESCOMPRESSÃO. ESTE PROCEDIMENTO PODERA CAU NUNCA PARE O MOTOR POR INTERMEDIO DA ALAVANCA

NUNCA ESQUEÇA QUE AO ESTACIONAR O TRATOR, DEVERÁ MANTÊ-LO FREADO E ENGRENADO EM MARCHA REDUZIDA





PERÍODO DE AMACIAMENTO

amaciamento. As peças do seu AGRALE foram ajustadas com precisão e tolerâncias mínimas. Por isso, recomendamos certos cuidados durante o período de

- Durante as primeiras 50 horas de funcionamento não exija toda a capaassim, que o trator trabalhe aliviado. (Evite sobrecargas). cidade do trator, procure usá-lo com marchas reduzidas, permitindo,
- N I deixe o motor funcionar a meia aceleração durante 10 minutos. Durante este periodo, é natural que o motor tende a aquecer. Por isso, recomendamos que após cada 2 ou 3 horas de trabalho, páre o trator e

7. MANUTENÇÃO PERIÓDICA

compensado, com maior rendimento nos trabalhos e menor gasto em subso tempo dispendido numa pequena revisão diária, lhe será amplamente observados em sua manutenção. No caso específico de seu trator AGRALE, A conservação do maquinário agrícola, depende diretamente dos cuidados tituição de peças.

DIARIAMENTE OU A CADA 10 HORAS

- 1.º Limpe a tela da passagem de ar para a refrigeração do motor,
- 2.º Examine o óleo da cuba do filtro de ar; caso o ambiente de trabalito seja
- poeirento, troque o óleo;
- 3.º Retire os detritos da entrada do pré-filtro de ar;
 4.º Examine o nível do óleo lubrificante do motor e complete-o, se necessário, usando óleo da mesma marca e especificação;
- 5.º Lubrifique os pontos de lubrificação, usando graxa recomendada, conforme tabela de Equivalência de Lubrificantes
- 6.º Abasteça o tanque de combustivel.

vazio, durante à noite, com a queda da temperatura atmosférica, haverá condensação de umidade, e esta danificará o sistema de injeção. Procure abastecer sempre o trator no fim do dia, pois, caso o tanque estiver

SEMANALMENTE OU A CADA 50 HORAS

Nas cabeceiras da lavoura, onde os espaços são reduzidos para as mano-

MANOBRAS NA LAVOURA

bras, devido aos obstáculos que a limitam, o operador deve atentar para as

Poucos metros antes do final da linha de serviço, reduza a aceleração

Ao atingir o ponto final, desligue a tomada de potência (se está sendo usada) e erga o implemento do solo através do hidráulico;

Acione o pedal do freio independente (direito ou esquerdo) para faci-

instruções que se seguem:

do motor;

- 1.º Efetue uma inspeção geral, fazendo os reapertos necessários;
- 2.º Verifique o nível do óleo da caixa de câmbio e complete-o se necessá
- rio, com óleo da mesma marca e especificação;
- ပ္ပ oro, e com a escova que acompanha o trator, limpe cada aleta. Veri-Limpe o sistema de refrigeração. Para tal, retire a carenagem do cilintique também que a grade lateral esteja livre de sujeiras;
- 4.º Efetue uma limpeza geral no filtro de ar e troque o óleo da cuba;
 5.º Verifique o nível do óleo hidráulico. Se necessário, complete-o, com

္ပ

litar o giro do trator;

Acelere o motor novamente.

Baixe o implemento (ligue a TDP se for o caso) Coloque o trator novamente na linha de serviço;

Se estiver trabalhando com o arado, faça a reversão dos discos

- oleo da mesma marca e especificação;
- 6. º Examine o nível da solução eletrolítica da bateria;
- 7.º Verifique o nível de óleo do setor de direção. Complete-o, se necessá
- 8.º Efetue a manutenção dos demais itens indicados para cada 10 horas
- 9.º Verifique a tensão da correia do alternador ou dinamo:

Atenção: 10.º - Verifique a pressão dos pneus

Troque o óleo lubrificante do motor a cada 70 horas





ၽ

A CADA 200 HORAS

- 1.º Efetue a manutenção dos itens previstos para cada 50 e 70 horas;
- .° Substitua o filtro de combustível;
- .º Efetue um reaperto geral.

A CADA 400 HORAS

- 1.º Efetue a manutenção dos itens previstos para cada 200 horas;
 2.º Regule as vályulas do motor;
- .º Teste a pressão dos bicos injetores.

A CADA 500 HORAS

- 2.º Limpe o filtro do óleo hidráulico; 3.º Substitua o óleo hidráulico; 1.º - Efetue a manutenção prevista para cada 400 horas
- .º Substitua o óleo hidraulico;
- Ajuste a folga e substitua a graxa dos rolamentos dos cubos de rodas

ANUALMENTE OU A CADA 2000 HORAS

- 1.º Efetue a manutenção prevista para cada 500 horas;
 2.º Substitua o óleo da caixa de câmbio;
 3.º Substitua o óleo do setor de direção.

ATENÇÃO PARA AS PRIMEIRAS TROCAS

— Óleo hidráulico	Filtro de combustível	Oleo do setor de direção	 Oleo da caixa de câmbio 	 Oleo do motor
200 horas	100 horas			

Nota: Veja na Tabela de Equivalência de Lubrificantes, as especificações dos óleos e graxas recomendados.



8. INSTRUÇÕES GERAIS DE MANUTENÇÃO


8.1 - TANQUE DE COMBUSTIVEL


óleo diesel estejam perfeitamente limpos. Uma das condições primordiais que devem ser observadas ao abastecer o tanque de combustível, é que todos os utensílios postos e contato com o

A limpeza, por ocasião do abastecimento, é de importância fundamental na conservação, durabilidade e bom funcionamento do motor, principalmente para o sistema de injeção.

Se o armazenamento for feito em tambor, deve-se observar o seguinte

- Armazene os tambores de óleo diesel e lubrificantes, em local protegido dos raios solares e da chuva;
- 9 Caso forem armazenados de pé, mantenha os tambores sempre com uma inclinaçõa paralela ao sentido da linha dos bujões. Tal procedimento evitará a penetração de umidade pelos bujões






9 Durante o abastecimento, evite movimentar os tambores, pois as impurezas precipitadas no fundo, voltariam a ficar em suspensão;



9 O tubo de sucção não deve tocar no fundo do tambor; procure deixar cinco centímetros acima do fundo;




- Não utilize os últimos litros de combustível do tambor;
- f) Nunca utilize tambores zincados ou estanhados, pois as reações quimicas que se processam com estes elementos alterariam a composição do óleo diesel;



AGRALE

49



- h) Utilize sempre um funil para abastecimento: 0
- ت escorra pelo trator; Cuide para que o óleo diesel não



Durante à noite, com a queda da temperatura atmosférica, a temperatura dentro do tanque de combustível baixa, ocorrendo então a condensação de umidade nas paredes do tanque. Abasteça, pois, o trator, no final do

=


LEMBRE-SE:

A água e as impurezas são os maiores inimigos do sistema de injeção. O oleo diesel agora tem ponto de fulgor sem limite mínimo, tornando-se tão perigoso e inflamável quanto a gasolina.

8.2 - FILTRO DE AR


namento do motor. Execute-a com o motor desligado. A limpeza do filtro de ar, é um dos pontos fundamentais para o bom funcio-

_ etc. da entrada do pré-filtro. Retire os detritos, folhas, palhas, Esta limpeza deve ser feita diaria-Verifique as juntas entre filtro e motor.





<u>N</u> ate a marca do nível normal, o óleo quando estiver denso e óleo, para verificar o nível. Troque Retire periodicamente a cuba do grampos de fixação da mesma. empregando o mesmo tipo de oleo óleo da cuba do filtro, solte os (SAE 30), que se usa no motor. Para verificar o nível ou trocar o Preencha-a com óleo novo



ω Semanalmente, ou a cada 50 horas, faz-se uma limpeza geral no filtro de ar; Lave a cuba de óleo somente com óleo diesel.

algum outro líquido quente. Se o filtro ou alguma junta estiverem dani-Em caso algum, deve-se empregar para a limpeza, gasolina, água ou ficados, devem ser substituídos imediatamente.


Importante:

ra, este cuidado deve ser tomado diariamente ou a cada 10 horas de traba-Quando o trator operar em ambientes contaminados por muita poei-

8.3 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL

a cada 200 horas. Este período pode ser reduca normal do elemento filtrante deve ser feita empregado. zido, dependendo da qualidade do óleo diese lateral direita, fixado ao bloco do motor. A tro-O filtro do óleo diesel está localizado na

quada. Ao colocar o novo elemento filtrante dispense a cinta. Aperte-o, manualmente, tendo cuidado para que o anel vedante fique bem assentado. Para afrouxar o elemento, use cinta ade-




8.4 - CARTER DO MOTOR

Nível do óleo

examinado diariamente ou a cada 10 O nível do óleo do carter deve sei horas de trabalho.

Mantenha o nível entre marcações da vareta, nunca devendo limites. icar ou acima ou abaixo destes as duas




Troca de óleo

a marca superior da vareta de medição. diesel. Uma vez efetuada a drenagem, reabasteça o cárter com óleo novo até rar o bujão central da tela de aspiração 2. Ambos devem ser limpos, com óleo Para a troca do óleo, devemos remover o bujão magnético 1 do cárter e reti-

Importante:

Antes de retirar o bujão para o enchi-mento 3, limpe bem ao seu redor, o motor trabalhando por alguns minucarter. Apos cada troca de oleo, deixe evitando assim que caiam detritos no tos sem carga, a meia aceleração



Para uma melhor lubrificação do motor, observe sempre o seguinte:

- <u>a</u> cante, use sempre a mesma; Evite a troca de marca de óleo. Após escolhida uma marca de lubrifi-
- ලල 9 Etetue a troca do óleo nos períodos recomendados;
 - Adicione oleo sempre que necessario;
- Use somente óleo com as especificações recomendadas





AGRALE


/

8.5 - RESERVATÓRIO DO HIDRÁULICO

Nível do óleo

Para verificar o nível do óleo do sistema hidráulico, o implemento deve estar baixado. (Pistão do hidráulico vazio).

O nível é verificado, retirando-se o bujão superior 1 da figura ao lado. O oleo estará no nível quando atingir a linha do orifício do gargalo do tanque. Completar o nível, sempre que neces-



Troca do óleo

A troca do óleo deve ser feita a cada 6 meses ou 500 horas de trabalho. A drenagem é feita pelo bujão inferior 2 da figura acima, e o enchimento pelo gargalo, retirando o bujão 1. Esta tarefa é facilitada com o uso de funil.

.

Observação:

— Use somente óleo mineral (hidráulico) SAE 30.

Na ocasião da troca do óleo, limpe o filtro do sistema, que se encontra no interior do próprio tanque. Para retirá-lo, solte o tubo de retorno situado na parte superior do

Para retirá-lo, solte o tubo de retorno situado na parte superior tanque.

8.6 - CAIXA DE CÂMBIO

Nível do óleo


Verifique o nível do óleo da caixa de câmbio a cada 50 horas. Para verificar retire o bujão 2. Conserve o nível na linha do orifício correspondente.

Troca do óleo

A cada 2000 horas ou anualmente, efetue a troca do óleo lubrificante da caixa de câmbio do seu trator.

Para a troca do óleo, devemos remover os três bujões de escoamento colocados na parte inferior da caixa. (îtem 1).

Após o escoamento, reponha os bujões e reabasteça com o óleo recomendado, até o nível do bujão de abastecimento. (ítem 2).



8.7 - SETOR DE DIREÇÃO

Verifique o nível de óleo da caixa do setor de direção, a cada 50 horas. O nível é verificado através do bujão localizado na parte frontal da caixa do setor.

A cada 2.000 horas, efetue a substituição do óleo. O óleo é drenado afrouxando os parafusos da tampa inferior. Após o escoamento do óleo, reaperte os parafusos, e se necessário, substitua a junta de vedação.






8.8 - CUBO DE RODA DIANTEIRO

A cada 500 horas de trabalho, deve ser substituída a graxa dos rolamentos e ajustada a folga dos cubos de roda dianteiros. Para executar este serviço, procure o Revendedor Autorizado.

8.9 - SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO

Diariamente, efetue a limpeza da tela protetora da passagem de ar, situada na parte lateral da carcaça da embreagem, retirando a sujeira, retida nas paredes externas.

Semanalmente, limpe o sistema de refrigeração.
Para isto, retire a carenagem do cilindro, e com a escova que acompanha o trator, limpe cada aleta.
Verifique também que a grade la-



teral esteja livre de sujeiras

Obedeça rigorosamente as recomendações de manutenção e limpeza, confiando sempre os reparos técnicos ao seu revendedor, pois este somente usará peças legítimas AGRALE.



8.10 - PLANO DE MANUTENÇÃO


• •	• • •	• •	• •	horas	70	Limpar a tela de passagem de ar para refrigeração Verificar nível de óleo do motor Verificar nível de óleo do filtro de ar Limpar e trocar o óleo do filtro de ar (amb. poeirentos) Lubrificar o eixo do pedal do freio Lubrificar o eixo do pedal embreagem Lubrificar o eixo do pedal embreagem Lubrificar os terminais da direção Lubrificar as buchas do pino central Lubrificar as buchas do pino central Lubrificar as buchas do ponta do eixo dianteiro Encher o tanque de combustível Trocar o éleo lubrificante do motor (*) Verificar o nível de óleo do sistema hidráulico Verificar o nível de óleo da caixa de direção Verificar a solução ácida da bateria Examinar a pressão dos pneumáticos Limpar as aletas do cilindro, cabeçote e volante Limpar e trocar o óleo do filtro de ar Verificar a graxa do cubo da roda dianteira Lubrificar o eixo da haste da válvula do hidráulico Trocar o filtro do combustível Reaperto geral Regular a folga das válvulas Testar pressão bicos injetores Limpar o filtro do óleo hidráulico Trocar óleo sistema hidráulico Trocar o óleo do setor de direção
400 500 2000	5	400	200	ଞ	10	
ΑS)FI	- HORAS	000	PERÍODO		SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

(*) Use somente óleos recomendados na página 52.

Observe na página 40, que as primeiras trocas de óleo e filtro, não obedecem este plano de manutenção.



PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO



Setor de direção

cada 50hs de trab. cada 2000hs de trab.

0,25 litros 3,00 litros

cada 10hs de trab. cada 50hs de trab. cada 10hs de trab.

cada 50hs de trab. cada 50hs de trab. cada 70hs de trab.

2,50 litros 0,50 litros

Abastecimento do tanque do hidráulico

Abastecimento do carter do motor Drenagem do carter do motor

Lubrificações

Filtro de ar

8.11 - PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO

മ
RA
×
,,

	GRAXA	A	Quant. graxeiras	eiras
1	Lubrificações	Período da Iubrificação	Volume	4
	Levante hidráulico (lado esq. e dir.)	cada 10hs de trab.		2
	Eixo de acionamento do freio (lado esq. e dir.)	cada 10hs de trab.		2
	Pedais do freio	cada 10hs de trab.		_
	Eixo dos pedais do freio	cada 10hs de trab.		2
•	Barra da direção com castanhas	cada 10hs de trab.		_
•	Eixo do garfo da embreagem (lado esq. e dir.)	cada 50hs de trab.		2
1	Barra da direção c/o conj. braço sup. ponta de eixo	cada 10hs de trab.		-
~	Terminal de direção (lado esq. e dir.)	cada 10hs de trab.		2
_	Mancal ponta de eixo dianteira (lado esq. e dir.)	cada 10hs de trab.		2
	Pivôdo eixo dianteiro	cada 10hs de trab.		_
	Cubo de rodas dianteiro	cada 500hs de trab.		

ÓLEO

cada 10hs de trab.

Verificar

Período da troca

Volume

Válvula do hidráulico

		— óleo mineral (hidráulico) SAE 30	— óleo minei	ulico	⊒ 6
		óleo lub. SAE 30 — Mil L 2104 C	- óleo lub. s	Cuba do filtro de ar — 0,5 litros	ိ ပ
_		— ofeo lub. SAE 90 — Mil L 2105 B	— ofeo lub. §	Carter setor direção — 0,25 litros	ဂ္ဂ
-		— óleo lub. SAE 90 — Mil L 2105 B	— óleo lub. S	Carter caixa de câmbio — 12 litros	ဂ္ဂ
_	Jgado	 óleo diesel — filtrado ou centrifugado 	— óleo diese	Tanque de combustível — 23 litros	Į,
	ndados	Combustivel e lubrificantes recomendados	Combustivel	Capacidade	
	12,00 litros	cada 2000hs de trab.	cada 50hs de trab.	H Abastecimento do carter da caixa de câmbio cada 50hs de trab. cada 2000hs de trab. 12,00 litros	I
_	1	-	-	Drenagem do tanque do hidráulico	ធ
				Drenagem do carter da caixa de câmbio	F



Ϋ́

8.12 - EQUIVALÊNCIA DOS LUBRIFICANTES

0.12 - EQUIVALLIVOIA DOG EGDITI TOATIVEG										
MARCA ESPECIF	IPIRANGA	SHELL	ESSO	TEXACO	ATLANTIC	MOBIL OIL	ÇASTROL	PETROBRÁS	VALVOLINE	PROMAX BARDAHL
MIL L 210 4 C SAE 30 Motor Filtro de Ar	ipilube SD	Rimula CT-30	Brindila D-3	Ursa Oil LA-3	Ultramo ED-3	Délvac 1330	Castrol Tropical Super	Lubrax MD-400	Super Valvoline 1000 S-3	
MIL L 2105 B SAE 90 Caixa de Câmbio e Direção	lpirgerof SP 90	Spirax HD 90	Esso Gear Oil GX-90	Multigear Lubricant EP-90	Ultra Premier Gear SAE-90	Mobilube HD 90	Castrol Hipoide B EP-90	Lubrax TRM-5 SAE-90	Gear Oil TRA-2 SAE 90-EP	Maxlub G.O90
Graxas para buchas e rolamentos	Super Graxa Ipiranga ou Ysaflex 2	Alvania 2 ou Retinax A	Esso Multi-purpose Grease ''H''	Marfak All purpose ou Marfak Multi-purpose 2	Litholine M.P.	Mobilgrease M.P.	Castrol Graxa LM-2	Lubrax GMA-2	Valvoline X5 Multi-purpose ou Valvoline Val-Lith EP N.º 2	Bardahi Generai Purpose Grease
Óleos para sistema hidráulico SAE-30 (hidráulico)	lpitur 61	Tellus 41	Teresso 77 ou Torque Fluid 56	Regal Oil Pe (R & O)	Duro AW 100	Mobil DTE Heavy ou DTE 27	Hyspin AWS-100 ou Hyspin VG-100	Imbrax HR 60 EP	Valvoline Ultramax 100	Maxiub MA-30

NOTA: JUNTO À MARCA DO ÓLEO DEVE SER INDICADO SEMPRE O GRAU DE VISCOSIDADE SAE 30 OU SAE 90

9. REGULAGENS E AJUSTES


9.1 - REGULAGENS DOS FREIOS

Para efetuar a regulagem, proceda da seguinte maneira:

1.° - Suspenda o rodado traseiro;

2.º - Solte a porca 1;

ယ ပ Regule o varão, girando o esti-cador 2 até obter um curso mor-to do pedal de 20mm, aproximadamente, medidos do estribo ao braço do pedal;



5.º - Certifique-se de que as rodas fiquem girando livres e sem diferença de frenagem de uma em relação a outra;

4.º - Regule o freio da outra roda, repetindo a operação anterior e observan-do para que os pedais apresentem a mesma folga;

6.º - Torne a apertar as porcas 1;

7.º - Faça um teste dos freios em local seguro, antes de voltar a trabalhar

com o trator.

-- No caso de se esgotar o curso de regulagem através da rosca do varão, solicite a presença de mecânico especializado.


AGRALE

ν Σ

9.2 - REGULAGEM DA EMBREAGEM

isto, proceda conforme segue: Esta regulagem consiste no ajuste do curso do pedal da embreagem. Para

- 1.º Solte o parafuso 1, a fim de possibilitar o deslocamento do bate-
- 2.º Solte a mola de retrocesso do pedal;
- 3.º Ajuste o batente de maneira a obter uma folga de 12mm ene o início da debreagem; tre o tope superior do batente



- 4.º Caso a regulagem do batente não for suficiente, soite o parafuso 2 para mudar de posição o braço de acionamento;
- , Q Após escolhida a posição do braço de acionamento, torne a fixá-lo através do parafuso 2 e repita a 3.ª operação (de regulagem do curso do pedal);
- 6. º Recoloque a mola de retrocesso do pedal da embreagem e fixe o parafu-

6.º - Trave os pinos de fixação, com suas respectivas travas: lico, acionando a alavanca do comando;

5.º - Acople o regulador central (3.º ponto) com o auxílio do levante hidráu-

Nota:

- --- Procure deixar os implementos em local plano e de fácil acesso com o trator, para facilitar o próximo acoplamento.
- Para o uso de implementos acionados pela tomada de potência o engate da carreta deve ser removido e substituído pelo engate rápido do eixo


gulador central (3° ponto). existentes nos braços e nas hastes do do implemento para qualquer tipo de terreno, por intermédio de furos levante hidráulico e também no re-Este sistema permite, regulagem

A - Torre de engate do 3° ponto;

B - Tomada de Potência (TDP)

C - Barra de tração;

D - Longarinas; E - Hastes;



9.3 - SISTEMA DE FIXAÇÃO DOS TRÊS PONTOS DO HIDRÁULICO

9.3 - ACOPLAMENTO DE IMPLEMENTOS

da seguinte maneira: Para acoplar os implementos ao sistema de engate de três pontos, proceda

- 1.º Retire os pinos de fixação dos implementos;
- 2.0-Ajuste as longarinas de maneira a permitir o acoplamento das mesmas nos pontos de fixação inferiores do implemento;
- . o implemento; Aproxime o trator com cuidado, mantendo o alinhamento do trator com
- 4 0 -Acople o implemento, fixando-o através dos pinos:



π 2

que vão trabalhar suspensos no hi-Este fará com que não haja esforço dráulico, utilize sempre o batente. permanente no sistema hidráulico. Quando operar com implementos


tipo de implemento e de terreno. O batente, é regulável conforme o






56

10. ESQUEMA ELÉTRICO INDUSTRIAL



11. ESQUEMA ELÉTRICO AGRÍCOLA








η O

12. ESQUEMA HIDRÁULICO



13. PANES NO TRATOR E SEUS REPAROS

CAUSA PROVAVEL

SOLUÇÃO

13.1 - Motor sem partida

com mau contato;

Limpe os bornes da bateria e aper-

te os cabos;

tão conectados perfeitamente;

Verifique se os fios condutores es-

a) Mau contato no botão de Cabos da bateria estão frouxos e partida;

Bateria sem carga;

9

9

Avaria no motor de partida;

Autorizado.

regue-a, se necessário;

Procure o Revendedor ou Posto

Verifique o nivel da solução e car-

<u>a</u>

13.2 - Motor não funciona

Alavanca do acelerador não estã meio acelerada;

உ

- ਹ Combustivel improprio ou tanque vazio;
- combustivel; Presença de ar na tubulação de

9

- Filtro de combustível obstruído;
- Bico injetor irregular; Válvulas desreguladas;

⊅@ല

- 9 Filtro de ar entupido
- Troque o filtro;
- Ajuste-as na folga correta;

Encha o tanque de combustivel;

centrifugado;

Coloque óleo diesel

filtrado ou

correta;

Coloque a alavanca na posição

- do mesmo; Teste a pressão e observe o jato
- Limpe-o e troque o óleo

13.3 - Motor desenvolve pouca potência

- a 9 de combustivel; Presença de ar na tubulação
- Bomba alimentadora avariada ou com a entrada de combustível combustivel estão obstruidos Tubulação ou o filtro de por sujeira;

0

- 9 combustivel deficiente; Pressão de injeção de obstruida;
- Obstrução na saída dos gases Filtro de ar obstruido;

⊅@

Cabeçote frouxo; Válvulas do motor desreguladas; queimados (fumaça)

<u>⊅</u>9

- Combustivel impróprio

- de combustivel; Inspecione a tubulação e o tanque
- trua as tubulações e Faça limpeza do tanque, desobs-Examine a entrada de combustível troque o fil-
- e teste a pressão deste; Verifique a tubulação bomba/bico

e seu funcionamento;

- Limpe as peças entupidas; Processa limpeza geral no mesmo;
- Ajuste-as na folga recomendada; com o torque especificado tiltrado ou centrifugado. Abasteça o tanque com óleo diese Aperte os prisioneiros, de acordo



13.4 - Motor expele fumaça...

Filtro de ar obstruído; Branca

Efetue a limpeza do filtro;

ற

೦೮ Sobrecarga no motor,

Combustível de qualidade nterior;

٥ Ponto de injeção alterado;

Queima de óleo lubrificante;

<u>a</u>

9 Bico injetor com pressão insuficiente;

excesso de óleo e solicite atendimento Verifique o nível do carter se ha

Solicite a presença do Revendedor

Autorizado.

filtrado ou centrifugado;

Abasteça o tanque com óleo diesel

Alivie a carga;

do Revendedor Autorizado; Procure o Revendedor para testar

a pressão do mesmo.

13.5 - Motor aquece muito

Baixo nível do óleo do carter;

 b) Obstrução na entrada de ar ou nas aletas do cilindro.

Complete-o com óleo da mesma

passagem do ar Proceda limpeza, deixando livre a

13.6 - Perda de óleo através da válvula de respiro

 a) Corpos estranhos, deficiente saida de oleo e seus vapores de compressão que ocasionam superaquecimento do motor, anéis, ocasionados pelo nas paredes do cilindro e nos pelo tubo de respiro e escape dão lugar a ligeiras perdas filtragem do ar ou deterioração

e a meia aceleração, até atingir o norça virar o motor 2 a 3 horas sem carga dos casos, consegue-se regularizar o durante este processo. Na maioria não perder óleo funcionamento, voltando o motor a mal. Observe e meça o nivel do oleo Troque o óleo imediatamente. Fa-

13.7 - Panes no sistema de transmissão e freios

a Caixa arranha quando se troca de marchas;

ष्ठ Embreagem patina;

9 Freios puxam o trator para um lado;

9 Trator sem freios;

- Inspecione a embreagem e regulese necessario;
- examine o revestimento do disco; Ajuste-a na folga recomendada e

Ajuste os treios conjugados;

Substitua as Ionas, se necessario. Regule os freios corretamente.

13.8 - Panes no sistema hidráulico

Hidráulico não sobe

Carga excessiva; Insuficiência de óleo;

၀၂၈ Pressão insuficiente do sistema;

- Solicite assistência de seu Reven-

Complete o nível;
Reduza a carga;

Hidráulico não desce

B Eixo principal do sistema de válvula está engripado;

Entrada de ar na sucção do

ည Vazamentos de óleo internamente, ou pistão ou Implemento baixa

13.9 - Panes no sistema elétrico

Buzina não funciona;

9 alta rotação. permanece acesa mesmo em

dor Autorizado; Solicite atendimento do Revende-

- Hidráulico sobe trepidando Insuficiência de óleo;
- ၀ဗျာ Filtro entupido;

vendedor;

Substitua o filtro;

Complete o nivel

Solicite atendimento do seu Re-

válvula de retenção avariada;

dor para efetuar os reparos.

Solicite atendimento do Revende-

- a) Não acendem as lanternas ou os tarbis;
- <u>o</u>
- A lâmpada do dinamo
- e lampadas; Verifique os respectivos fusíveis
- conexão dos fios; Verifique o respectivo fusível e
- regulador de voltagem. Examine a correia e verifique o



14. PROCEDIMENTO PARA ENCHER OS PNEUS DE ÁGUA

- 1.º Levante a roda para que esta fique livre do solo, girando-a até que a válvula atinja a parte mais alta;
- 2.º Esvazie o pneu e retire o ventil;
- 3.º Com o auxílio de uma mangueira, coloque água gradativamente, permitindo a saída do ar deslocado pela mesma;
- 4.º Para manter a elasticidade do pneumático, encha-o de água somente até a altura da válvula, deixando escoar o excedente;
- 5.º Coloque o ventil e calibre os pneus dianteiros e traseiros na pressão recomendada;
- 6.º Coloque a tampa da válvula para protegê-la contra a poeira.

Nota:

- Na falta de água encanada, este processo poderá ser feito por meio de um depósito colocado a 2,5 m de altura, no mínimo;
- Todo trator sai de fábrica sem água nos pneus. Antes de ser submetido ao trabalho, o mesmo deverá receber água nos pneus traseiros;
- Os valores da pressão e lastro d'água dos pneus, estão na página 17.

As especificações técnicas, ilustrações e demais informações contidas neste Manual, poderão sofrer alterações sem prévio aviso.



