

ОСНОВНОЙ ЭКРАН РОБОТА (КИОСК): ДВИГАТЕЛИ, ГРУЗОВОЙ ОТСЕК, АКБ

Документ: docs/MAIN_SCREEN.md **Файлы:** gui/main.html, gui/main.css, gui/main.js, gui/backend.py, gui/serve.py **Версия:** 2.0 (визуал + бэкенд) · **Дата:** 2026-10 **Связанные документы:** [RUN_AND_ACCESS.md](#) (как попадать на экраны) · [GUI.md](#) · [SERVICE_CONSOLE.md](#) · [SERIAL_PROTOCOL.md](#) · [SOFTWARE_ARCHITECTURE.md](#)

Это экран, который видят на самом роботе: открывается автоматически при запуске сервера на борту и не требует прокрутки, клавиатуры и мыши — только касания.

1. Запуск на работе

Сервер борта **окон не открывает**: он отдаёт страницы и данные любому браузеру. Основной экран — статичная страница на дисплее робота: там обновляются показания и вводят PIN-код, которым открывается отсек на самом роботе. Инженерный пульт открывают удалённо (/console).

```
python3 gui/serve.py # == python3 gui/backend.py: только сервер
python3 gui/serve.py --source serial --ports /dev/ttyUSB0,/dev/ttyUSB1,/dev/ttyUSB2,/dev/ttyUSB3
python3 gui/serve.py --source ros # данные из ROS 2 (rclpy)
python3 gui/serve.py --pin 2580 --reset-pin
python3 gui/serve.py --kiosk # разово: + браузер без рамок на дисплее робота
python3 gui/serve.py --open # разово: + страница в обычном окне браузера
```

Что делает --source:

Значение	Источник	Когда использовать
sim (по умолчанию)	демонстрационная физика внутри бэкенда	стенд, показ, отладка экрана без робота
serial	4 UART, кадры телеметрии 16 Б (CRC16/Modbus), нужен pyserial	реальные модули напрямую с бортового ПК
ros / auto	ROS 2: /screen/state, /battery/voltage, /battery/current, /screen/motors	штатная работа через ROS 2; при отсутствии rclpy автоматически падает в sim

Адреса печатаются в консоли: http://127.0.0.1:8080/main.html (сам робот) и http://<ip-робота>:8080/main.html (планшет рядом). Кэш отключён (Cache-Control: no-store) — после обновления файлов достаточно перезагрузить страницу.

Автозапуск — два независимых сервиса systemd (готовые файлы в deploy/, порядок установки — deploy/README.md):

Сервис	Что делает
rus-slam-server.service	поднимает gui/backend.py (сервер, окон не открывает)
rus-slam-display.service	показывает статичную страницу на дисплее робота: ждёт сервер и открывает http://127.0.0.1:8080/ в браузере без рамок

Если у робота нет дисплея — достаточно первого сервиса: страницы открывают с планшета или ноутбука, пульт — удалённо по /console.

Действие или состояние	Единственный орган управления / место
Заккрыть отсек	та же кнопка при открытом отсеке (надпись «Заккрыть отсек»)
Стереть введённый PIN	клавиша СБРОС на клавиатуре (второй кнопки сброса нет)
Удалить одну цифру	клавиша $\boxtimes$
Состояние замка	чип в заголовке панели «Грузовой отсек»
Состояние груза	строка под клавиатурой («закреплён и заперт» / «доступен для погрузки/выгрузки»)
Заряд АКБ в процентах	кольцо АКБ (подпись под числом — уровень: НОРМА / НИЗКИЙ / КРИТИЧЕСКИЙ)
Ток, напряжение, запас хода, режим	строки панели «Аккумулятор» (дублируются только на пульте, не на экране)
Связь с модулями	подвал панели «Двигатели»: «в движении: X из 4 · модули на связи: Y из 4»
Канал данных (сервер/демо)	чип в шапке экрана
Последний доступ	строка «журнал: ...» в подвале экрана
Переход на инженерный пульт	ссылка «инженерный пульт →» в подвале (одна, высота ≥ 44 px)

Сообщение под PIN-кодом — только отклик на последнее действие («Доступ разрешён», «Неверный PIN. Осталось попыток: N», «Ввод заблокирован...»), оно не повторяет состояние замка, которое уже показывает чип. Соблюдение правила проверяется автоматически, см. §6.

4. Бэкенд (gui/backend.py)

Один процесс отдаёт статику обоих экранов, JSON API и работает с замком. Без внешних зависимостей (кроме pyserial для --source serial и ROS 2 для --source ros).

4.1. HTTP API

Метод и путь	Назначение	Ответ
GET /api/state	снимок состояния (экран опрашивает 300 мс)	{ok, data{...}}
POST /api/lock/open	открыть отсек по {"pin":"..."}	{ok:true, lock{}} или 403 {ok:false, reason, attemptsLeft}
POST /api/lock/close	заккрыть отсек	{ok:true, lock{ }, hardware}
POST /api/lock/pin	сменить PIN: {"current":"...", "new":"..."}	{ok:true} или 403 {ok:false, detail}
GET /api/audit?limit=N	журнал доступа и целостность цепочки	{ok, audit[], integrity{}}
GET /api/health	живость, источник данных, время работы	{ok, source, uptimeSec}
GET / · GET /console	302: на основной экран · на инженерный пульт	—

Состав data в /api/state:

```
motors[] : id, title, angle (rpad), rpm, temp (°C), homed, online, fault
battery  : soc (%), volts, amps, watts, remainingWh, rangeKm, state, level
cargo    : kg, closed
lock     : open, blocked, remainingMs, attemptsLeft, changedAt
прочее   : mode, route, powerKw, linkOk, source, uptimeSec, ts
```

Примеры запросов:

```
curl -s http://127.0.0.1:8080/api/state | python3 -m json.tool | head -20
curl -s -X POST http://127.0.0.1:8080/api/lock/open \
  -H 'Content-Type: application/json' -d '{"pin": "2580"}'
```

4.2. Данные экрана: откуда берутся

Данные	sim	serial (UART)	ros
Угол, об/мин, состояние модуля	модель	поля кадра 16 Б	/screen/motors
Напряжение и ток	модель	усреднение по 4 модулям	/battery/*
Заряд в процентах	по расходу энергии	по OCV-кривой 12S3P	по OCV-кривой
Запас хода	714,2 Вт·ч ÷ расход	то же	то же
Уровень заряда	пороги 35,5 / 33,5 В	то же	то же
Груз, маршрут, режим	константы демо	состояние	/screen/state

Пороговые значения и OCV-кривая совпадают с `gui/console-core.js` (RS.pack) — экран и сервисный пульт показывают одинаковые цифры.

4.3. Замок грузового отсека

- PIN: SHA-256(salt + PIN), файл `gui/state/lock.json` (соль, хеш, счётчик попыток, время блокировки, журнал аудита с хеш-цепочкой);
- замок на роботе один: и основной экран, и инженерный пульт (когда он открыт через тот же сервер) работают с этим хранилищем по API, поэтому PIN и журнал у них общие. Подробно о PIN и способах его установки — `docs/RUN_AND_ACCESS.md §3`;
- 5 неудачных попыток → блокировка 30 с (настраивается `--max-attempts`, `--lock-sec`), проверка блокировки — на сервере, экран только показывает;
- реальное железо подключается переменными окружения:

```
# открыть отсек: включить реле/соленоид на 2 с
export RUS_SLAM_LOCK_CMD='gpio write 7 1 && sleep 2 && gpio write 7 0'
# закрыть отсек
export RUS_SLAM_LOCK_CMD_CLOSE='gpio write 7 0'
python3 gui/backend.py
```

Если переменные не заданы — замок программный (`hardware:"software"`), а экран и API работают полностью, что удобно для стенда и демонстрации.

4.4. Что ещё предстоит подключить

1. фактические датчики массы груза и температуры модулей (сейчас в кадрах телеметрии их нет — поля заполняются моделью);
2. публикацию `/screen/*` из `mission_manager` и `module_bridge`, чтобы `--source ros` работал «из коробки» на роботе;
3. аварийную индикацию: красная подсветка блока и звук при E-STOP, потере связи и напряжении < 33,5 В;
4. передачу событий экрана (открытия отсека, ошибки) в статистику смены RS.StatsStore для отчёта.

5. Отношение к инженерному пульту

Страница	Назначение	Открывается
<code>main.html</code>	основной экран: статично на дисплее робота, там же вводят PIN, отсек открывается на роботе	корень /, сервис <code>rus-slam-display</code>
<code>index.html</code>	инженерный пульт: карта SLAM, миссия, сервисное окно, статистика	<code>/index.html</code> , <code>/console</code>

Обе страницы независимы: сбой одной не влияет на другую, общие файлы — только `main.css/main.js` и `console-*` для пульта.

6. Проверка

```
python3 gui/backend.py --port 8081 # вручную в браузере
python3 gui/tests/backend.test.py # 40 проверок бэкенда и API
NODE_PATH=/tmp/harness/node_modules node gui/tests/main.screen.test.js # 38 проверок экрана
NODE_PATH=/tmp/harness/node_modules node gui/tests/ui.audit.test.js # 20 проверок интерфейса
NODE_PATH=/tmp/harness/node_modules node gui/tests/main.api.test.js # 20 сквозных (экран + API)
NODE_PATH=/tmp/harness/node_modules node gui/tests/console.api.test.js # 17 сквозных (пульт + борт)
```

- `backend.test.py` — поведение сервера (без флагов окон не открывает, `--kiosk` и `--open` включают показ страницы явно), CRC16 и кадры протокола, разбор потока UART с мусором, модель АКБ (пороги, OCV), PIN-хранилище (попытки, блокировка, смена PIN, целостность аудита, персистентность), живой HTTP API (статика, `/api/state`, открытие/закрытие замка, журнал, смена PIN);
- `main.screen.test.js` — разметка, живые показания, кольцо АКБ в процентах, ввод PIN, открытие/закрытие, блокировка после пяти неудач, режим «демо» при отсутствии сервера, ссылка на инженерный пульт, а также отсутствие дублей (одна кнопка отсека, одна клавиша сброса, неповторяющиеся надписи и `id`);
- `ui.audit.test.js` — аудит разметки обеих страниц: уникальность `id`, ни одной пары органов управления с одинаковой надписью в пределах одной вкладки, существование всех `id`, на которые ссылается скрипт, отсутствие мёртвых ветвей кода (`&& false`, `if (false)`, `TODO`);
- `main.api.test.js` — сквозной прогон «экран ↔ бэкенд»: живой `backend.py`, данные `/api/state` на экране, открытие отсека по PIN через API, аудит, закрытие и блокировка после пяти неудач (проверка считает сервер);
- `console.api.test.js` — сквозной прогон «инженерный пульт ↔ борт»: PIN с пульта открывает отсек на сервере, открытие с основного экрана подхватывается пультом, смена PIN с пульта действует на борту (старый PIN перестаёт работать), журнал пульта — это журнал борта.

Всего по проекту GUI: **260 проверок** — 32 (ядро сервисного пульта) + 93 (пульт в `jsdom`) + 40 (бэкенд и API) + 38 (экран) + 20 (аудит интерфейса) + 20 (экран + API) + 17 (пульт + борт).

Как попадать на экраны (дисплей робота, планшет, пульт удалённо) — `docs/RUN_AND_ACCESS.md`.

7. Лицензия и авторы

MIT, команда RUS SLAM, НТЦ АО «АВТОВАЗ», конкурс «Первые в профессии», задание № 2.