

# MT-516R&

# **CONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA** COM TIMER CÍCLICO





Ver 11

## 1. DESCRIÇÃO

O MT-516R¿ controla e indica temperatura, podendo ser configurado para refrigeração ou aquecimento. Possui também um temporizador (timer) cíclico.

Produto em conformidade com CE (União Européia) e UL Inc. (Estados Unidos e Canadá).

### 2. APLICAÇÃO

- Tanques de resfriadores de leite
- Câmaras
- Balcões
- · Bombas de calor

## 3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

-Alimentação direta: MT-516Ri ightarrow 115 ou 230 Vac  $\pm$  10% (50/60Hz)

MT-516RiL → 12 ou 24 Vac/dc

- Temperatura de controle: -50 a 105°C (resolução decimal entre -10 e 100°C)

- Corrente máxima por saída: 8(3)A/250Vac 1/4HP

-Dimensões: 71 x 28 x 71 mm

- Temperatura de operação: 0 a 50°C

- Umidade de operação: 10 a 90% UR (sem condensação)

#### CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NORMA IEC60730-2-9:

- Limite de temperatura da superfície de instalação:  $50^{\circ}\mathrm{C}$ 

- Tipo de construção: Controlador eletrônico incorporado

-Ação automática: Tipo 1

- Controle de poluição: Grau 2

- Tensão de impulso: 1,5kV

- Temperatura para o teste de pressão de esfera: 75°C e 125°C

- Isolação: Classe II

## 4. CONFIGURAÇÕES

## 4.1 - Ajuste da temperatura de controle (SETPOINT)

- Pressione por 2 segundos até aparecer 5EL . Aparecerá a temperatura de trabalho a ser aiustada.
- Utilize as teclas 😈 e 🕰 para modificar o valor e, quando pronto, pressione 🗊 novamente para gravar.

## 4.2 - Tabela de parâmetros

Parâmetros de configuração protegidos por código de acesso:

Fun	Descrição	Mín	Máx	Unid
F01	Código de acesso: 123 (cento e vinte e três)			-
F02	Deslocamento de indicação (offset)	-5.0	5.0	°C
F03	Modo de operação <sup>(1)</sup>	0	3	-
F04	Faixa permitida ao usuário final (bloqueio de mínima)	-50	105	°C
F05	Faixa permitida ao usuário final (bloqueio de máxima)	-50	105	°C
F06	Diferencial de controle (histerese)	0.1	20.0	°C
F07	Retardo para ligar a saída THERM	0	999	seg.
F08	Base de tempo do timer	0 - seg.	1 - min.	-
F09	Tempo ligado (TIMER)	1	999	seg. /min.
F10	Tempo desligado (TIMER)	1	999	seg. / min.
F11	Estado inicial do timer	0 - deslig.	1 - ligado	-
F12	Timer sempre ligado enquanto THERM ligado <sup>(2)</sup>	0 - não	1 - sim	-

## (1)F03 - Modo de operação

- refrigeração aquecimento alarme (dentro da faixa) 3 - alarme (fora da faixa) Se configurado para alarme os limites inferior e superio funções F04 e F05.

# (2)F12 - Timer sempre ligado enquanto THERM ligado: Esta função serve para algumas aplicações, com por exemplo, em tanques resfriadores de leite, onde o timer comanda o agitado. que permanecerá acionado

Nota: A função F02 permite corrigir eventuais desvios na leitura, provenientes da troca do sensor.

## 4.3 - Alteração dos parâmetros

- -Acesse a função F01 pressionando simultaneamente as teclas ve A por 2 segundos até aparecer Fun, soltando em seguida. Logo aparecerá FUI e então pressione 🖘 (toque curto).
- Utilize as teclas 😈 e 🕰 para entrar com o código de acesso (123) e, quando pronto, pressione 💷 para entrar
- Utilize as teclas 😈 e 🕰 para acessar a função desejada.
- -Após selecionar a função, pressione set (toque curto) para visualizar o valor configurado para aquela
- Utilize as teclas 🔰 e 🛕 para alterar o valor e, quando pronto, pressione 💷 para memorizar o valor configurado e retornar ao menu de funções.
- Para sair do menu de funções e retornar à operação normal, pressione straté aparecer ----.

## 5. FUNÇÕES COM ACESSO FACILITADO

# 5.1 - Registros de temperaturas mínima e máxima

Pressione Es. Aparecerá a temperatura mínima registrada e logo após aparecerá a temperatura máxima registrada.

Nota: Para reinicializar os registros, basta manter pressionada a tecla em durante a visualização das temperaturas mínima e máxima até aparecer F5L.

## Timer: troca manual de estado


- Para mudar a saída do timer de "ligado" para "desligado", ou vice-versa, independente da programação, mantenha pressionada a tecla vo por 4 segundos, até aparecer no visor.
- Para visualizar o tempo já transcorrido no timer, pressione 🙉 .

### 6. SINALIZAÇÕES

THERM - Saída do termostato ligada TIMER - Saída do timer cíclico ligada

Err - Sensor desconectado ou temperatura fora da faixa especificada.

### 7. ESQUEMA DE LIGAÇÃO



Para corrente superior à especificada deve-se usar contatora para acionar as cargas.


## **IMPORTANTE**


Conforme capítulos da norma NBR 5410:

- 1: Instale protetores contra sobretensões na alimentação
- 2: Cabos de sensores e de sinais de computador podem estar juntos, porém não no mesmo eletroduto por onde passam alimentação elétrica e acionamento de cargas
- 3: Instale supressores de transientes (filtros RC) em paralelo às cargas, como forma de aumentar a vida útil dos relés.

Mais informações contate o nosso departamento de eng. de aplicação através do e-mail eng-aplicacao@ fullgauge.com.br ou pelo telefone (51) 3475.3308.

### Esquema de ligação de supressores em contatoras








Nota: O comprimento do cabo do sensor pode ser aumentado pelo próprio usuário até 200 metros, utilizando cabo PP 2 x 24 AWG.



# VINIL PROTETOR:

Protege os instrumentos instalados em locais sujeitos a respingos d'água, como em balcões frigoríficos, por exemplo. Este vinil adesivo acompanha o instrumento, dentro da sua embalagem. Faça a aplicação somente após concluir as conexões

Retire o papel protetor e aplique o vinil sobre toda a parte superior do aparelho. dobrando as abas conforme indicado pelas setas.



© Copyright 2006 • Full Gauge Controls ® • Todos os direitos reservados.