


1 - INSTALAÇÃO NO PAINEL

- 1. Fazer uma abertura no painel com as medidas indicadas na figura 2.
- 2. Inserir o instrumento nesta abertura e fixar com a presilha de fixação fornecida.
- Evitar colocar a parte interna do instrumento em locais sujeitos à alta umidade e sujeira que possam provocar condensação ou penetração de partículas e substâncias condutoras.
- 4. Assegurar que o instrumento tenha uma ventilação apropriada e evitar a instalação em painéis que contenham dispositivos que possam levá-lo a funcionar fora dos limites de temperatura especificados.
- Instalar o instrumento o mais distante possível de fontes que possam gerar distúrbios eletromagnéticos como: motores, contatores, relés, eletroválvulas, etc.

2 - FUNÇÕES DO FRONTAL



- 1- **Tecla** ①: acesso a programação dos parâmetros de funciona-mento e para confirmar a seleção.
- 2- Tecla (AuX: decremento dos valores a serem programados e para selecionar os parâmetros. Mantida pressionada no modo de programação, permite passar ao nível anterior até sair do modo de programação. Quando não está em modo de programação, pode executar funções configuráveis (ver parâmetro Fbd).
- 3- Tecla (Man: incremento dos valores a serem programados e para selecionar os parâmetros. Mantida pressionada no modo de programação, permite passar ao nível anterior até sair do modo de programação. Quando não está em modo de programação, é utilizada para ativar o ciclo manual do agitador.
- 4- **Tecla** ①: tecla de funcionamento programável através do parâmetro "U5rb". Normalmente é utilizada para visualizar o valor da tensão da alimentação.
- 5- **LED AL**: indica o estado dos alarmes.
- 6- **Display**: indica normalmente a temperatura do processo.
- 7- LED OUT: indica o estado da saída do compressor.
- 8- LED AGIT: indica o estado da saída do agitador.
- 9- **LED** : indica alarme de mínima.
- 10-LED OK: indica condição normal de temperatura.
- 11 **LED +** : indica alarme de máxima.
- 12-LED MAN: indica o ciclo manual do agitador em andamento.
- 13-LED AUX: indica o estado da saída auxiliar.
- 14- **LED SET**: piscando, indica a entrada no modo de programação ou em modo stand-by.

3 - FUNCIONAMENTO DO MONITOR DE TENSÃO

Quando o controlador **TLJ29** é ligado, inicia-se o processo de medida e comparação da tensão de alimentação com os valores programados nos parâmetros \mathcal{HU} e \mathcal{LU} .

- Se o valor medido da tensão estiver na faixa compreendida entre HU
 e LU o controlador entra em funcionamento normal, isto é, controla
 a temperatura e os tempos programados em βδρη e βδργ.
- Se o valor da tensão for inferior a LU ou superior a HU o alarme de tensão será acionado após transcorrer o tempo programado no parâmetro ULA, a condição de alarme será sinalizada. A saída do compressor será inibida e a saída do AGITADOR seguirá a condição programada no parâmetro REUR.
- AGUR = On, Saída do agitador seguirá os tempos programados em AGOn e AGOF quando o alarme de tensão está acionado,
- RGUR = OFF, Saída do agitador desligada quando o alarme de tensão está acionado,

Quando o valor medido da tensão de alimentação retornar a faixa compreendida entre LU+2V e HU-2V, a condição de alarme será cancelada e o controlador retornará ao funcionamento normal. Pressionando a tecla ①, o display irá apresentar alternadamente a mensagem Uol£ e o valor da tensão da alimentação.

Visualização da condição de alarme de tensão

Quando o alarme de tensão está acionado,

LED sinalizador de condição de alarme irá acender

LED sinalizador do compressor irá piscar

O display irá apresentar alternadamente a mensagem UolE e o valor da temperatura medida.

LED Sinalizador do Agitador

- se អឺជីវវ៉ាគី = ប៊ី ១, o LED sinalizador da saída do agitador seguirá os tempos programados em អឺជី១៣ e អឺជី១គី
- se RGUR = OFF o sinalizador do agitador irá piscar.

4 - PROGRAMAÇÃO

4.1 - PROGRAMAÇÃO DO SET POINT

Pressionar a tecla $^{\textcircled{P}}$, o display mostrará alternadamente " $^{\textbf{FP}}$ " (n= Set Point ativo) e o valor programado, que pode ser modificado através das teclas $^{\textcircled{P}}$ e $^{\textcircled{P}}$.

Para sair do modo de programação do Set Point pressionar a tecla ② ou, não pressionar qualquer tecla por 20 segundos.

4.2 - PROTEÇÃO DA PROGRAMAÇÃO MEDIANTE USO DE SENHA

Quando desejar utilizar esta proteção basta configurar o parâmetro "PR55" com o valor de senha desejado.

Quando a proteção é ativada, para acessar os parâmetros, pressionar a tecla [®] por 5 segundos, o LED SET ficará piscando e o display indicará o valor " \mathcal{D} ". Programar através das teclas [®] ou [®] o valor de senha programado no parâmetro *PR55* e pressionar a tecla [®].

4.3 - PROGRAMAÇÃO DOS PARÂMETROS

Para acessar os parâmetros pressionar a tecla © por 5 segundos.

O display mostrará o código que identifica o primeiro grupo de parâmetros (${}^{2}5P$). Através das teclas e ou r selecionar o grupo de parâmetros desejado e pressionar a tecla e, no display aparecerá o código que identifica o primeiro parâmetro do grupo selecionado.

Através das teclas $^{\textcircled{0}}$ ou $^{\textcircled{0}}$ selecionar o parâmetro desejado. Pressionando-se a tecla $^{\textcircled{0}}$, o display mostrará alternadamente o código e o valor do parâmetro, que poderá ser modificado através das teclas $^{\textcircled{0}}$ e $^{\textcircled{0}}$.

Programado o valor desejado, pressionar novamente a tecla ⁽¹⁾, o novo valor será memorizado e o display mostrará novamente o código do parâmetro selecionado.

Através das teclas $\textcircled{\bullet}$ ou $\textcircled{\bullet}$ será possível selecionar outro parâmetro e modificá-lo da forma descrita.

Para selecionar outro grupo de parâmetros, manter pressionada © ou © por aproximadamente 1 segundo. Após este período, o display mostrará novamente o código do grupo de parâmetros.

Soltando-se a tecla será possível selecionar outro grupo através das teclas lacktriangle ou lacktriangle.

Para sair do modo de programação, pressionar a tecla ⑥ ou ⑦ por 3 segundos ou não pressionar qualquer tecla por 20 segundos.

Nota: Caso tenha esquecido a senha de acesso, ligue o instrumento com a tecla ^(*) pressionada que o display mostrará o código que identifica o primeiro grupo de parâmetros (³⁵P).

4.4 - AGITADOR

Na desativação da saída **OUT** a saída **AGIT** permanece ativada pelo tempo " \mathcal{BLop} " e desativada pelo tempo " \mathcal{BLop} " ciclicamente, até novo acionamento da saída **OUT**.

Quando a saída **OUT** está acionada, a saída **AGIT** também estará.

5 - PARÂMETROS

_				
	DEF	NOTA		
SPRE	Set Point ativo	lou ∂	1	
SP 1	Set Point 1 (°C / °F)	SPLL a SPHL	0.0	
502	Set Point 2 (°C / °F)	SPLL a SPHL	0.0	
SPLL	Set Point mínimo (°C / °F)	-58.0 a SPHL	-50.0	
SPHL	Set Point máximo (°C / °F)	SPLL a 302.0	100.0	

	ENTRADAS 3 lop					
SEnS	Tipo de sonda	Ptc ou ntc	nEc			
0F5 I	Offset da sonda do ambiente (°C/°F)	-30.0 a 30.0	0.0			
Un it	Unidade de medida de temperatura	°C ou °F	٥٤			
dР	Ponto decimal	On ou OFF	0.0			
FiL	Filtro digital de entrada (segundos)	OFF - 0.0 I a 20.0	2.0			

	CONTROLE 3-EG					
HSEE	diferencial do controle (°C / °F)	0.0 a 30.0	2.0			
tonE	Tempo de compressor ligado em condições de falha da sonda do ambiente (minutos . segundos)	OFF - 0.0 I a 99.59	OFF			
ŁoFE	Tempo de compressor desligado em condições de falha da sonda do am biente (minutos . segundos)	OFF - 0.0 I a 99.59	OFF			
Func	Lógica da saída de controle	HERE ou Cool	Cool			
FCC	Tempo de duração do ciclo contí- nuo (horas . minutos)	OFF - 0.0 I a 99.59	OFF			

	AGITADOR PRG ,				
RGon	Tempo de agitador ativado quando a saída OUT está desativada (min . s)	OFF - 0.0 I a 99.59	10.00		
AC _O F	Tempo de agitador desativado quando a saída OUT está desativada (min . s)	OFF - 0.0 I a 99.59	10.00		
RGUR	Condição da saída do Agitador quando o alarme de tensão está acionado	0N - OFF	0 n		

		~	:		DFF	NOTA
	PROTEÇÃO DO COMPRESSOR Pr.[
	Tipo de			tempo de retardo na energização do instrumento e no retorno do compressor.		
PSE	proteção do com- pressor	2	tempo de retardo apo compressor.	ós a parada do	1	
	p. esse.	3	tempo de retardo en consecutivas do com			
PEC	quando a	Tempo de proteção do compressor quando a saída OUT está desativa- da (minutos . segundos)			OFF	
LEC	do compre	Tempo mínimo de funcionamento do compressor quando a saída OUT está desativada (minutos . segundos)			OFF	
od	do instrum	ento	das na energização quando a saída OUT (minutos . segundos)	OFF - 0.0 I a 99.59	OFF	
LU	Alarme de	mín	ima tensão (V)	OFF - 90 a 270	OFF	
ни	Alarme de	máx	kima tensão (V)	OFF - 90 a 270	OFF	
UEd			uação do alarme de os . segundos)	OFF - 99.59	0.03	

	CONF	IGURA	ÇÃO DO ALARM	E ºAL	DEF	NOTA
REY	Tipo de	ЯЬ	alarme absoluto		ЯЬ	
משו	alarme	48	alarme relativo		no.	
HAL	Valor do al	arme d	e máxima (°C/°F)	<i>OFF51.9</i> a <i>302.0</i>	OFF	
LAL	Valor do al	arme d	e mínima (°C/°F)	0FF51.9 a 302.0	OFF	
dar	Diferencial	de alar	me (°C/°F)	0.0 a 30.0	2.0	
ara	Retardo do (minutos .		e de temperatura os)	OFF - 0.0 I a 99.59	OFF	
ERL	Alarme cor	n mem	ória	no ou YES	no	
PRL	Retardo do ção (horas		es na energiza- os)	OFF - 0.0 I a 99.59	2.00	
dRLc	Retardo do contínuo (l		nes após um ciclo minutos)	OFF - 0.0 I a 99.59	OFF	

		EN	TRADA DIGITAL 2d in	DEF	NOTA
		0	sem função.		
		1	inicio do ciclo manual do agitador: quando a entrada digital for acionada com um pulso, será iniciado um ciclo manual do agitador.		
		2	fim do ciclo manual do agitador: quando a entrada digital for acionada com um pulso, será cancelado um ciclo manual do agitador.		
		3	inicio de um ciclo continuo: quando a entrada digital for acionada com um pulso, será iniciado um ciclo continuo.		
		Ч	Será miciado Unitado Continuo. sinalização de alarme externo: quando a entrada digital for fechada, após a contagem do tempo "d' d", o alarme será acionado e o display mostrará alternadamente RL e a temperatura medida.		
		5	abertura de porta com parada dos venti- ladores: quando a entrada digital for fechada, os ventiladores pararão e o display mostrará alternadamente 8P e a indicação programada no parâmetro d 5P. É possível temporizar esta fur- ção. Ao acionar a entrada, o alarme de porta aberta atuará após o tempo programado no par. oRd.		
d iF	Função da entrada digital	8	bloqueio do agitador e do compressor: quando a entrada digital for fechada, após a contagem do tempo "d d", o agitador e o compressor serão desativados e o display mostrará alternadamente a mensagem 8P e a temperatura medida.	o	
		7	controle remoto da saída auxiliar Aux: quando a entrada digital for fechada, após a contagem do tempo "d 'd", a saída digital será ativada conforme descrito no modo de funcionamento FDB = 2 da saída auxiliar.		
		8	seleção do Set Point ativo: quando a entrada digital for fechada, após a contagem do tempo "d .d" o Set Point ativo será o 5P2, e quando for aberta será o 5P1.		
		9	sinalização de alarme externo: quando a entrada digital for fechada, após a contagem do tempo "d ·d", serão desligadas todas as saídas, o alarme será acionado e o display mostrará alternadamente 81. e a temperatura medida.		
		10	ativação/ desativação do instrumento (stand-by): quando a entrada digital for fechada, após a contagem do tempo "d 'd", o instrumento será ativado, e quando for aberta será desativado.		
ל יל			ardo na resposta gital (min . s) <i>OFF - 0.0 I</i> a <i>99.59</i>	OFF	


Obs.: Este parâmetro também pode ser programado como : -1, -2, -3, -4, -5, -6, -8, -9 e -10, o que inverte a lógica de ativação da entrada digital, que neste caso é atuada na abertura da entrada digital.

		SA	S مالکاللم المالکالیم المالکالیم المالکالیم المالکالیم المالکالیم المالکالیم المالکالیم المالکالیم المالکالیم ا	DEF	NOTA
		0	sem função.		
Função da FBR saída auxi- liar	1	tempo de retardo no controle da saída: a saída auxiliar será ativada após o tempo de retardo programado no parâmetro Łuß em relação à ativação da saída OUT. A saída AUX será desativada simultaneamente à saída OUT.			
	2	ativação usando a tecla **O/AUX ou através de entrada digital: a saída será ativada quando a tecla **O/AUX for pressionada com o parâmetro **Fbd = 1* ou através da ativação da entrada digital com o parâmetro d **if = 7*. Estes controles funcionam como um biestável, significando que quando a tecla for pressionada pela primeira vez a saída será ativada e quando for pressionada novamente a saída será desativada.	0		
೬೮೫	Tempo d	a saída	a auxiliar ativada (min . s) OFF - 0.0 / a 99.59	OFF	

Obs.: Este parâmetro também pode ser programado como: -1 e -2, o que inverte é a lógica de funcionamento da saída auxiliar.

	CONFIGURAÇÃO DAS SAÍDAS 🤊 🖰 u E			NOTA
0ut3	Função da saída 3	controle ((Juk); agitador (RL, k); saída auxiliar (Rus); alarme silenciável normal. aberto (RLk); alarme normal. aberto (Rlk); alarme normal. aberto com memória (Rlk); alarme silenciável normal. fechado (-Rlk); alarme normal. fechado (-Rlk); alarme normal. fechado com memória (-Rlk); desativada (OFF).	ALE	

	CONFIGURAÇÃO DO TECLADO 398n			DEF	NOTA	
	Função	OFF	a tecla não executa n	enhuma função.		
Fbd	da tecla ▼/	1	ativa/desativa uma saí que FOR = 2.	da auxiliar desde		
	AUX 2		ativa/desativa um ciclo contínuo.		nee	
			altera o Set Point ativ	0.		
U5rd Função tecla q		ч	altera o estado do instrumento de ligado para stand-by e vice-versa.			
PRSS	Senha de	e acess	o a configuração <i>OFF</i> a <i>9999</i>		OFF	



7 - PROBLEMAS COM O INSTRUMENTO

7.1 – INDICAÇÕES DE ERRO

Erro	Motivo	Ação
E I e -E I	Sonda de ambiente interrompi- da, em curto-circuito ou o valor medido está fora do range de medida.	Verificar a correta conexão da sonda com o instrumento e se a mesma funciona perfei- tamente.
£2 e −£2	Valor de tensão fora do range de medida.	Verificar a tensão de alimentação.
EEPr	Erro de memória interna.	Verificar a programação do instrumento


7.2 - OUTRAS INDICAÇÕES

Indicação	Motivo
od	Retardo de ativação das saídas na energização do instrumento.
CC C	Instrumento executando um ciclo contínuo
H I	Alarme de máxima temperatura
LO	Alarme de mínima temperatura
RL	Alarme ocasionado pelo uso da entrada digital
RP.	Alarme de porta aberta
UolE	Alarme de tensão


8 - DADOS TÉCNICOS

Alimentação (±10%)	Vca	100 a 240
Frequência	Hz	48 a 63
Consumo	VA	4 aproximadamente
Entradas		1 entrada para sonda de ambiente PTC (KTY 81-121, 990Ω @ 25°C) ou NTC (103AT-2 10KΩ @ 25°C)
		1 entrada digital configurável
Saídas		até 3 saídas a relé (OUT SPST-NA 16A Agit SPDT 8A, OUT3 SPST-NA 5A 25α Vca cos φ = 1, carga resistiva)
		16 A é a corrente máxima por comum
Classe de proteção contra choques elétricos		Frontal em classe II
Caixa	material	policarbonato V0 auto-extinguível
Dimensões	mm	frontal: 35 x 75; profundidade 64
Peso	gramas	115 aproximadamente
Instalação	mm	encaixe em painel c/ abertura de 29 x 7
Conexões elétricas	mm²	parafuso 2,5
Grau de proteção frontal		IP 65 com guarnição
Temperatura de funcionam.	°C	0 a 50
Temperatura de transporte e armazenamento	°C	-10 a +60
Umidade no ambiente de funcionamento	%	30 a 95 (sem condensação)
Controle de temperatura		ON/OFF
Faixa de medida		PTC: -50 a 150 °C / -58 a 302 °F
		NTC: -50 a 109 °C / -58 a 228 °F
Resolução da leitura	°C, °F	1° ou 0,1°
Precisão de leitura	%	± 0,5 do fundo de escala
Display		4 dígitos vermelhos, 12 mm de altura


9 - DIMENSÕES (mm)



10 - ESQUEMA ELÉTRICO



11 - INFORMAÇÕES PARA PEDIDO



FÁBRICA: Av. dos Oitis, 505 - Distrito Industrial - Manaus - AM - Brasil - CEP 69075-000 CNPJ 05.156.224/0001-00

Dúvidas técnicas (São Paulo): +55 (11) 2066-3211





www.coel.com.br