soloServo.md 25/11/2022

## Problema

- Si el sensor de infrarrojos detecta un coche, enciende el led rojo y apaga el led verde y baja la barrera
- Si el sensor no detecta un coche, se apaga el led rojo y apaga el led verde.

## Algoritmo

Solo una vez:

- 1. Decir donde están conectados los **led** y configurar como salida
- 2. Decir donde está conectado el sensor IR y configurar como entrada
- 3. Decir donde está conectado el **motor** y programar como salida

## Repetir siempre:

- 1. Mirar el valor del sensor de IR
- 2. Si el sensor detecta un valor alto
  - 1. Enciende el rojo y apaga el verde
  - 2. Baja la barrera con el servo
- 3. Si el sensor detecta un valor bajo
  - 1. Apaga el rojo y enciende el verde
  - 2. Baja la barrera con el servo

## Código

```
// variables y includes
#include <Servo.h>
int pinSensor = A1;
int pinServo = 13
int valorSensorIR = 0;

// Grados del servo para las dos posiciones (abierto y cerrado)
int posicionAbierto = 0; // variable to store the servo position
int posicionCerrado = 90;

Servo miservo; // create servo object to control a servo

void setup()
{
    Serial.begin(9600);
    miservo.attach(pinServo); // Le asignamos el PIN
}
```

soloServo.md 25/11/2022

```
void loop()
{
  valorSensorIR = digitalRead(pinSensor);
  Serial.println(valorSensorIR);

  if (valorSensorIR == HIGH)
  {
    miservo.write(posicionCerrado);
  }
  else
  {
    miservo.write(posicionAbierto);
  }
}
```