


## 温湿度变送器 使用说明书 (485 型)

文档版本: V1.3





#### 目录

1.	产品介绍	3
	产品选型	
3.	设备安装说明	6
4.	配置软件安装及使用	. 11
5.	通信协议	. 12
6.	常见问题及解决办法	.14
7.	联系方式	. 14
8.	文档历史	. 15
9.	附录:各种壳体尺寸	.15



## 1. 产品介绍

#### 1.1 产品概述

该变送器广泛适用于通讯机房、仓库楼宇以及自控等需要温湿度监测的场所, 传感器内输入电源, 测温单元, 信号输出三部分完全隔离。安全可靠, 外观美观, 安装方便。

#### 1.2 功能特点

采用瑞士进口的测量单元,测量精准。采用专用的 485 电路,通信稳定。10~30V 宽电压范围供电,规格齐全,安装方便。

#### 1.3 主要技术指标

供电电源: 10~30V DC

温度测量范围: -40℃~80℃(可定制)

温度精度: ±0.5℃(默认)

输出信号: 485、继电器(选配)、蜂鸣器(选配)


湿度测量范围: 0~100% RH

湿度精度: ±3%RH(默认)

存储环境: -40℃~80℃

参数配置: 软件设置

#### 1.4 系统框架图



系统方案框图



# **2.** 产品选型

#### 2.1 壁挂王字壳

RS-						仁硕公司代号
	WS-					温湿度变送、传感器
		N01-				485 通讯(Modbus-RTU 协议)
			2-			壁挂王字壳
				1-		内置铜头
				2-		内置 PE 头
				3-		内置西门子头
				6-		外置防水探头
				7-		外置高灵敏度探头
				8-		外置普通探头
				9-		外置金属防水探头
				A-		外置长金属探头
				B-		外置宽温探头
				B1		内置蜂鸣器
					R1	1 路继电器常开点
					R2	2 路继电器常开点

#### 2.2 86 液晶壳

RS-					仁硕公司代号		
	WS-		1- 0- 6- 7- 8- 9- A- B-		温湿度变送、传感器		
		N01-			485 通讯(Modbus-RTU 协议)		
					86 液晶壳		
						0-	内置探头
							6-
					外置高灵敏度探头		
						8-	外置普通探头
					外置金属防水探头		
					外置长金属探头		
					外置宽温探头		

#### 2.3 其他



RS-				仁硕公司代号
	WS-			温湿度变送、传感器
		N01-		RS485 通讯(Modbus-RTU 协议)
		8-		扁卡轨
			9-	管道壳
			DCB-	经济型

#### 2.4 探头选型表





## 3. 设备安装说明


#### 3.1 设备安装前检查

设备清单:

- ■变送器设备1台
- ■合格证、保修卡、售后服务卡等
- ■自攻螺丝(2个)、膨胀塞(2个)(管道壳自攻螺丝、膨胀塞各4个)
- ■12V/2A 防水电源 1 台(选配)
- ■USB 转 485 (选配)
- ■485 终端电阻(多台设备赠送)

#### 3.2 安装步骤

#### 3.2.1 壁挂王字壳安装步骤








#### 3.2.2 86 液晶壳安装步骤




3.2.3 管道壳安装步骤










用螺丝将法兰盘固定在排风管上



将设备插入到法兰盘中,完成安装







#### 3.2.4 扁卡轨安装步骤

标准35导轨












#### 3.2.5 经济型安装步骤





#### 3.3 接口说明

#### 3.3.1 电源及 485 信号

宽电压电源输入 10~30V 均可。485 信号线接线时注意 A\B 两条线不能接反,总线上多台设备间地址不能冲突。

#### 3.3.2 继电器接口接线

可选配 1 路或者 2 路继电器常开触点输出。可选配是否内置蜂鸣器报警。

#### 3.4 具体型号接线

#### 3.4.1: 壁挂王字壳接线

	线色	说明
电	棕色	电源正(10~30V DC)
源	黑色	电源负
通	黄色	485-A
信	蓝色	485-B



#### 3.4.2: 管道壳接线

序号	内部标识	说明	
1	485-A	485-A	
2	V+	电源正(10~30V DC)	
3	GND	电源负	
4	485-B	485-B	

#### 3.4.3:86 液晶壳接线



序号	说明	序号	说明
1	电源正(10~30V DC)	5	485-A
2	电源负	6	485-B
3	3 传感器黄色线		传感器黑色线
4	传感器棕色线	8	传感器蓝色线

注: 传感器内置时, 3、4、7、8空闲。

#### 3.4.4: 扁卡轨接线





序号	说明
1	485-A
2	485-B
3	电源正(10~30V DC)
4	电源负
5	空脚

#### 3.4.5: 经济型温湿度接线

	标识	说明
电源	V+	电源正(10~30V DC)
	GND	电源负
通信	485-A	485-A
	485-B	40F ####T## 7 F



#### 3.5 485 现场布线说明

多个485型号的设备接入同一条总线时,现场布线有一定的要求,具体请参 考资料包中《485 设备现场接线手册》。


## 4. 配置软件安装及使用

#### 4.1 软件选择

打开资料包,选择"调试软件"---"485参数配置软件",找到打开即可。

#### 4.2 参数设置

①、选择正确的 COM 口("我的电脑一属性一设备管理器一端口"里面查看 COM 端口),下图列举出几种不同的 485 转换器的驱动名称。



- ②、单独只接一台设备并上电,点击软件的测试波特率,软件会测试出当前设备的波特率以及地址,默认波特率为4800bit/s,默认地址为0x01。
- ③、根据使用需要修改地址以及波特率,同时可查询设备的当前功能状态。



④、如果测试不成功,请重新检查设备接线及485驱动安装情况。



## 5. 通信协议

#### 5.1 通讯基本参数

编码	8 位二进制					



数据位	8 位
奇偶校验位	无
停止位	1 位
错误校验	CRC(冗余循环码)
波特率	2400bit/s、4800bit/s、9600 bit/s 可设,出厂默认为 4800bit/s

#### 5.2 数据帧格式定义

采用 Modbus-RTU 通讯规约,格式如下:

初始结构 ≥4 字节的时间

地址码 = 1 字节

功能码 =1 字节

数据区 = N 字节

错误校验 = 16 位 CRC 码

结束结构 ≥4 字节的时间

地址码: 为变送器的地址, 在通讯网络中是唯一的(出厂默认 0x01)。

功能码: 主机所发指令功能指示, 本变送器只用到功能码 0x03 (读取寄存器数据)。

数据区:数据区是具体通讯数据,注意 16bits 数据高字节在前!

CRC 码: 二字节的校验码。

#### 主机问询帧结构:

地址码	地址码 功能码 寄存器起始地址		寄存器长度	校验码低位	校验码高位
1 字节	1字节	2 字节	2字节	1 字节	1字节

#### 从机应答帧结构:

地址码	功能码	有效字节数	数据一区	第二数据区	第 N 数据区	校验码
1字节	1字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节	2 字节

#### 5.3 寄存器地址


寄存器地址	PLC或组态地址	内容	操作
0000 H	40001	湿度	只读
0001 H	40002	温度	只读

#### 5.4 通讯协议示例以及解释

#### 举例: 读取设备地址 0x01 的温湿度值

#### 问询帧:

地址码	功能码	起始地址	数据长度	校验码低位	校验码高位	





0x01 0x03 0x00 0x00	0x00 0x02	0xC4	0x0B
---------------------	-----------	------	------

应答帧:

(例如读到温度为-10.1℃,湿度为65.8%RH)

地址码	功能码	返回有效字节数	湿度值	温度值	校验码低位	校验码高位
0x01	0x03	0x04	0x02 0x92	0xFF 0x9B	0x5A	0x3D

温度计算:

当温度低于 0 ℃ 时温度数据以补码的形式上传。

温度: FF9B H(十六进制)= -101 => 温度 = -10.1℃

湿度计算:

湿度: 292 H (十六进制)= 658 => 湿度 = 65.8%RH

## 6. 常见问题及解决办法

#### 6.1 设备无法连接到 PLC 或电脑

可能的原因:

1)电脑有多个 COM 口,选择的口不正确。

2)设备地址错误,或者存在地址重复的设备(出厂默认全部为1)。

3)波特率,校验方式,数据位,停止位错误。

4)主机轮询间隔和等待应答时间太短,需要都设置在 200ms 以上。

5)485 总线有断开,或者 A、B 线接反。

6)设备数量过多或布线太长,应就近供电,加 485 增强器,同时增加 120 Ω 终端电阻。

7)USB 转 485 驱动未安装或者损坏。

8)设备损坏。

### 7. 联系方式

济南仁硕电子科技有限公司

地址: 山东省济南市高新区凤岐路 2886 号

邮编: 250101

电话: (86) 0531-58720832

传真: (86) 0531-67805165

网址: www.jnrsmcu.com

云平台地址: www.0531yun.cn



## 8. 文档历史

V1.0 文档建立。


V1.1 增加各种不同的卡轨壳。

V1.2 增加布线规则以及常见问题的解决办法。

V1.3 增加安装步骤说明。

## 9. 附录: 各种壳体尺寸

9.1: 壁挂王字壳: 110×85×44mm



9.2: 86 液晶壳: 86×86×26mm






9.3: 扁卡轨: 65×46×28.5mm



9.4: 管道壳: 220×89mm





#### 9.5: 经济型: 75×54×22mm

