8W - 30 FUEL / IGNITION SYSTEM

Component	Page
A/C Low Pressure Switch	8W-30-11, 17
A/C Pressure Transducer	8W-30-4, 17
A/C-Heater Control	8W-30-11
Ambient Temperature Sensor	8W-30-17
Automatic Shut Down Relay	8W-30-2, 3, 7, 8, 12, 13
Brake Lamp Switch	8W-30-6, 17
Brake Transmission Shift Interlock Solenoid	8W-30-17
Camshaft Position Sensor	8W-30-7, 9, 12
Clockspring	8W-30-6
Coil Capacitor	8W-30-7, 12
Crankshaft Position Sensor	8W-30-7, 12
Data Link Connector	8W-30-5
Daytime Running Lamp Module	8W-30-10, 15
EVAP/Purge Solenoid	8W-30-16
Engine Coolant Temperature Sensor	8W-30-9, 14
Engine Oil Pressure Sensor	8W-30-14
Engine Oil Pressure Switch	8W-30-9
Engine Starter Motor Relay	8W-30-4
Fuel Injector No. 1	8W-30-8, 13
Fuel Injector No. 2	8W-30-8, 13
Fuel Injector No. 3	8W-30-8, 13
Fuel Injector No. 4	8W-30-8, 13
Fuel Injector No. 5	8W-30-13
Fuel Injector No. 6	8W-30-13
Fuel Pump Module	8W-30-3
Fuel Pump Relay	8W-30-2, 3
Fuse 9	8W-30-2
Fuse 11	8W-30-19
Fuse 12	8W-30-3
Fuse 23	8W-30-3
Fuse Block	8W-30-3, 19
G105	8W-30-2, 3, 11, 18, 20, 21
G300	8W-30-17
G302	8W-30-16
Generator	8W-30-17
High Speed Radiator Fan Relay	8W-30-19
Idle Air Control Motor	8W-30-16
Ignition Coil Pack	8W-30-7, 12
Ignition Switch	8W-30-4
Intake Air Temperature Sensor	8W-30-9, 14
Left Speed Control Switch	8W-30-6
Low Speed Radiator Fan Relay	8W-30-19
Manifold Absolute Pressure Sensor	8W-30-9, 14
Natural Vacuum Leak Detection Assembly	8W-30-16
Oxygen Sensor 1/1 Upstream	8W-30-18, 20
Oxygen Sensor 1/2 Downstream	8W-30-18, 21
Oxygen Sensor 2/1 Upstream	8W-30-20
Oxygen Sensor 2/2 Downstream	8W-30-21
Power Distribution Center	8W-30-2, 3, 4, 7, 8, 12, 13
Power Steering Pressure Switch	8W-30-11
Powertrain Control Module	8W-30-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Speed Control Servo	8W-30-6
Throttle Position Sensor	8W-30-10, 15
Transfer Case Switch	8W-30-14
Vehicle Speed Sensor	8W-30-10, 12, 15