8W - 44 INTERIOR LIGHTING

Component	Page
Ambient Temperature Sensor	8W-44-6
Axle Lock Switch	8W-44-3, 5
Back-Up Lamp Switch	8W-44-2
Compass/Temperature Mirror	8W-44-3, 6
Data Link Connector	8W-44-3
Driver Door Ajar Switch	8W-44-4
Fuse 4	8W-44-4
Fuse 7	8W-44-2
Fuse 10	8W-44-6
Fuse 15	8W-44-2
Fuse 26	8W-44-2
Fuse Block	8W-44-2, 4, 6
G100	8W-44-2
G200	8W-44-5, 6
G201	8W-44-5
G300	8W-44-4, 5
Ignition Switch	8W-44-4
Instrument Cluster	8W-44-3, 4, 5
Left Courtesy Lamp	8W-44-3
Left Dome Lamp	8W-44-3
Multi-Function Switch	8W-44-5
Passenger Door Ajar Switch	8W-44-4
Power Distribution Center	8W-44-2
Radio	8W-44-5
Rear Window Defogger Switch	8W-44-5
Rear Wiper/Washer Switch	8W-44-5
Right Courtesy Lamp	8W-44-3
Right Dome Lamp	8W-44-3
Tow/Haul Overdrive Off Switch	8W-44-5
Transmission Range Indicator Illumination	8W-44-5
Transmission Range Sensor	8W-44-2
Underhood Lamp	8W-44-2