# 8W - 47 AUDIO SYSTEM


| Component | Page |
|---|---|
| Fuse 14 | 8W-47-2 |
| Fuse 20 | 8W-47-2 |
| Fuse Block | 8W-47-2, 5 |
| G204 | 8W-47-2 |
| G303 | 8W-47-4 |
| Instrument Cluster | 8W-47-2 |
| Left Front Speaker | 8W-47-3, 4 |
| Left Rear Speaker | 8W-47-3, 5 |
| Power Distribution Center | 8W-47-2 |
| Radio | 8W-47-2, 3, 4, 5, 6 |
| Receiver-Satellite | 8W-47-6 |
| Right Front Speaker | 8W-47-3, 4 |
| Right Rear Speaker | 8W-47-3, 5 |
| Satellite Antenna | 8W-47-6 |
| Subwoofer | 8W-47-4, 5 |