8W-40 INSTRUMENT CLUSTER

Component	Page
Antilock Brake Relay	8W-40-7
Axle Lock Switch	8W-40-6
Brake Warning Indicator Switch	8W-40-7
Data Link Connector	8W-40-3, 9
Daytime Running Lamp Module	8W-40-10
Driver Door Ajar Switch	8W-40-8
Engine Coolant Temperature Sensor	8W-40-3
Engine Oil Pressure Switch	8W-40-3
Front Locker Indicator Switch	8W-40-6
Fuel Pump Module	8W-40-3
Fuse 10	8W-40-2
Fuse 26	8W-40-2
Fuse Block	8W-40-2
G100	8W-40-7
G201	8W-40-2
G302	8W-40-4
Ignition Switch	8W-40-8
Instrument Cluster	8W-40-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Left Courtesy Lamp	8W-40-8
Left Fog Lamp	8W-40-5
Left Side Marker Lamp	8W-40-8
Multi-Function Switch	8W-40-4, 5, 8, 10
Park Brake Switch	8W-40-7
Passenger Door Ajar Switch	8W-40-8
Power Distribution Center	8W-40-2
Powertrain Control Module	8W-40-3
Radio	8W-40-9
Rear Locker Indicator Switch	8W-40-6
Rear Window Defogger Relay	8W-40-9
Rear Window Defogger Switch	8W-40-9
Right Courtesy Lamp	8W-40-8
Right Fog Lamp	8W-40-5
Right Side Marker Lamp	8W-40-8
Seat Belt Switch	8W-40-4
Transfer Case Switch	8W-40-5
Vehicle Speed Sensor	8W-40-3