8W-47 AUDIO SYSTEM

Component	Page
Fuse 3	8W-47-5
Fuse 14	8W-47-2
Fuse 20	8W-47-2
Fuse Block	8W-47-2, 5
G204	8W-47-2
G303	8W-47-4
Instrument Cluster	8W-47-2
Left Front Speaker	8W-47-3, 4
Left Rear Speaker	8W-47-3, 5
Power Distribution Center	8W-47-2
Radio	8W-47-2, 3, 4, 5
Right Front Speaker	8W-47-3, 4
Right Rear Speaker	8W-47-3, 5
Subwoofer	8W-47-4, 5