Illustration Title — Group-Fig. No.

**Starters**
- Starter [2.4L Engine] . . . Fig. 008-105
- Starter [4.0L Engine] . . . Fig. 008-110

**Alternators**
- Alternator 2.4L Engine . . . Fig. 008-205
- Alternator 4.0L Engine . . . Fig. 008-210

**Modules**
- Modules . . . Fig. 008-405

**Relays**
- Power Distribution Center Relays and Fuses . . . Fig. 008-505
- Fuse Block . . . Fig. 008-510

**Sensors**
- Sensors 2.4L Engine [ED0] . . . Fig. 008-605
- Sensors Engine 4.0L [ER0] . . . Fig. 008-610
- Sensors, Oxygen 2.4L [ED0] . . . Fig. 008-615
- Sensors Oxygen 4.0L [ER0] . . . Fig. 008-620
- Sensors - Body . . . Fig. 008-625
- Sensors Drive Train . . . Fig. 008-630

**Single Board Engine Controllers**
- Single Board Engine Controllers (JTEC Module) . . . Fig. 008-705

**Switches**
- Switches - Instrument Panel . . . Fig. 008-805
- Switches Drivetrain . . . Fig. 008-810
- Switches - Body . . . Fig. 008-815

**Horns**
- Horns . . . Fig. 008-905

**Battery Tray and Cables**
- Battery Tray & Cables . . . Fig. 008-1005
- Engine Heaters . . . Fig. 008-1010

**Lamps - Front, Rear and Courtesy**
- Lamps--Front . . . Fig. 008-1105
- Lamps--Rear . . . Fig. 008-1110
- Lamps--Cargo-Dome-Courtesy . . . Fig. 008-1115
- Bulbs . . . Fig. 008-1120

**Wiring-Engine & Related Parts**
- Wiring--Engine [2.4L Engine] . . . Fig. 008-1205
- Wiring Engine [4.0L Engine] . . . Fig. 008-1210


GROUP 8 - Electrical


Illustration Title — Group-Fig. No.

**Wiring-Headlamp to Dash**
- Wiring--Headlamp / Dash Panel . . . Fig. 008-1305

**Wiring-Instrument Panel**
- Wiring Instrument Panel & Fuses . . . Fig. 008-1405

**Wiring-Body & Accessories**
- Wiring--Body & Accessory . . . Fig. 008-1505

**Wiring Repair**
- Wiring Repair Packages . . . Fig. 008-1605

**Air Bag Systems**
- Air Bag Modules and Sensors . . . Fig. 008-1705
- Air Bags and Clock Springs . . . Fig. 008-1710

**Spark Plugs-Cables-Coils**
- Spark Plugs--Cables--Coil . . . Fig. 008-1905