# 科列调试上位机数据绘图 功能使用说明


V1.0

# 一、 绘图功能打开方法


- 1. 首先打开科列 BMS 调试软件, 然后根据使用需求选择是否登录。
  - 1) 如不登录, 绘图功能只可用于打开并查看历史绘图数据(保存 bat 文件);
  - 2) 如登录,使用任何用户权限登录均不影响绘图功能使用。
- 2. 选择菜单栏"数据"->"数据绘图"如下图所示。(注:软件版本 V3.2.0 以上才能使用此功能)



3. 打开绘图功能如下图所示。




### 二、 绘图功能设置




1. 点击 "Set" 按钮

弹出设置对话框,如下图。




- 2. 设置对话框中, "Chatr VID"标签用于设置 VID 相关配置信息:
  - 1) 首先在下方 "Set chart data number(max 20)" 输入想要绘图 VID 曲线数量,最大支持 20 条 VID 曲线,然后点击 "Set" 按钮;
  - 2) 在上表中填入相关信息,
    - a) VID:显示数据 VID 值;
    - b) NAME: VID 数值名称(请不要使用中文,会有乱码);
    - c) Unit:数据单位(可不填);
    - d) Factor:系数,用于数值放大缩小;
    - e) Offset:偏移量,用于数据偏移;(最终数值 = VID 数据值 \* Factor + Offset)
    - f) Color:设置线条颜色;

g) Relevance:设置对应 Y 轴 (最多支持 2 个 Y 轴, YAxis 对应左 Y 轴, YAxis 对应右 Y 轴)。



- 3. 设置对话框中, "Chatr config" 标签用于配置图表信息:
  - 1) Refresh rate:用于设置数据刷新周期;
  - 2) yAxis1 name:设置左Y轴显示信息(请不要使用中文,会有乱码)
  - 3) yAxis2 name:设置右Y轴显示信息(请不要使用中文,会有乱码)
- 4. 最后点击 "OK" 或 "Apply" 即可保存配置信息,点击 "Cancel"则不保存。


# 三、 抓取数据



1. 点击 "Run" 按钮

启动数据抓取,如下图所示。






2. 点击 "Freeze" 按钮

即可停止数据抓取。(注:停止后不可

继续之前的数据抓取, 每次启动都重新抓取数据)



📕 "Zoom In" 、"Zoom Out" 、"Return" 3 个按钮用于对图

#### 表进行缩放操作,

3 .

- 1) "Zoom In": 放大数据, 快捷键(方向键上);
- 2) "Zoom Out":缩小数据,快捷键(方向键下);
- 3) "Return":返回整体数据显示;
- 4) 快捷键方向左/右:用于左右移动曲线。



4 . 点击 "Save" 按钮


用于保存数据 (保存之前抓取数据),数



据格式分两种:罐文件夹

1) DAT 文件:保存为图表曲线内存文件,可用此软件重新打开,显示保存的曲线;

2) CSV 文件:保存为数据表格文件,只可查看数据,显示曲线。



5 . 点击 "Open" 按钮

可打开之前保存 DAT 文件。



6 .

数据中间的复选框用于"显示/隐藏"数据曲线。