Amplayer2 socket 控制方法

Amplayer2 以守护进程在后台运行时,通过/tmp/player_socket 控制 amplayer2。Cplay 是一个发送命令的 demo,其往/tmp/player_socket 写入控制命令,amplayer2 监听到命令后,进行相应的操作。当 Cplay 请求获取 player 的媒体信息时,player 收到命令立即通过该 socket (/tmp/player_socket)返回请求信息。 amplayer2 运行中会主动通过 /tmp/player_response 发送 amplayer2 的状态和出错信息。Amplayer2 的一些控制命令如下:

- 1) 播放; play:<filename>
 e.g:play:filename
 play:http://192.168.1.1/home/a.ts
- 2) 暂停: pause
- 3)恢复: resume
- 4) 停止: stop
- 5)状态获取: info (amplayer2 在播放过程中,会自动向/tmp/player_response 端口发送状态信息。通过 info 命令可以主动获取状态信息。状态信息包含播放器状态、总时间和当前时间。状态信息格式为: status:[%d]:fulltime:[%ld]:curtime:[%ld])播放器状态分别为: 0: stopped; 1: running; 2: pause; 3: waiting; 4: searching; [<注>]: SVN794版本之后的 amplayer2,发 info 命令后,info 信息返回到发命令的 socket 上,如果没有 socket 接收信息,则 amplayer2

进程会被杀掉

- 5: initing; 6: error; fulltime 和 curtime 单位为 秒
- 6) 静音/取消静音: mute/unmute
- 7) 音量设置: setvol:[volume] //e.g:设置音量为 50 setvol:50
- 8) timesearch: search:[time point] //e.g:进到 200 秒处 search:200 一些播放出错的信息可以通过 monitor 得到。
- 9) fast forward: ff:[speed] //speed 为 1、2、4、8(倍速)
- 10)分辨率设置: echo x0,y0,x1,y1 > /sys/class/video/axis e.g.设置为 720p 输出

echo 0,0,1280,720 > /sys/class/video/axis

- 11)拉伸设置: echo 1 > /sys/class/video/screen_mode 非等比全屏拉伸: echo 1 > /sys/class/video/screen_mode 原始尺寸比例: echo 0 > /sys/class/video/screen_mode
- 12) 获取媒体信息命令: media

使用方法同 info,返回信息格式如下:

media:aspect_ratio:%d:bit_rate:%d:width:%d:height:%d

Amplayer2 使用

- 1. 运行 amplayer -b -m socket 将 amplayer 置于后台运行并通过 socket 通讯。
- 2. 运行 monitor& 后台运行,输出 amplayer 的一些信息
- 3. Cplay 控制 amplayer2 i.e. cplay play:filename //播放文件 cplay pause //暂停