NAO VESPA v1 - BT - H BRIDGE
ARCHINO (SR)
SI BAYAROO
AREF
RESET
3.3v
GND
5v
GND
TX
RX
RX<-0
~11
~10
~9
8
D2
D1
IN2
IN1
EN1
GND
5v

NAO VESPA v1 - RELE
ARCHINO (SR)
SI BAYAROO
AREF
13
12
7
6
5
4
3
2
RX->1
RX<-0
A0
A1
A2
A3
A4
A5
+ACC-
-R1+
-R2+
+R3-
+R4-
R1
R2
R3
R4
C1
C2
C3
C4
T1
T2
T3
T4
T5
T6

NAO VESPA v1 - AUDIO
ARCHINO (SR)
SI BAYAROO
OUT
CD/DAT3/CS
CMD/DI
CLK/SCL
VSS2/GND
DAT0/DO
AREF
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
~3
2
TX->1
RX<-0
RESET
GND
GND
Vin
A5
C1
C3
LM386