リビング扇風機 FN-210 取扱説明書

ブリックス電機株式会社 このたびはお買い上げいただき、ありがとうございます。

安全上のご注意

・分解・修理・改造をしないでください。発火・感電・けがの原因になります。修理は修理センターにご相談ください。
・煙が出る、焦げ臭い、異常に熱いなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お客様相談窓口にご連絡ください。
・ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。
・電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたりしないでください。
・お手入れの際は、必ず電源プラグを抜き、本体が冷えてから行ってください。
・運転中にガードの中に指や物を入れないでください。

リモコン

リモコンには単4形乾電池2本を使います。

故障かな？と思ったら（FN-210）

修理をご依頼になる前に、次の点をお調べください。

症状	確認・対処	それでも改善しないとき
リモコンが効かない	乾電池が消耗していないか、向きが正しいか確認してください。本体の受光部に向けて操作してください。	—
羽根が回るとカラカラ音がする	羽根とガードが正しく取り付けられているか、スピンナーが締まっているか確認してください。	改善しない場合は修理をご依頼ください。
首振りしない	首振りのロックつまみが「解除」になっているか確認してください。	改善しない場合は修理をご依頼ください。

仕様

項目	内容
羽根径	30cm
消費電力	28W

保証とアフターサービス

保証期間はお買い上げ日から1年間です。修理のご相談は、ブリックス電機お客様相談窓口（0120-000-000）へ。製造番号は本体底面の銘板に記載されています。