電子レンジ MW-300 取扱説明書

ブリックス電機株式会社 このたびはお買い上げいただき、ありがとうございます。

安全上のご注意

・分解・修理・改造をしないでください。発火・感電・けがの原因になります。修理は修理センターにご相談ください。
・煙が出る、焦げ臭い、異常に熱いなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お客様相談窓口にご連絡ください。
・ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。
・電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたりしないでください。
・お手入れの際は、必ず電源プラグを抜き、本体が冷えてから行ってください。
・アルミはく、金属の容器、金や銀の模様のある食器は使わないでください。火花が出る原因になります。

あたためる

食品を庫内のターンテーブルに置き、出力（500W/600W/200W）と時間を選んで「スタート」を押します。

故障かな？と思ったら（MW-300）

修理をご依頼になる前に、次の点をお調べください。

症状	確認・対処	それでも改善しないとき
温まらない	出力が200W（解凍）になっていないか確認してください。量が多いときは時間を長くしてください。	改善しない場合は修理をご依頼ください。
ターンテーブルが回るときにゴトゴト音がする	ターンテーブルと回転リングが正しく置かれているか確認し、置き直してください。	—
庫内で火花が出る	金属や金・銀の模様のある食器、アルミはくを使っていないか確認してください。	庫内の汚れが焦げて火花が出ることもあります。汚れを拭き取ってください。

エラー表示の一覧（MW-300）

表示	内容	対処
H-1	庫内の温度が高すぎる	扉を開けて30分ほど冷ましてください。

仕様

項目	内容
庫内容量	20L
高周波出力	600W/500W/200W

保証とアフターサービス

保証期間はお買い上げ日から1年間です。修理のご相談は、ブリックス電機お客様相談窓口（0120-000-000）へ。製造番号は本体底面の銘板に記載されています。