コードレス掃除機 VC-700 取扱説明書

ブリックス電機株式会社 このたびはお買い上げいただき、ありがとうございます。

安全上のご注意

・分解・修理・改造をしないでください。発火・感電・けがの原因になります。修理は修理センターにご相談ください。
・煙が出る、焦げ臭い、異常に熱いなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お客様相談窓口にご連絡ください。
・ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。
・電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたりしないでください。
・お手入れの際は、必ず電源プラグを抜き、本体が冷えてから行ってください。
・指定以外のバッテリーや充電器を使わないでください。

使い方

・充電台で約4時間充電すると、標準モードで約40分使えます。
・強モードでは運転時間が約10分になります。

お手入れ

・ダストカップのごみは毎回捨ててください。
・フィルターは月に1回水洗いし、十分に乾かしてから取り付けてください。

故障かな？と思ったら（VC-700）

修理をご依頼になる前に、次の点をお調べください。

症状	確認・対処	それでも改善しないとき
吸い込みが弱い	ダストカップのごみを捨て、フィルターを水洗いしてください。ヘッドやパイプにごみが詰まっていないか確認してください。	—
運転時間が短い	バッテリーの寿命は約2年（充電約500回）です。	バッテリーの交換（有償）をご依頼ください。
スイッチを押しても動かない	充電されているか確認してください。	改善しない場合は修理をご依頼ください。

仕様

項目	内容
運転時間	標準 約40分 / 強 約10分
充電時間	約4時間

保証とアフターサービス

保証期間はお買い上げ日から1年間です。修理のご相談は、ブリックス電機お客様相談窓口（0120-000-000）へ。製造番号は本体底面の銘板に記載されています。