ブリックス電機株式会社

電気ケトル KT-200（1.0L） 取扱説明書

型番：KT-200 ／ 文書番号：BX-IM-KT200-04 ／ この説明書は、お使いになる前に必ずお読みください。

このたびはブリックス電機の電気ケトルをお買い上げいただき、ありがとうございます。1.0Lのお湯を約5分で沸かします。

※ 似た型番の製品とは、表示やお手入れの方法が異なります。お使いの製品の型番（本体の銘板・保証書に記載）をご確認ください。

1. 安全上のご注意

- 電源は交流100Vのコンセントを単独で使ってください。延長コードやタコ足配線は、発熱や電圧の低下による停止の原因になります。
- 電源コードやプラグが傷んでいるときは使わないでください。
- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
- 分解・修理・改造はしないでください。修理は修理受付センターにご依頼ください。
- 煙が出る、こげくさいにおいがするなどの異常があるときは、すぐに電源プラグを抜いて使用を中止してください。
- 水はMAXの目盛りより多く入れないでください。沸騰したお湯があふれ、やけどの原因になります。
- 沸騰中や沸騰直後は、ふたを開けたり本体を傾けたりしないでください。
- 本体を電源プレート以外の熱源（ガスコンロなど）にのせないでください。

2. 各部のなまえ

- ふた
- ふたのロックつまみ
- 注ぎ口（フィルター付き）
- 水量の目盛り（MIN／MAX）
- スイッチ・ランプ
- ハンドル
- 電源プレート

3. 使いかた

1. ふたを開け、MINとMAXの目盛りの間まで水を入れます。
2. ふたのロックつまみを「カチッ」と音がするまで閉めます。
3. 本体を電源プレートにまっすぐのせ、スイッチを入れます（ランプが点灯）。
4. 沸騰すると自動でスイッチが切れます（ランプが消灯）。

4. お手入れ

- 湯あか：月に1回を目安に、クエン酸（約15g）を水と一緒に入れて沸かし、1時間ほど置いてから洗い流します。湯あかが付くと沸騰前に止まる・沸くのが遅い原因になります。
- 使い始めのにおい：水を入れて2〜3回沸かし、お湯を捨ててください。
- 電源プレート：水滴が付いたら乾いた布でふき取ってください。

5. 故障かな？と思ったら

修理を依頼する前に、次の表をご確認ください。多くの場合、使いかたやお手入れで解決します。

症状	考えられる原因	処置
沸騰前に電源が切れる	湯あかの付着による温度スイッチの誤作動	湯あかの取り方（クエン酸洗浄）と、ふたの閉め方。
スイッチがすぐに戻ってしまう	空だき防止の作動	電源プレートの水滴の拭き取りと、空だき防止の解除方法。
スイッチを入れてもランプが点かない	本体の置き方の不良	電源プレートへの置き直しと、プラグの差し込み。
お湯がプラスチックのようなにおいがする	使い始めのにおい	使い始めのにおいの取り方（数回の湯沸かしとクエン酸洗浄）。
沸騰時の音が大きい	沸騰時の正常な音	沸騰時の音は正常であること。
お湯が沸くまでに時間がかかる	湯あかの付着	湯あかの取り方（クエン酸洗浄）。
ランプが点滅して沸かない	空だき防止の作動	空だき防止の解除方法（本体を冷ましてから再度スイッチを入れる）。
ふたのロックつまみが割れた・折れた	部品の破損	使用を中止し、修理受付センターにご連絡ください（ふたユニットの交換）。
上記の処置をしても直らない	故障のおそれ	使用を中止し、電源プラグを抜いて、修理受付センターにご連絡ください。

6. エラー表示の一覧

表示	内容	処置
ランプが点滅	空だき防止が作動した（水が入っていない状態でスイッチを入れた）	電源プレートから外し、約10分冷ましてから水を入れてスイッチを入れ直してください。

7. 仕様

項目	内容
型番	KT-200
容量	1.0L
電源	AC100V 50/60Hz

消費電力	1,250W
沸騰時間の目安	カップ1杯（140mL）約1分／満水 約5分
質量	約0.8kg（本体のみ）

8. 保証とアフターサービス

- 保証期間：お買い上げ日から1年間です。保証の条件と修理料金の目安は「保証規定・修理料金表」をご覧ください。
- お買い上げから30日以内の初期不良は、新しい製品と交換します。
- 補修用性能部品の保有期間：製造打ち切り後6年です。
- 修理受付センター：電話（9:00〜20:00）、Web（24時間受付）。ご連絡の際は、型番・製造番号（本体の銘板に記載）・お買い上げ日・症状をお知らせください。