ブリックス電機株式会社

IH炊飯器 RC-500（5.5合） 取扱説明書

型番：RC-500 ／ 文書番号：BX-IM-RC500-03 ／ この説明書は、お使いになる前に必ずお読みください。

このたびはブリックス電機のIH炊飯器をお買い上げいただき、ありがとうございます。IH（電磁誘導加熱）で内釜全体を加熱し、ふっくらとしたごはんを炊き上げます。

※ 似た型番の製品とは、表示やお手入れの方法が異なります。お使いの製品の型番（本体の銘板・保証書に記載）をご確認ください。

1. 安全上のご注意

- 電源は交流100Vのコンセントを単独で使ってください。延長コードやタコ足配線は、発熱や電圧の低下による停止の原因になります。
- 電源コードやプラグが傷んでいるときは使わないでください。
- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
- 分解・修理・改造はしないでください。修理は修理受付センターにご依頼ください。
- 煙が出る、こげくさいにおいがするなどの異常があるときは、すぐに電源プラグを抜いて使用を中止してください。
- 炊飯中や炊き上がり直後は、蒸気口に手や顔を近づけないでください。やけどの原因になります。
- 本体を壁や家具から10cm以上離し、蒸気が直接当たらない場所に置いてください。

2. 各部のなまえ

- ふた（外ぶた）
- 内ぶた（取り外し可能）
- 内ぶたパッキン
- 蒸気口
- 内釜（5.5合）
- 操作パネル・表示部
- マグネットプラグ・電源コード

3. 使いかた

1. お米を計量カップで計り、とぎます。
2. 内釜の目盛り（白米・無洗米・おかゆ）に合わせて水を入れます。
3. 内釜の外側の水気をふき取り、本体にセットします。
4. ふたを「カチッ」と音がするまで閉めます。
5. メニューを選び、［炊飯］ボタンを押します。炊き上がると自動で保温に切り替わります。

4. お手入れ

- 内ぶた・内ぶたパッキン：毎回取り外して水洗いします。パッキンがずれていると蒸気漏れの原因になります。
- 内釜：やわらかいスポンジで洗います。金属たわしは使わないでください（コーティングがはがれる原因になります）。
- 本体の内側・温度センサー：ぬれた布をかたくしぼってふきます。ごはん粒や汚れが残ると炊きムラの原因になります。

5. 故障かな？と思ったら

修理を依頼する前に、次の表をご確認ください。多くの場合、使いかたやお手入れで解決します。

症状	考えられる原因	処置
炊飯の途中で電源が切れる	延長コードの使用による電圧低下の可能性	壁のコンセントに直接つなぐこと（延長コード・タコ足配線は使わない）。
炊飯中に表示が消えて止まる	タコ足配線によるブレーカーの作動	壁のコンセントに直接つなぐことと、ブレーカーの確認。
電源ボタンを押しても反応しない	プラグの差し込み不良	マグネットプラグの差し込み方。
ごはんが固く炊き上がる	水量の目盛りの読み違い	水量と内釜の目盛り、浸水時間の確認方法。
ごはんがべちゃつく	炊飯メニューの選択の誤り	水量と内釜の目盛り、炊飯メニューの選び方。
炊き上がりにムラがある	内釜の外側の汚れ	内釜の外側と底の汚れの拭き取り。
表示部に「E1」が出る	内釜のセット不良	内釜を正しくセットし直すこと（取扱説明書のエラー表示一覧）。
表示部に「E3」が出て炊飯できない	連続炊飯による内部温度の上昇	本体を冷ましてから炊飯すること（E3は連続炊飯による内部温度の上昇）。
炊飯中にジーという音がする	IHの動作音	IHの加熱時の動作音で故障ではないこと。
炊飯時にプラスチックのようなにおいがする	使い始めのにおい	使い始めのにおいと、内ぶた・パッキンのお手入れ方法。
こげたようなにおいがする	内釜の外側の汚れ	内釜の外側と内ぶたのお手入れ方法。
ふたのすき間から蒸気が漏れる	内ぶたの取り付け不良	内ぶたとパッキンの取り付け直し。
内釜のコーティングがはがれた	–	内釜は消耗品のため部品の購入方法。
炊飯の途中で電源が切れる・表示が消える（延長コードを使っていないのに繰り返す）	内部の安全装置（温度ヒューズなど）が作動した可能性	使用を中止し、電源プラグを抜いて修理受付センターにご連絡ください。
上記の処置をしても直らない	故障のおそれ	使用を中止し、電源プラグを抜いて、修理受付センターにご連絡ください。

6. エラー表示の一覧

表示	内容	処置
E1	内釜がセットされていない、または正しくセットされていない	内釜を入れ直してください。内釜の底や外側の汚れもふき取ってください。
E2	温度センサーの異常	使用を中止し、電源プラグを抜いて修理受付センターにご連絡ください。
E3	内部の温度が高い（続けて炊飯したときなど）	ふたを開けて約30分冷ましてから、炊飯し直してください。
F1	停電や電源の瞬断を検知した	電源プラグを差し直し、時計と予約を設定し直してください。

7. 仕様

項目	内容
型番	RC-500
炊飯容量	0.5〜5.5合（白米）
加熱方式	IH（電磁誘導加熱）
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	炊飯時 1,200W／保温時 約20W
外形寸法	幅25.5×奥行30.5×高さ21.0cm
質量	約4.6kg

8. 保証とアフターサービス

- 保証期間：お買い上げ日から1年間です。保証の条件と修理料金の目安は「保証規定・修理料金表」をご覧ください。
- お買い上げから30日以内の初期不良は、新しい製品と交換します。
- 補修用性能部品の保有期間：製造打ち切り後6年です。
- 修理受付センター：電話（9:00〜20:00）、Web（24時間受付）。ご連絡の際は、型番・製造番号（本体の銘板に記載）・お買い上げ日・症状をお知らせください。