ブリックス電機株式会社

コードレス掃除機 VC-700 取扱説明書

型番：VC-700 ／ 文書番号：BX-IM-VC700-05 ／ この説明書は、お使いになる前に必ずお読みください。

このたびはブリックス電機のコードレス掃除機をお買い上げいただき、ありがとうございます。充電式のリチウムイオンバッテリーで、最長40分運転できます。

※ 似た型番の製品とは、表示やお手入れの方法が異なります。お使いの製品の型番（本体の銘板・保証書に記載）をご確認ください。

1. 安全上のご注意

- 電源は交流100Vのコンセントを単独で使ってください。延長コードやタコ足配線は、発熱や電圧の低下による停止の原因になります。
- 電源コードやプラグが傷んでいるときは使わないでください。
- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
- 分解・修理・改造はしないでください。修理は修理受付センターにご依頼ください。
- 煙が出る、こげくさいにおいがするなどの異常があるときは、すぐに電源プラグを抜いて使用を中止してください。
- 充電は付属の充電台と ACアダプターで行ってください。
- バッテリーを分解したり、火の中に入れたりしないでください。
- 水や液体、火の付いたたばこ、ガラスの破片などは吸い込まないでください。

2. 各部のなまえ

- 本体（ダストカップ・フィルター）
- パイプ
- ヘッド（回転ブラシ）
- スイッチ（弱／強）
- 表示ランプ
- バッテリーパック
- 充電台・ACアダプター

3. 使いかた

1. 本体を充電台にのせて充電します（約4時間で満充電。充電ランプが緑に点灯）。
2. パイプとヘッドを取り付けます。
3. スイッチを押して運転します。押すたびに 弱→強→停止 に切り替わります。
4. 使い終わったら充電台に戻してください。

4. お手入れ

- ダストカップ：ごみがMAXの線まで来たら捨ててください。
- フィルター：週に1回、ほこりを落とし、月に1回は水洗いして24時間陰干しします。目詰まりすると吸引力が弱くなり、排気がにおう原因になります。
- 回転ブラシ：からまった髪の毛や糸をはさみで切って取り除きます。からまったままだと、過負荷で自動停止します。
- バッテリー：寿命の目安は約3年（充電約500回）です。運転時間が短くなったら、バッテリーパックを交換してください。

5. 故障かな？と思ったら

修理を依頼する前に、次の表をご確認ください。多くの場合、使いかたやお手入れで解決します。

症状	考えられる原因	処置
吸引力が弱い	フィルターの目詰まり	ダストカップとフィルターのお手入れ方法。
運転時間が短くなった	充電不足	充電のしかたとバッテリーの寿命の目安。
使用中に止まってしまう	ヘッドへの髪の毛のからまり	ヘッドにからまった髪の毛の取り方と、過負荷による自動停止。
ヘッドからカラカラ音がする	回転ブラシへの異物	回転ブラシのお手入れ。
排気がにおう	フィルターの汚れ	ダストカップとフィルターの水洗いのしかた。
ランプが赤く点滅する	フィルターの詰まり	フィルターの詰まりの取り方。
上記の処置をしても直らない	故障のおそれ	使用を中止し、電源プラグを抜いて、修理受付センターにご連絡ください。

6. エラー表示の一覧

表示	内容	処置
表示ランプが赤く点滅	フィルターの詰まり、またはヘッドへの異物のからまり（過負荷）	フィルターのお手入れと、回転ブラシの異物の除去をしてください。
表示ランプが赤く点灯	バッテリーの温度が高い	30分ほど休ませてから使ってください。
充電ランプが点かない	充電台の端子の汚れ、または差し込み不良	端子を乾いた布でふき、ACアダプターを差し直してください。

7. 仕様

項目	内容
型番	VC-700
電源	リチウムイオンバッテリー DC25.2V
充電時間	約4時間
運転時間	弱 約40分／強 約8分
集じん容積	0.4L

質量	約1.5kg（パイプ・ヘッド含む）

8. 保証とアフターサービス

- 保証期間：お買い上げ日から1年間です。保証の条件と修理料金の目安は「保証規定・修理料金表」をご覧ください。
- お買い上げから30日以内の初期不良は、新しい製品と交換します。
- 補修用性能部品の保有期間：製造打ち切り後6年です。
- 修理受付センター：電話（9:00〜20:00）、Web（24時間受付）。ご連絡の際は、型番・製造番号（本体の銘板に記載）・お買い上げ日・症状をお知らせください。