ブリックス電機株式会社

リビング扇風機 FN-210 取扱説明書

型番：FN-210 ／ 文書番号：BX-IM-FN210-02 ／ この説明書は、お使いになる前に必ずお読みください。

このたびはブリックス電機のリビング扇風機をお買い上げいただき、ありがとうございます。7枚羽根のDCモーターで、静かでやわらかい風を送ります。

※ 似た型番の製品とは、表示やお手入れの方法が異なります。お使いの製品の型番（本体の銘板・保証書に記載）をご確認ください。

1. 安全上のご注意

- 電源は交流100Vのコンセントを単独で使ってください。延長コードやタコ足配線は、発熱や電圧の低下による停止の原因になります。
- 電源コードやプラグが傷んでいるときは使わないでください。
- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
- 分解・修理・改造はしないでください。修理は修理受付センターにご依頼ください。
- 煙が出る、こげくさいにおいがするなどの異常があるときは、すぐに電源プラグを抜いて使用を中止してください。
- 運転中はガードのすき間から指や物を入れないでください。
- 前ガードと羽根は、確実に取り付けてから運転してください。
- モーターのあたりからこげくさいにおいがするときは、すぐに使用を中止してください。

2. 各部のなまえ

- 前ガード・後ガード
- 羽根（7枚）
- スピンナー（羽根の固定）
- モーター部
- 首振りのつまみ
- 操作パネル・リモコン受光部
- スタンド・ベース

3. 使いかた

1. 後ガード、羽根、前ガードの順に取り付けます（前ガードは留め具を「カチッ」と音がするまでとめます）。
2. ［運転］ボタンを押し、風量（1〜8）を選びます。
3. 首振りは、首振りのつまみを押し下げると動きます。
4. ［切タイマー］（1・2・4時間）で自動で止まります。

4. お手入れ

- 羽根・ガード：シーズン中は月に1回、取り外して水洗いします。取り付けがゆるいと「カラカラ」という音の原因になります。
- 平らで安定した場所に置いてください。傾いた場所では首振りのときに音がすることがあります。
- シーズンが終わったら、ほこりを落として箱に入れて保管してください。

5. 故障かな？と思ったら

修理を依頼する前に、次の表をご確認ください。多くの場合、使いかたやお手入れで解決します。

症状	考えられる原因	処置
羽根が回るとカラカラ音がする	ガードの取り付け不良	前ガードと羽根の取り付け直し。
勝手に止まる	切タイマーの設定	切タイマーの設定。
風が弱い	羽根の取り付け不良	羽根の取り付け向きとお手入れ。
リモコンで操作できない	リモコンの電池切れ	電池（単4形×2）を交換してください。
上記の処置をしても直らない	故障のおそれ	使用を中止し、電源プラグを抜いて、修理受付センターにご連絡ください。

6. 仕様

項目	内容
型番	FN-210
羽根径	30cm（7枚羽根）
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	2〜22W（DCモーター）
首振り角度	左右90°
質量	約3.4kg

7. 保証とアフターサービス

- 保証期間：お買い上げ日から1年間です。保証の条件と修理料金の目安は「保証規定・修理料金表」をご覧ください。
- お買い上げから30日以内の初期不良は、新しい製品と交換します。
- 補修用性能部品の保有期間：製造打ち切り後6年です。
- 修理受付センター：電話（9:00〜20:00）、Web（24時間受付）。ご連絡の際は、型番・製造番号（本体の銘板に記載）・お買い上げ日・症状をお知らせください。