ブリックス電機株式会社

圧力IH炊飯器 RC-550（5.5合） 取扱説明書

型番：RC-550 ／ 文書番号：BX-IM-RC550-02 ／ この説明書は、お使いになる前に必ずお読みください。

このたびはブリックス電機の圧力IH炊飯器をお買い上げいただき、ありがとうございます。IH（電磁誘導加熱）に圧力を加えて炊き上げる、RC-500 の上位機種です。

※ 似た型番の製品とは、表示やお手入れの方法が異なります。お使いの製品の型番（本体の銘板・保証書に記載）をご確認ください。

1. 安全上のご注意

- 電源は交流100Vのコンセントを単独で使ってください。延長コードやタコ足配線は、発熱や電圧の低下による停止の原因になります。
- 電源コードやプラグが傷んでいるときは使わないでください。
- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
- 分解・修理・改造はしないでください。修理は修理受付センターにご依頼ください。
- 煙が出る、こげくさいにおいがするなどの異常があるときは、すぐに電源プラグを抜いて使用を中止してください。
- 炊飯中や炊き上がり直後は、蒸気口や圧力弁に手や顔を近づけないでください。やけどの原因になります。
- 圧力がかかっている間は、ふたを無理に開けないでください。
- 本体を壁や家具から10cm以上離し、蒸気が直接当たらない場所に置いてください。

2. 各部のなまえ

- ふた（外ぶた）
- 内ぶた（取り外し可能）
- 内ぶたパッキン
- 蒸気口キャップ（取り外し可能）
- 圧力弁
- 内釜（5.5合・厚釜）
- 操作パネル・表示部
- マグネットプラグ・電源コード

3. 使いかた

1. お米を計量カップで計り、とぎます。
2. 内釜の目盛り（白米・無洗米・おかゆ）に合わせて水を入れます。
3. 内ぶたと蒸気口キャップが取り付けられていることを確認します。
4. 内釜の外側の水気をふき取り、本体にセットします。
5. ふたを「カチッ」と音がするまで閉めます。

6. メニュー（白米・圧力ふつう／もちもち／しゃっきり）を選び、［炊飯］ボタンを押します。

4. お手入れ

- 内ぶた・内ぶたパッキン：毎回取り外して水洗いします。洗ったあとは必ず取り付けてください（付いていないと「U1」が表示されます）。
- 蒸気口キャップ：毎回取り外して水洗いします。洗ったあとは必ず取り付けてください（付いていないと「U2」が表示されます）。
- 圧力弁：月に1回、ボールが動くことを確認し、ぬれた布でふきます。
- 内釜：やわらかいスポンジで洗います。金属たわしは使わないでください（コーティングがはがれる原因になります）。

5. 故障かな？と思ったら

修理を依頼する前に、次の表をご確認ください。多くの場合、使いかたやお手入れで解決します。

症状	考えられる原因	処置
表示部に「U1」が出て炊飯できない	内ぶたの装着不良	内ぶたの取り付け直し（U1は内ぶたが正しく付いていない）。
表示部に「U2」が出る	蒸気口キャップの装着不良	蒸気口キャップの取り付け直し（U2は蒸気口キャップが付いていない）。
ごはんが固く炊き上がる	炊飯メニューの選択の誤り	圧力炊きのメニューの選び方と水量の確認。
ごはんがべちゃつく	水量の目盛りの読み違い	水量と内釜の目盛りの確認。
圧力弁から蒸気が多く出る	圧力弁の汚れ	圧力弁のお手入れ方法。
炊飯中にシューという音がする	圧力調整の動作音	圧力調整の動作音で故障ではないこと。
炊飯の途中で電源が切れる	延長コードの使用による電圧低下の可能性	壁のコンセントに直接つなぐこと（延長コード・タコ足配線は使わない）。
電源ボタンを押しても反応しない	プラグの差し込み不良	マグネットプラグの差し込み方。
炊飯時にプラスチックのようなにおいがする	使い始めのにおい	使い始めのにおいと、内ぶた・パッキンのお手入れ方法。
内釜のコーティングがはがれた	–	内釜は消耗品のため部品の購入方法。
上記の処置をしても直らない	故障のおそれ	使用を中止し、電源プラグを抜いて、修理受付センターにご連絡ください。

6. エラー表示の一覧

表示	内容	処置
U1	内ぶたが取り付けられていない、または正しく取り付けられていない	内ぶたを取り付け直してください。故障ではありません。
U2	蒸気口キャップが取り付けられていない	蒸気口キャップを取り付け直してください。故障ではありません。

H1	圧力弁の異常	使用を中止し、電源プラグを抜いて修理受付センターにご連絡ください。
E2	温度センサーの異常	使用を中止し、電源プラグを抜いて修理受付センターにご連絡ください。
E3	内部の温度が高い（続けて炊飯したときなど）	ふたを開けて約30分冷ましてから、炊飯し直してください。

7. 仕様

項目	内容
型番	RC-550
炊飯容量	0.5〜5.5合（白米）
加熱方式	圧力IH（最大1.2気圧）
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	炊飯時 1,250W／保温時 約22W
外形寸法	幅26.0×奥行31.5×高さ22.0cm
質量	約5.6kg

8. 保証とアフターサービス

- 保証期間：お買い上げ日から2年間です。保証の条件と修理料金の目安は「保証規定・修理料金表」をご覧ください。
- お買い上げから30日以内の初期不良は、新しい製品と交換します。
- 補修用性能部品の保有期間：製造打ち切り後6年です。
- 修理受付センター：電話（9:00〜20:00）、Web（24時間受付）。ご連絡の際は、型番・製造番号（本体の銘板に記載）・お買い上げ日・症状をお知らせください。